

[English] Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks

NOTE: Applicable only to the countries listed in the table below. If your country is not listed, you do not need to change your wireless LAN access point/router's channel setting.

When connecting your machine to a 5 GHz Wi-Fi® network, make sure your wireless LAN access point/router is set to one of the channels available in your country and listed in the table below (recommended channel: 5.18 - 5.24 GHz). For more information about changing the channel setting, see the instructions supplied with your wireless LAN access point/router.

✓: Channel supported by Brother machines ×: Channel not supported by Brother machines

[Español] Canales compatibles con equipos Brother para redes Wi-Fi de 5 GHz

NOTA: Aplicable únicamente a los países enumerados en la tabla de abajo. Si su país no aparece en la lista, no necesita cambiar la configuración de canal de su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

Al conectar su equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, asegúrese de que su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico esté configurado en uno de los canales disponibles en su país y enumerados en la tabla de abajo (canal recomendado: 5,18-5,24 GHz). Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de canal, consulte las instrucciones proporcionadas con su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

✓: Canal compatible con equipos Brother ×: Canal no compatible con equipos Brother

[Русский] Список каналов, которые поддерживают устройства Brother в сетях Wi-Fi 5 ГГц

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация применима только к странам, которые перечислены в таблице ниже. Если вашей страны нет в этом списке, вам не нужно изменять настройки канала для точки доступа или маршрутизатора беспроводной сети.

При подключении устройства к сети Wi-Fi® 5 ГГц настройте точку доступа или маршрутизатор беспроводной сети на один из каналов из таблицы ниже, который доступен в вашей стране (рекомендуемый канал: 5,18–5,24 ГГц). Дополнительные сведения об изменении настроек канала см. в инструкции из комплекта поставки точки доступа или маршрутизатора беспроводной сети.

✓: устройство Brother поддерживает этот канал ×: устройство Brother не поддерживает этот канал

[Čeština] Kanály podporované přístroji Brother v 5GHz sítích Wi-Fi

POZNÁMKA: Platí pouze pro země uvedené v tabulce níže. Pokud vaše země není v seznamu uvedena, nemusíte měnit nastavení kanálu přístupového bodu / směrovače bezdrátové sítě LAN.

Při připojování přístroje k 5GHz síti Wi-Fi® se ujistěte, že je přístupový bod / směrovač bezdrátové sítě LAN nastaven na jeden z kanálů dostupných ve vaší zemi a uvedených v následující tabulce (doporučený kanál: 5,18-5,24 GHz). Další informace o změně nastavení kanálu najdete v pokynech dodaných s přístupovým bodem / směrovačem bezdrátové sítě LAN.

✓: Kanál podporovaný přístroji Brother ×: Kanál nepodporovaný přístroji Brother

[Magyar] A Brother készülékek által támogatott csatornák az 5 GHz-es Wi-Fi-hálózatokhoz

MEGJEGYZÉS: Csak az alábbi táblázatban felsorolt országokra vonatkozik. Ha az Ön országa nem szerepel a listán, nem kell megváltoztatnia a vezeték nélküli LAN-hozzáférési pont/router csatornabeállítását.

Ha a készüléket 5 GHz-es Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli LAN-hozzáférési pont/router az Ön országában elérhető és az alábbi táblázatban felsorolt csatornák egyikére van beállítva (ajánlott csatorna: 5,18-5,24 GHz). A csatorna beállításának megváltoztatásával kapcsolatos további információkat a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokban talál.

✓: A Brother készülékek által támogatott csatornák ×: A csatornát nem támogatják a Brother készülékek

[Polski] Kanály obsługiwane przez urządzenia Brother w sieci Wi-Fi 5 GHz

INFORMACJA: Dotyczy tylko krajów wymienionych w poniższej tabeli. Jeśli kraj nie znajduje się na liście, zmiana ustawień kanału punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN/routera nie jest wymagana.

W przypadku podłączania urządzenia do sieci Wi-Fi® 5 GHz upewnij się, że punkt dostępowy/router bezprzewodowej sieci LAN jest ustawiony na jeden z kanałów dostępnych w danym kraju i wymienionych w poniższej tabeli (kanał zalecany: 5,18-5,24 GHz). Aby uzyskać więcej informacji w zakresie zmiany ustawień kanału, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN.

✓: Kanał obsługiwany przez urządzenia Brother ×: Kanał nieobsługiwany przez urządzenia Brother

[Български] Канали, поддържани от устройствата на Brother за 5 GHz Wi-Fi мрежи

ЗАБЕЛЕЖКА: приложимо само за страните, изброени в таблицата по-долу. Ако вашата страна не е в списъка, не е необходимо да променяте настройката за канал на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа.

Когато свързвате устройството си към 5 GHz Wi-Fi® мрежа, вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа трябва непременно да е настроен/а на един от каналите, налични във вашата страна и изредени в таблицата по-долу (препоръчван канал: 5,18 – 5,24 GHz). За повече информация относно промяната на настройката на канала, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа.

✓: канал, поддържан от устройствата на Brother ×: канал, който не се поддържа от устройствата на Brother

[Română] Canale compatibile cu aparatele Brother pentru rețele Wi-Fi de 5 GHz

NOTĂ: aplicabil numai pentru țările menționate în tabelul de mai jos. Dacă țara dvs. nu este menționată, nu trebuie să modificați punctul de acces LAN wireless/setarea canalului pentru routerul dvs.

Atunci când vă conectați aparatul la o rețea Wi-Fi® de 5 GHz, asigurați-vă că punctul de acces LAN wireless/routerul dvs. este setat pe unul dintre canalele disponibile din țara dvs. și care este menționat în tabelul de mai jos (canal recomandat: 5,18 – 5,24 GHz). Pentru mai multe informații despre schimbarea setării pentru canal, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces LAN wireless/routerul dvs.

✓: canal compatibil cu aparatele Brother ×: canal necompatibil cu aparatele Brother

[Slovensky] Kanály podporované zariadeniami Brother pre siete Wi-Fi 5 GHz

POZNÁMKA: Vztahuje sa len na krajiny uvedené v tabuľke nižšie. Ak vaša krajina nie je uvedená, nie je potrebné meniť nastavenie kanálu vášho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača LAN.

Keď svoje zariadenie pripájate k sieti Wi-Fi® 5 GHz, skontrolujte, či je bezdrôtový prístupový bod/smerovač LAN nastavený na jeden z kanálov dostupných vo vašej krajine a uvedených v tabuľke nižšie (odporúčaný kanál: 5,18 - 5,24 GHz). Ďalšie informácie o zmene nastavenia kanála nájdete v pokynoch poskytnutých s vaším bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.

✓: Kanál podporovaný zariadeniami Brother ×: Kanál nepodporovaný zariadeniami Brother

[ภาษาไทย] ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother รองรับสำหรับเครือข่าย Wi-Fi 5 GHz

หมายเหตุ: ใช้ได้กับประเทศที่ระบุในตารางด้านล่างเท่านั้น หากไม่มีประเทศของคุณระบุไว้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi® 5 GHz ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์ของคุณเป็นหนึ่งในช่องสัญญาณที่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณซึ่งระบุไว้ในตารางด้านล่าง (ช่องสัญญาณที่แนะนำ: 5.18 - 5.24 GHz) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าช่องสัญญาณ โปรดดูคำแนะนำที่หามาพร้อมกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอคเซสพอยต์)/เราเตอร์ของคุณ

✓: ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother รองรับ ×: ช่องสัญญาณที่เครื่อง Brother ไม่รองรับ

[Tiếng Việt] Các kênh được Máy Brother hỗ trợ cho Mạng Wi-Fi 5 GHz

LƯU Ý: Áp dụng cho các quốc gia được liệt kê trong bảng bên dưới. Nếu quốc gia của bạn không được liệt kê, bạn không cần thay đổi cài đặt kênh của bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây.

Khi kết nối máy in của bạn với mạng Wi-Fi® 5 GHz, đảm bảo bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây của bạn được đặt thành một trong các kênh khả dụng tại quốc gia của bạn và được liên kê trong bảng bên dưới (kênh được khuyến nghị: 5,18-5,24 GHz). Để biết thêm thông tin về thay đổi cài đặt kênh, hãy xem hướng dẫn đi kèm với bộ định tuyến/điểm truy cập LAN không dây của bạn.

✓: Kênh được máy Brother hỗ trợ ×: Kênh không được máy Brother hỗ trợ

Channel	5.18 - 5.24 GHz				5.26 - 5.32 GHz				5.5 - 5.72 GHz								5.745 - 5.825 GHz								
	80 MHz				58				106				122				138				155				
40 MHz	38		46		54		62		102		110		118		126		134		142		151		159		
20 MHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	165
Argentina, Paraguay	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Russia, Tajikistan, Turkmenistan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Brunei, Hong Kong, Laos, Macau, Malaysia, Maldives, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓