

**[English] Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks**

NOTE: Applicable only to the countries listed in the table below. If your country is not listed, you do not need to change your wireless LAN access point/router's channel setting.

When connecting your machine to a 5 GHz Wi-Fi® network, make sure your wireless LAN access point/router is set to one of the channels available in your country and listed in the table below (recommended channel: 5.18 - 5.24 GHz). For more information about changing the channel setting, see the instructions supplied with your wireless LAN access point/router.

✓: Channel supported by Brother machines      ×: Channel not supported by Brother machines

**[Español] Canales compatibles con equipos Brother para redes Wi-Fi de 5 GHz**

NOTA: Aplicable únicamente a los países enumerados en la tabla de abajo. Si su país no aparece en la lista, no necesita cambiar la configuración de canal de su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

Al conectar su equipo a una red Wi-Fi® de 5 GHz, asegúrese de que su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico esté configurado en uno de los canales disponibles en su país y enumerados en la tabla de abajo (canal recomendado: 5,18-5,24 GHz). Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de canal, consulte las instrucciones proporcionadas con su punto de acceso/enrutador LAN inalámbrico.

✓: Canal compatible con equipos Brother      ×: Canal no compatible con equipos Brother

**[Čeština] Kanály podporované přístroji Brother v 5GHz sítích Wi-Fi**

POZNÁMKA: Platí pouze pro země uvedené v tabulce níže. Pokud vaše země není v seznamu uvedena, nemusíte měnit nastavení kanálu přístupového bodu / směrovače bezdrátové sítě LAN.

Při připojování přístroje k 5GHz síti Wi-Fi® se ujistěte, že je přístupový bod / směrovač bezdrátové sítě LAN nastaven na jeden z kanálů dostupných ve vaší zemi a uvedených v následující tabulce (doporučený kanál: 5,18-5,24 GHz). Další informace o změně nastavení kanálu najdete v pokynech dodaných s přístupovým bodem / směrovačem bezdrátové sítě LAN.

✓: Kanál podporovaný přístroji Brother      ×: Kanál nepodporovaný přístroji Brother

**[Magyar] A Brother készülékek által támogatott csatornák az 5 GHz-es Wi-Fi-hálózatokhoz**

MEGJEGYZÉS: Csak az alábbi táblázatban felsorolt országokra vonatkozik. Ha az Ön országa nem szerepel a listán, nem kell megváltoztatnia a vezeték nélküli LAN-hozzáférési pont/router csatornabeállítását.

Ha a készüléket 5 GHz-es Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli LAN-hozzáférési pont/router az Ön országában elérhető és az alábbi táblázatban felsorolt csatornák egyikére van beállítva (ajánlott csatorna: 5,18-5,24 GHz). A csatorna beállításának megváltoztatásával kapcsolatos további információkat a vezeték nélküli LAN-hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokban talál.

✓: A Brother készülékek által támogatott csatornák      ×: A csatornát nem támogatják a Brother készülékek

**[Polski] Kanaly obsługiwane przez urządzenia Brother w sieci Wi-Fi 5 GHz**

INFORMACJA: Dotyczy tylko krajów wymienionych w poniższej tabeli. Jeśli kraj nie znajduje się na liście, zmiana ustawień kanału punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN/routera nie jest wymagana.

W przypadku podłączania urządzenia do sieci Wi-Fi® 5 GHz upewnij się, że punkt dostępowy/router bezprzewodowej sieci LAN jest ustawiony na jeden z kanałów dostępnych w danym kraju i wymienionych w poniższej tabeli (kanał zalecany: 5,18-5,24 GHz). Aby uzyskać więcej informacji w zakresie zmiany ustawień kanału, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN.

✓: Kanał obsługiwany przez urządzenia Brother      ×: Kanał nieobsługiwany przez urządzenia Brother

**[Български] Канали, поддържани от устройствата на Brother за 5 GHz Wi-Fi мрежи**

ЗАБЕЛЕЖКА: приложимо само за страните, изброени в таблицата по-долу. Ако вашата страна не е в списъка, не е необходимо да променят настройката за канал на вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа.

Когато свързвате устройството си към 5 GHz Wi-Fi® мрежа, вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа трябва непременно да е настроен/а на един от каналите, налични във вашата страна и изредени в таблицата по-долу (препоръчван канал: 5,18 – 5,24 GHz). За повече информация относно промяната на настройката на канала, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа.

✓: канал, поддържан от устройствата на Brother      ×: канал, който не се поддържа от устройствата на Brother

**[Română] Canale compatibile cu aparatele Brother pentru rețele Wi-Fi de 5 GHz**

NOTĂ: aplicabil numai pentru țările menționate în tabelul de mai jos. Dacă țara dvs. nu este menționată, nu trebuie să modificați punctul de acces LAN wireless/setarea canalului pentru routerul dvs.

Atunci când vă conectați aparatul la o rețea Wi-Fi® de 5 GHz, asigurați-vă că punctul de acces LAN wireless/routerul dvs. este setat pe unul dintre canalele disponibile din țara dvs. și care este menționat în tabelul de mai jos (canal recomandat: 5,18 – 5,24 GHz). Pentru mai multe informații despre schimbarea setării pentru canal, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces LAN wireless/routerul dvs.

✓: canal compatibil cu aparatele Brother      ×: canal necompatibil cu aparatele Brother

## [Slovensky] Kanály podporované zariadeniami Brother pre siete Wi-Fi 5 GHz

POZNÁMKA: Vzťahuje sa len na krajiny uvedené v tabuľke nižšie. Ak vaša krajina nie je uvedená, nie je potrebné meniť nastavenie kanálu vášho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača LAN.

Keď svoje zariadenie pripájate k sieti Wi-Fi® 5 GHz, skontrolujte, či je bezdrôtový prístupový bod/smerovač LAN nastavený na jeden z kanálov dostupných vo vašej krajine a uvedených v tabuľke nižšie (odporúčaný kanál: 5,18 - 5,24 GHz). Ďalšie informácie o zmene nastavenia kanála nájdete v pokynoch poskytnutých s vaším bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.

✓: Kanál podporovaný zariadeniami Brother    ×: Kanál nepodporovaný zariadeniami Brother

## [Українська] Канали, що підтримуються пристроями Brother для мереж Wi-Fi 5 ГГц

ПРИМІТКА: стосується лише країн, перелічених у таблиці нижче. Якщо вашої країни немає в таблиці, вам не потрібно змінювати налаштування каналу для точки доступу / маршрутизатора бездротової локальної мережі.

Підключаючи пристрій до мережі Wi-Fi® 5 ГГц, переконайтеся, що точку доступу / маршрутизатор бездротової локальної мережі налаштовано на один із каналів, доступних у вашій країні та перелічених у таблиці нижче (рекомендований канал: 5,18-5,24 ГГц). Для отримання додаткової інформації про зміну налаштувань каналу див. інструкції, що надаються разом із точкою доступу / маршрутизатором бездротової локальної мережі.

✓: канал підтримується пристроями Brother    ×: канал не підтримується пристроями Brother

Channel	5.18 - 5.24 GHz				5.26 - 5.32 GHz				5.5 - 5.72 GHz								5.745 - 5.825 GHz								
	80 MHz				58				106				122				138				155				
40 MHz	38		46		54		62		102		110		118		126		134		142		151		159		
20 MHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	165
Argentina, Paraguay, Malaysia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	
Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	×
Malawi, Namibia, South Africa, Zambia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×
Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, Vanuatu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓