

## قفل إعدادات الجهاز من لوحة التحكم

استخدم ميزة إعداد القفل لمنع الوصول غير المصرح به إلى إعدادات الجهاز. عند ضبط إعداد القفل على تشغيل، لا يمكنك الوصول إلى إعدادات الجهاز دون إدخال كلمة المرور. قبل تشغيل قفل الإعداد الخاص بالجهاز، أكتب كلمة مرورك واحفظها. إذا نسيت كلمة المرور، فيجب عليك إعادة تعيين كل كلمات المرور المخزنة في الجهاز عن طريق الاتصال بالمسؤول أو خدمة عملاء Brother.

- تغيير كلمة مرور قفل الإعدادات
- تغيير كلمة مرور قفل الإعدادات
- تشغيل قفل الإعدادات

## تغيير كلمة مرور قفل الإعدادات

1. اضغط على **Settings (الإعدادات)**.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اختيارك:
  - a. حدد **General Setup (الإعداد العام)** . اضغط على **OK (موافق)**.
  - b. حدد **Setting Lock (قفل الإعداد)** . اضغط على **OK (موافق)**.
3. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام.
4. اضغط على **OK (موافق)**.
5. عندما تعرض شاشة **LCD Verify (التحقق من)** ، أعد إدخال كلمة المرور.
6. اضغط على **OK (موافق)**.
7. اضغط على **Stop/Exit (توقف/خروج)**.

معلومات ذات صلة



- قفل إعدادات الجهاز من لوحة التحكم

## تغيير كلمة مرور قفل الإعدادات

1. اضغط على **Settings (الإعدادات)**.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اختيارك:
  - a. حدد **General Setup (الإعداد العام)** . اضغط على **OK (موافق)**.
  - b. حدد **Setting Lock (قفل الإعداد)** . اضغط على **OK (موافق)**.
  - c. حدد **Set Password (تعيين كلمة مرور)** . اضغط على **OK (موافق)**.
3. أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.
4. اضغط على **OK (موافق)**.
5. أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من أربعة أرقام.
6. اضغط على **OK (موافق)**.
7. عندما تعرض شاشة **LCD verify (التحقق من)** ، أعد إدخال كلمة المرور.
8. اضغط على **OK (موافق)**.
9. اضغط على **Stop/Exit (توقف/الخروج)**.

معلومات ذات صلة



• قفل إعدادات الجهاز من لوحة التحكم

## تشغيل قفل الإعدادات

1. اضغط على **Settings (الإعدادات)**.
2. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد اختيارك:
  - a. حدد **General Setup (الإعداد العام)**. اضغط على **OK (موافق)**.
  - b. حدد **Setting Lock (قفل الإعداد)**. اضغط على **OK (موافق)**.
  - c. حدد **Lock Off⇒On (فتح/إغلاق القفل)**. اضغط على **OK (موافق)**.
3. أدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام.
4. اضغط على **OK (موافق)**.

لايقاف تشغيل قفل الإعداد، اضغط على **Settings (الإعدادات)**، وأدخل كلمة المرور الحالية المكونة من أربعة أرقام، ثم اضغط على **OK (موافق)**.

معلومات ذات صلة



- قفل إعدادات الجهاز من لوحة التحكم