

Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu

Pomocí funkce blokování funkcí můžete zablokovat neoprávněný přístup k nastavení přístroje. Je-li zámek nastavení zapnutý, nelze přistupovat k nastavení přístroje, aniž byste zadali heslo.

Před aktivací zámku nastavení přístroje si запиšte a uložte heslo. Pokud heslo zapomenete, budete muset kontaktováním svého správce systému nebo zákaznického servisu Brother resetovat všechna hesla uložená v přístroji.

- [Stanovení hesla k blokování nastavení](#)
- [Změna hesla pro blokování nastavení](#)
- [Zapnutí zámku nastavení](#)

Stanovení hesla k blokování nastavení

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav. zamku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit], znovu zadejte heslo.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)

Změna hesla pro blokování nastavení

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proved'te výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav. zamku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Zadej heslo]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte nové čtyřciferné heslo.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit], znovu zadejte heslo.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.



Související informace

- [Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)

Zapnutí zámku nastavení

1. Stiskněte **Settings (Nastavení)**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte výběry:
 - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - b. Vyberte možnost [Nastav. zamku]. Stiskněte tlačítko **OK**.
 - c. Vyberte možnost [Blok.Vyp.⇒Zap.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.



Chcete-li zámek nastavení vypnout, stiskněte **Settings (Nastavení)**, zadejte aktuální čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Související informace

- [Zamknutí nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)