

제어판에서 제품 설정 잠금

설정 잠금을 사용하여 제품 설정에 대한 무단 액세스를 차단합니다. 설정 잠금이 On으로 설정된 경우 암호를 입력하지 않으면 제품 설정에 액세스할 수 없습니다.

제품의 설정 잠금을 켜기 전에 비밀번호를 적어 두십시오. 암호를 잊은 경우 관리자 또는 Brother 고객 서비스에 연락하여 제품에 저장된 모든 암호를 재설정해야 합니다.

- [설정 잠금 암호 설정](#)
- [설정 잠금 암호 변경](#)
- [설정 잠금 On](#)

설정 잠금 암호 설정

1. 설정을 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 선택합니다.
 - a. [일반 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
 - b. [설정 잠금]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
3. 암호에 4자리 숫자를 입력합니다.
4. OK를 누릅니다.
5. LCD에 가 표시되면 [확인], 암호를 다시 입력합니다.
6. OK를 누릅니다.
7. 중지/나가기을 누릅니다.



관련 정보

- 제어판에서 제품 설정 잠금

설정 잠금 암호 변경

1. 설정을 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 선택합니다.
 - a. [일반 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
 - b. [설정 잠금]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
 - c. [비밀번호 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
3. 현재 4자리 암호를 입력합니다.
4. OK를 누릅니다.
5. 새 4자리 암호를 입력합니다.
6. OK를 누릅니다.
7. LCD에 가 표시되면 [확인], 암호를 다시 입력합니다.
8. OK를 누릅니다.
9. 중지/나가기을 누릅니다.



관련 정보

- 제어판에서 제품 설정 잠금

설정 잠금 On

1. 설정을 누릅니다.
2. ▲ 또는 ▼를 눌러 선택합니다.
 - a. [일반 설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
 - b. [설정 잠금]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
 - c. [잠금 해제⇒설정]을 선택합니다. OK를 누릅니다.
3. 현재 4자리 암호를 입력합니다.
4. OK를 누릅니다.



설정 잠금을 해제하려면, **설정**를 누르고, 현재 4자리 암호를 입력한 다음 **OK**를 누릅니다.



관련 정보

- [제어판에서 제품 설정 잠금](#)