

Blocarea setărilor aparatului de la panoul de control

Utilizați funcția de blocare a setărilor pentru a bloca accesul neautorizat la setările aparatului. Când funcția de blocare a setărilor este setată la Pornit, nu puteți accesa setările aparatului fără a introduce parola.

Înainte de a activa funcția aparatului dvs. de blocare a setării (Setting Lock), scrieți parola și salvați-o. Dacă uitați parola, trebuie să resetați toate parolele stocate în aparat, contactând administratorul sau Centrul de asistență clienți Brother.

- [Setarea parolei de blocare a setărilor](#)
- [Schimbarea parolei de blocare a setărilor](#)
- [Activarea funcției de blocare a setărilor](#)

Setarea parolei de blocare a setărilor

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Blocare setări]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți un număr format din patru cifre pentru parolă.
4. Apăsați pe **OK**.
5. Dacă pe ecranul LCD este afișat [Verificare], reintroduceți parola.
6. Apăsați pe **OK**.
7. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare

- [Blocarea setărilor aparatului de la panoul de control](#)

Schimbarea parolei de blocare a setărilor

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Blocare setări]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Setează Parola]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
4. Apăsați pe **OK**.
5. Introduceți o parolă nouă formată din patru cifre.
6. Apăsați pe **OK**.
7. Dacă pe ecranul LCD este afișat [Verificare], reintroduceți parola.
8. Apăsați pe **OK**.
9. Apăsați pe **Stop/Exit (Stop/Ieșire)**.



Informații similare

- [Blocarea setărilor aparatului de la panoul de control](#)

Activarea funcției de blocare a setărilor

1. Apăsați pe **Settings (Setări)**.
2. Apăsați pe ▲ sau pe ▼ pentru a selecta:
 - a. Selectați [Setare Gener.]. Apăsați pe **OK**.
 - b. Selectați [Blocare setări]. Apăsați pe **OK**.
 - c. Selectați [Blocare Off⇒On]. Apăsați pe **OK**.
3. Introduceți parola curentă, din patru cifre.
4. Apăsați pe **OK**.



Pentru a dezactiva funcția de blocare a setărilor, apăsați pe **Settings (Setări)**, introduceți parola actuală formată din patru cifre și apoi apăsați pe **OK**.



Informații similare

- [Blocarea setărilor aparatului de la panoul de control](#)