

使用操作面板锁定设备设置

使用设置锁定功能阻止未经授权用户访问设备设置。设置锁定设为开启时，必须输入密码方可访问设备设置。

在开启本设备的设置锁定前，先记下并保存您的密码。如果忘记密码，则必须联系您的管理员或 Brother 客服中心重置本设备中存储的所有密码。

- [设置锁定密码](#)
- [更改设置锁定密码](#)
- [开启设置锁定](#)

设置锁定密码

1. 按**设置**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 进行选择：
 - a. 选择 [常规设置]。按 **OK**。
 - b. 选择 [设置锁定]。按 **OK**。
3. 输入一个四位数密码。
4. 按 **OK**。
5. 液晶显示屏上显示 [验证] 时，再次输入密码。
6. 按 **OK**。
7. 按**停止/退出**。

相关信息

- [使用操作面板锁定设备设置](#)

更改设置锁定密码

1. 按**设置**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 进行选择：
 - a. 选择 [常规设置]。按 **OK**。
 - b. 选择 [设置锁定]。按 **OK**。
 - c. 选择 [设置密码]。按 **OK**。
3. 输入目前的四位数密码。
4. 按 **OK**。
5. 输入新的四位数密码。
6. 按 **OK**。
7. 液晶显示屏上显示 [验证] 时，再次输入密码。
8. 按 **OK**。
9. 按**停止/退出**。



相关信息

- [使用操作面板锁定设备设置](#)

开启设置锁定

1. 按**设置**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 进行选择：
 - a. 选择 [常规设置]。按 **OK**。
 - b. 选择 [设置锁定]。按 **OK**。
 - c. 选择 [功能锁关闭⇒开启]。按 **OK**。
3. 输入目前的四位数密码。
4. 按 **OK**。



要关闭设置锁定，按**设置**，输入目前的四位数密码，然后按 **OK**。



相关信息

- [使用操作面板锁定设备设置](#)