

從控制面板鎖定機器設定

使用設定鎖定功能阻止未經授權的使用者存取機器設定。設定鎖定功能設定為開時，必須輸入密碼才能存取機器設定。

開啟機器的設定鎖定前，請記錄並妥善保管您的密碼。如果遺忘密碼，您必須聯絡您的管理員或 Brother 客戶服務中心重置儲存在機器中的所有密碼。

- [設置設定鎖定密碼](#)
- [變更設定鎖定密碼](#)
- [開啟設定鎖定](#)

設置設定鎖定密碼

1. 按 設定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 OK。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 OK。
3. 輸入一個四位數作為密碼。
4. 按 OK。
5. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時，重新輸入密碼。
6. 按 OK。
7. 按停止/退出。



相關資訊

- [從控制面板鎖定機器設定](#)

變更設定鎖定密碼

1. 按 **設定**。
2. 按 **▲** 或 **▼** 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [設定密碼]。按 **OK**。
3. 輸入目前的四位數密碼。
4. 按 **OK**。
5. 輸入一個四位數新密碼。
6. 按 **OK**。
7. 液晶螢幕上顯示 [驗證] 時，重新輸入密碼。
8. 按 **OK**。
9. 按 **停止/退出**。



相關資訊

- [從控制面板鎖定機器設定](#)

開啟設定鎖定

1. 按 **設定**。
2. 按 ▲ 或 ▼ 進行選擇。
 - a. 選擇 [一般設定]。按 **OK**。
 - b. 選擇 [設定鎖定]。按 **OK**。
 - c. 選擇 [功能鎖關閉⇒開啟]。按 **OK**。
3. 輸入目前的四位數密碼。
4. 按 **OK**。



要將設定鎖定設為關閉，按**設定**，輸入目前的四位數密碼，然後按 **OK**。



相關資訊

- [從控制面板鎖定機器設定](#)