

เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม

ใช้คุณลักษณะการล็อกการตั้งค่าเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าของเครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อการล็อกการตั้งค่าถูกตั้งค่าเป็น เปิด คุณไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าของเครื่องโดยไม่ป้อนรหัสผ่าน

ก่อนเปิดการล็อกการตั้งค่าของเครื่อง เขียนจดและบันทึกรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณจะต้องตั้งการรหัสผ่านทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องใหม่โดยการติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณหรือบริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Brother

- [ตั้งรหัสผ่านการล็อกการตั้งค่า](#)
- [เปลี่ยนรหัสผ่านการล็อกการตั้งค่า](#)
- [เปิดการล็อกการตั้งค่า](#)

ตั้งรหัสผ่านการล็อกการตั้งค่า

1. กด **Settings (การตั้งค่า)**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:
 - a. เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Setting Lock (การล็อกการตั้งค่า)] กด **OK (ตกลง)**
3. ใส่เลขรหัสผ่านสี่หลัก
4. กด **OK (ตกลง)**
5. เมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ [Verify (ยืนยัน)] ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
6. กด **OK (ตกลง)**
7. กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**.



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- [เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม](#)

เปลี่ยนรหัสผ่านการล็อกการตั้งค่า

1. กด **Settings (การตั้งค่า)**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:
 - a. เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Setting Lock (การล็อกการตั้งค่า)] กด **OK (ตกลง)**
 - c. เลือก [Set Password (ตั้งรหัสผ่าน)] กด **OK (ตกลง)**
3. ป้อนรหัสผ่านสี่หลักปัจจุบัน
4. กด **OK (ตกลง)**
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่สี่หลัก
6. กด **OK (ตกลง)**
7. เมื่อหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อความ [Verify (ยืนยัน)] ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
8. กด **OK (ตกลง)**
9. กด **Stop/Exit (หยุด/ออก)**.



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม

เปิดการล็อกการตั้งค่า

1. กด **Settings (การตั้งค่า)**
2. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:
 - a. เลือก [General Setup (การตั้งค่าทั่วไป)] กด **OK (ตกลง)**
 - b. เลือก [Setting Lock (การล็อกการตั้งค่า)] กด **OK (ตกลง)**
 - c. เลือก [Lock Off⇒On (การล็อก ปิด⇒เปิด)] กด **OK (ตกลง)**
3. ป้อนรหัสผ่านสี่หลักปัจจุบัน
4. กด **OK (ตกลง)**



หากต้องการปิดการล็อกการตั้งค่า ให้กด **Settings (การตั้งค่า)** ป้อนรหัสผ่านสี่หลักปัจจุบัน แล้วกด **OK (ตกลง)**



ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องจากแผงควบคุม