

Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Kilitleme

Makine ayarlarına yetkisiz erişimi engellemek için Ayar Kilidi özelliğini kullanın. Ayar Kilidi Açık olarak ayarlandığında, şifreyi girmeden makine ayarlarına erişemezsiniz.

Makinenin Ayar Kilidini açık duruma getirmeden önce, şifrenizi bir kenara yazın ve kaydedin. Şifrenizi unuttuysanız, yöneticinizi veya Brother müşteri hizmetlerini arayarak makinede depolanan tüm şifreleri sıfırlamalısınız.

- [Ayar Kilidi Şifresini Ayarlama](#)
- [Kilit Ayarlama Şifresini Değiştirme](#)
- [Ayar Kilidini Açma](#)

Ayar Kilidi Şifresini Ayarlama

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ayar Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Şifre için dört basamaklı bir sayı girin.
4. **OK** öğesine basın.
5. LCD'de [Onayla] görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.
6. **OK** öğesine basın.
7. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Kilitleme](#)

Kilit Ayarlama Şifresini Değiştirme

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ayar Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Şifre Ayarla] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Dört basamaklı geçerli şifreyi girin.
4. **OK** öğesine basın.
5. Dört basamaklı yeni bir şifre girin.
6. **OK** öğesine basın.
7. LCD'de [Onayla] görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.
8. **OK** öğesine basın.
9. **Stop/Exit (Durdur/Çık)** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Kilitleme](#)

Ayar Kilidini Açma

1. **Settings (Ayarlar)** öğesine basın.
2. Seçimlerinizi yapmak için ▲ veya ▼ öğesine basın:
 - a. [Genel Ayarlar] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - b. [Ayar Kilidi] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
 - c. [Kilit Kaplı⇒Açık] öğesini seçin. **OK** öğesine basın.
3. Dört basamaklı geçerli şifreyi girin.
4. **OK** öğesine basın.



Ayar Kilidini kapatmak için **Settings (Ayarlar)** öğesine basın, geçerli dört basamaklı şifreyi girin ve sonra **OK** öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Makine Ayarlarını Kumanda Panelinden Kilitleme](#)