


最初にお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の取扱説明書に誤記がありました。訂正してお詫び申し上げます。
このお知らせは、取扱説明書と一緒に保管してください。

■ B-39 ページ

誤

ぬい方	CPF30 シリーズ	CPF20 シリーズ	名前	押え	主な用途
	番号				
	36	-	ボタン穴かがり	A	伸びる布地や編み地のボタン穴かがりに使用します。
	37	-	ボタン穴かがり	A	横穴用。厚地のボタン穴かがりに使用します。

正

ぬい方	CPF30 シリーズ	CPF20 シリーズ	名前	押え	主な用途
	番号				
	36	-	ボタン穴かがり	A	伸びる布地のボタン穴かがりに使用します。芯ひもを入れてぬいます。
	37	-	ボタン穴かがり	A	伸びる布地や編み地のボタン穴かがりに使用します。芯ひもを入れてぬいます。



XG3954-001