

# FR Accessoires inclus

Merci d'avoir choisi ce produit.  
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

	Nom de la pièce	Code de la pièce
1.	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XF3022-001
2.	Pied pour monogrammes « N »	X53840-351
3.	Pied pour faulage « G »	XC3098-051
4.	Pied pour fermetures à glissière « I »	X59370-051
5.	Pied pour boutons « A+ »	XH2665-001
6.	Plaque stabilisatrice pour pied pour boutons	XH1726-001
7.	Pied pour point invisible « R »	X56409-051
8.	Pied pour boutons « M »	130489-001
9.	Pied à double entraînement	SA196 (Continent américain) DF1AP: XF6843-001 (autres zones)

	Nom de la pièce	Code de la pièce
10.	Pied pour point droit	SA167 (Continent américain) F042: XC1973-052 (autres zones)
11.	Pied pour quilting (courtepointe) en mouvement libre « C »	XF4737-001
12.	Pied pour quilting (courtepointe) en écho en mouvement libre « E »	XE0766-001
13.	Pied pour quilting (courtepointe) ouvert en mouvement libre « O »	XF4873-001
14.	Pied de broderie « W »	XF4012-001
15.	Guide de pied pour quilting (courtepointe) 1/4	SA185 (Continent américain) F057: 115C05E7005 (autres zones)
16.	Adaptateur	SA131 (Continent américain) F010AP: 115Z05E7004 (autres zones)
17.	Vis (petit format)	XA4813-051

	Nom de la pièce	Code de la pièce
18.	Jeu d'aiguilles 2aiguilles75/11 2aiguilles90/14 2aiguilles90/14: Aiguille à pointe boule (dorée)	XE4962-001
19.	Aiguille jumelée Aiguille 2,0/11	XE4963-001
20.	Jeu d'aiguilles à pointe boule 2aiguilles75/11: Aiguille à pointe boule pour broderie HAX130EBBR	XD0705-151
21.	Canette x 10 (Dont une sur la machine.)	SA156 (Continent américain) SFB: 115J05E7001 (autres zones)
22.	Découpeur	XF4967-001
23.	Ciseaux	XF2052-001
24.	Brosse de nettoyage	X59476-051
25.	Perce-oeillet	XZ5051-001
26.	Tournevis (petit)	X55468-051
27.	Tournevis (grand)	XC4237-021

	Nom de la pièce	Code de la pièce
28.	Tournevis à têtes multiples	SAMDRIVER1 (États-Unis) / SAMDRIVER1C (Canada) MDRIVER1AP: 115Z05E7003 (autres zones)
29.	Couvercle de bobine (petit)	130013-154
30.	Couvercle de bobine (moyen) x 2 (Dont un sur la machine.)	X55260-153
31.	Couvercle de bobine (grand)	130012-054
32.	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)	XA5752-121
33.	Support pour porte-bobines	XH1606-001 Reportez-vous à la section « Utilisation du support pour porte-bobines »
34.	Clips de canette x 10	XE3060-001
35.	Feutre de bobine (sur la machine)	X57045-051
36.	Filet de la bobine x 2	XA5523-050
37.	Capot de la plaque à aiguille pour broderie	XE4708-001



XH3176-001

	Nom de la pièce
	Code de la pièce
38.	Genouillère SA599 (Continent américain) KL1: XE5902-001 / 115Z05E700C (autres zones)
39.	Logement de canette alternatif (aucune couleur sur la vis) XC8167-651
40.	Plaque à aiguille du point droit XH1569-001
41.	Capot du compartiment à canette avec guide cordon (avec trou unique) XE0085-101
42.	Capot du compartiment à canette (avec repère) XH3126-001
43.	Capot du compartiment à canette (sur la machine) XF9666-101
44.	Cadre de broderie (moyen) H 10 cm x L 10 cm (H 4" / pouces x L 4" / pouces) SA438 (Continent américain) EF74: 115D05E7005 (autres zones)
45.	Cadre de broderie (grand) H 18 cm x L 13 cm (H 7" / pouces x L 5" / pouces) SA439 (Continent américain) EF75: 115D05E7001 (autres zones)
46.	Cadre de broderie (quilting (courtepointe)) H 24 cm x L 24 cm (H 9-1/2"/pouces x L 9-1/2"/pouces) XG5558-001
47.	Cadre de broderie (LL) H 40,8 cm x L 27,2 cm (H 16"/pouces x L 10-5/8"/pouces) XH1466-001

	Nom de la pièce
	Code de la pièce
48.	Support de numérisation XF9321-001
49.	Aimant x 6 XF9325-001
50.	Fil de canette à broder SA-EBT (Continent américain) EBT-CEN: 115G05E7001 (autres zones)
51.	Feuilles de vignettes de positionnement de broderie x 2 SAEPS2 (États-Unis) / SAEPS2C (Canada) EPS2: 115Z05E700E (autres zones)
52.	Vignettes d'étalonnage blanches (pleines) XE7916-001
53.	Renfort de broderie SA519 (Continent américain) BM3: 115Z05E7007 (autres zones)
54.	Ensemble de feuilles quadrillées SA507 (Continent américain) GS3: X81277-151 (autres zones)
55.	Craie XE8568-001
56.	Stylo à double usage XH1791-001
57.	Porte-stylo à double usage XH1805-001

	Nom de la pièce
	Code de la pièce
58.	Boîte à accessoires XH1836-001
59.	Pédale XC8816-051
60.	Pivot de canette et fiche d'instructions XF5048-001
61.	Guide de référence rapide XH2696-001
62.	Manuel de sécurité du produit XH2698-001

Vous pouvez télécharger les documents suivants sur le site du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) :

- Manuel d'instructions (Couture)
- Manuel d'instructions (Broderie)
- Guide de motifs de broderie
- GUIDE DES MOTIFS DISNEY

<http://s.brother/cpdab>