

brother

コンピュータミシン ZZ3-B893

取扱説明書

Tendy 7000

テンディ

- 大型模様／文字ぬい
- 自動端ぬい
- 自動糸調子


“テンディ7000”って、こんなミシン。

●ごあいさつ
お買い上げまことにありがとうございます。
この製品のすばらしい性能と、その正しい使
い方をご理解いただくために、このく取扱
説明書>を最後までよくお読みください。
お読みになつたあとは、保証書とともに、
必ず保存してください。

大型模様+文字ぬい

- 自動端ぬい
- 自動糸調子





〈お願い〉

このミシンは、糸切れ確認装置が付いています。上糸がかかっていない場合や下糸がない状態でスタート/ストップスイッチを押しても、ミシンは正常に作動しません。また、針棒切り離し機構により、選択した模様によっては、針が上で停止したまま布地を送ります。そのとき縫製音と異なる音が発生しますが、トラブルではありませんのでご了承ください。


C o n t e n t s

基本操作

下糸の準備	1
上糸のかけ方	2
下糸の引き出し	3
ぬってみましょう	4
押さえの交換	5
実用ぬい	
直線ぬい	7
三重ぬい	7
ジグザグぬい	7
飾りぬい	7
裁ち目カガリ	8
まつりぬい	9
ボタン穴カガリ	11
かんどめ	11
ダーニング	11
片押えを使った直線ぬい	12

自動端ぬい	13~14
大型模様・メッセージ模様・飾り模様	
メッセージ模様	15~18
大型模様	15~18
飾り模様	15~18
ぬい終わったら	16
模様の調整	18
もようシートの使い方	19
大型模様の針おち位置一覧表	19
ステップ模様	20
模様を使った作品	20
マイイラスト	
ぬってみましょう	21~22
データの作り方・データの入れ方	22
ミシンの特長	
自動糸調子	23
エラー表示	23
メッセージ表示	23
電子音	23
針の交換	
布地と糸と針の選択	24
ランプの交換	24
お手入れ	
ミシン本体の掃除	25
ミシンを大切に	25
各部の名称とはたらき	26
表示窓の見方	27
実用ぬい一覧表	27
トラブルチェック	
簡単なミシンの調整	28
ミシン講習整理券	29
ぬい方早見表	29
模様カード早見表	29
模様カード	30

●ハードケースの取りはずし方



*ハンドルをおさしたまま、ケースを取り付け、取りはずします。

“テンディ7000”って、こんなミシン。

●ごあいさつ
お買い上げまことにありがとうございます。
この製品のすばらしい性能と、その正しい使
い方をご理解いただくために、このく取扱
説明書>を最後までよくお読みください。
お読みになったあとは、保証書とともに、
必ず保存してください。


大型模様+文字ぬい

- 自動端ぬい
- 自動糸調子

まず、ひとつおり目を通してください。

あとは、操作しながら自然に覚えられます。






C o n t e n t s

基本操作

下糸の準備	1
上糸のかけ方	2
下糸の引き出し	3
ぬつてみましょう	4
押えの交換	5
実用ぬい	
直線ぬい	7
三重ぬい	7
ジグザグぬい	7
飾りぬい	7
裁ち目カガリ	8
まつりぬい	9
ボタン穴カガリ	11
かんどめ	11
ダーニング	11
片押えを使った直線ぬい	12

自動端ぬい	13~14
大型模様・メッセージ模様・飾り模様	
メッセージ模様	15~18
大型模様	15~18
飾り模様	15~18
ぬい終わったら	16
模様の調整	18
もようシートの使い方	19
大型模様の針おち位置一覧表	19
ステップ模様	20
模様を使った作品	20
マイイラスト	
ぬつてみましょう	21~22
データの作り方・データの入れ方	22
ミシンの特長	
自動糸調子	23
エラー表示	23
メッセージ表示	23
電子音	23
針の交換	
布地と糸と針の選択	24
ランプの交換	24
お手入れ	
ミシン本体の掃除	25
ミシンを大切に	25
各部の名称とはたらき	26
表示窓の見方	27
実用ぬい一覧表	27
トラブルチェック	
簡単なミシンの調整	28
ミシン講習整理券	29
ぬい方早見表	29
模様カード早見表	29
模様カード	30

●ハードケースの取りはずし方




*ハンドルをたおしたまま、ケースを取り付け、取りはずします。

基本操作



下糸の準備

下糸巻き案内に順序よく糸をかけます。






ボビンのセットのしかた



*必ず、専用ボビン(部品コード136492001)をお使いください。




●すべり板はしっかりと取り付けてください。

基本操作

上糸のかけ方


番号と矢印に従って糸をかけます。





●糸通し装置が使用できない針と、糸の太さの組み合わせは、右記のとおりです。なお、ナイロン透明糸は右記に関係なく、ミシン針14~16番の範囲内でご使用ください。

針	糸
9番	30番 50番 60番
11番	30番
14番	30番
16番	20番





基本操作

下糸の引き出し

布地をセットする前に。






基本操作

ぬってみましょう

準備OK!
布地を入れてぬってみましょう。





〈お願い〉
このミシンは、糸切れ確認装置が付いています。上糸がかかる場合や下糸がない状態でスタート/ストップスイッチを押しても、ミシンは正常に作動しません。


スピードコントロール



厚物をぬうとき



返しぬい




糸切り




基本操作


押えの交換

押えはワンタッチで取り替え。






フリーアーム




筒ぬいなどに便利です。



微調節
ねじ

押え収納補助テーブル



*ボビンは、専用ボビン(部品コード136492001)です。
*付属品は、必ず専用付属品をご使用ください。

- ①ボビン
- ②ボタン穴カガリ押え<A>
- ③端ぬい押え<P>
- ④片押え<I>
- ⑤まつりぬい押え<L>
- ⑥ジグザグ押え<J>(収納位置)
- ⑦メッセージ押え<N>
- ⑧裁ち目カガリ押え<G>
- ⑨サイドカッター・サイドカッタ押え<S>(別売り)収納位置
- ⑩カード収納位置



押え記号
*押えには押え
記号が付いています。

直線ぬい
00—直線(中)
01—直線(左)
ジグザグぬい
02 WWWW

飾りぬい
●アップリケ
10 TTTTTT
ファゴティング
11 XXXXX
●バッチャワーク
12 AAAAAA


三重ぬい
14 —————


直線横送り
18 → 横送り
19 ← 横送り
ジグザグ横送り
20 WWW 横送り
21 WWW 横送り
しつけぬい
22 しつけ

実用ぬい

J 押えを使った
実用ぬい

地ぬいからジグザグ・飾りぬいなどに。





模様選択のしかた

●たとえばジグザグぬいを指定します。



を押してから




を押します。


うすい → こい

表示窓濃度調節レバー

表示窓



*表示窓の文字が見にくい場合は、「表示窓濃度調節レバー」(P26参照)で濃淡を調節してください。






直線ぬい 三重ぬい


00
01
14

- ぬい目の長さを変えるとき



*布地の厚みが約1mm以下の場合は、ぬい目の長さ **5.0** を選んでも、スタートすると自動的に **4.0** になります。

- じょうぶにしたいとき




ジグザグぬい

02

- 振り幅を変えるには（最小振り幅は2.5mmです）




- ぬい目の長さを変えるには




飾りぬい

10

- アップリケをするには







- 急な角度をぬう場合





飾りぬい





11



サテン模様カード
18 20
19 21



用途
●アップリケ
●パッチワークなど



ジグザグぬい
●放送地

●普通地

02 www

裁ち目かがり

●普通地・溝地

93 AAAA


●厚地


04 △△△△△

実用ぬい

押えを使った
裁ち目かぎり

ぬいしろなどのほつれ止めに。





まつりぬい


15

16

実用ぬい


押えを使った
まつりぬい

すそ上げなどに。





布地を折り、しつけをします。





ボタン穴かがり
●ネムリ穴 05
●ハトメ穴 06
●両かんどめ穴 07
かんどめ 08
ダーニング 09


実用ない

押さえを使った
実用ない

止めぬいまで全自動の ボタン穴かがり・かんどめ・ダーニング。









05

06

07


ボタン穴かぎり



08

かんどめ


ポケット口などの補強




09

ダーニング


つくりぬい





●のびる布地のとき


のびる布地にボタン穴かぎりをするときは、ボタン穴かぎりに芯ひもを入れてください。(ただし □のみ)




●ボタンが台皿にのらないとき

押えスケールの目盛にボタンの直径+厚みの寸法をセットします。(最大3cmまで)


(例) 直径1.5cm、厚み1cmのボタンの場合、スケールを2.5cmにセットします。



●かんどめの長さの調節






●かんどめの目を細かくするとき




マニュアルスイッチを押して、調節します。

●厚地のとき




●幅をせまくしたいとき



マニュアルスイッチを押して、調節します。

●ぬい目を細かくしたいとき



マニュアルスイッチを押して、調節します。

直線ぬい

01 直線(左)

実用ぬい

片押えを
使った
直線ぬい

ファスナー付けに

2



模様番号を
指定します。

1

<|>押えを取り付け、

はずします。


付け替えます。



4

押えを下げる、
スタート。

*押えホルダーを付けるときは、押えを下げて取り付けてください。



自動端ぬい
17 はしぬい

自動端ぬい




押えを使った
自動端ぬい

布端から一定の幅でぬいます。

家庭用ミシンで初めてセンサーと送り歯で布地をコントロールして、
布端からぬい目までを一定幅(1.5cmまで)で自動的にぬいます。

3 表示目盛りを見ながら、ステッチ幅をダイヤルで合わせ、



4

◀ ■ ▶ と表示するまで布地を左から入れて、


17 はしぬい

25 P -


1 模様番号を指定します。

5 押えを下げて、スタート。

軽～く手をそえているだけで大丈夫。



< ■ > と表示されるように布地を入れます。





●ディスプレイ表示を確認しながら、正しい操作をしましょう。

17 はじめい解除


- たとえば
- 針に糸通しをするとき
 - 下糸を取り替えるとき
 - 下糸を引き出すとき
 - 針を交換するとき

一時的に
自動端ぬいを
やめるには

ミシンがストップ
してエラー表示が
されたときは。

17 布 確 認


A 布地が角部に
きていませんか？



角部をぬうとき

布端が反射板に直角になるように
布地を回して、■■■の表示でス
タートします。


チャコなどで中央
に目印を入れてあ
くと、幅がそえ
ます。





大型模様・メッセージ・飾り模様がぬえます。

このミシンは、針棒切り離し機構により、選択した模様によっては、針が上で停止したまま布地を送ります。そのとき縫製音と異った音が発生しますがトラブルではありませんのでご了承ください。





メッセージ模様・飾り模様カード

(表) ●ひらがな(横)

18 □ 21 あ 22 い 23 う 24 え 25 お 26 か 27 き 28 く 29 け 30 こ
19 □ 31 さ 32 し 33 す 34 せ 35 そ 36 た 37 ち 38 つ 39 て 40 と
20 □ 41 な 42 に 43 め 44 ね 45 の 46 は 47 ひ 48 ふ 49 へ 50 ほ
ひらがな 51 ま 52 み 53 む 54 め 55 も 56 や 57 ゆ 58 ょ 59 ら 60 ！
61 る 62 れ 63 ろ 64 わ 65 を 66 ん 67 っ 68 ゃ 69 ゅ 70 ょ
71 生 72 年 73 月 74 日 75 才 76 組 77 小 78 中 79 学 80 校

(裏) ●アルファベット

18 A 19 B 20 C 21 D 22 E 23 F 24 G
25 H 26 I 27 J 28 K 29 L 30 M 31 N
32 O 33 P 34 Q 35 R 36 S 37 T 38 U
39 V 40 W 41 X 42 Y 43 Z 44 □ 45 □
46 □ 47 ? 48 ! 49 & 50 〇 51 । 52 ৷
53 ৩ 54 ৪ 55 ৫ 56 ৬ 57 ৭ 58 ৮ 59 ৯

(表) ●ひらがな(縦)

18 □ 21 あ 26 か 31 さ 36 た 41 な 46 は 51 ま 56 や 61 る 66 ん
19 □ 22 い 27 き 32 し 37 ち 42 に 47 ひ 52 み 57 ゆ 62 れ 67 つ
20 □ 23 う 28 く 33 す 38 つ 43 め 48 ふ 53 む 58 ょ 63 ろ 68 や
ひらがな 24 え 29 け 34 セ 39 て 44 め 49 へ 54 め 59 ら 64 わ 69 ゆ
25 お 30 こ 35 そ 40 と 45 の 50 ほ 55 も 60 ！ 65 を 70 ょ
71 — 72 — 73 三 74 四 75 五 76 六 77 七 78 八 79 九 80 ○

(裏) ●大型アルファベット

18 A 19 B 20 C 21 D 22 E 23 F 24 G 25 H
26 J 27 I 28 K 29 L 30 M 31 N 32 O 33 P
34 Q 35 R 36 S 37 T 38 U 39 V 40 W 41 X
42 Y 43 Z 44 a 45 b 46 c 47 d 48 e 49 f
50 g 51 h 52 i 53 j 54 k 55 l 56 m 57 n
58 o 59 p 60 q 61 r 62 s 63 t 64 u 65 v
66 w 67 x 68 y 69 z 70 □ 71 □ 72 ? 73 !

(表) ●サンテン模様

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
サテン 32 33 34 35 36 37

38 マイイラスト 95~99 メッセージメモリー

(裏) ●ワンポイント模様

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


(表) ●飾り模様

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


(裏) ●飾り模様

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15



文字を組み合わせるには



他のカードとの組み合わせ

アルファベット・
ひらがなを組み合
わせるには

ひらがなの縦書
きカードは、他の模様
カードと組み合わせ
ができません。

- 1 文字番号を押す。
- 2 □ キーを押す。
- 3 カードを入れ替えます。
- 4 文字番号を押す。



模様番号をまちがえたら

たとえば

すぺしゃる を すぺしゃろ


と入れた場合

1 □ キーを押す。 すぺしゃ

まちがえた文字が消
えます。

2 □ キーを押す。 すぺしゃ □

3 正しい文字番号を
押す。 すぺしゃる



●組み合わせは30文字までできます。

- 1 文字番号を押す。(2ヶタ)
- 2 ●キーを押す。
- 3 文字番号を押す。(2ヶタ)
- 4 ●キーを押す。
……
交互に30回まで
スタート。


濁点を組み合わせるには

濁点は組み合わせの数に入れません。

- 1 濁点の付く文字番号を押す。
- 2 ●キーを押す。
- 3 濁点の番号を押す。

ぬい終わったら

いらない糸を取り除きます。



3 カードを入れ替えます。


- 4 文字番号を押す。
……
交互に30回まで
スタート。

組み合わせのできるカード

●アルファベット・ひらがな(横)の組み合わせ

あいABC

●大型アルファベット・ワンポイント模様・飾り模様の組み合わせ



3 正しい文字番号を押す。
すぺしゃる

取消キーを押すと、濁点と濁点を付けた文字が消えます。

濁点をまちがえたら

たとえば

すぺ を すべ

と入れた場合

1 ●キーを押す。す

濁点を組み合わせた文字も同様に消えます。

2 ●キーを押す。す■

3 正しい文字番号を押す。すへ

4 ●キーを押す。すへ■

5 正しい文字番号を押す。すぺ

2つ以上まちがえたら

まちがえた文字の数だけ取消キーを押す。

たとえば

すぺしゃる を すぺしやる

と入れた場合

1 消したい分だけ ●キーを押す。すぺし

2 ●キーを押す。すぺし■


3 正しい文字番号を押す。すぺしゃ

メッセージ・飾り模様



押えを使った
大型模様・
メッセージ・
飾り模様

大型模様・斜めぬいなどで楽しいソーイング。



大・中・小と大きさが3種類に変わる模様

●ひらがな(横・縦)


7
m あ 6
m あ 5
m あ

●アルファベット

7
m A 6
m A 5
m A

大・小と大きさが2種類に変わる模様


●ワンポイント模様



●大型アルファベット



●飾り模様




模様の大きさを変えてねえます。

*ワンポイント模様の□は、模様によつてぬい目が重になります。

大きさが変わらない模様


サテン模様カードの36・37の模様は大きさが変わりません。



模様の大きさをかえるには

●小さくするとき


△を■または、□にするとき



マニュアルスイッチのどちらかを1度または、2度押します。

●大きくするとき


□を■または、△にするとき



模様を連続ぬい→単独ぬいにするには


連續ぬいのときは
■が表示され、単独ぬいのときは表示されません。

連続キーで切り換わります。



A

連続
○を押します



連続
○を押します

A

連続
○を押します


連続
○を押します

連続
○を押します


模様を組み合わせせたときは、全体が連続でぬわれます。

模様をきれいにぬうには


●針と糸の使い方



●ぬいにくい布地のときは



接着芯を貼りたくないときは、トレーシングペーパーなどの薄い紙を下に敷いてぬいます。



模様の大きさ

マニュアルスイッチのどちらかを1度または、2度押します。

模様の調整

1 電源を切ります。※模様の形がくずれたときに調整してください。

2 上糸調子のマニュアルスイッチ（よわい・つよい）を押したまま、電源を入れます。

3 模様を **04** に指定します。

4 押えを下げ、スタート。
微調節ネジを回し、正しい模様に合わせます。

5 調節し終わったら、必ず電源を入れ直してください。

模様を斜めにぬうには

模様を組み合わせたときは、全体が連続でぬわれます。

連続して斜めにすることができます。

右上がりキーを1回押すと模様の1/2 斜め右上にぬいます。

右下がりキー1回押すと模様の大きさの1/2 斜め右下にぬいます。

1 2 3 A↑↑B↓C
A-B-C

*ワンポイント模様・飾り模様・大型アルファベットカードでは模様の大きさが因のとき12.5mm、四のとき7.5mm上下にされます。

模様の確認

何度でもくり返して確認できます。

たとえば

あい うえおかきく と6文字以上入れた場合

あいうえおか 最初から順番に移動して表示します。

確認キーを押します。

*メッセージメモリーの記憶内容も確認できます。

ぬうときは、スプレーのりをかけてから

注意しましょう

このミシンは左右送り機構と、針棒切り離し機構により、大型模様がぬえます。

針棒の切り離しで、針が停止したまま布を送っているときは、布の送りを妨げないように布を押してね。

組み合わせた模様を記憶するとき

12文字まで記憶することができます。

●模様番号95～99にメッセージ（模様の組み合わせと右上がり・右下がりキー）を記憶することができます。

1 たとえば“あい”を模様番号95に記憶します。 95
すでに記憶されていると95ABC
記憶している文字を表示

2 開始終了キーを押します。 95

3 模様番号を押します。 95あい


4 開始終了キーを押します。 95あい

*模様番号95～99は、カードが入っていないなくても選択することができます。
*記憶したメッセージは、新しく入れ換えるまで記憶されています。

もようシートの 使い方


模様をぬうときの位置合わせに使います。

1 しるしをつけます。



布地のぬいたい位置にもようシートの
絵を合わせて置き、チャコペンで上図の
ようにガイド穴3ヶ所に印をつけます。

2 押えにしるしを
合わせます。



印を図のように結び、
——を<N>押えの左端に、
——を<N>押えの針穴基線に
合わせてぬい始めます。

*もようシートのアルファベットは、代表例のみのせてあります。

大型模様の 針おち位置一覧表

模様をぬうときの針おち位置と
基線の目安です。

最初の
針おち
位置

点線の
わたり糸は
あとで
切ってください。



*大きさを変えると、最初の針おち
位置も変わります。


*大きさを変えると、基線も変わります。




ぬうときの
目安(基線)
です。

アルファベット大文字ぬいの注意

わたり糸
が外へ。



大文字を続けて
ぬうと重なる場合
があります。




A B C D D E E F G H I J K L M

基線

N O P Q R S T U u V v W w X x Y

Z. ? ! a b c d e f g h i j k l m n o p q







r s t u v w x y z






いろいろぬってみましょう。

ステップ模様

● 斜めキーを使って




● ワンポイント模様を斜め連続キーを使って



模様を使った
作品

いろいろ組み合わせて
オリジナル模様を
作ってみましょう。





マイイラスト



ぬって
みましょう

自分で描いたイラストがぬえます。



イラストを描いてみま
しょう。一筆書きの要領
で描いてね。



描きはじめと、描き
終わりの高さを同じ
にします。


交わるところはクロスさせると
きれいなぬい上がりになります。

一筆書きができたら、
マイイラストシートへ
描いてね。



マイイラストは
組み合わせることが
できません。

1 模様番号を指定して、








マイイラスト データの作り方 データの入れ方

データの作り方


1 模様を簡略化して描きます。



2 マイイラストシートに描きます。



3 型のくずれない位置に交点を付けます。




データの入れ方

1 マイイラストの模様番号を指定します。



マイイラストが記憶されていると
38 マイイラスト

2 開始 終了キーを押します。



3 データを入れます。

たとえば 14 3 12 8

データを入れまちがえたら

取消キーを、1回押すたびに最後のデータから順に取り消されます。


たとえば		
ぬう順番	1	2
よこ	00	04
たて	00	00

を

ぬう順番	1	2
よこ	00	04
たて	00	01

と入れた場合

1 取消キーを押します。



2 正しいデータを入れます。



ミシンの特長

- 自動糸調子
- エラー表示
- メッセージ表示
- 電子音

自動糸調子

布地や糸の種類に関係なく、自動的に最適な糸調子でぬうことができます。

お利口、ミシン。

- マニュアルスイッチ
<左>を押すと
- (自動)のとき
- マニュアルスイッチ
<右>を押すと

上糸調子


よわい つよい



ギャザー・シャーリングも
マニュアルスイッチで、
上糸の調子をくずして
ぬうことができます。

まちがった操作
をすると、
ミシンが教えて
くれます。





エラー表示

ミシンが正しくセットされていない状態で、スタート/ストップスイッチ、返しないスイッチが押されたときやまちがつた操作をしたときは、ミシンが運転されず、電子音と3秒間エラー表示をしてお知らせします。

下糸巻き

下巻きレバーを右にした状態でスタート/ストップスイッチ、返しないスイッチ、針上下スイッチを押すと表示します。

番号を確認

カードにない模様番号を指定したときに表示します。

押えレバー↓

押えが上がった状態で、スタート/ストップスイッチ、返しないスイッチを押したときに表示します。

変わりません

ジグザグの振り幅・ぬい目の長さのマニュアルが使用できない模様で、マニュアルスイッチを押したときに表示します。

模様を確認

模様を指定せずに、スタート/ストップスイッチ、返しないスイッチなどを押したときに表示します。

糸切れ確認

上糸・下糸が切れたとき、または糸がないときにミシンを動かしたときに表示します。糸が切れたときは、最初から糸をかけ直してください。

データを確認

マイイラストに正規でないデータを入れたときに表示します。(ここで8目盛以上のデータを入れたとき)

← [布]

自動端ぬいで布地が適切な位置にセットされていない状態でスタート/ストップスイッチ、返しないスイッチを押したときに表示します。

[布] →

+ できません

組み合わせができない模様を組み合わせようとしたときに表示します。

+ 一杯です

模様を31個以上組み合わせようとしたとき、またはメッセージメモリーで13個以上組み合わせようとしたときに表示します。

調べて下さい

糸がらみなどで、モーターがロックしたときに表示します。

青いレバー↑

ボタン穴カガリ用切換レバーが下がった状態で、ボタン穴カガリ以外の模様が選択されているときにスタート/ストップスイッチ、返しないスイッチを押したときに表示します。

青いレバー↓

ボタン穴カガリ用切換レバーが上がった状態で、ボタン穴カガリが選択されているときにスタート/ストップスイッチ、返しないスイッチを押したときに表示します。

入りません

マイイラストに51針めのデータを入れようとしたときに表示します。

サイドカッター

別売りのサイドカッターを取り付けて、サイドカッターが使用できる模様以外の模様を選択しようとしましたときに表示します。

フットコントローラー

別売りのフットコントローラーが、取り付けられたままスタート/ストップスイッチを押したときに表示します。

メッセージ表示

下糸巻き中

下糸巻きを動作中に表示します。

17/[布] 確認


自動端ぬい中、布地の角部にきたとき、または布地が極端にズレたときに表示します。

17はしない解除

自動端ぬいで端ぬい解除キーを押して、一時的に自動端ぬいを解除したときに表示します。

電子音

- 正しい操作をしたとき
→1回“ピッ”
- まちがつた操作をしたとき
→2回“ピッピッ”または
4回“ピッピッピッピッ”



針の交換

布地と糸と針の選択


布地と糸と針の関係を覚えましょう。



布地と糸と針の選択早見表

布地の種類		普通地			薄地			厚地			のびる布地			ほつれやすい布地			ステッチ糸の場合	
	種類	プロード	タフタ	フランギヤバン	ローン	ジョーゼット	ポーラ	テニム	コーデュロイ	ツイード	ジャージ	トリコット						
糸	種類	カタン糸	合織糸	絹糸	カタン糸	合織糸	絹糸	カタン糸	合織糸	絹糸	ニット用糸		カタン糸	合織糸	絹糸	合織糸	絹糸	
太さ		60~80	60~80	50~80	60~80	60~80	50~80	40~50	50	50			50~80	50~80	50~80	30	30	
針の太さ		11~14		9~11			14~16			ゴールド針 11~14	9~14			14~16				


正しい針の調べ方



※ゴールド針は伸縮性のある布地や、目とびしやすい布地に効果があります。

ランプの交換


ランプが切れたら。




*ランプ(8V、2.4W/部品コード X50228-001)は最寄りのブロザーフェンタリード販売店でお買い求めください。

お手入れ

いつも清潔にしておきましょう。





各部の名称と はたらき

糸こま押え

下糸巻き案内

糸通しレバー

自動端ぬい幅調整ダイヤル

糸切り

自動端ぬい表示目盛り

ボタン穴かがり用切換レバー

糸通し装置

押え

送り歯

すべり板

上ふた

*上ふたが開いた状態で後方に強く押すと、はずれることができます。はずれた場合は、ツメを差し込んでめてください。


下糸巻き装置

下糸巻きレバー


表示窓濃度調節レバー

フーリー


押えレバー



スピードコントロールレバー




A



電源
ランプ

●表示窓

C



1

stitch display

2

うすい こい

3

よわい つよい

4

ジグザグの張り感

5

せまい りよい

6

ぬい目の長さ

7

押え 滑 端

8

上糸調子

9

ジグザグの張り感

10


せまい りよい

11

ぬい目の長さ

12

小大きく 大大きく



- ※電源コードの赤印以上は引き出さないでください。
- ※電源コードをしまうときは、少し(1cm~5cm)引っ張ってから離してください。

B



- 針上下スイッチ
針の位置が上下に切り換わります。
※繰り返し押すと1針ぬいができます。
- 返しぬいスイッチ
スイッチを押している間は返しぬい(止めぬい)を低速で行います。
返しぬい……逆方向にぬいます。
止めぬい……同じ場所で3針ぬつて自動停止します。
※別売りのフットコントローラーを使用時は、低速にはなりません。
- スタート/ストップスイッチ
スイッチを押すとスタートし、もう一度押すとストップします。
※スイッチを押している間は、低速でぬいます。
※ミシンを停止させると針は上位置で止まります。
(自動端ぬいのみ針は下位置で停止)

- 選択した模様の番号、模様のパターンやメッセージ・エラー表示などを表示します。

- 表示窓濃度調節レバー
右になると濃くなり、左になると薄くなります。

- 上糸調子マニュアルスイッチ
マニュアルスイッチを押すと、上糸調子を調節することができます。

- ジグザグ振り幅マニュアルスイッチ
マニュアルスイッチを押すと、ジグザグの振り幅(模様の幅)を調節することができます。

- ぬい目の長さマニュアルスイッチ
マニュアルスイッチを押すと、ぬい目の長さを調節することができます。

- 模様選択キー
模様番号の指定やマイイラストのデータを入れるときに使うキーです。

- ※模様番号・データは必ず2ヶタ指定します。

- ⑦↗(右上がり)キー
模様を右上へぬうときに使うキーです。

- ⑧↘(右下がり)キー
模様を右下へぬうときに使うキーです。

- ⑨↙(左上がり)キー
模様を左上へぬうときに使うキーです。

- ⑩↖(左下がり)キー
模様を左下へぬうときに使うキーです。

- 開始/終了キー
マイイラストまたは、メッセージメモリーの開始・終了をするときに使うキーです。

- ⑪+(プラス)キー
模様の組み合わせに使うキーです。

- 取消キー

- まちがえて指定した模様番号やマイイラストのデータを取り消すときに使うキーです。

- 確認キー



- 組み合わせた模様を確認するときに使うキーです。

- 連続キー

- 模様の連續ぬいと単独ぬいの切り換えをするときに使うキーです。

- 端ぬい解除キー

- 自動端ぬいを一時的に解除させたいときに使うキーです。



カード取り出しボタン 実用・メッセージ・飾り模様のカードを差し込みます。


模様選択は差し込まれたカードによって選ばれます。

※模様 00 ~ 17 と 95 ~ 99 はカードが入っていないても、他のカードが差し込まれていても選択することができます。

●付属品



ミシン針




チャコペン



ハサミ



もようシート(3枚)



ハトメ穴パンチ



ミシンブラシ



リッパー

●フットコントローラー




製品コード
141-291-036-01

別売り

*最寄りのブラザー販売店でお求めください。


●サイドカッター



部品コード
184875-001

表示窓の見方

指定した模様番号を表示します。



ジグザグの振り幅を表示します。通常は白又キ文字で、最適な振り幅が表示されます。マニュアルにすると、指定した振り幅を黒文字で表示します。また、メッセージ模様などのときは、大・中・小で表示します。

上糸の糸調子を表示します。
マニュアルにすると **J** が移動します。

- の表示がされているときは、模様を連続でねいます。表示されていないときは、一模様ねいます。

*自動・マニュアルの表示について

2.5自動(標準値)

2.0マニュアル(指定した数値)

- -マニュアルにすることができません。

*大きさの表示について

大自動(標準値)

中ひらがな(横)・(縦)とアルファベットカードのとき表示されます。図の約%の大きさになります。


小ひらがな(横)・(縦)とアルファベットカードのときは、図の約%の大きさになります。

ワンポイント模様・飾り模様と大型アルファベットカードのときは、図の約%の大きさになります。


*サイドカッター(別売り)を取り付けたとき、押えは **■** を表示します。

実用ぬい一覧表


直線ぬい




直線ぬい




ジグザグぬい




裁ち目かがり




裁ち目かがり




ボタン穴かがり(ネムリ穴)




ボタン穴かがり(ハトメ穴)




ボタン穴かがり(両かんどめ穴)




かんどめ



ダーニング




飾りぬい




飾りぬい




飾りぬい




裁ち目かがり




三重ぬい




まつりぬい



まつりぬい




自動端ぬい




トラブルチェック
簡単なミシンの
調整

つぎの原因を確かめましょう。


●機械トラブル



●糸とぬい目のトラブル



または最寄りのブロガー販売店にお申し付けください。



お願い

●このミシンは、糸切れ確認装置が付いています。上糸がかかってない場合や下糸がない状態でスタート/ストップスイッチを押しても、ミシンは正常に作動しません。また、針棒切り離し機構により、選択した模様によっては、針が上で停止したまま布地を送ります。そのとき縫製音と異なった音が発生しますが、トラブルではありませんのでご了承ください。

●運転中に停電が発生した場合

- 電源プラグを抜いてください。
- 再運転される場合は、運転の手順にもとづき正しく行ってください。

ミシン講習整理券

ぬい方早見表

このミシンには、講習整理券が1枚ついています。

いろいろ身近な作品づくりをお楽しみいただくために、つぎの基準によりお買い上げの販売店が責任をもって、ミシンの作い方とソーイングについてアドバイスさせていただきます。また、お越しになれないお客様には、出張講習の制度もございます。

(詳しくはお買い上げの販売店へお問い合わせください。)

- ①講習整理券で、《ミシンの使い方》の講習が受けられます。(2時間程度)
 - ②受講される場合は、《取扱説明書》×《サービスセット》をご用意ください。
 - ③講習整理券は、受講された場合の整理に使用しますので、ご署名、捺印をしてお渡しください。
 - ④講習整理券の有効期間は、お買い上げ日より1年間となっていますので、お早めに受講ください。

返し…返しぬいスイッチを押している間、返しぬいガできます。 ハ…返しぬいスイッチを押すと、3針ぬつて止まります。 ★…調節することができます。

■ ……自動のため調節することができます。■ ……サイドカッターを使用できる様です。(サイドカッター押さえS)を必ず併用してください。

(上)……サイドカッターを使用の場合。

大・中・小……模様の大きさが変わります。

模様カード早見表




- 表にない番号はできません。
- メッセージメモリーは、記憶されている模様によって早見表の項目の内容が変わります。

*フットコントローラー(別売り)の使用時は、ぬう速さが「中速一定」の模様については、低速から中速まで変えられます。


	模様の大きさ	組み合わせ	模様の連続 →単独の切り換え	斜めぬい	ぬう速さの変更	自動止めぬい
カサ ドン 模様	18~35 22~35は 変えられます	23~35で 組み合わせられます	23~38は できます	23~35は できます	18~22は低~中 23~35~38は低~高 に変えられます 36~37は中速一定です	36~37は します
カひ ら ド が な (横)	大・中・小に 変えられます	アルファベットカード と組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	します
カアル ド ベ ジ ア	大・中・小に 変えられます	ひらがな(横)カード と組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	します
カひ ら ド が な (縦)	大・中・小に 変えられます	18~80で 組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	します
カ大 ード ド ベ ジ ア	大・小に 変えられます	ワンポイント模様カード 飾り模様カード と組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	します
カ飾 り 下 模様	大・小に 変えられます	ワンポイント模様カード 大型アルファベットカード と組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	しません
模 様 カ ボ ード	大・小に 変えられます	大型アルファベットカード 飾り模様カード と組み合わせられます	できます	できます	中速一定です	します

模様カード




簡単、きれいにできる。
もっと、いろんなものを
つくれてみようかな。

実用ぬいカード



●連続ぬい…00~04・10~17●単独ぬい…05~09●連続と単独ぬいの切り換えはすべてできま
せん。

飾り模様カード




メッセージ模様カード


18□ 21あ 22い 23う 24え 25お 26か 27き 28く 29け 30こ
19□ 31さ 32し 33す 34せ 35そ 36た 37ち 38つ 39て 40と
20□ 41な 42に 43ぬ 44ね 45の 46は 47ひ 48ふ 49へ 50ほ
51ま 52み 53む 54め 55も 56や 57ゆ 58よ 59ら 60い
61る 62れ 63ろ 64わ 65を 66ん 67つ 68や 69ゆ 70よ
71生 72年 73月 74日 75才 76組 77小 78中 79学 80校

●連続ぬい…18~80●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。


18□ 21あ 26か 31さ 36た 41な 46は 51ま 56や 61る 66ん
19□ 22い 27き 32し 37ち 42に 47ひ 52み 57ゆ 62れ 67つ
20□ 23う 28く 33す 38つ 43ぬ 48ふ 53む 58よ 53ろ 68や
24え 29け 34せ 39て 44ね 49へ 54め 59ら 64わ 69ゆ
25お 30こ 35そ 40と 45の 50ほ 55も 60い 65を 70よ




●連続ぬい…18~35・38●単独ぬい…36・37●連続と単独ぬいの切り換え…18~22・36・37はできません。




●連続ぬい…18~33●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。



●連続ぬい…18~35●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。




●連続ぬい…18~80●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。



●連続ぬい…18~73●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。

●ぬい模様の大きさは文字によって異なります。たとえばAの場合 大…高さ約25mm
小…高さ約15mm



●連続ぬい…18~59●連続と単独ぬいの切り換え…すべてできます。

●ぬい模様の大きさ 大…高さ約7mm 中…高さ約6mm 小…高さ約5mm

模様の大きさの変化

●の模様の大きさはマニュアルで変えられます。

●の模様の大きさは大・中と2種類に変えられます。

●の模様の大きさは大・中・小と3種類に変えられます。

●の模様の大きさは変えられません。

アフターサービスについて

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
 - 無料修理保証期間は、お買い上げ日より1年間です。（詳しくは保証書をご覧ください。）それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りのブザー販売店にご相談ください。
 - 当社はこのミシンの補修用性能部品を、お買い上げ日から最低8年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または右記の〈お客様相談コーナー〉へお問い合わせください。
- ◎ブザー製品についてのご意見、ご要望がございましたら、お買い上げの販売店または右記の〈お客様相談コーナー〉へご連絡ください。
- *右記の電話番号および住所は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

ブザー工業株式会社

名古屋市瑞穂区堀田通9-35 〒467
TEL : (052)824-2511(代表)

取扱店

お客様相談コーナー

北海道支店 〒060 札幌市中央区南三条西3-2-2 TEL:(011)261-6631

東北支店 〒980 仙台市青葉区一番町2-3-10 TEL:(022)227-8877

関越支店 〒330 大宮市仲町1-124-2 TEL:(048)42-1271

東京支社 〒104 東京都中央区京橋3-3-8 TEL:(03) 273-0231

中部支店 〒467 名古屋市瑞穂区塩入町11-5 TEL:(052)824-3195

関西支店 〒542 大阪市中央区心斎橋筋1-2-19 TEL:(06) 252-1797

中国支店 〒730 広島市中区胡町4-27 TEL:(082)241-9236

四国支店 〒760 高松市寿町1-1-5 TEL:(087)51-7341

九州支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-20-1 TEL:(092)431-6561

沖縄出張所 〒900 那霸市泊3-1-2 TEL:(0988)68-4511

114-893
191893-0-01
8908①