

●自動端ぬい ●自動糸調子 ●文字ぬい 模様ぬい

brother

Tendy SPECIAL

取扱説明書

ZZ3-B892




布はしに、そつて
ツレズに、いいライン。

いい線いつてるね。

“テンディスペシャル”って、こんなミシン。





●ごあいさつ


お買い上げまことにありがとうございます。
この製品のすばらしい性能と、その正しい使い方を
ご理解いただくために、この《取扱説明書》を最後
までよくお読みください。
お読みになったあとは、保証書とともに、必ず保存
してください。

Tendy
SPECIAL

まず、ひとつおり目を通してください。

あとは、操作しながら自然に覚えられます。





C o n t e n t s

基本操作

下糸の準備	1
上糸のかけ方	2
下糸の引き出し	3
ぬってみましょう	4
押えの交換	5

実用ぬい

〈J〉押えを使った実用ぬい	6~7
直線ぬい	
三重ぬい	
ジグザグぬい	
飾りぬい	
〈G〉押えを使った裁ち目かがり	8
サイドカッターを使って	
裁ち目かがり・地ぬい	9
〈L〉押えを使ったまつりぬい	10

〈A〉押えを使った実用ぬい

ボタン穴かがり

かんどめ

ダーニング

〈I〉片押えを使った直線ぬい

自動端ぬい

メッセージ模様

〈N〉押えを使った飾り模様

飾り模様

メッセージ模様の調整

ぬい終わったら

マイイラスト

ぬってみましょう

ミシンの特長

自動糸調子

エラー表示

メッセージ表示

電子音

針の交換

布地と糸と針の選択

ランプの交換

お手入れ

ミシン本体の掃除

ミシンを大切に

各部の名称とはたらき

トラブルチェック

簡単なミシンの調整

表示窓の見方


実用ぬい一覧表

ミシン講習整理券

ぬい方早見表

模様カード

●ハードケースの取りはずし方



*ハンドルをたおしたまま、ケースを取り付け、取りはずします。

基本操作

下糸の準備


下糸巻き案内に順序よく糸をかけます。

番号と矢印に従って
糸をかけましょう。
糸は糸こまの
手前から出すのね。

ボビンの糸の向きに注意して、
ボビンを正しくセットしましょう。
少し巻いたら糸はしを切ってね。

2

下糸巻き
案内に。




3




糸端を持ち、
巻き終わったら
切ってね。



AT
auto-tension
brother



ボビンのセットのしかた




●すべり板はしっかりと取り付けてください。

*必ず、専用ボビン(部品コード136492001)をお使いください。

基本操作

上糸のかけ方

番号と矢印に従って糸をかけます。



5

針に糸を
通します。

押えの上げ、下げを
まちがえないでね。

糸のかけ方の
まちがいなのよ。



糸通し装置で針に糸を通します。




1

糸通し
レバーを
下まで
下げる。

2


フックに
かけます。

フック




3

糸通しレバーと
糸を、同時に
はなします。



4

糸をうしろ
へ、引き出
します。



基本操作

下糸の引き出し

布地をセットする前に



必ず針上下スイッチ
を使ってね。

4 上糸で下糸を
引っ張り
出します。

1 押えを上げ
ます。

操作番号 機種メッセージ
01 -----
お召の量 25.0.0 J...
シルバーフラット
上糸







基本操作

ぬってみましょう


準備OK!

布地を入れてぬってみましょう。






スピードコントロール



厚物をぬうとき




返しぬい



返しぬい
スイッチは、
押している間
返しぬいを
します。

糸切り



基本操作

押えの交換

押えはワンタッチで取り替え。



1 押えを上げて、


2 黒いボタンを
押し、押えを
はずします。

3


ピンを押えホルダーの
真下に置き、押えレバー
を下げれば取り付けら
れます。

押え
ホルダー







フリーアーム



筒ぬいなどに便利です。



押え収納補助テーブル



*ポピンは、専用ポピン(部品コード136492001)です。
*付属品は、必ず専用付属品をご使用ください。

- ① ポピン
 - ② ボタン穴カガリ押え<A>
 - ③ 端ぬい押え<P>
 - ④ 片押え<I>
 - ⑤ まつりぬい押え<L>
 - ⑥ ジグザグ押え<J>収納位置
 - ⑦ メッセージ押え<N>
 - ⑧ 裁ち目カガリ押え<G>
 - ⑨ サイドカッター押え<S>
 - ⑩ カード収納位置
-  押え記号
- *押えには押え記号が付いています。



実用ぬい

●
<J>押えを使った
実用ぬい

地ぬいからジグザグ・飾りぬいなどに

00 ----

直線ぬい

01 ----

直線ぬい

14 ****

三重ぬい

02 WW

ジグザグぬい

10 ⌒⌒

飾りぬい

11 ✕✕


飾りぬい


12 ▲▲

飾りぬい

13 WW

裁ち目カガリ





スタートする前に



模様選択のしかた

表示窓

模様番号	模様・メッセージ		
ぬい目の長さ 押え 上糸調子			
ジグザグの振り幅 よわい 自動 つよい			

*表示窓の文字が見にくい場合は、「表示窓濃度調節レバー」(P25参照)で濃淡を調節してください。

取消	フ	8	9
+ 開始 終了	4	5	6
□	1	2	3

たとえばジグザグぬいを指定します。


を押してから 2 を押します。

模様番号	模様・メッセージ		
02 WWW			

三重ぬい 直線ぬい


00
01
14

- ぬい目の長さを変えるとき



*薄地の場合は、ぬい目の長さ**5.0**を選んでも、スタートすると自動的に**4.0**になります。


- じょうぶにしたいとき



ジグザグぬい

02

- 振り幅を変えるには（最小振り幅は2.5mmです）





- ぬい目の長さを変えるには




飾りぬい

11


- ファゴティングをするには







14

●のびる布地をぬうとき





●角をぬうには



10



●スカラップステッチをするには



12

飾りぬい

●パッチワークをするには





実用ぬい

●
〈G〉押えを使った
裁ち目かぎり

ぬいしろなどのほつれ止めに

02 ヴヴ


ジグザグぬい
(普通地)

03 ハハ

裁ち目かぎり
(普通地・薄地)

04 ハマ

裁ち目かぎり
(厚地)



2

<G>押えを取り付け、

3

布端をガイドに合わせ、

覚えておくと便利

布端はきれいに切ってね。

ほつれやすい
布地は 04 でぬってね。


裁ち目かぎり



13

●のびる布地のとき

針を布端より外側にあとすようにねいります。



実用ぬい

●
サイドカッターを使って
裁ち目かぎり
地ぬい

切りながらほつれ止めができる。

サイドカッターを取り付けると、模様番号 03 と押え(S)が表示されます。

01 _____

直線ぬい

02 VV

ジグザグぬい
(普通地)

03 ムム

裁ち目かぎり
(普通地・薄地)

04 ハハ

裁ち目かぎり
(厚地)


1 模様番号を指定します。

2 <S>押えを
取り付け、

4 ガイドピンとツメを
差し込み、ねじを締
めます。



5 押えを下げる
スタート。


糸は必ず押えの下を
くぐらせ、かるく引っ張る
感じでぬいます。





カットする前に





実用ぬい

・
(L)押えを使った
まつりぬい

すそ上げなどに

15 ムムム

まつりぬい

16 ムム

まつりぬい

1


模様番号を
指定します。


3 針を折り山に
わずかにかかる
ようにおとします。

2 (L)押えを
取り付け、


4 折った布地に
ガイドを調節
して合わせ、

5 押えを下げて、
スタート。





布地を折り、しつけをします。







実用ぬい


●
(A)押えを使った
実用ぬい

止めぬいまで全自動の ボタン穴かがり・かんどめ・ダーニング

- 05
ボタン穴かがり
(ネムリ穴)
- 06
ボタン穴かがり
(ヒトメ穴)
- 07
ボタン穴かがり
(両かんどめ穴)
- 08
かんどめ
- 09
ダーニング









05

ボタン穴かぎり


06

07



08


かんどめ ポケット口などの補強






09

ダーニング つくりぬい

●ダーニングの長さの調節





●のびる布地のとき



のびる布地にボタン穴かぎりをするときは、ボタン穴かぎりに芯ひもを入れてください。(ただし □のみ)



●ボタンが台皿にのらないとき

押えスケールの目盛にボタンの直径+厚みの寸法をセットします。(最大3cmまで)

(例) 直径1.5cm、厚み1cmのボタンの場合、スケールを2.5cmにセットします。




●かんどめの長さの調節




●かんどめの目を細かくするとき




マニュアルスイッチを押して、調節します。



押えスケールの目盛りがダーニングの長さになります。
(最大3cmまで)



●幅をせまくしたいとき





マニュアルスイッチを押して、調節します。

●めい目を細かくしたいとき



マニュアルスイッチを押して、調節します。





実用ぬい

●
<|>片押えを使った
直線ぬい

ファスナー付けに

01

直線ぬい


2

模様番号を
指定します。


1

<|>押えを取り付け、

はずします。



付け替えます。



*押えホルダーを付けるときは、押えを下げるて取り付けてください。

4

押えを下げる、
スタート。



針おち位置は、
プーリーを
ゆっくり回して
針先で確認してね。






3 針おち
位置を
確認し、

調節ねじはしっかりと
締めてください。
針と押えが
あたることが
あります。




片押えの左右を
使い分けるには。



覚えておくと
便利

ファスナーの下になる方を
先にねします。



押えの位置
を変えます。



自動端ぬい

布端から一定の幅でぬいます。

17 はしぬい

自動端ぬい

表示目盛りを見ながら、ステッチ幅をダイヤルで合わせ、

3



ひろい

せまい

グリーンのランプがいつも点灯しているようにぬってね。

4 グリーンのランプが点灯するまで布地を左から入れて、


4



1 模様番号を指定します。


5 押えを下げる、スタート。

5



●ガイドランプの見方

◀ ■ ▶ グリーンのランプが点灯するようにぬいましょう




一時的に自動端ぬいをやめるには。

- 針固定スイッチを押します。
もう一度押すと自動端ぬいができます。

ミシンが低速になり左右の赤いランプが点滅するときは

- 布地が角部にきていませんか？
- 急に布地を動かしてませんか？
- 急なカーブをぬっていませんか？
- 押え・針が下がったままで、他の模様から模様17を選択していませんか？

布端は
きれいに
切りそろ
えてね。



ピンやまち針は
使えません。
必ずしつけを
しましょう。



マヤマーしましよう



●ガイドランプを確認しながら、正しい操作をしましょう。


ミシンが低速になり、
左右の赤いランプが
点滅するときは



一時的に
自動端ぬいを
やめるには



A 布地が角部にきていませんか？




- たとえば
- 針に糸通しをするとき
 - 下糸を取り替えるとき
 - 下糸を引き出すとき
 - 針を交換するとき

覚えておくと
便利


カーブをぬうとき

ステッチガイドを使います。
反射板の手前に置いてください。




ガイドの角に、
布地をあてて
ぬいます。






B 急に布地を動かしていませんか？




C 急なカーブをぬっていませんか？



D 押え・針が下がったままで、他の模様から模様⑯を選択していませんか？

↓
押え・針を上げます。

●針を交換するとき




もう一度押すと自動端ぬいができます。

ダイヤルを回しても
針が移動しないときは

- 針固定スイッチがONになっていませんか？
- 下糸巻きレバーが右になっていませんか？

〈自動端ぬいのしくみ〉



センサーが反射板上の布端を読みとり、
針が左右に動きながら一定の幅でぬって
いきます。


ガイドの角に、
布地をあてて
ねいます。

ステッチガイド

角部をぬうとき


布地を回して

◀ ● ▶ スタートします。



角を0.5cm以下のステッチでぬうとき

2通りの方法があります。




方向を変えたときは、
押えの下に同じ
厚みの布地を置い
てからねいます。



メッセージ模様

●
(N)押えを使った
飾り模様

メッセージなど文字がぬえます。





メッセージ 模様カード

横書き(表)

横書き 記号					
	18	19	20	21	22
N	あ	い	う	え	お
N	さ	し	す	せ	そ
N	な	に	ぬ	ね	の
N	ま	み	む	め	も
N	る	れ	ろ	わ	を
N	1	2	3	4	5



(裏)

押え 記号					
	18	19	20	21	22
N	A	B	C	D	E
N	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S
N	V	W	X	Y	Z
N	?	!	&	0	1
N	3	4	5	6	7

縦書き

縦書き 記号					
	18	19	20	21	22
N	あ	か	さ	た	な
N	い	し	し	ち	ひ
N	う	く	す	つ	つ
N	え	け	せ	う	ね
N	お	こ	そ	と	の
N	1	2	3	4	5

- このカードは、縦書きでぬうときに使用します。
- ※縦書きカードは、他のカードの模様との組み合わせはできません。



文字を組み合わせるには



文字番号をまちがえたら

たとえば

すぺしやる を すぺしやろ

と入れた場合

- 1 取消キーを押す。
まちがえた文字が消えます。
- 2 +キーを押す。
すぺしゃ■
- 3 正しい文字番号を押す。
すぺしやる



18	19	20	21
22	23	24	25
26	27	28	29
30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41

●模様の大きさを変えるには
(飾り模様のカードのみ)

18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30	31	32
33	34	35

●組み合わせは30文字までできます。

- 1** 文字番号を押す。(2ケタ)
- 2** キーを押す。
- 3** 文字番号を押す。(2ケタ)
- 4** キーを押す。
交互に30回まで
スタート。

濁点を組み合わせるには

濁点は組み合わせの数に
入りません。

- 1** 濁点の付く文字番号を押す。
- 2** キーを押す。
- 3** 濁点の番号を押す。

アルファベット・ ひらがなを組み合 わせるには

ひらがなの縦書
きカードは、他の模様
カードと組み合わ
せができません。

- 1** 文字番号を押す。
- 2** キーを押す。
- 3** カードを入れ替えます。
交互に30回まで
スタート。

3 正しい文字番号を すぺしゃる
押す。

濁点をまちがえ たら

取消キーを押すと、
濁点と濁点を付けた
文字が消えます。

たとえば

すぺ を **すべ**
と入れた場合

1 キーを押す。 **す**
濁点を組み合わせた
文字も同様に消えます。

2 キーを押す。 **す■**

3 正しい文字番号を
押す。 **すへ**

4 キーを押す。 **すへ■**

5 正しい文字番号を
押す。 **すぺ**

**2つ以上まちが
えたら** まちがえた文字の
数だけ取消
キーを押す。

たとえば
すぺしゃる を **すぺしゃる**
と入れた場合

1 消したい分だけ
取消キーを押す。 **すぺし**

2 キーを押す。 **すぺし■**

3 正しい文字番号を
押す。 **すぺしゃ**

●模様の大きさを変えるには

(飾り模様のカードのみ)

ジグザグの振り幅・ぬい目の長さをマニュアルにし、レバーを調節すると模様の大きさが変わります。


メッセージ 模様の調整

1 電源を切ります。


2 上糸調子のマニュアルスイッチ(よいい・
つよい)を押したまま、電源を入れます。

3 模様を **04** に指定します。

4 押えを下げ、スタート。



微調節ネジを回し、正しい模様に合わせます。



5 調節し終わったら、必ず電源を入れ直して
ください。

メッセージ模様

●
(N)押えを使った
飾り模様

“MISSやまだ”をぬいましょう。



18 A	19 B	20 C	21 D	22 E	23 F	24 G
25 H	26 I	27 J	28 K	29 L	30 M	31 N
32 O	33 P	34 Q	35 R	36 S	37 T	38 U
39 V	40 W	41 X	42 Y	43 Z	44 □	45 □
46 □	47 ?	48 !	49 &	50 〇	51 1	52 2
53 3	54 4	55 5	56 6	57 7	58 8	59 9

M—			30
			M ■
I—			M 26
			MI ■
S—			MI 36



18 あ	21 い	23 う	24 え	25 お	26 か	27 き	28 く	29 け	30 こ	
19 さ	31 さ	32 し	33 す	34 せ	35 そ	36 た	37 ち	38 つ	39 て	40 と
20 な	41 な	42 に	43 ぬ	44 ね	45 の	46 は	47 ひ	48 ふ	49 へ	50 ほ
51 ま	52 み	53 み	54 め	55 も	56 や	57 ゆ	58 よ	59 ら	60 り	
61 れ	62 れ	63 ろ	64 わ	65 を	66 ん	67 つ	68 ゃ	69 ゆ	70 ょ	
71 1	72 2	73 3	74 4	75 5	76 6	77 7	78 8	79 9	80 0	

や—			MISS 56
			MISS や ■
ま—			MISS や 51
			ISS やま ■
た—			ISS やま 36



MISS やま

ぬわれている文字が白又キ文
字になります。

MISS やま

M

MISS やま

IS

ISS やまだ

SS

ISS やまだ

S や

6文字以上は、3文字めのと
ころで移動します。

MIS ■
 S— MIS 36
 MISS ■

SSやまた ■
 "— SSやまた18
 ISSやまだ

最後の文字まで表示されると、
白ヌキ文字が移動します。

ISSやまだ
ISSやまだ

やま
まだ

ぬい終わったたら

いらない糸を取り除きます。




MISSやまだ




● 刺しゅう枠の使い方



1 外枠の上に布地を置き、内枠をはめます。



2 ゆるみのないように布地を張ります。
※布地にゆるみがあると、目とび、布ちぢみの原因になることがあります。



3 カルク手をそえてぬいます。
※刺しゅう枠は、ブーリーを回して針を最上位置で止め、押えレバーをいっぱいに押し上げたままセットします。




マイイラスト

自分だけの模様がぬえます。




イラストを描いてみましょう。
一筆書きの要領で描いてね。




描きはじめと、描き
終わりの高さを同じ
にします。

交わるところはクロスさせると
きれいなぬい上がりになります。



模様の間かくでいろいろなパターンができます。






マイイラスト

ぬってみましょう

描いたイラストをぬってみましょう。

41 マイ イラスト





マイイラスト


データの作り方
データの入れ方

データの作り方


- 1 模様を簡略化して描きます。



- 2 マイイラストシートに描きます。



- 3 型のくずれない位置に交点を付けます。



データの入れ方

- 1 マイイラストの模様番号を指定します。

4 1

模様番号	模様・メッセージ
41	41 マイイラスト
ぬい目の長さ	伸び 上糸調子
---N---	シグザグの入り幅 よわい 自由 つよい

マイイラストが
記憶されていると

- 2 開始 終了キーを押します。

開始 終了

模様番号	模様・メッセージ
41 ハリスウ 01	ぬう順番を表示します。
ヨコ 05 タテ	データを表示します。
ぬい目の長さ	伸び 上糸調子
---N---	シグザグの入り幅 よわい 自由 つよい

押えを表示します。

- 3 データを入れます。

たとえば



データを入れまちがえたら

取消キーを、1回押すたびに最後のデータから順に取り消されます。

たとえば

ぬう順番	1	2	3	4	5
よこ	00	05			
たて	00	00	01		

ぬう順番	1	2	3	4	5
よこ	00	05			
たて	00	01			

と入れた場合

- 1 取消キーを押します。


取消

模様番号	模様・メッセージ
41 ハリスウ 02	ぬう順番を表示します。
ヨコ 05 タテ	データを表示します。
ぬい目の長さ	伸び 上糸調子
---N---	シグザグの入り幅 よわい 自由 つよい


- 2 正しいデータを入れます。

4 5

模様番号	模様・メッセージ
------	----------



4 むう順に番号を付けます。



5 データ表に点の位置を記入します。

ぬう順番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
よこ	00	04	09	16	19	22	25	21	18	15
たて	00	00	02	04	10	13	14	14	13	09

ぬう順番	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
よこ	11	06	00	06	08	01	04	11	18	25
たて	12	14	14	10	04	04	00	00	00	00



- ぬい目の長さをそろえます。
- 点と点の間は2～5目盛が最適です。
- 太い線にしたいときは

の順でデータを入れます。


たとえば




- 模様は連続ぬいになりますので、他の模様との組み合わせはできません。

3 データを入れます。


たとえば



1針めのデータを入れます。




2針めのデータを入れます。





3針め以降データ表に従って入れます。

4 開始 終了キーを押します。



- 開始 終了キーを押さないと、1模様だけ試しういをし、データの確認ができます。

2 正しいデータを入れます。




ぬう順番	3	4	5
よこ	12	17	20
たて	02	04	09

を入れた場合

1 取消キーを押します。

うしろのデータから順に消されます。




あと3回押します。



2 正しいデータを入れます。

よこデータ たてデータ

1	7	□	4
---	---	---	---



ミシンの特長

- 自動糸調子
エラー表示
メッセージ表示
電子音

自動糸調子

布地や糸の種類に関係なく、自動的に最適な糸調子でぬうことができます。

お利口、ミシン。

- マニュアルスイッチ
<左>を押すと
- <自動>のとき
- マニュアルスイッチ
<右>を押すと

上糸調子


よわい つよい



ギャザー・シャーリングも
マニュアルスイッチで、
上糸の調子をくずして
ぬうことができます。

まちがった操作
をすると、
ミシンが教えて
くれます。





エラー表示

ミシンが正しくセットされていない状態で、スタート/ストップスイッチ、返しぬいスイッチが押されたときやまちがつた操作をしたときは、ミシンが運転されず、電子音と3秒間エラー表示をしてお知らせします。

下糸巻き

下糸巻きレバーを右にした状態で返しぬいスイッチ、針上下スイッチを押すと表示します。

番号を確認

カードにない模様番号を指定したときに表示します。

押えレバー↓

押えが上がった状態で、スタート/ストップスイッチ、返しぬいスイッチを押したときに表示します。

変わりません

ジグザグの振り幅・ぬい目の長さのマニュアルが使用できない模様で、マニュアルスイッチを押したときに表示します。

青いレバー↑

ボタン穴かがり用切換レバーが下がった状態で、ボタン穴かがり以外の模様が選択されているときにスタート/ストップスイッチ、返しぬいスイッチを押したときに表示します。

青いレバー↓

ボタン穴かがり用切換レバーが上がった状態で、ボタン穴かがりが選択されているときにスタート/ストップスイッチ、返しぬいスイッチを押したときに表示します。

+できません

メッセージ模様どうし以外の組み合わせやメッセージ模様の横書きと縦書きの組み合わせをしようとしたときに表示します。

+ 一杯です

メッセージ模様を31個以上組み合わせようとしたときに表示します。

サイドカッター

サイドカッターを取り付けて、サイドカッターが使用できる模様以外の模様を選択しようとしたときに表示します。

データを確認

マイイラストに正規でないデータを入れたときに表示します。(ここで8目盛以上のデータを入れたとき)

入りません

マイイラストに51針めのデータを入れようとしたときに表示します。

フットコントローラー

別売りのフットコントローラーが、取り付けられたままスタート/ストップスイッチを押したときに表示します。

調べて下さい


糸がらみなどで、モーターがロックしたときに表示します。

メッセージ表示

下糸巻き中

下糸巻きを動作中に表示します。

電子音




- 正しい操作をしたとき→1回“ピッ”
- まちがつた操作をしたとき→2回“ピッピッ”または4回“ピッピッピッピッ”

針の交換

●
布地と糸と針の選択

布地と糸と針の関係を覚えましょう。




布地と糸と針の選択早見表

布地の種類		普通地			薄地			厚地			のびる布地			ほつれやすい布地			ステッチ糸の場合		
	種類	フード	タフタ	フラン ギヤジン	ローン	ジョーゼット	ポーラ	デニム	コート ユロイ	ツイード	ジャージ	トリコット							
糸	種類	カタン糸	合織糸	絹糸	カタン糸	合織糸	絹糸	カタン糸	合織糸	絹糸	ニット用糸	カタン糸	合織糸	絹糸	合織糸	絹糸	合織糸	絹糸	
太さ		60~80	60~80	50~80	60~80	60~80	50~80	40~50	50	50		50~80	50~80	50~80	30	30			
針の太さ		11~14			9~11			14~16			ゴールド針 11~14			9~14			14~16		

正しい針の調べ方


- 糸通し装置が使用できない針と、糸の太さの組み合わせは、下記のとおりです。なお、ナイロン透明糸は下記に関係なく、ミシン針14~16番の範囲内でご使用ください。
- | 針 | 糸 |
|-----|-------------|
| 9番 | 30番 50番 60番 |
| 11番 | 30番 |
| 14番 | 30番 |
| 16番 | 20番 |



*ゴールド針は伸縮性のある布地や、目とびしやすい布地に効果があります。

ランプの交換

ランプが切れたら



お手入れ

いつも清潔にしておきましょう。



1 ねじを
ゆるめます。


1 ねじを
ゆるめます。

針板を

4 付属の
ブラシで
糸くずを取ります。

3 内かま
を取り
出し、

5




※かまに、油をささないでください。

ミシン本体の掃除



よごれのひどいときは中性洗剤。

ミシンを大切に



各部の名称と はたらき

糸こま抑え

下糸巻き案内

糸通しレバー

自動端ぬい幅調整ダイヤル

糸切り

自動端ぬい表示目盛り

ボタン穴かがり用切換レバー

糸通し装置

抑え


送り歯

すべり板

電源スイッチ
ランプスイッチ

100V
□
□

A



C

上ふた
※上ふたが開いた状態で後方に強く押すと、はずれることができます。はずれた場合は、ツメを差し込んでめてください。


下糸巻き装置

下糸巻きレバー

表示窓濃度調節レバー

ブーリー

抑えレバー



スピードコントロールレバー

A

①表示窓

選択した模様の番号、模様のパターンやメッセージ・エラー表示などを表示します。

②取消キー


指定した模様番号やマイイラストのデータを入れるときに使うキーです。

⑤上糸調子マニュアルスイッチ


マニュアルスイッチを押すと、上糸調子を調節することができます。

⑥ジグザグ振り幅マニュアルスイッチ

マニュアルスイッチを押すと、ジグザグの振り幅（模様の幅）を調節することができます。





赤印 コントローラー(別売り)用ジャック
 ※電源コードの赤印以上は引き出さないでください。
 ※電源コードをしまうときは、少し(1cm~5cm)引っ張ってから離してください。

**B**

- 自動端ぬいガイドランプ
自動端ぬいにされているとき、ランプの点灯・点滅で布端を指示します。
- 針固定スイッチ
自動端ぬい模様にされているとき、一時解除させたい場合に押します。
- 針上下スイッチ
針の位置が上下に切り換わります。
※繰り返し押すと1針ぬいができます。
- 返しひいスイッチ
スイッチを押している間は返しひい(止めぬい)を低速で行います。
返しひい……逆方向にぬいます。
止めぬい……同じ場所で3針ぬって自動停止します。
- スタート/ストップスイッチ
スイッチを押すとスタートし、もう一度押すとストップします。
※スイッチを押している間は、低速でぬいます。
※ミシンを停止させると針は上位置で止まります。
(自動端ぬいのみ針は下位置で停止)

針固定


**① 模様番号 モデル・メッセージ**

ぬい目の長さ 押え 上糸調子
シグザグの振り幅 よわい 自動 つよい

② 取消	7	8	9
③ + 開始 終了	4	5	6
□	1	2	3



⑤ 上糸調子
よわい つよい
⑥ シグザグの振り幅
せまい ひろい
⑦ ぬい目の長さ
こまかい あらい



実用・メッセージ・飾り模様のカードを差し込みます。

模様選択は差し込まれたカードによって選ばれます。

※模様 ①～⑯ はカードが入っていないなくても、他のカードが差し込まれていても選択することができます。

●付属品

ミシン針

黄 針…#11 2本
赤 針…#14 2本
緑 針…#16 1本
ゴールド針…#11 1本
(ニット用)



ハサミ



ミシンブラシ




リッパー



ピンセット



ミシンブラシ




ハトメ穴パンチ



ステッチガイド



刺しゅう棒

別売り**●フットコントローラー**


※最寄りのブラザーフェンタードでお求めください。

トラブルチェック


●簡単なミシンの調整

つぎの原因を確かめましょう。


●機械トラブル



●糸とぬい目のトラブル



または最寄りのブローザー販売店にお申し付けください。



停電について


●運転中に停電が発生した場合

- ・電源プラグを抜いてください。
- ・再運転される場合は、運転の手順にもとづき正しく行ってください。

表示窓の見方

指定した模様番号を表示します。

ぬい目の長さを表示します。通常は白又キ文字で、最適なぬい目の長さが表示され、マニュアルにすると、指定したぬい目の長さが黒文字で表示します。



ジグザグの振り幅を表示します。通常は白又キ文字で、最適な振り幅が表示され、マニュアルにすると、指定した振り幅が黒文字で表示します。

押えの記号を表示します。

*自動・マニュアルの表示について

2.0自動（標準値）


2.0マニュアル（指定した数値）

--マニュアルにすることができません。


実用ぬい一覧表

サイドカッターを取り付けたとき、押えは**S**を表示します。


直線ぬい




直線ぬい





ジグザグぬい




裁ち目かがり




ボタン穴かがり(ミクレ穴)





ダーニング



裁ち目かがり



まつりぬい



ミシン講習整理券

使い方早見表

このミシンには、講習整理券が2枚ついています。

いろいろ身近な作品づくりをお楽しみいただるために、つぎの基準によりお買い上げの販売店、または指定教室が責任をもって、ミシンの使い方とソービングについてアドバイスさせていただきます。また、お越しになれないお客様には、出張講習の制度もございます。
(詳しくはお買い上げの販売店へお問い合わせください。)

- ①講習整理券で、《ミシンの使い方》の講習が受けられます。(1回2時間程度)
- ②受講される場合は、《取扱説明書》《サービスセット》をご用意ください。
- ③講習整理券は、受講された場合の整理に使用しますので、ご署名、捺印をしてお渡しください。
- ④講習整理券の有効期間は、お買い上げ日より1年間となっていますので、お早めに受講ください。

押え記号	J △				G ◎				I □				L ■				A ▲				P □				N △			
模様の種類	直線	三重ぬい	ジグザグ	縫りぬい	カ裁 ガち り目	カ裁 ガち り目	直線	ぬま いつ いり	穴ボ ガタ ワ ン	カ ん ど め	ニダ ン グ	端自 動 い	横縫 縫 書き	ひら ガな	ペア ルフ トア	飾り 模様	飾り 模様	18 ゞ 80	18 ゞ 59	18 ゞ 35	18 ゞ 41	横縫 縫 書き	ヘア ルフ トア	飾り 模様	真 象 模 様			
模様番号	00	01	14	02	10	11	12	13	03	04	01	15	16	05	06	07	08	09	17									
選択模様	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
主な用途	その他 その他 地ぬい テツ チ	う地 ぶぬ いし たぬ いと きを じよ	パア 裁 ツリ ち チ フ リ カ ゲ カ リ ク ・ そ の 他	スカラ ツリ ブ ス テ ツ チ	ファ コ ニ テ ィ ン グ	パ ツ チ ワ ー ク	のびる 布 地 り	裁 ち 目 か が り	（普 通 地 ・ 薄 地 ）																			
ステッヂ 返しおれ	返	返 (止)	止	返 (止)	止	止	止	止	止	返	止	止	止									返	止	止	止	止		
マニュアルスイッチ ジグザグ振り幅	◀	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	◀	◀	◀	★	◀	
マニュアルスイッチ ぬい目の長さ	★	★	◀	★	★	◀	◀	★	★	◀	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	◀	◀	◀	★	◀
サイドカッター	◀	◀	◀	◀					◀	◀	◀	◀																

返……返しおれスイッチを押している間、返しおれができます。 止……返しおれスイッチを押すと、3針ぬつて止まります。 ★……調節することができます。

◀……自動のため調節することができます。 ▶……サイドカッターを使用できる模様です。(サイドカッター押え(S)を必ず併用してください。)

(止)……サイドカッターを使用の場合。

アフターサービスについて

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
 - 無料修理保証期間は、お買い上げ日より1年間です。（詳しくは保証書をご覧ください。）それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りのブライダル販売店にご相談ください。
 - 当社はこのミシンの補修用性能部品を、お買い上げ日から最低8年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または右記の《お客様相談コーナー》へお問い合わせください。
- ◎ブライダル製品についてのご意見、ご要望がございましたら、お買い上げの販売店または右記の《お客様相談コーナー》へご連絡ください。
- ※右記の電話番号および住所は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

ブライダル工業株式会社

名古屋市瑞穂区堀田通9-35 〒467
TEL : (052)824-2511(代表)

取扱店

お客様相談コーナー

- 札幌支店 〒060 札幌市中央区南三条西3-2-2 TEL:(011)261-6631
仙台支店 〒980 仙台市一番町2-3-10 TEL:(022)227-8877
北関東支店 〒330 大宮市仲町1-124-2 TEL:(0486)42-1271
東京支社 〒104 東京都中央区京橋3-3-8 TEL:(03) 273-0231
新潟支店 〒950 新潟市東大通1-1-1 TEL:(025)247-7101
静岡支店 〒420 静岡市御幸町9-1 TEL:(0542)54-2601
名古屋支店 〒460 名古屋市中区栄3-27-18 TEL:(052)261-3271
大阪支店 〒542 大阪市南区心斎橋筋1-1 TEL:(06) 252-1797
広島支店 〒730 広島市中区胡町4-27 TEL:(082)241-9236
高松支店 〒760 高松市寿町1-1-5 TEL:(0878)51-7341
福岡支店 〒812 福岡市博多区博多駅前2-20-1 TEL:(092)431-6561
熊本支店 〒860 熊本市城東町2-20 TEL:(096)355-7151
沖縄出張所 〒900 那霸市泊3-1-2 TEL:(0988)68-4511