


FR Remarque

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à coudre.


Il a été constaté que le Manuel d'instructions contenait une erreur dans le message d'erreur.

Veillez à lire le présent feuillet avec la correction et l'explication appropriées avant d'utiliser la machine.

<Original>

Message d'erreur	Cause probable	Solution
	Un point de boutonnière ou d'arrêt a été sélectionné et la pédale a été enfoncée (ou vous avez appuyé sur la touche Marche/arrêt si la pédale n'est pas connectée), alors que le levier de boutonnière était levé.	Abaissez le levier du pied-de-biche avant de poursuivre.

<Correction>

Message d'erreur	Cause probable	Solution
	Un point de boutonnière ou d'arrêt a été sélectionné et la pédale a été enfoncée (ou vous avez appuyé sur la touche Marche/arrêt si la pédale n'est pas connectée), alors que le levier de boutonnière était levé.	Abaissez le levier de boutonnière avant de poursuivre.