

最初にお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 本製品の取扱説明書に誤記がありました。訂正してお詫び申し上げます。
 このお知らせは、取扱説明書と一緒に保管してください。

■ CPM79 シリーズ 37 ページ

誤

模様 (押え)	番号	名前/主な用途
 (A)	62	ボタン穴かがり 横穴用。厚地のボタン穴か がりに使用します。
 (A)	63	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタン穴 かがりに使用します。
 (A)	64	ボタン穴かがり 芯ひもを入れてぬいます。伸び る布地のボタン穴かがりに使用 します。

正

模様 (押え)	番号	名前/主な用途
 (A)	62	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタ ン穴かがりに使用します。 芯ひもを入れてぬいます。
 (A)	63	ボタン穴かがり 伸びる布地のボタン穴かがりに 使用します。芯ひもを入れてぬ います。
 (A)	64	ボタン穴かがり 玉ぶち穴かがり (バウンドボタ ンホール) を作る時に使用し ます。

■ EML04 シリーズ 40 ページ、 EMM18 / EMM19 シリーズ 37 ページ、 EMP08 / EMP09 シリーズ 43 ページ

誤

模様 (押え)	番号	名前/主な用途
 (A)	4-05	ボタン穴かがり 横穴用。厚地のボタン穴か がりに使用します。
 (A)	4-06	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタン穴 かがりに使用します。
 (A)	4-07	ボタン穴かがり 芯ひもを入れてぬいます。伸び る布地のボタン穴かがりに使用 します。

正

模様 (押え)	番号	名前/主な用途
 (A)	4-05	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタ ン穴かがりに使用します。 芯ひもを入れてぬいます。
 (A)	4-06	ボタン穴かがり 伸びる布地のボタン穴かがりに 使用します。芯ひもを入れてぬ います。
 (A)	4-07	ボタン穴かがり 玉ぶち穴かがり (バウンドボタ ンホール) を作る時に使用し ます。



最初にお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の取扱説明書に誤記がありました。訂正してお詫び申し上げます。
このお知らせは、取扱説明書と一緒に保管してください。

■ CPM69 シリーズ 33 ページ

誤

模様	番号	押え	名前/主な用途
	39	A	ボタン穴かがり 横穴用。厚地のボタン穴かがりに使用します。
	40	A	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタン穴かがりに使用します。

正

模様	番号	押え	名前/主な用途
	39	A	ボタン穴かがり 伸びる布地や編み地のボタン穴かがりに使用 します。芯ひもを入れてぬいます。
	40	A	ボタン穴かがり 伸びる布地のボタン穴かがりに使用します。芯ひも を入れてぬいます。