











付属品 (CPJ93シリーズ)

この付属品表は取扱説明書と一緒に保管してください。

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。箱を開けたら、付属品が揃っていることを確認してください。不足しているときや破損しているときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

<p>1.</p>  <p>ジグザグ押え<J> (ミシンに取り付けてあります)</p>	<p>2.</p>  <p>模様めい押え<N></p>	<p>3.</p>  <p>たち目がかり押え<G></p>	<p>4.</p>  <p>片押え<I></p>	<p>5.</p>  <p>まつりめい押え<R></p>	<p>6.</p>  <p>ボタン付け押え<M></p>
<p>7.</p>  <p>ボタン穴かがり押え<A></p>	<p>8.</p>  <p>直線針板</p>	<p>9.</p>  <p>ミシン針 (HA × 1) 黄 #11 (2本) 赤 #14 (2本) 緑 #16 (1本) ニット用・金 #11 (1本)</p>	<p>10.</p>  <p>2本針 #11</p>	<p>11.</p>  <p>ボビン<4個> (1つはミシンのかまにセットされています)</p>	<p>12.</p>  <p>リップパー</p>
<p>13.</p>  <p>ミシンブラシ</p>	<p>14.</p>  <p>はとめ穴パンチ</p>	<p>15.</p>  <p>ドライバー</p>	<p>16.</p>  <p>ネジ回し</p>	<p>17.</p>  <p>補助糸たて棒</p>	<p>18.</p>  <p>糸こま押え(大)</p>
<p>19.</p>  <p>糸こま押え(中)<2個> (1つはミシンの糸たて棒にセットされています)</p>	<p>20.</p>  <p>糸こま押え(小)</p>	<p>21.</p>  <p>糸こま押え(特殊)</p>	<p>22.</p>  <p>糸こまネット</p>	<p>23.</p>  <p>ニーリフター</p>	<p>24.</p>  <p>付属品バッグ</p>
<p>25.</p>  <p>フットコントローラー</p>	<p>26.</p>  <p>ワイドテーブル</p>	<p>27.</p>  <p>ハードケース</p>	<p>28.</p>  <p>マイラスト用紙</p>	<p>29.</p>  <p>取扱説明書</p>	<p>30.</p>  <p>かんたん操作ガイド (下糸・上糸の準備)</p>

別売品



作品作りに便利な別売品を取り揃えております。別売品については左記の当社ウェブサイトをご覧ください。
別売品・部品の購入については、お買い上げの販売店、または「お客様相談室(ミシン119番)」にお問い合わせください。

<https://s.brother/cohas/>



D03DY7-001