



INTRODUZIONE

La nuova PT-1000 può creare etichette per qualsiasi applicazione. Si può scegliere tra numerose cornici, dimensioni e stili di caratteri per il design di magnifiche etichette personali. Inoltre la grande varietà di cartucce nastro a disposizione permette di stampare etichette di varie larghezze a colori vivaci.

Dichiarazione di conformità (Solo Europa)

Noi, **BROTHER INDUSTRIES, LTD.**, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Giappone,

dichiara che questo prodotto e l'adattatore CA sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le direttive e i regolamenti pertinenti applicati all'interno dell'Unione Europea.

La Dichiarazione di conformità (DoC) può essere scaricata dal nostro sito Web. Visitare il sito <http://solutions.brother.com> -> scegliere una regione (ad es. Europa) -> scegliere un Paese -> scegliere il modello -> scegliere "Manual" -> scegliere Dichiarazione di conformità ("Selezionare la lingua, se richiesto).

PRECAUZIONI GENERALI

- Per questo apparecchio, usare nastri Brother TZe.
- Non tirare il nastro trasportato dalla P-touch. Potrebbe danneggiare la cassetta.
- Non cercare di tagliare il nastro durante la stampa o l'alimentazione per evitare di danneggiarlo.
- Non pulire la macchina con solventi che contengano alcol o solventi organici. Utilizzare solamente un panno morbido e asciutto.
- Rimuovere le batterie e/o scollegare l'adattatore CA se la macchina non viene usata per un lungo periodo.
- Nota: Se l'alimentazione è interrotta per più di 3 minuti, tutto il testo visualizzato sul display e qualsiasi file di testo memorizzato verranno persi. Verranno cancellate anche le impostazioni relative alla lingua e all'unità di misura.
- Non appoggiare oggetti pesanti sulla macchina. Non inserire corpi estranei.
- Non esporre la macchina a temperature estremamente elevate o ad eccessiva umidità. Non lasciarla mai sul cruscotto o sul lunotto posteriore dell'auto.
- Non usare la macchina in luoghi estremamente polverosi. Tenerla al riparo dai raggi diretti del sole e dalla pioggia.
- Non lasciare per lungo tempo né gomma né vinile sulla macchina, onde evitare la formazione di macchie.
- Non toccare il meccanismo della testina di stampa. Se dovesse accadere, pulirlo immediatamente con un materiale morbido (per esempio un batuffolo di cotone) per evitare danni irreparabili.
- Non toccare l'estremità della tagliarina per evitare di danneggiarla.
- Usare solo l'adattatore CA progettato esclusivamente per questa macchina. L'uso di altri adattatori invalida la garanzia.
- Rivolgersi al proprio rivenditore Brother per dettagli sull'adattatore.

SPECIFICHE

Dimensioni: Circa 108 mm (l) × 196 mm (p) × 55 mm (h)

Peso: Circa 335 g (senza batterie e nastro)

Alimentazione: Sei batterie alcaline formato AAA (LR03) o adattatore CA (AD-24ES)

Cassetta nastro: Nastro Brother TZe
6 mm / 9 mm / 12 mm (larghezza)
Disponibili anche i nastri TZ.
TC-5 (sostituzione)

Unità tagliarina: TC-5 (sostituzione)

ALIMENTAZIONE E CASSETTE NASTRO

- Togliere il coperchio posteriore premendo sull'area ruvida posta all'estremità superiore della macchina. Se è già installata una cassetta nastro, estrarla tirando verso l'alto. Se le batterie sono già inserite, estrarle.
- Inserire sei batterie nuove formato AAA (LR03), accertandosi che le polarità siano rispettate. Non effettuare sostituzioni parziali delle batterie. Inserire sempre sei batterie nuove contemporaneamente.
- Inserire una cassetta nastro, accertandosi che si fissi in posizione. Accertarsi che l'estremità del nastro passi sotto le guide nastro. Accertarsi che la fascetta sia stata rimossa quando si installa una nuova cassetta nastro. Se il nastro inchiodato è allentato, avvolgere con un dito la rotella dentata in direzione della freccia sulla cassetta nastro. Per questo apparecchio, usare nastri Brother TZe.
- Fissare il coperchio posteriore inserendo i due ganci in basso nelle fessure sulla macchina, e spingendo poi con forza sul coperchio finché non si fissa in posizione. Dopo avere installato il nastro, caricare il nastro stesso (vedere ALIMENTAZIONE) e spingere la leva della tagliarina per tagliarlo.

Adattatore CA (AD-24ES)

- Inserire la spina del cavo dell'adattatore nella presa jack per adattatore posta sull'estremità inferiore della macchina.
- Inserire la spina nella presa di rete standard più vicina.

Unità tagliarina (sostituzione)

Se la lama della tagliarina dovesse perdere l'affilatura in seguito all'usura e non fosse più possibile effettuare tagli netti, sostituire l'unità tagliarina (codice del prodotto TC-5); il prodotto è disponibile presso i rivenditori autorizzati Brother.

TASTIERA E LCD

Indicatori LCD

Dimensione

Maiuscolo/minuscolo

Cursore

Funzione Stile

Sottolineato/Cornice

Tasto accensione/spengimento

Tasto freccia

Tasti numerici/collegamenti funzioni

Tasti caratteri

Tasto accenti

Tasto simboli

Tasto stampa

Tasto funzione

Tasto invio

Tasto Backspace

Tasto BLOC MAIUSC.

Tasto spazio

Il pannello LCD della macchina visualizza una fila di 8 caratteri; tuttavia, il testo da inserire può avere una lunghezza massima di 55 caratteri.

Accensione/spengimento

Premere **[ON/OFF]** per accendere/spengere la macchina. La macchina si spegne automaticamente se non si preme alcun tasto entro 5 minuti.

OPERAZIONI PRELIMINARI

- Accendere la macchina**
Fornire alimentazione con sei batterie alcaline tipo AAA o con l'adattatore CA, quindi premere **[ON/OFF]**.
- Impostare la lingua (Inglese/Francese/Tedesco)**
1. ENG? →
Selezionare una lingua con **[←]** e **[→]** e premere **[OK]**.
ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH
Controllare il display e premere **[OK]**. (Per annullare, premere **[ESC]**.)
- Impostare l'unità di misura (mm/inch)**
1. mm? →
Selezionare un'unità di misura con **[←]** e **[→]** e premere **[OK]**.
mm inch
Controllare il display e premere **[OK]**. (Per annullare, premere **[ESC]**.)

NOTA: Si possono anche visualizzare le lingue e le unità di misura a disposizione agendo sui tasti numerici corrispondenti (1-3).

- NOTA:**
- Per annullare le operazioni, premere **[ESC]**.
 - Per cancellare le voci presenti a sinistra del cursore, premere **[←]**.
 - Per inizializzare le impostazioni, spegnere la macchina e, tenendo premuto **[F]** e **[ESC]**, premere **[ON/OFF]** per riaccendere la macchina. Infine, rilasciare i tasti **[F]** e **[ESC]**.

INSERIRE TESTO

Commutazione MAIUSCOLO/MINUSCOLO

Maiuscolo Minuscolo

ABC abc ABC abc

abc abc

Creare un TESTO SU DUE RIGHE

Spostare il cursore nel punto in cui ha inizio la seconda riga e premere **[↵]**.

NOTA: Utilizzare un nastro della larghezza di 9 mm o 12 mm per testi su due righe.

Display **Immagine etichetta**

ABC + DEF_ ABC DEF

Inserire SIMBOLI

[SYM] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Gruppo	Simboli	Gruppo	Simboli
A	? ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = > ?	G	→ ← ↑ ↓ ↵
B	\ / & ; ! ~ ` ' " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = > ?	F	* \$ % € € Fr f ij
C	@ # \$ % & ' () * + , - . / : ; = > ?	H	° ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨
D	+ - × ÷ ± = ÷	I	☺ ★
E	{ } [] < >		

NOTA:

- Si possono anche visualizzare i simboli premendo **[SYM]** / **[←]**.
- Per passare al gruppo successivo, premere **[SYM]**.
- Per passare a un gruppo diverso, premere il tasto della lettera corrispondente al gruppo desiderato.
- Per visualizzare i simboli presenti in ogni gruppo, premere più volte il tasto della lettera corrispondente al gruppo desiderato.

Inserire CARATTERI ACCENTATI

[SYM] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Lettera	Caratteri accentati	Lettera	Caratteri accentati
A	Á Â Ã Ä Å Æ	a	á â ã ä å æ
C	Č Ć Ç	c	č ć ç
D	Đ Đ	d	đ đ
E	É Ê Ë Ì Í Î Ï	e	é ê ë ì í î ï
L	Ł ł	l	ł ł
N	Ñ Ñ	n	ñ ñ
O	Ó Ô Õ Ö Ø	o	ó ô õ ö ø
R	Ŕ Ŗ	r	ŕ ŕ
S	Ś ś	s	ś ś
T	Ŧ ŧ	t	ŧ ŧ
U	Ū ū	u	ū ū
Y	Ÿ ŷ	y	ÿ ŷ
Z	Ż ż	z	ź ź

NOTA:

- Si possono anche visualizzare i caratteri premendo **[SYM]** / **[←]**.
- Per passare al gruppo di lettere successivo, premere **[SYM]**.
- Per passare a un gruppo di lettere diverso, premere il tasto della lettera corrispondente.
- Per visualizzare i caratteri presenti in ogni gruppo di lettere, premere più volte il tasto della lettera corrispondente.

DISEGNARE LE ETICHETTE

Impostare il FONT (**[F]+1**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

HELSINKI OKLAHOMA

Impostare la DIMENSIONE (**[F]+2**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

AUTO regola automaticamente la dimensione del testo in base all'ampiezza del nastro.

SIZE1 SIZE2 SIZE3

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

SIZE4 SIZE5

J.SMITH J.SMITH

NOTA:

- I testi su due righe sono stampati nella dimensione SIZE1 indipendentemente dall'impostazione prescelta.
- Con i nastri da 6 mm sono disponibili solo AUTO, SIZE1 e SIZE2.

Impostare lo STILE (**[F]+3**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NORMAL BOLD OUTLINE SHADOW

J.SMITH J.SMITH J.SMITH J.SMITH

ITALIC I-BOLD (ITALIC + BOLD) I-OUTL (ITALIC + OUTLINE)

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

I-SHADOW (ITALIC + SHADOW) VERTICAL MIRROR

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

NOTA:

- I testi su due righe sono stampati nello stile NORMAL indipendentemente dall'impostazione prescelta.
- Usare nastro trasparente per l'impostazione di stile MIRROR, per far sì che le etichette siano correttamente visibili sul lato opposto quando vengono applicate su vetro, finestre o altre superfici trasparenti.

Impostare SOTTOLINEATO/CORNICE (**[F]+4**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

OFF UNDL (sottolineato) ROUND

ABC ABC ABC

BANNER WOODEN VINE

ABC ABC ABC

NOTA: Per i testi con impostazione di stile VERTICAL, l'opzione sottolineato o cornice non è attivabile.

Impostare TABULAZIONI (**[F]+5**)

Impostando le tabulazioni si possono creare testi allineati.

[SYM] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Immagine etichetta

abc d

Tabulazione

NOTA: Il cursore andrebbe posizionato nel punto in cui si desidera impostare una tabulazione.

Impostare LUNGHEZZA TABULAZIONE (**[F]+6**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA: Si può anche inserire la lunghezza desiderata agendo sui tasti numerici.

Impostare LUNGHEZZA ETICHETTA (**[F]+7**)

[F] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- Si può anche inserire la lunghezza desiderata agendo sui tasti numerici.
- Per tornare alla modalità AUTO, premere un qualsiasi tasto alfabetico o **[SYM]**.

Utilizzare la FORMATTAZIONE AUTOMATICA (**[F]+8**)

Si può selezionare la lunghezza dell'etichetta scegliendo tra sei formati predefiniti, che consentono di creare etichette per varie applicazioni.

[SYM] → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

LCD	Applicazione	Lunghezza	LCD	Applicazione	Lunghezza
VCR VHS	VHS VCR	140mm	FILE TAB	Fascetta archiviazione	70mm
FD 3.5"	Dischetti 3.5"	68mm	AUDIO	Audiocassetta	89mm
CD CASE	CD	100mm	VIDEO 8	VCR 8mm (Video 8)	92mm

Per CANCELLARE (**[F]+0**)

Consente di cancellare tutto il testo e tutte le impostazioni.

[F] → **[0]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

STAMPARE

ANTEPRIMA TESTO (**[F]+[SYM]**)

La funzione consente di visualizzare il testo prima di effettuare la stampa.

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- Sul display LCD compare per intero il testo e la lunghezza dell'etichetta (mm/pollici), poi torna al testo originale.
- È possibile visualizzare in anteprima solo il testo, non font, stile, dimensione, sottolineato/cornice o altre funzioni.

ALIMENTAZIONE (ALIMENTAZIONE NASTRO) (**[F]+[SYM]**)

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

STAMPA

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- Per tagliare l'etichetta, spingere la leva della tagliarina posta sull'angolo in alto a destra della macchina.
- Per impedire che il nastro si danneggi, non effettuare il taglio quando compare sul pannello il messaggio PRINT o FEED.

MARGINE NASTRO (**[F]+[SYM]**)

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

FULL/HALF/NARROW è un'opzione che consente di lasciare margini identici su entrambi i lati del testo.

NOTA: Tagliare con le forbici lungo i puntini stampati (.), in modo che il testo risulti centrato sull'etichetta.

FULL	HALF	NARROW
ABC	ABC	ABC
25mm	12mm 12mm	4mm 4mm

CHAIN consente di stampare più di 1 copia di un'etichetta, con un margine minimo <p.es. 1>. Si può anche creare un'etichetta contenente vari stili di testo; stampare un testo in uno stile, poi prima di alimentare il nastro, inserire il secondo testo in uno stile diverso <p.es. 2>.

NOTA: ALIMENTARE IL NASTRO PRIMA DI USARE LA TAGLIERINA (vedere ALIMENTAZIONE/STAMPA). In caso contrario UNA PARTE DEL TESTO POTREBBE RISULTARE TAGLIATA. Non tirare il nastro, potrebbe danneggiare la cassetta.

CHAIN <p.es. 1> <p.es. 2>

ABC ABC ABC ABC

(caricare e tagliare) (caricare e tagliare)

Opzione di stampa/RIPETI STAMPA (**[F]+[SYM]**)

Si possono stampare fino a 9 copie di ogni etichetta.

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- Quando il margine del nastro è impostato su CHAIN, ALIMENTARE IL NASTRO PRIMA DI USARE LA TAGLIERINA (vedere ALIMENTAZIONE/STAMPA). In caso contrario UNA PARTE DEL TESTO POTREBBE RISULTARE TAGLIATA. Non tirare il nastro, potrebbe danneggiare la cassetta.
- Quando il margine del nastro è impostato su FULL/HALF/NARROW, tagliare con le forbici lungo i puntini stampati (.) per separare le etichette.

Opzione di stampa/NUMERAZIONE (**[F]+[SYM]**)

Si può usare per stampare più copie dello stesso testo, incrementando un numero selezionato di 1 dopo la stampa di ogni etichetta.

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- L'ultimo numero che verrà stampato dovrà essere stampato rispetto al numero selezionato nel testo, in caso contrario comparirà il messaggio ERROR.
- Quando il margine del nastro è impostato su CHAIN, ALIMENTARE IL NASTRO PRIMA DI USARE LA TAGLIERINA (vedere ALIMENTAZIONE/STAMPA). In caso contrario UNA PARTE DEL TESTO POTREBBE RISULTARE TAGLIATA. Non tirare il nastro, potrebbe danneggiare la cassetta.
- Quando i puntini stampati (.) per separare le etichette.

MEMORIA (**[F]+[SYM]**)

Si possono salvare fino a 9 file di testo tra quelli usati più frequentemente. Basterà richiamarli per creare etichette rapidamente e con la massima facilità.

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Per SALVARE:

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Per RICHIAMARE:

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

Per CANCELLARE:

[F] → **[SYM]** → **[1-9]** → **[←]** → **[→]** → **[OK]**

NOTA:

- Quando la memoria è piena, cancellare uno o più file e salvare poi quello nuovo.
- Si può anche scegliere un numero di file preciso, premendo il tasto numerico corrispondente (1-9).

COLLEGAMENTI FUNZIONI (**[F]+...**)

Oltre alla procedura standard per selezionare una funzione, PT-1000 consente di creare collegamenti a determinate funzioni, per saltare facilmente a una funzione usata molto spesso. Per farlo, premere **[F]** e il tasto di collegamento mostrato nella tabella di seguito riportata. Per confermare, premere **[SYM]** (o nuovamente il tasto di collegamento).

Tasto	Messaggio LCD	Funzione	Tasto	Messaggio LCD	Funzione
1	FONT	Font per il carattere	6	A/F	Formattazione automatica
2	SIZE	Dimensione carattere	7	MEMORY	Memoria
3	STYLE	Stile di stampa	8	CLEAR	Cancella testo + stile
4	UNDL/FRM	Sottolineato/cornice	9	MARGIN	Margine nastro
5	TAB	Impostazione tabulazioni	0	PRINT OP	Ripeti/numerazione
6	TAB LEN	Lunghezza tabulazioni	1	PREVIEW	Anteprima testo
7	LENGTH	Lunghezza etichetta	2	FEED	Alimentazione nastro

NOTA:

- PRINT OP contiene due funzioni, RIPETI STAMPA e NUMERAZIONE.
- Per PREVIEW e FEED, premere **[SYM]** per visualizzare in anteprima/ eseguire l'alimentazione dopo che compare il messaggio sul pannello LCD.

NOTA: Si può anche fare riferimento alla tabella incisa sul retro della macchina.

ELENCO DEI MESSAGGI

ERROR	Si è verificato un errore.
BATTERY	Le pile sono deboli.
BATTERY	Le pile sono scariche.
FULL	Si è già inserito il numero massimo di caratteri (55 caratteri) o la memoria è piena.
LONG TXT	La lunghezza del testo supera la lunghezza selezionata per l'etichetta.

RICERCA GUASTI

Problema	Soluzione
Sul display non appare nessun messaggio dopo l'accensione della macchina.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che le pile siano inserite correttamente. Se le pile sono deboli, sostituirle. Controllare che l'adattatore sia collegato correttamente.
La macchina non stampa, oppure i caratteri stampati non sono nitidi.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che il nastro della cassetta sia stato inserito correttamente. Se la cassetta nastro è vuota, sostituirlo. Controllare che le dimensioni dei caratteri siano appropriate per la larghezza del nastro usato. Se le pile sono deboli, sostituirle.
I caratteri non vengono stampati in modo corretto.	<ul style="list-style-type: none"> La cassetta nastro è vuota. Sostituirlo. Le pile possono essere deboli. Sostituirle.
Appare il nastro a righe.	<ul style="list-style-type: none"> Esistono delle particelle di polvere sulla testina di stampa. Estrarre la cassetta nastro e usare un bastoncino di cotone asciutto per pulire delicatamente la testina di stampa con un movimento verticale. La testina di stampa può essere pulita più agevolmente utilizzando la cassetta di pulizia per testine di stampa (TZe-CL3) opzionale.
Una riga non stampata appare sull'etichetta.	<ul style="list-style-type: none"> Può essere presente polvere sulla testina di stampa. Estrarre la cassetta nastro e usare un bastoncino di cotone asciutto per pulire delicatamente la testina di stampa con un movimento verticale. La testina di stampa può essere pulita più agevolmente utilizzando la cassetta di pulizia per testine di stampa (TZe-CL3) opzionale.
La macchina si è bloccata (cioè non succede nulla quando si preme un tasto, anche se la macchina è accesa).	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere la macchina e quindi, tenendo premuti [F] e [SYM], premere [ON/OFF] per riaccendere la macchina. Infine, rilasciare i tasti [F] e [SYM]. Nota: Il testo e i formati sul display e tutti i file di testo memorizzati sono cancellati. Verranno cancellate anche le impostazioni relative alla lingua e alle unità di misura.