

brother P-touch M TAPE 80 Guide de l'utilisateur Français / Nederlands www.brother.com

1 PREPARATION

Alimentation & cassettes

1 Retirez le cache arrière... 2 Insérez quatre piles alcalines AAA (LR03) en vous assurant que les pôles sont bien orientés. 3 Introduisez une cassette en veillant à ce que celle-ci se mette convenablement en place. 4 Fixez le cache arrière en insérant les deux crochets au bas dans les orifices de l'appareil et en appuyant fermement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur (AD-24ES) 1 Introduisez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise d'adaptateur de l'appareil 2 Branchez la fiche de courant sur la prise électrique la plus proche.

INTRODUCTION

L'étiqueteuse P-touch 80 vous permet de créer des étiquettes pour toute application. Un grand nombre de cadres, de tailles de caractère et de styles sont disponibles pour concevoir toutes sortes d'étiquettes de qualité.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement) Nous, BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japon

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type M de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo M. N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil.

2 UTILISATION

Clavier & afficheur

Diagramme du clavier et de l'écran avec des étiquettes descriptives : Taille, Largeur Style, Curseur, Majuscules, Verrouillage numérique, Touche d'impression, Touche de prévisualisation, Touche de marche-arrêt, Touches de caractère, Touche de majuscule, Touche de symbole, Touche Heure/Date, Touche de fonction, Touche de curseur, Touche d'espacement arrière, Touche d'entrée, Touche d'accent, Touche d'espacement.

- L'écran à cristaux liquides n'affiche qu'une ligne de 12 caractères, mais vous pouvez saisir un texte de 80 caractères de longueur.

Paramétrage initial

1 Mise sous tension. 2 Choisissez votre langue (Les options de langue dépendront du pays dans lequel vous avez acheté votre produit). 3 Réglez la date (JJ/MM/AA) et l'heure (hh:mm).

3 REFERENCE

Dépannage

Tableau de dépannage avec 3 colonnes: Message, Cause/Solution, Remède.

Que faire si...

Tableau de solutions pour des problèmes courants: L'écran reste vierge, Le réglage de langue de l'appareil n'est pas correct, L'appareil n'imprime pas, etc.

Spécifications

Tableau des spécifications techniques: Dimensions, Poids, Alimentation électrique, Casette à ruban.

1 REALISATION DU TEXTE

Commutation Majuscules/Minuscule

Diagramme de la commutation entre majuscules et minuscules à l'aide des touches A et B.

Saisie de nombres

Diagramme de la saisie des chiffres et de leur formatage à l'aide des touches numériques et des touches de verrouillage.

Saisie des symboles

Tableau des symboles disponibles et des touches pour les sélectionner.

Pour aller au groupe suivant, appuyez sur (PgDn). Pour annuler des opérations, appuyez sur (Esc).

Saisie de caractères accentués

Tableaux de caractères accentués et de caractères accentués pour différentes langues.

Entrée d'un texte sur deux lignes

Diagramme illustrant la saisie de texte sur deux lignes à l'aide des touches de retour à la ligne et de la touche d'impression.

2 CONCEPTION D'ETIQUETTES

Réglage [Taille]

Diagramme du réglage de la taille du caractère à l'aide des touches [Taille] et [Grand].

Réglage [Largeur]

Diagramme du réglage de la largeur de la ligne à l'aide des touches [Largeur] et [x2].

Réglage [Style] (Vertical)

Diagramme du réglage du style de l'écriture (Normal, Gras, Aperçu) et de l'orientation (Vertical).

Réglage [Soul/Cdr] (Soulign./Cad.)

Diagramme du réglage de la soulignement et de la cadencé à l'aide des touches [Soul/Cdr] et [Soulign.].

Réglage [Longueur] (Long. étiquet.) (Auto/30-300mm)

Diagramme du réglage de la longueur de l'étiquette à l'aide des touches [Longueur] et [30mm].

Réglage [Form.aut] (Format auto)

Diagramme du réglage du format automatique de l'étiquette à l'aide des touches [Form.aut] et [PointVHS].

Tableau des applications compatibles avec l'écran à cristaux liquides.

Pour effacer

Les entrées sont effacées vers l'arrière. Pour effacer un caractère, il faut appuyer sur (Esc).

Pour effacer tout le texte et tous les paramètres

Diagramme de la touche [Eff. tout] pour effacer tout le contenu de l'appareil.

3 IMPRESSION DES ETIQUETTES

Aperçu du texte

Diagramme de la fonction d'aperçu à l'aide des touches [Aperçu] et [C].

Avancée (Avancée du ruban)

Diagramme de la fonction d'avance de ruban à l'aide des touches [Avancée] et [C].

Impression

Diagramme de la fonction d'impression à l'aide des touches [Impression] et [C].

Utilisation d'Exemplaires

Diagramme du réglage du nombre d'exemplaires à l'aide des touches [Copies] et [1-9].

ETIQUETTES TERMINEES

Diagramme illustrant la procédure de retrait de l'étiquette terminée.

Retrait de la feuille arrière de l'étiquette

L'appareil est muni d'un détacheur qui permet de retirer facilement la feuille arrière des étiquettes.

Diagramme de la fonction de retrait de l'étiquette à l'aide des touches [Retrait] et [C].

Diagramme de la fonction de retrait de l'étiquette à l'aide des touches [Retrait] et [C].

FONCTIONS UTILES

Fonction Heure & Date

Diagramme de la fonction heure et date à l'aide des touches [Heure & Date] et [C].

Pour sélectionner le format de l'heure et de la date

Diagramme de la sélection du format de l'heure et de la date à l'aide des touches [Format] et [C].

Tableau des formats de date et d'heure disponibles.

Pour changer le réglage d'horloge

Diagramme de la fonction de réglage de l'horloge à l'aide des touches [Heur.Date] et [C].

Raccourcis des fonctions

Parallèlement aux étapes de base servant à appeler une fonction, l'étiqueteuse PT-80 présente des raccourcis de fonction permettant d'appeler facilement une fonction utilisée fréquemment.

Tableau des raccourcis de fonction et de leur correspondance avec les touches.