



1 KLARGØRING

Strømforsyning og tapekassetter

1 Abn låget til tapperummet ved at trykke ind på det røde område øverst på maskinen. Hvis der allerede er indsat en tapekassette, kan du fjerne den ved at trække den lige op. Fjern også batterierne, hvis de er sat i allerede.

- Sørg for at slukke for maskinen, inden batterierne eller tapekassetten skiftes ud.

2 Sæt seks nye AAA-alkalinebatterier (LR03) i maskinen. Sørg for, at polerne vender rigtigt. Udskift altid alle seks batterier samtidig. Brug altid nye batterier.

2 I BRUG

Tastatur og LCD

Der kan vises én række på 12 tegn i displayet, men du kan dog skrive tekst på i alt 80 tegn.

3 REFERENCE

Fejlfinding

Meddelelse	Årsag/afhjælpning
Batteri	Batterierne skal snart udskiftes. Erstat dem med nye.
BATTERI!	Batterierne i maskinen skal udskiftes.
Ugyldig	• Der er ingen tekst over markøren på det sted, hvor du angav Nummerering. • Der er valgt et ugyldigt tegn til Nummerering. • Der er valgt et ugyldigt tal til Tabulatorlængde, eller labellængde.
Ing.Tkst	• Du forsøger at udskrive en tekstfil, men hukommelsen er tom. • Du har trykket på Udskrivningstasten, uden at der er angivet tekst. • Du forsøger at angive Antal kopier, Nummerering, Spejl eller Eksempel på Tekst uden at der er angivet tekst.
L-grænse	• Du forsøger at indtaste en tredje linje ved at trykke på tasten Enter. • Du forsøger at udskrive en tekst på to linier, men tapen i maskinen er kun 3,5 mm eller 6 mm.
Ingen kass.	Du forsøger at udskrive en label, uden at der er en kassette i maskinen.
Afskær-fejl!	Skærefarmen anvendes midt under udskrivningen.
Fuld	Der er allerede indtastet det maksimale antal tegn (80).
TkstLang	Teksten er længere end længden på den valgte label eller den valgte Autoformat-indstilling for længde.
Ej ramme OK?	Der udskrives på 3,5 mm tape med en ugyldig rammeindstilling aktiveret. (Vælg [] for at udskrive uden ramme eller [] for at annullere).

Hvad gør du, når...

Problem	Løsning
Displayet forbliver tomt, når du har tændt for maskinen.	• Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. • Skift batterierne ud med nye, hvis de er udtjente. • Kontroller, at adapteren er tilsluttet korrekt.
Når en label udskrives, er der for megen margen (mellemrum) på begge sider af teksten.	• Se "[Margen] (Tapemargen)" i denne brugermanual og vælg [Halv] eller [Small] for mindre margin på dine labels.
Maskinen udskrifter ikke, eller der udskrives bogstaver/talet der ikke den rigtige form.	• Kontroller, at tapekassetten er sat korrekt i. • Skift tapekassetten ud med en ny, hvis den er tom. • Kontroller, at tapekassettedækslet er ordentligt lukket.
Indstillingen er slettet af sig selv.	• Batterierne kan være ved at være udtjente. Skift dem ud med nye. • Når der er slukket for strømmen i mere end to minutter, vil al tekst og format forsvinde fra displayet. Endvidere vil indstillinger for sprog, enhed, tid og dato blive slettet.
En blank, vændret streg vises gennem den udskrevne label.	• Der kan være lidt støv på skærehovedet. Tag tapekassetten ud og tør skærehovedet af med et tør vatpind i en op-og-ned bevægelse.
Maskinen er "fastlåst" (dvs. at der ikke sker noget, når man trykker på en tast, selv om der er tændt for maskinen).	• Tryk på [F], mens du holder [R] og [D] nede, så maskinen tænder igen. Slip derefter [F] og [R]. • Bemærk: Teksten og formaterne i displayet slettes. Indstillinger for sprog, enhed, klokkeslæt og dato slettes ligeledes.
Maskinen slukker, når du forsøger at udskrive.	• Batterierne kan være svage. Skift dem ud med nye. • Kontroller, at batterierne er sat korrekt i.
Tapen fremføres ikke korrekt eller tapen sætter sig fast inde i maskinen.	• Kontroller, at enden af tapen føres frem under tapestryrene. • Knivarmen anvendes under udskrivning. Rør ikke ved kniven under udskrivning.
Alle indstillinger til tekst og format skal slettes for at oprette et nyt label.	• Tryk på [] og [Tkst&Frm].
For at ændre indstillinger til sprog.	• Se trin 2 "Vælg sprog" i "Startindstilling".

Specifikationer

Enhed	Specification
Mål	107,4 mm (B) x 202,6 mm (D) x 56,6 mm (H)
Vægt	365 g (uden batterier og tapekassette)
Strømforsyning	Seks AAA-alkalinebatterier (LR03) eller AC-adapter (AD-24ES)
Tapekassette	Brother TZ-tape (bredde): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Tilbehør (Levering kan afhænge af distributøren.)

Tilbehør	Varenr.
AC-adapter	AD-24ES
Skærehoved	TC-5 (udskiftning)

Hvis skærehovedet bliver sløvt eller knivstopperen bliver slidt efter gentagen brug, så tapen ikke skæres rent, skal skærehovedet udskiftes med en ny fra en autoriseret Brother-forhandler (varenr. TC-5).

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

NYTTIGE FUNKTIONER

File (Hukommelsen)

Til Gem: | Til Udskriv: | Til Åbn:

Funktion til Tid/Dato

For at vælge format af Tid/Dato:

For at ændre Indstilling for Ur:

Se trin 4 i "Startindstilling".

Overensstemmelseserklæring

(Kun Europa/Tyrkiet)

Kontaktoplysninger

Disse oplysninger kan være specifikke for hvert land. Se: (www.brother.com)

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

1 TEKSTFREMSTILLING

Store bogstaver/små bogstaver

Store bogstaver (TIL) | Små bogstaver (FRA)

Opsætning af tekst i to linier

Indtastning af symboler

2 DESIGN AF LABELS

[Str.] | [Bredde] | [Stilart] (Vertikal) | [Undst/Rm] | [Tabulator] | [Tab længde] (Auto / 0 - 100 mm) | [Labellængde] (Auto / 30 - 300 mm) | [Autoform] | [Sletning]

3 UDSKRIVNING AF LABELS

Vis udskrift af tekst | Fremføring (Tapefremføring) | Udskrivning | [Margen] (Tapemargen) | [Fuld]/[Halv]/[Small] | [Kædeprint] (Fletning af Udskrift) | Brug af [Udskrivning] | [Antal] | [Nummerer.] | [Spejl]

4 FÆRDIGE LABELS

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.