

Software-Installationsanleitung

Deutsch

Gedruckt in China
LW5732001



Einführung

Funktionen

P-touch Editor	Ermöglicht kinderleichtes Gestalten von Etiketten in raffinierten Layouts mit verschiedenen Schriften, Vorlagen und Clipart.
Druckertreiber	Hiermit drucken Sie Etiketten vom angeschlossenen P-touch-Etikettendrucker aus, wenn Sie P-touch Editor auf dem PC verwenden.

CD-ROM-Vorsichtsmaßnahmen

- Die CD-ROM nicht zerkratzen.
- Die CD-ROM keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Keine schweren Gegenstände auf die CD-ROM stellen und keine Gewalt darauf ausüben.
- Die Software auf der CD-ROM ist nur zur Verwendung mit dem erworbenen Gerät vorgesehen. Sie kann auf mehreren PCs zur Verwendung in einem Büro o. Ä. installiert werden.

Systemanforderungen

Prüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Systemkonfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Arbeitsspeicher	Windows® XP: 128 MB oder mehr Windows Vista®: 512 MB oder mehr Windows® 7: 1 GB (32 Bit) oder 2 GB (64 Bit) oder mehr
Festplatte	Speicherplatz mehr als 70 MB
Schnittstelle	USB-Anschluss (USB-Spezifikation Protokoll 1.1 oder 2.0)
Monitor	Unterstützung von SVGA-High-Color-Grafikkarte oder besser
Sonstiges	CD-ROM-Laufwerk für die Installation

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA. Die Namen anderer Software oder Produkte, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen, die diese Software oder Produkte entwickelt haben.

Software und Druckertreiber installieren

P-touch Editor und Druckertreiber installieren

Der Ablauf der Softwareinstallation hängt davon ab, welches Betriebssystem sich auf Ihrem Computer befindet. Das Installationsverfahren kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Schließen Sie den Drucker erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.**
- Das Installationsverfahren kann sich je nach Betriebssystem auf Ihrem PC unterscheiden. Windows Vista® wird hier als Beispiel gezeigt.
- Einzelheiten zur Software finden Sie im „Software-Handbuch“ (PDF).
- Sie finden das „Software-Handbuch“ (PDF), indem Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Software-Handbuch] klicken.

- Starten Sie den Computer und legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf die gewünschte Installationsart.
 - Standard:** Alle Funktionen (P-touch Editor und Druckertreiber) werden installiert (Standardeinstellung).
 - Benutzerdefiniert:** Sie können angeben, welche Funktionen installiert werden sollen. Empfohlen für fortgeschrittene Benutzer.
 - Benutzerhandbuch anzeigen:** Software-Handbuch (PDF) (PDF-Reader-Software erforderlich).
 - Adobe Reader herunterladen:** Link auf Download-Seite für Adobe® Reader® wird angezeigt.



- Lesen Sie den Lizenzvertrag aufmerksam durch. Wenn Sie den Bedingungen des Lizenzvertrags zustimmen, klicken Sie auf [Ja], um die Installation fortzusetzen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie die Microsoft® Office-Anwendungen aus, in denen Sie die Add-In-Funktionen verwenden möchten, und klicken Sie auf [Weiter]. (Mit der Add-In-Funktion können Sie Etiketten direkt in Ihren Microsoft® Office-Anwendungen erstellen.) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie das gewünschte Modell aus und klicken Sie auf [OK]. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der Treiberinstallation.



- Nach Aufforderung schließen Sie den Drucker über das USB-Kabel an den Computer an. Schalten Sie dann den Drucker ein.

Nur PT-2430PC
Schieben Sie den Betriebsartenschalter an der Rückseite des P-touch in die untere Position, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

- Sobald der Drucker erkannt ist, wird der Treiber automatisch installiert.
- Nach Aufforderung zur Online-Registrierung Ihres Druckers wählen Sie eine Registrierungsmethode und klicken Sie auf [Weiter]. Wenn Sie sich für die Online-Registrierung entschieden haben, wird Ihr Standard-Internetbrowser in einem neuen Fenster gestartet. Folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung des Druckers.
- Klicken Sie auf [Fertig stellen]. Die Software-Installation ist damit abgeschlossen. Starten Sie den Computer nach Aufforderung neu.
- Starten Sie die Software. Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0], um P-touch Editor 5.0 zu starten.

Software und Druckertreiber deinstallieren

Das Deinstallationsverfahren für P-touch Editor unterscheidet sich je nach verwendetem Betriebssystem. In den folgenden Schritten steht „PT-XXXX“ für den Namen Ihres Druckers.

P-touch Editor deinstallieren

- Für Windows® XP**
Wählen Sie in der [Systemsteuerung] die Kategorie [Software]. Das Dialogfeld [Programme ändern oder entfernen] wird angezeigt.
Für Windows Vista®/Windows® 7
Wählen Sie in der [Systemsteuerung] die Kategorie [Programme] und öffnen Sie [Programme und Funktionen]. Das Dialogfeld [Programme deinstallieren oder ändern] wird angezeigt.
- Wählen Sie „Brother P-touch Editor 5.0“ und klicken Sie auf [Entfernen (XP)/Deinstallieren (Windows Vista®/Windows® 7)].
- Klicken Sie auf [OK]. Die Deinstallation wird durchgeführt. Nachdem die Software von Ihrem Computer entfernt wurde, wird das Dialogfeld [Verwaltungsoperationen abgeschlossen] angezeigt.
- Schließen Sie das Dialogfeld [Software (XP)/Programme und Funktionen (Windows Vista®/Windows® 7)]. P-touch Editor wurde deinstalliert.

Druckertreiber deinstallieren

- Schalten Sie den Drucker aus.
- Für Windows® XP**
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ und öffnen Sie das Fenster [Drucker und Faxgeräte].
Für Windows Vista®
Wählen Sie aus der [Systemsteuerung] die Kategorie [Hardware und Sound] und öffnen Sie [Drucker].
Für Windows® 7
Klicken Sie auf und öffnen Sie [Geräte und Drucker].

Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe zu Windows®.

- Für Windows® XP**
Wählen Sie „Brother PT-XXXX“ und klicken Sie auf [Datei] - [Löschen].
Für Windows Vista®/Windows® 7
Wählen Sie „Brother PT-XXXX“, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und klicken Sie anschließend auf [Löschen] (Windows Vista®)/[Gerät entfernen] (Windows® 7).
- Für Windows® XP**
Wählen Sie [Datei] - [Sereveigenschaften].
Für Windows Vista®
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster [Drucker] und wählen Sie [Als Administrator ausführen] - [Sereveigenschaften...]. Wenn das Dialogfeld zur Autorisierungsbestätigung angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter]. Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].
Für Windows® 7
Wählen Sie im Fenster [Geräte und Drucker] [Fax] oder [Microsoft XPS Document Writer] und klicken Sie anschließend in der Menüleiste auf [Eigenschaften von Druckserver].
- Für Windows® XP**
Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber] und wählen Sie „Brother PT-XXXX“. Klicken Sie anschließend auf [Entfernen].
Für Windows Vista®
Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber] und wählen Sie „Brother PT-XXXX“. Klicken Sie anschließend auf [Entfernen...].
Für Windows® 7
Klicken Sie auf die Registerkarte [Treiber] und klicken Sie anschließend auf [Treibereinstellungen ändern]. (Wenn eine Meldung der Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie anschließend auf [OK].) Wählen Sie „Brother PT-XXXX“ und klicken Sie anschließend auf [Entfernen...].
- Für Windows® XP**
Gehen Sie nun zu Schritt 7.
Für Windows Vista®/Windows® 7
Wählen Sie [Treiber und Treiberpaket entfernen] und klicken Sie auf [OK].
- Schließen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften von Druckserver]. Der Druckertreiber wurde deinstalliert.

Hilfe zum P-touch Editor verwenden

Hilfe zu P-touch Editor starten

Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen von Etiketten mit der Software finden Sie in der Hilfe. Die Druckernamen in der folgenden Abbildung weichen möglicherweise vom Namen Ihres gekauften Druckers ab.

Über die Start-Schaltfläche starten

- Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].
- Klicken Sie im Dialogfeld [Neu/Öffnen] auf [Hilfe - So geht's].

