

## Consignes de sécurité

- AVERTISSEMENT** Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou de sérieuses blessures si elle n'est pas évitée.

#### Suivez ces recommandations pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, de blessure, d'électrocution, de rupture, de surchauffe, d'odeurs anormales ou de dégagement de fumée.

- Respectez toujours la tension indiquée et utilisez l'adaptateur secteur recommandé (AD-24E) pour l'étiqueteuse P-touch afin d'éviter tout dommage ou défaillance.
- N'utilisez pas l'étiqueteuse P-touch pendant un orage.
- N'utilisez pas l'appareil/adaptateur secteur dans des endroits humides (tels qu'une salle de bain).
- N'utilisez pas de coton d'alimentation.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou la prise et ne l'endommagez pas. Ne coupez pas excessivement le cordon d'alimentation. Tenez toujours l'adaptateur secteur avec soin lorsque vous le débranchez de la prise de courant.
- Veillez à ce que le cordon soit correctement inséré dans la prise de courant. N'utilisez pas une prise de courant mal fixée.
- Veillez à ne pas mouiller l'appareil, l'adaptateur secteur, la prise ou les piles en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant une boisson dessus.
- Le contact direct avec les yeux en cas de fuite du fluide contenu dans les piles pouvant entraîner une perte de la vue, rincez immédiatement vos yeux avec une quantité importante d'eau propre, puis consultez un médecin.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'étiqueteuse P-Touch, l'adaptateur secteur ou les piles.
- Ne laissez pas des objets métalliques entrer en contact avec les pôles positif et négatif d'une pile.
- N'utilisez pas d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo métallique, pour changer les piles.
- Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à la chaleur.
- Débranchez l'adaptateur secteur, retirez immédiatement les piles et arrêtez d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un dégagement de chaleur, une décoloration, une déformation ou tout autre événement inhabituel pendant l'utilisation ou l'endormage de l'appareil.
- N'utilisez pas une pile endommagée ou qui fuit, le fluide risquant de couler sur vos mains.
- N'utilisez pas de piles déformées ou qui présentent des fuites ou dont l'étiquette a été endommagée. Ceci pourrait possiblement générer de la chaleur.

- MISE EN GARDE** Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n'est pas évitée.

- Suivez ces recommandations pour éviter tout dégagement de chaleur, blessure, fuite de liquide ou brûlure.**
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, conservez-le hors de portée des enfants.
- En outre, n'autorisez pas les enfants à mettre des pièces de l'appareil ou des étiquettes dans leur bouche. Si un objet a été avalé, consultez un médecin.
- N'essayez pas d'imprimer si la cassette est vide, cela endommagerait la tête d'impression.
- Ne tirez pas le ruban au cours de l'impression ou alors qu'il avance dans l'appareil, cela endommagerait le ruban et l'appareil.
- Toutes les données stockées dans la mémoire seront perdues en cas de défaillance ou de réparation de l'étiqueteuse P-Touch, ou si la pile se décharge complètement.
- L'étiqueteuse P-Touch n'est pas dotée d'une fonction de charge pour les piles rechargeables.
- Le texte imprimé peut différer du texte qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Un autocollant de protection, en plastique transparent, est placé sur l'écran pendant la fabrication et la livraison. Cet autocollant doit être retiré avant toute utilisation.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte, les paramètres de format et les fichiers texte stockés dans la mémoire sont intégralement effacés.
- Avant d'utiliser des piles NiMH rechargeables, lisez attentivement les instructions relatives aux piles et au chargeur de piles, et veillez à les utiliser correctement.
- Lorsque vous utilisez des piles NiMH rechargeables, rechargez-les avec un chargeur de piles spécifique avant de les utiliser.

## Mesures préventives générales

- En fonction de l'endroit, du matériau et des conditions environnementales, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions environnementales et le matériau.
- N'utilisez pas l'étiqueteuse P-Touch d'une autre manière ou dans un autre but que ceux décrits dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager l'appareil.
- Utilisez exclusivement des rubans Brother TZe et des étiqueteuses P-Touch. N'utilisez pas de rubans ne portant pas la marque TZe.
- Utilisez systématiquement un tissu doux et sec pour nettoyer l'étiqueteuse; n'utilisez jamais d'alcool ou d'autres solvants organiques.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression; ne touchez jamais cette dernière.

- N'insérez pas d'objets étrangers dans la fente de sortie du ruban, le connecteur de l'adaptateur secteur ou le compartiment des piles, etc.
- Ne laissez pas l'étiqueteuse P-Touch, les piles ou l'adaptateur secteur exposés à la lumière directe du soleil ni à la pluie, près de radiateurs ou d'autres appareils dégagant de la chaleur, ou à un endroit exposé à des températures extrêmement basses ou élevées (sur le tableau de bord ou à banquette arrière de votre véhicule, par exemple), à un niveau d'humidité élevée ou à la poussière.
- N'appliquez pas de pression trop forte sur le levier du coupe-ruban.
- N'essayez pas d'imprimer si la cassette est vide, cela endommagerait la tête d'impression.
- Ne tirez pas le ruban au cours de l'impression ou alors qu'il avance dans l'appareil, cela endommagerait le ruban et l'appareil.
- Toutes les données stockées dans la mémoire seront perdues en cas de défaillance ou de réparation de l'étiqueteuse P-Touch, ou si la pile se décharge complètement.
- L'étiqueteuse P-Touch n'est pas dotée d'une fonction de charge pour les piles rechargeables.
- Le texte imprimé peut différer du texte qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Un autocollant de protection, en plastique transparent, est placé sur l'écran pendant la fabrication et la livraison. Cet autocollant doit être retiré avant toute utilisation.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de trois minutes, le texte, les paramètres de format et les fichiers texte stockés dans la mémoire sont intégralement effacés.









<b> Avis de conformité aux normes d'Industrie Canada (Canada seulement)</b>
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme <b>NMB-003</b> du Canada.

<b> Déclaration de conformité</b> <small>(Révisé/Turquie uniquement)</small>
Nous, <b>BROTHER INDUSTRIES, LTD.</b> , 15-1, Nishiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8601, Japan
déclarons que ce produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives 2004/108/CE et 2009/125/CE. L'adaptateur AD-24E est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive 2006/95/CE. La Déclaration de conformité se trouve sur notre site Web. Visitez notre site à l'adresse <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> >>> choisissez une région (par ex. Europe) >> sélectionnez votre pays >> choisissez votre modèle >> cliquez sur « <span> </span> Manuels <span> </span> » >> cliquez sur Déclaration de conformité (* sélectionnez la langue le cas échéant).


## UTILISATION DE BASE

### Saisie de texte






► **Passage en majuscules/minuscules**

A+a	A+a	A+a	A+a	A+a	A+a	A+a	A+a
Majusc. (A+a) ACTIVE	Minuscules (A+a) DÉSACTIVÉE						
							

► **Création de deux lignes de texte**

Déplacez le curseur là où la seconde ligne doit commencer et appuyez sur 

Utilisez des rubans de 9 ou 12 mm si votre texte s'affiche sur deux lignes.

Ligne 1	Image de l'étiquette
  [ABCDEF]	
Ligne 2	
  DEF	







● **REMARQUE**




- Le symbole de retour (¶) s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche Entrée.







► **Insertion d'une tabulation**



  [Onglet]	
--	---

Pour modifier la longueur d'une tabulation :

  [Long. Onglet]	
  [Auto/0-100 mm]	

  [Onglet]	
  [Auto/0-100 mm]	

  [Marge]	
  [Complet/Demi/Etrot/Impr. Chaine]	





• L'aperçu avant impression est une image générée de l'étiquette et peut différer de l'étiquette réelle imprimée.
• Lorsque l'écran à cristaux liquides ne peut pas afficher tout le texte à la fois, appuyez sur   pour afficher le texte masqué.

► **Avance du ruban**

  	
---	---

► **Impression**

 → [Copies: 1]	  1	  9	
---	---	---	---

- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur  sans sélectionner le nombre de copies.
- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies en appuyant sur une touche numérotée.
- Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas le levier du coupe-ruban pendant l'affichage du message « OK AlimRub? » s'affiche.
- Appuyez sur  pour saisir plus de texte.
- Effacez le texte, saisissez celui de l'étiquette suivante, puis appuyez sur 
- Lorsque le message « OK AlimRub? » s'affiche après l'impression de la dernière étiquette, appuyez sur 
- Une fois que le ruban a avancé, appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper la chaîne d'étiquettes.

► **Saisie de caractères accentués**







A - Z	AAA-	AAA-	/	<	>	OK
-------	------	------	---	---	---	----

- Pour obtenir une liste des caractères accentués disponibles, consultez le tableau des caractères accentués (B) de la feuille d'insertion jointe.

• Pour annuler des opérations, appuyez sur  .

• L'ordre d'affichage des caractères accentués dépend de la langue sélectionnée sur l'écran à cristaux liquides.


► **Modification de la longueur de l'étiquette**

  [Long.étiq.]	
  [Auto/30-300 mm]	

● **REMARQUE**

- Une fois l'étiquette imprimée, utilisez des ciseaux pour effectuer la découpe le long des points imprimés (·) afin que la longueur de l'étiquette corresponde au paramètre de l'appareil.
- Si une longueur d'étiquette spécifique a été sélectionnée, s'affiche également sur l'écran à cristaux liquides.

► **Pour effacer**

Si vous appuyez sur , les lettres sont effacées l'une après l'autre.

Pour supprimer l'ensemble du texte et des paramètres :

 +    [Txt&Format]	
--	---
























Pour ne supprimer que le texte :

 +    [Txt slemnt]	
--	---






## UTILISATION DE MODÈLES

### Étiquette de nom

Cette fonction vous permet de créer différentes étiquettes de nom en utilisant les modèles intégrés. Consultez le tableau des formats d'étiquettes de nom (D) de la feuille d'insertion jointe.

Exemple <span> </span> :  Bill Anderson <i>ABC Company, Inc.</i>		[Sélectionner mep]	→	[Étiqu de nom]	OK	→
						
						
						

● **REMARQUE**


- Selon le format sélectionné, il est possible que tout le contenu de votre texte ne soit pas imprimé. Par exemple, si vous avez sélectionné une longueur d'étiquette fixe et que le texte est trop long, un message d'erreur « Texte Long. » s'affiche.
- Les modèles ne peuvent pas être modifiés.
- Seuls les symboles survenus sur la feuille d'insertion jointe peuvent être utilisés en DECO MODE.
- Pour effacer tout le texte, appuyez sur  et sur  .
- Pour supprimer l'ensemble du texte et des paramètres : Pour effacer. Appuyez sur   pour annuler.
- Lorsque vous accédez au DECO MODE ou à la fonction Étiquette de nom, le dernier texte imprimé avec le DECO MODE ou la fonction Étiquette de nom, ainsi que la longueur de l'étiquette, apparaissent.
- Appuyez sur  pour revenir à l'étape précédente.









































## TOUCHES DE FONCTION UTILES

### Touche de police

**1** Appuyez sur  pour sélectionner les paramètres de saisie de texte.


	→	<	>	Sélectionnez un élément	OK
---	---	---	---	-------------------------	----

**2** Appuyez sur  pour sélectionner les paramètres.

Police	 	Helsinki		A 1
		Brussels		A 1
		US		A 1
		Florida		A 1
		Belgium		A 1
		San Diego		A 1
		Los Angels		A 1
		Calgary		
		HEL+Atlanta *		A 1
		HEL+Adams *		A 1
		HEL+Brunei *		A 7
		HEL+Istanbul *		A 1
		HEL+Sofia *		A 1
		HEL+Germany *		A 1
Taille	 	Grand		A 1
		Moyen		A
		Petit		A
Largeur	 	Normal		A
		× 2		A
		× 1/2		A
Style	 	Normal		A
		Gras		A
		Contour		A
		Ombre		A
		Solid		A
		Italiqne		A
		It+Gras		A
		It+Contour		A
		It+Ombre		A
		Vertical		

- Lorsque [HEL+Atlanta] (par exemple) est sélectionné, la police de caractères, y compris les caractères accentués, correspondra à Helsinki, et la police des nombres et de certains symboles à Atlanta. Les autres polices combinées seront divisées de la même manière.

● **REMARQUE**

- Pour annuler des opérations, appuyez sur  .
- Consultez le tableau des exemples de polices (F) de la feuille d'insertion jointe.
- La taille réelle de la police imprimée dépend de la largeur du ruban, du nombre de caractères et du nombre de lignes d'entrée. Par défaut, lorsque les caractères atteignent une taille minimale, la police sélectionnée est une police personnalisée basée sur le style Helsinki. Cela permet d'imprimer des étiquettes à l'aide du plus petit texte possible sur des étiquettes étroites ou comportant plusieurs lignes.