

**brother** P-touch H75  
**GUÍA DEL USUARIO**  
 Español / Portugués  
 www.brother.com

**INTRODUCCIÓN**  
 La P-touch H75 le permite crear etiquetas para cualquier aplicación. Selecciónese entre los diversos marcos, tamaños y estilos de caracteres, para crear atractivas etiquetas personalizadas. Además, la diversidad de cartuchos de cinta disponibles le permiten imprimir etiquetas de distintos anchos y colores.  
 Lea detenidamente este manual antes de empezar y manténgalo a mano para utilizarlo como referencia en el futuro.

**ADVERTENCIA**

- Utilice siempre el voltaje especificado y el adaptador de CA recomendado (AD-24ES) con esta máquina para evitar daños o averías.
- Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación eléctrica y no utilice la P-touch durante una tormenta eléctrica. Puede existir un riesgo remoto de descarga eléctrica por rayos.
- No utilice el adaptador de CA en lugares donde haya mucha humedad como el baño.
- No sobrecargue el cable de alimentación eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni enchufe, ni los dañe. No fuerce ni tire con fuerza del cable de alimentación. Cuando desconecte el cable de alimentación del tomacorriente, sujete siempre el enchufe.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en el tomacorriente. No utilice un tomacorriente flojo.
- No permita que se moje la máquina, el adaptador de CA o el enchufe, por ejemplo evite manipularlos con las manos mojadas o verter bebidas sobre ellos.
- No desarme ni modifique la máquina/adaptador de CA/baterías.
- Desconecte el adaptador de CA, retire las baterías y detenga la operación inmediatamente si detecta algún olor extraño, calor, decoloración, deformación o algo inusual durante el funcionamiento o almacenamiento.
- No use objetos metálicos, como pinzas o bolígrafos metálicos, al cambiar las baterías.

**PRECAUCIÓN**

- Para evitar lesiones, no toque la hoja de la unidad de cuchilla ni ninguna pieza metálica cerca del cabezal de impresión.
- No ejerza presión excesiva en la palanca del cortador.
- Quite las baterías y desconecte el adaptador de CA si no piensa utilizar la máquina durante un largo período de tiempo. (Nota: cuando se desconecta la alimentación eléctrica durante más de dos minutos, todo el texto y formatos de la pantalla se perderán. Los ajustes de Idioma, Unidad y Hora/Fecha también se borrarán).
- Para evitar daños o fugas en las baterías, asegúrese de que están insertadas correctamente.
- Para evitar daños o roturas, no deje caer ni golpee la máquina/adaptador de CA ni toque la pantalla LCD.
- En función de la ubicación, material y condiciones ambientales, la etiqueta podría despegarse o no poder eliminarse, y el color de la etiqueta podría cambiar o transferirse a otros objetos.
- Antes de pegar la etiqueta, compruebe la condición ambiental y el material.
- Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería o si se repara la P-touch, o si se agota la batería.

**Precauciones generales**

- No utilice la P-touch de manera o para fines distintos de los descritos en esta guía. Si lo hace podrían producirse accidentes o daños al equipo.
- No limpie la máquina con alcohol o cualquier otro solvente orgánico. Utilice solamente un paño suave y seco.
- No toque el cabezal de impresión con los dedos. Para limpiar el cabezal de la impresora, utilice una toallita suave (p. ej. un bastoncillo de algodón) o bien el cassette de limpieza de cabezales de impresión opcional.
- No coloque ningún objeto extraño en la ranura de salida de cinta ni en el conector del adaptador de CA, etc.
- No coloque la P-touch de forma que quede expuesta a la luz solar directa o a la lluvia, cerca de calentadores u otros focos de calor, ni en ningún lugar donde quede expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej. el salpicadero o la parte trasera del coche), a una humedad elevada o con mucho polvo. Rango de temperatura de funcionamiento estándar: 10°C a 35°C.
- No trate de imprimir etiquetas usando un casete de cinta vacío en la P-touch. Dañará el cabezal de impresión si lo intenta.
- No tire de la cinta que está saliendo de la P-touch, porque puede dañar el casete de la cinta o la P-touch.

# 1 PREPARACIÓN

## Fuente de alimentación y casetes de cinta

- Abra la cubierta del compartimento de cinta, presionando la parte rugosa del extremo superior de la máquina.** Si ya hay un casete de cinta instalado, extráigalo levantándolo recto. Extraiga también las pilas, si ya hay pilas instaladas.
  - Compruebe que la máquina esté desconectada antes de reemplazar pilas o el casete de cinta.
- Inserte seis pilas alcalinas nuevas tamaño AAA (LR03), asegurándose de colocar los polos en la posición correcta. Cambie siempre las seis pilas a la vez y utilice pilas nuevas.**
- Inserte un casete de cinta, asegurándose de que ajusta en su sitio.**
  - Extremo de la cinta
  - Rueda dentada
  - Borde del cortador
  - Ranura de salida de la cinta

Si utiliza el adaptador de CA (AD-24ES)

- Inserte la clavija del cable del adaptador en el conector situado en el extremo inferior de la máquina.
- Enchufe la clavija en la toma de corriente más próxima.

Para proteger la memoria cuando se desconecta el adaptador de CA, use pilas alcalinas tamaño AAA (LR03).

# 2 FUNCIONAMIENTO

## Teclado y pantalla LCD

La pantalla LCD muestra una fila de 12 caracteres; sin embargo, puede escribir texto con una longitud de hasta 80 caracteres.

## Instalación inicial

- Encienda la máquina**  
 Suministre alimentación mediante 6 baterías AAA alcalinas o el adaptador de CA y pulse **[On]**.
- Defina el idioma (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Cesky/Dansk/Deutsch)**  
 El ajuste por defecto es "English".  
 Elija un idioma con **[F]** y pulse **[Idioma]**.
- Establezca la unidad (mm/pulgadas)**  
 El ajuste por defecto es "mm".  
 Seleccione la unidad con **[F]** y pulse **[Unidad]**.
- Ajuste la fecha (DD/MM/AA) y la Hora (hh:mm)**  
 Ejemplo: Ajuste de fecha y hora a 21 de octubre de 2009 a las 10:30.  
 Fecha (DD/MM/AA): DD-01-07 → entrada "21" → entrada "10" → entrada "09"  
 Hora (hh:mm): hh:00 → entrada "10" → entrada "30"

También puede confirmar la cifra y desplazarse al siguiente ajuste mediante la tecla derecha del cursor.

- La máquina se apagará automáticamente si no se presiona ninguna tecla durante 5 minutos.
- Para cancelar las operaciones, presione **[C]**.
- Para inicializar los ajustes, apague la máquina y después, al mismo tiempo que mantiene presionadas las teclas **[F]** y **[R]**, presione **[C]** para encenderla. Por último, suelte **[F]** y **[R]**.

# 3 REFERENCIA

## Solución de problemas

| Mensaje      | Causa/Solución   |
|--------------|--|
| Bat Baja     | Las pilas están bajas. Sustitúyalas por nuevas.  |
| BATERIA!     | Las pilas instaladas están a punto de agotarse.  |
| Inválido     | <ul style="list-style-type: none"> <li>No había texto sobre el cursor cuando seleccionó la numeración.</li> <li>El carácter seleccionado para la numeración no es válido.</li> <li>El valor seleccionado para la longitud del tabulado o de la etiqueta no es válido.</li> </ul>                                 |
| Sin txto     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intentó imprimir un archivo de texto cuando no había datos almacenados en la memoria.</li> <li>Presionó la tecla de imprimir sin escribir el texto.</li> <li>Intentó definir la Copias, Numeración, Espejo o Vista preliminar de texto, sin escribir el texto.</li> </ul> |
| Lim.Lin.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intentó agregar una tercera línea presionando la tecla Return (Intro).</li> <li>Intentó imprimir un texto de 2 líneas con una cinta de 3.5 mm o 6 mm instalada.</li> </ul>  |
| Sin Cassette | Intentó imprimir una etiqueta sin que hubiera un casete instalado.   |
| Err cortad!  | Usó la palanca del cortador a mitad del proceso de impresión.  |
| Lleno        | Ya escribió el número máximo de caracteres (80 caracteres).  |
| Lim.Text.    | El texto supera la longitud de la etiqueta o del formato automático seleccionado.  |
| OK no marco? | Está imprimiendo en una cinta de 3.5 mm con un ajuste de marco activado que no es válido. (Seleccione <b>[ ]</b> para imprimir sin marco o <b>[X]</b> para cancelar).  |

## Qué puede hacer cuando...

| Problema   | Solución   |
|--|--|
| La pantalla aparece en blanco después de encender la máquina.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que las pilas están instaladas correctamente.</li> <li>Si las pilas están bajas, cámbielas.</li> <li>Compruebe que el adaptador AD-24ES este conectado correctamente.</li> </ul>  |
| Cuando la etiqueta se imprime, queda demasiado margen (espacio) a ambos lados del texto.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte "[Margen] (margen de la cinta)" en esta guía de usuario y seleccione [Medio] o [Estrecho] para conseguir márgenes menores en la etiqueta.</li> </ul>   |
| La máquina no imprime, o los caracteres impresos no se forman correctamente.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el casete de cinta esté instalado correctamente.</li> <li>Si el casete de cinta está vacío, cámbielo.</li> <li>Compruebe que la cubierta del compartimento del casete este correctamente cerrada.</li> </ul>  |
| El ajuste se ha borrado solo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si las pilas están bajas, cámbielas.</li> <li>Si apaga el equipo durante más de dos minutos, se perderá todo el texto y formatos que aparecen en el visualizador. Se borrarán asimismo los ajustes del idioma, Unidades y la Hora y Fecha.</li> </ul>   |
| Aparece una línea horizontal blanca a través de la etiqueta impresa.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que haya polvo en el cabezal de impresión. Retire el casete de cinta y limpie con cuidado el cabezal de impresión con un hisopo de algodón seco y movimientos de arriba a abajo.</li> </ul>  |
| La máquina está "bloqueada" (es decir, no responde al presionar ninguna tecla, aunque esté encendida). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague la máquina y a continuación, mientras mantiene presionadas las teclas <b>[F]</b> y <b>[R]</b>, presione <b>[C]</b> para volver a encenderla. Por último, suelte <b>[F]</b> y <b>[R]</b>.</li> <li>Nota: El texto y los formatos del visualizador se borrarán. Se borrarán asimismo los ajustes del idioma, Unidades y Hora y Fecha.</li> </ul> |
| La máquina se apaga al tratar de imprimir.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las pilas pueden estar débiles. Reemplácelas.</li> <li>Compruebe que las baterías estén correctamente introducidas.</li> </ul>  |
| La cinta no avanza correctamente o se pega en el interior de la máquina.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si el extremo de la cinta sale por debajo de las guías de la cinta.</li> <li>La palanca del cortador se utiliza durante la impresión. No toque la palanca del cortador durante la impresión.</li> </ul>   |
| Todos los ajustes de texto y formatos necesitan borrarse para crear una nueva etiqueta.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pulse <b>[C]</b> y seleccione [Txt&amp;Format].</li> </ul>  |
| Para cambiar el ajuste de idioma.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte el paso 2 "Defina el idioma" en "Instalación inicial".</li> </ul>  |

## Especificaciones

| Elemento               | Especificación   |
|------------------------|--|
| Dimensiones            | 107,4 mm (An) x 202,6 mm (Prof) x 56,6 mm (Al)   |
| Peso                   | 365 g (sin pilas ni casete de cinta)   |
| Fuente de alimentación | Seis pilas alcalinas AAA (LR03) o adaptador de CA (AD-24ES)                                  |
| Casete de cinta        | Cinta Brother TZe (anchos): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Este equipo también admite cintas TZ. |

## Accesorios (Las piezas suministradas pueden ser diferentes en la distribución.)

| Accesorios       | Nº cat.                                  |
|------------------|--|
| Casetes de cinta | Consulte el "Catálogo de cinta" adjunto. |
| Adaptador de CA  | AD-24ES                                  |
| Cortador         | TC-5 (repuesto)                          |

Si la hoja de la cuchilla se desafiló y/o el tope de la cuchilla se desgasta tras un uso repetido, haciendo que la cuchilla no corte la cinta limpiamente, reemplácela por una nueva unidad de cuchilla (nº de pieza de almacén TC-5) que puede obtenerse en un distribuidor Brother autorizado.

# 1 CREACIÓN DEL TEXTO

## Cambio entre mayúsculas y minúsculas

Mayúsculas (ENCENDIDO) Minúsculas (APAGADO)

A... ABCDE\_ a... abcde\_

## Creación de dos líneas de texto

Mueva el cursor al punto donde desea que empiece la segunda línea y presione **[ ]**. Utilice cinta de 9 mm o 12 mm de ancho para imprimir texto en dos líneas.

Pantalla Imagen en la etiqueta

A... ABCDEF\_ ABC DEF

## Uso de símbolos

| Grupo | Símbolos        | Grupo | Símbolos  |
|-------|-----------------|-------|---|
| 1     | . , : ; " ' •   | 8     | α β γ δ §   |
| 2     | @ - & * ! ~ \ / | 9     | ² ³ ● ○ ★ ♥ ♪   |
| 3     | # % ? ! ÷ ¡ *   | 10    | ↓ ~ = + → ⏻ ⏻   |
| 4     | + - × ÷ ± =     | 11    | ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☿ ♁ ♃ ♅ ♇ ♉ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ |
| 5     | ( ) [ ] < >     | 12    | ☼ ☽ ☿ ♁ ♃ ♅ ♇ ♉ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯                   |
| 6     | → ← ↑ ↓         | 13    | ☼ ☽ ☿ ♁ ♃ ♅ ♇ ♉ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯                   |
| 7     | \$ % € £ ¥ ° ✓  |       |   |

Para ir al siguiente grupo, presione **[ ]**.  
 Para cancelar las operaciones, presione **[C]**.

## Caracteres con acentos

| Caracteres con acento   | Caracteres con acento   |
|-------------------------|-------------------------|
| A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë | a á â ã ä å æ ç è é ê ë |
| C Ć Ĉ Ċ Ď Đ             | c ć ĉ ċ đ đ             |
| D Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę       | d ě ę ę ę ę ę ę ę ę     |
| E Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę       | e ę ę ę ę ę ę ę ę       |
| G Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ       | g ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ       |
| I Ī Ī Ī Ī Ī Ī Ī Ī       | i ī ī ī ī ī ī ī ī       |
| K Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ Ķ       | k ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ ķ       |
| L Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ Ļ       | l ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ ļ       |
| N Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń       | n ń ń ń ń ń ń ń ń       |
| O Ó Ô Õ Ö Ø Ò Ò Ò       | o ó ô õ ö ø ò ò ò       |
| R Ř Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ     | r ř ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ     |
| S Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś       | s ś ś ś ś ś ś ś         |
| T Ț Ț Ț Ț Ț Ț Ț         | t ț ț ț ț ț ț ț ț       |
| U Ú Û Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü     | u ú û ü ü ü ü ü ü ü     |
| Y Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ       | y ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ ŷ       |
| Z Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż       | z ż ż ż ż ż ż ż         |

Para cancelar las operaciones, presione **[C]**.  
 El orden de los caracteres acentuados será diferente según el idioma seleccionado para la pantalla.

## Para borrar

Presionando la tecla de retroceso, las letras serán borrado uno por uno.

Todo el texto y ajustes se borrarán.

[Tx&Format] [Sólo texto]

# 2 DISEÑO DE ETIQUETAS

## [Tamaño]

[F] + [Tamaño] → [Grande] [Mediano] [Pequeño]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

Ajusta automáticamente el tamaño del texto según el ancho de la cinta.

## [Ancho]

[F] + [Ancho] → [Normal] [x2] [x1/2]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

## [Estilo] (Vertical)

[F] + [Estilo] → [Normal] [Negrita] [Contorno]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

[Sombr.] [Cursiva] [C+Negri.] [C+Somb.] [Vertical]

J.SMITH J.SMITH J.SMITH

## [Subrayado/Marco]

[F] + [Subr/Mrc] → [Subray.] [Caramelo]

[Desactivar] [Subray.] [Redond.] [Caramelo]

ABC ABC ABC ABC

[Llamada] [Pancarta] [Madera]

ABC ABC ABC ABC

Los marcos no se imprimirán en una cinta de 3,5 mm.

## [Tabulado]

Puede ajustar la tabulación para alinear el texto.  
 Ejemplo: Para establecer una tabulación entre "ABC" y "D".  
 El cursor debe estar colocado donde desea insertar la tabulación.

[Tabulado]

Pantalla Imagen en la etiqueta

ABC D

## [Longitud Tab](Automático / 0 - 100mm)

[F] + [Longitud Tab] → [Longitud Tab]

También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas. Para volver a [Automático], presione **[C]**.

## [Longitud Etq.](Automático / 30 - 300mm)

[F] + [Longitud] → [Longitud]

También puede seleccionar la longitud escribiéndola con las teclas numéricas. Para volver a [Automático], presione **[C]**.

## [Autoformato]

Puede elegir la longitud de la etiqueta entre seis formatos, para crear etiquetas para distintas aplicaciones.

[Autoform] [Canto VHS]

| Aplicación | Longitud | Aplicación | Longitud |
|------------|----------|------------|----------|
| Canto VHS  | 140 mm   | Canto CD   | 113 mm   |
| Mini DV    | 42 mm    | Archivador | 82 mm    |
| Audio      | 89 mm    | Divisor    | 42 mm    |

También puede utilizar la Función accesos directos para este menú. Pulse **[F]** y la tecla de acceso directo que se muestra al lado del título de menú. Para confirmar, pulse **[ ]**.

# 3 IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

## Vista previa del texto

Puede obtener una vista previa del texto antes de imprimirlo.

[F] + [Vista previa]

- La pantalla LCD muestra el texto completo y la longitud de la etiqueta (en mm/pulg.) y después vuelve al texto original.
- La vista previa sólo muestra el texto, no el tipo de letra, el tamaño, el subrayado/marco ni ninguna otra característica adicional.

## Alimentación (Alimentación de la cinta)

[F] + [Alimentación]

## Impresión

[F] + [Imp]

- Para cortar la etiqueta, presione la palanca del cortador, situada en la esquina superior derecha de la máquina.
- Para evitar que la cinta se estropee, no intente cortarla mientras aparece el mensaje de "Imprimir" o "Alimentar".
- Cuando esté ajustada la impresión en cadena, "OK aliment.?" aparecerá después de imprimir. (Consulte la nota [Imp.cadena] en [Margen] (Margen de la cinta).)

## [Margen] (Margen de la cinta)

[F] + [Margen] → [Lleno]

[Lleno]/[Medio]/[Estrecho] es para dejar márgenes iguales a ambos lados del texto.

NOTA: Corte por la línea punteada (·) con unas tijeras para centrar el texto en la etiqueta.

Lleno Medio Estrecho

ABC ABC ABC

← 25mm → ← 25mm → 12mm 12mm 4mm 4mm

## [Imp.cadena] (Impresión en cadena)

[Imp.cadena] es para imprimir más de 1 copia de una etiqueta con un margen mínimo <p.ej., 1>. También puede crear una etiqueta que contenga texto en varios estilos; introduzca texto en un estilo y pulse **[E]**. Después, cancele la alimentación (consulte la nota de abajo) e introduzca el segundo texto en otro estilo <p.ej., 2>.

Impresión en cadena

<p.ej., 1> <p.ej., 2>

ABC ABC ABC ABC

(pasar y cortar) (pasar y cortar)

Alimente la cinta antes de utilizar el cortador, SI NO LO HACE, UNA PARTE DEL TEXTO PUEDE QUEDAR CORTADA.

- Después de imprimir, aparecerá "OK aliment.?" (¿Aceptar alimentación?). Pulse **[ ]** para alimentar. Pulse **[C]** para cancelar.
- No intente tirar de la cinta puesto que puede dañarse el casete de la cinta.

## Uso de [Opción impr.]

[F] + [Opción impr.] → [Copias]

[De 1-9?]

## [Copias]

Puede imprimir hasta 9 copias de cada etiqueta.

[F] + [Opción impr.] → [Copias]

## [Numeración]

Puede imprimir varias copias del mismo texto, aumentando el número seleccionado en 1 después de imprimir cada etiqueta.

Ejemplo: Para imprimir copias de una etiqueta que contenga el número de serie (0123, 0124 y 0125)

[Numeración] [De 3-9?]

## [Espejo]

Al definir el número, establezca el número más alto que desea imprimir.

[Espejo] [Imp. Espej. ?]

## Al definir el número, establezca el número más alto que desea imprimir.

Use cinta transparente con [Espejo], para que las etiquetas se lean correctamente por el otro lado al pegarlas sobre cristal, ventanas u otras superficies transparentes.

# [CREACIÓN DE ETIQUETAS]

# 4 ETIQUETAS TERMINADAS

Despegue la parte posterior de la etiqueta impresa y pegue la etiqueta.

## FUNCIONES ÚTILES

### Archivo (Memoria)

Puede guardar las etiquetas originales en la máquina. Pueden guardarse hasta nueve etiquetas y luego imprimirlas cuando se desee. Puede asimismo editar y sobrescribir la etiqueta almacenada.

[F] + [Archivo]

### Para guardar:

[Guardar]

### Para imprimir:

[Imprimir]

### Para abrir:

[Abrir]

### Función Hora/Fecha

Puede insertar la hora y fecha que desee en el texto pulsando un botón. Existen 8 formatos disponibles para imprimir la hora y la fecha. Puede cambiar el número de la hora/fecha cambiando el ajuste de reloj.

Para añadir Hora/Fecha en el texto:

[Hora/Fecha] [Formato]

Deberá colocar el cursor donde desee insertar la hora y la fecha.

### Para seleccionar el formato de Hora/Fecha:

[Hora/Fecha] [Formato]

### Para cambiar el ajuste de Reloj:

Consulte el paso 4 "Instalación inicial".

### Declaración de conformidad (solo para Europa)

Nosotros, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan declaramos que este producto y el adaptador de CA se han fabricado en conformidad con los requisitos esenciales de todas las directivas y regulaciones pertinentes que se aplican dentro de la Comunidad Europea. La Declaración de conformidad (DoC) se puede descargar desde nuestro sitio web. Visite <http://solutions.brother.com/> (DoC)

- seleccione "Europe"
- seleccione su país
- seleccione su modelo
- seleccione "Manuales" y su idioma, y haga clic en "Buscar"
- seleccione Declaración de conformidad
- haga clic en "Descargar".

La declaración se descargará como archivo PDF.

### Información de contacto

Esta información varía para cada país. Consulte el sitio Web. (<http://www.brother.com/>)