

PA-BR-001 設定用バーコード一覧

本機の初期化

本機を工場出荷設定に戻します。
上から、ZZ → BAP → ZZ の順で読み取ります。
この設定は、ラベルプリンター本体と接続した状態では行わず、パソコンの USB 端子に接続して行ってください。



ラベルプリンター本体と接続して行なう設定コード

■ P-touch テンプレートコマンド (初期設定 + 設定開始)



1. 機能設定コード



・テンプレート選択、印刷枚数設定、ナンバリング印刷を行なう際には、それぞれの設定コードに続けて、3桁の数字入力を行ない、テンプレート番号、印刷枚数、ナンバリング印刷枚数を設定します。

2. テンキー入力



3. 定型テンプレート番号印刷例



・定型テンプレート設定コードに続けて、印刷開始 (^FF) コードを付加することにより、テンプレート設定と同時に印刷開始することができます。