



Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan (Android™)



Sommario

1	Prima di utilizzare l'apparecchio Brother.....	1
	Definizioni delle note	1
	Marchi commerciali.....	1
2	Introduzione.....	2
	Scaricare Brother iPrint&Scan utilizzando la app dello Store Google Play™	2
	Connessioni per il dispositivo	2
	Utilizzare la funzione NFC	3
	Impostazione di un dispositivo.....	4
	Modifica di un'immagine	4
	Icone.....	5
3	Stampa	6
	Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile.....	6
	Stampa di documenti.....	6
	Stampa tramite servizi cloud	7
	Stampa di pagine web	7
	Eliminazione della cronologia di navigazione	7
	Stampa di messaggi e-mail	8
	Stampa da altre applicazioni	8
	Stampa di foto o documenti	8
	Stampa di pagine web	8
4	Scansione	9
	Scansione diretta verso la scheda di memoria del dispositivo mobile.....	9
	Accesso tramite altre applicazioni alle immagini scansionate.....	9
5	Copia	10
	Anteprima della copia	10
6	Fax	11
	Inviare un fax	11
	Ricevere un fax.....	11

Definizioni delle note

Nella presente Guida dell'utente vengono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni:



Le icone dei suggerimenti segnalano suggerimenti utili e informazioni aggiuntive.

Marchi commerciali

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®.

Il logotipo Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; l'utilizzo di questo marchio da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetto a licenza.

Google, Android, Gmail, Google Play e Google Cloud Print sono marchi commerciali di Google Inc. L'uso di questi marchi commerciali è soggetto ad autorizzazione da parte di Google.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, sui documenti e su eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive società.

Scaricare Brother iPrint&Scan utilizzando la app dello Store Google Play™

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzionalità della macchina Brother direttamente dal dispositivo Android™.

È possibile installare Brother iPrint&Scan dall'app store di Google Play™. Per risultati ottimali, verificare di utilizzare la versione più recente.

Connessioni per il dispositivo

Collegare il proprio dispositivo mobile all'apparecchio Brother utilizzando uno dei seguenti metodi di connessione:

Wi-Fi®

Per configurare la macchina Brother per la connessione Wi-Fi, vedere la *Guida di installazione rapida della macchina in uso*.

Wi-Fi Direct®

Per configurare l'apparecchio Brother per una rete Wi-Fi Direct, scaricare dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al proprio modello, all'indirizzo <http://support.brother.com>, una delle guide elencate di seguito.

- *Guida Wi-Fi Direct*
- *Guida Software e Rete per l'utente*
- *Guida utente in linea*

La macchina Brother in uso deve supportare Wi-Fi Direct.

Bluetooth

Per configurare la macchina Brother per la connessione Bluetooth, vedere la *Guida dell'utente* della macchina Brother in uso.

NFC (Near Field Communication)

Se si utilizza la funzione NFC, è possibile eseguire la stampa e la scansione posizionando il dispositivo mobile contro il logo NFC presente sull'apparecchio Brother. Non è necessaria una connessione di rete.

Stampa remota (Google Cloud Print™)


Per configurare la macchina Brother per la stampa tramite Google Cloud Print, scaricare la *Guida Google Cloud Print* dalla pagina **Manuali** del Brother Solutions Center dedicata al modello in uso, all'indirizzo

<http://support.brother.com>. La macchina Brother utilizzato deve supportare Google Cloud Print.




I metodi di connessione supportati possono variare in funzione dell'apparecchio Brother e del dispositivo mobile in dotazione.

Utilizzare la funzione NFC

- 1 Sfiore il nome di un modello o **Nessun disp. selez..**
- 2 Sfiore .
- 3 Sfiore **Utilizza NFC.**
- 4 Visualizzare l'anteprima di stampa o la schermata di scansione sul dispositivo mobile.
- 5 Posizionare il dispositivo mobile contro il logo NFC presente sull'apparecchio Brother.



- Il dispositivo mobile utilizzato deve supportare la funzione NFC.
- Assicurarsi di attivare la funzione NFC sia sul dispositivo mobile sia sull'apparecchio Brother. È possibile verificare l'impostazione NFC dell'apparecchio nel menu Rete del pannello dei comandi dell'apparecchio stesso.
- Se il dispositivo mobile non viene riconosciuto, riposizionarlo a contatto con il logo NFC e riprovare.
- La schermata e il messaggio visualizzato possono variare in funzione del dispositivo mobile utilizzato.
- Se viene visualizzato **Tocca per trasmettere**, sfiorare il centro dello schermo.



Impostazione di un dispositivo

Se è selezionato un'altra macchina oppure è visualizzato **Nessun disp. selez.:**

1 Sfiore il nome di un modello o **Nessun disp. selez.**.


2 Selezionare un dispositivo.





Se la macchina non è nell'elenco, è possibile individuarlo sfiorando **Imposta manualmente** e inserendo il suo indirizzo IP.

Modifica di un'immagine





Modifica

Sfiore .



Ridimensionamento

- Sfiore . Spostare  per ridurre o ingrandire l'immagine.
- Sfiore e trascinare l'immagine per riposizionarla.

Regolazione della rotazione e dell'angolo

- Sfiore  per regolare la rotazione e l'angolo.
- Sfiore  per ruotare di 90 gradi in senso orario.
- Trascinare  a sinistra o a destra per regolare l'angolo ().


Ritaglio

- Sfiore . Spostare  per impostare l'area di ritaglio.
- Sfiore e trascinare l'area di ritaglio per spostarla.

Icone

Icona	Uso
	Impostazioni
	Visualizzare il menu
	Selezionare tutte le pagine
	 Deselezionare tutte le pagine
	 Ingrandire la miniatura
	 Ridurre la miniatura
	Elenco di miniature
	Elenco a griglia
	Elenco ad albero

Stampa di foto memorizzate sul dispositivo mobile


- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Foto**.
- 3 Sfiore il file da stampare.
- 4 Sfiore **Eseguito**.
- 5 Sfiore **Stampa**.




-
- Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
 - Sfiore  per modificare l'immagine.
-

Stampa di documenti


Stampare i documenti salvati sulla scheda di memoria del dispositivo mobile.

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Documenti**.
- 3 Sfiore il file da stampare.
- 4 Sfiore **Stampa**.



-
- Non è possibile stampare i file che presentano le impostazioni di sicurezza elencate di seguito:
 - **Metodo di protezione: Protezione con password**
 - **Livello di cifratura: [256 bit AES] file PDF**
 - **Stampa consentita: Nessuno o Bassa risoluzione (150 dpi)**
 - Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
-

Stampa tramite servizi cloud


- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Servizi cloud**.
- 3 Selezionare il servizio da utilizzare.
- 4 Accedere al servizio.
- 5 Sfiore il file o la nota da stampare.
- 6 Sfiore **Stampa**.




- Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
- Sfiore  per modificare l'immagine.

Stampa di pagine web


Stampare pagine web mediante il browser web integrato in Brother iPrint&Scan.

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Pagina Web**.
- 3 Accedere alla pagina web da stampare.
- 4 Sfiore **Anteprima stampa**.
- 5 Sfiore **Stampa**.




Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.

Eliminazione della cronologia di navigazione




- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Cronologia**.
- 3 Per eliminare un record dalla cronologia di navigazione:
 - Sfiore il record e premere fino alla comparsa della schermata popup.
Sfiore **OK**.Per eliminare l'intera cronologia di navigazione:
 - Sfiore **Menu**, quindi sfiorare l'opzione **Cancella cronologia**.
Sfiore **OK**.

Stampa di messaggi e-mail

Utilizzare Brother iPrint&Scan per visualizzare e stampare i messaggi e-mail dall'account Gmail™ (Account Google).

- 1 Sfiore .
- 2 Sfiore **Email**.
- 3 Selezionare il messaggio e-mail da stampare.
- 4 Sfiore **Anteprima stampa**.
- 5 Sfiore **Stampa**.



-
- Sfiore  per visualizzare altri messaggi.
 - Toccare  nella schermata iniziale per modificare le **Impostazioni account**.
 - Sfiore  per modificare le **Impostazioni stampa**.
-

Stampa da altre applicazioni

È possibile stampare foto, documenti e pagine web anche condividendoli tramite Brother iPrint&Scan.


Stampa di foto o documenti

- 1 Selezionare il file da stampare.
- 2 Condividere il file selezionando Brother iPrint&Scan dall'elenco delle applicazioni.
- 3 Sfiore **Stampa**.


Stampa di pagine web

- 1 Accedere alla pagina web da stampare.
- 2 Condividere la pagina premendo il pulsante **Menu** e selezionando **Condividi pagina**.
Quando viene visualizzato l'elenco di applicazioni, selezionare Brother iPrint&Scan.
- 3 Sfiore **Anteprima stampa**.
- 4 Sfiore **Stampa**.



Scansione diretta verso la scheda di memoria del dispositivo mobile

- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiarare .
- 3 Sfiarare **Esegui scansione**.
- 4 Sfiarare **Eseguito** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiarare **Salva**.
- 6 Selezionare il formato file (JPEG o PDF).



- Se si seleziona JPEG, ogni pagina viene salvata come file separato.
Se si seleziona PDF, tutte le pagine vengono salvate in un unico file.
- Le immagini acquisite vengono salvate nella seguente cartella della scheda di memoria:
/sdcard/Brother/scan.
- Sfiarare  per modificare l'immagine.

Accesso tramite altre applicazioni alle immagini scansionate




- 1 Caricare nell'apparecchio Brother il documento del quale eseguire la scansione.
- 2 Sfiarare .
- 3 Sfiarare **Esegui scansione**.
- 4 Sfiarare **Eseguito** o **Esegui scansione**.
- 5 Sfiarare .
- 6 Selezionare il formato file (JPEG o PDF).

- 7 Sfiarare l'applicazione desiderata.







Sfiarare  per modificare l'immagine.






Anteprima della copia

- 1 Sfiore .
 - 2 Sfiore **Avvia**.
 - 3 Sfiore **Eseguito** o **Esegui scansione**.
 - 4 Sfiore **Copia**.
-
- Sfiore  per modificare **Impostazioni copia**.
 - Sfiore  per modificare l'immagine.
-

Inviare un fax

- 1 Sfiore .
 - 2 Sfiore **Invio fax**.
 - 3 Sfiore  per selezionare un numero di fax dalla rubrica o sfiorare **Immettere numero** per inserire il numero manualmente.
 - 4 Sfiore **Invia fax documenti dalla tua macchina** o **Seleziona un file da questo dispositivo mobile**.
 - 5 Sfiore **Esegui scansione** o selezionare il file dal dispositivo mobile.
 - 6 Sfiore **Fax**.
-
- Sfiore  per modificare **Impostazioni fax**.
 - Sfiore  per modificare l'immagine.
-

Ricevere un fax

- 1 Sfiore .
 - 2 Sfiore **Anteprima fax**.
 - 3 Sfiore il file da ricevere.
-
- L'impostazione **Anteprima fax** deve essere **attiva** nella macchina Brother.
 - Sfiore  per salvare il file. I fax ricevuti vengono salvati nella seguente cartella sulla scheda di memoria:
/sdcard/Brother/fax.
 - Sfiore  per condividere il file.
 - Sfiore  per stampare il file.
 - Sfiore  per modificare **Impostazioni stampa**.
-

brother

**Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo
<http://www.brother.com>**



ITA
Versione A