

brother



P-touch



D01KDR001

P300BT

(Norsk)

Før du bruker maskinen, må du lese denne manualen og alle forholdsregler. Oppbevar manualen på et sikkert sted når du er ferdig å lese den.

Med denne maskinen kan du lage et bredt utvalg av egendefinerte, selvklebende etiketter og satinbånd. Denne etikettskrivern bruker Brother TZe-taper i bredder fra 3,5 til 12 mm. TZe-tapekassetter er tilgjengelige i mange forskjellige farger og størrelser. Besøk www.brother.com for å se en komplett liste over tapetyper som er kompatible med maskinen.

Sikkerhetstiltak

⚠ ADVARSEL Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, personskader, elektrisk støt, ødeleggelse, overoppheting, unormal lukt eller røyk.

- Bruk alltid den angitte spenningen og nettadapteren (AD-24ES) for din maskin, for å forhindre skade eller feil.
- Ikke rør maskinen i tordenvær.
- Ikke bruk maskinen eller nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel bad eller andre våtrom.
- Ikke overbelast strømledningen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, strømledningen eller pluggen, og unngå skade på disse.
- Ikke bøy eller trekk i strømledningen med makt. Hold alltid i nettadapteren når du kobler fra strømuttaket.
- Kontroller at pluggen er satt helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et løst uttak.
- Ikke la maskinen, nettadapteren, strømpluggen eller batteriene bli fuktige, for eksempel ved å håndtere dem med våte hender eller søle væske på dem.
- Ikke demonter eller modifier maskinen, nettadapteren eller batteriene.
- Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med pluss- og minuspolen på et batteri.

(Svenska)

Läs igenom den här bruksanvisningen, inklusive alla försiktighetsanvisningar, innan du använder skrivaren. Förvara bruksanvisningen på en säker plats efter att ha läst igenom den.

Med skrivaren kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande etiketter och satinband. Etikettskrivaren använder Brother "TZe"-tape med bredder från 3,5 till 12 mm. "TZe"-tapekassetter är tillgängliga i många färger och storlekar. Gå till www.brother.com om du vill ha en komplett lista över kompatibel tape för skrivaren.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra personskador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brannskador, personskador, elektriska stötar, sprickor, överhetning, onormal lukt eller rök.

- Använd endast angiven spänning och nätadapter (AD-24ES) med skrivaren för att förhindra skador eller driftstörningar.
- Rör inte skrivaren när askan går.
- Använd inte skrivaren/nätadaptern på platser där fuktigheten är hög, till exempel badrum.
- Överbelasta inte nätadaptersladden.
- Undvik skador på skrivaren, nätadaptersladden och stickkontakten och placera inga tunga föremål på dem.
- Böj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur eluttaget.
- Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.
- Utsätt inte skrivaren, nätadaptern, stickkontakten eller batterierna för våta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.
- Montera inte isår eller modifiera skrivaren, nätadaptern eller batterierna.
- Låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
- Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.
- Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
- Koppla omedelbart ur nätadaptern, avlägsna batterierna och sluta använda skrivaren om du upptäcker en onormal doft, värme, missfärgning, deformation eller något annat ovanligt när den används eller förvaras.
- Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska på händerna.
- Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det finns risk för att skrivaren skadas.
- Om du får vätska som läckt ut från batterierna i øgonen kan den orsaka bestående øgonskador. Skölj därför omedelbart øgonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkare.



- Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinssetter eller en metallpenn, til å som hjelpemiddel til å bytte batteriene.
- Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
- Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av maskinen umiddelbart hvis du merker unormal lukt, varme, misfarging, deformation eller noe annet unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.
- Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
- Ikke bruk et deformert eller lekk batteri, eller et batteri med skadet etikett. Det er fare for å skade maskinen.
- Fordi det kan oppstå synstap hvis du får væske fra batteriene i øynene, må du umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke medisinsk assistanse med en gang.

⚠FORSIKTIG Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, brannskader eller varme.

- Når maskinen ikke er i bruk, oppbevarer du den utenfor barns rekkevidde. Sørg også for at barn ikke kan putte delene til etikettskrivern eller etiketter i munnen. Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.
- Ikke berør metalleder nær skriveshodet umiddelbart etter utskrift.
- Hvis du får batteriesyre på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent vann.
- Hvis du ikke skal bruke maskinen, tar du batteriene og kobler fra nettadapteren.
- Ikke bruk andre batterier enn dem som er angitt. Ikke bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med pluss- og minuspolen ombyttet.
- Ikke mist maskinen eller nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
- Ikke stikk inn fingrene i maskinen når du lukker kassettdেকেselet og batteridekselet.
- Pass på at du kun bruker seks AAA alkaliske batterier eller seks oppladbare AAA Ni-MH-batterier.
- Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for batteriene og batteriladeren nøye, og sørge for å bruke dem riktig.
- Hvis du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lade dem med en spesiell batterilader til bruk.

Advarselsetikett

	"Skarp kant" eller "knivblad"
	Ikke ta på knivbladet eller før fingrene dine inn i tapeutgangens åpning. Det er fare for skade hvis du berører det.



Brother TZe-tapekassetter

⚠VAR FÖRSIKTIG Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smårre eller lindriga personskador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeleäckage, brannskador eller värmeutveckling.

- Förvara skrivaren utom räckhåll för barn när den inte används. Låt inte heller barn stoppa in delar av etikettskrivaren eller etiketter i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svalt något.
- Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskrift.
- Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
- Ta ut batterierna och koppla bort nätadaptern om du inte ska använda skrivaren.
- Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller. Använd aldrig batterier med omkastade plus- och minuspoler.
- Undvik att tappa eller slå på skrivaren eller nätadaptern.
- Stoppa inte in fingrarna i skrivaren när du stänger kassetluckan och batteriluckan.
- Se till att enbart använda sex alkaliska AAA-batterier eller sex uppladdningsbara Ni-MH-batterier.
- Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
- Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.

Varningsetikett

	"Vass kant" eller "Knivblad"
	Vidrör inte knivbladet eller för in fingrarna i tapeutmatningsöppningen. Det finns risk för skada om du vidrör det.

Allmänna försiktighetsåtgärder

- Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.
- Använd inte skrivaren på något annat sätt eller för något annet ändamål än de som beskrivs i den här bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller att skrivaren skadas.
- Använd endast Brother TZe-tapekassetter i den här skrivaren. Använd endast tape som är merkt med **TZe**.

Generelle forholdsregler

- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer etiketten.
- Ikke bruk maskinen på en måte eller til et formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Det kan føre til ulykker eller skade på maskinen.
- Bruk bare Brother TZe-tapekassetter med denne maskinen. Ikke bruk tape som ikke har **TZe**-merket.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre maskinen, og bruk aldri sprit eller andre organiske løsemidler.
- Bruk en myk klut til å rengjøre skriveshodet. Unngå å berøre skriveshodet med fingrene.
- Ikke plasser fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten, batterirommet, osv.
- Ikke plasser maskinen, nettadapteren eller batteriene i direkte sollys eller regn, nær varmeovner eller andre varmeapparater eller på steder med ekstremt høye eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen). Du bør også unngå omgivelser med høy fuktighet eller mye støv.
- Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skriveshodet.
- Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og maskinen.
- Maskinen har ingen funksjon for lading av oppladbare batterier.
- Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra etikettlengden som vises på den mobile enheten.
- Når du skriver ut flere kopier av en etikett, vil ikke etikettskrivern oppdage enden av tapekassetten, og vil fortsette operasjonen.
- Tegn som skrives ut kan se annerledes ut enn tegnene som forhåndsvises på enheten, siden enhetens skjerm kan ha høyere oppløsning enn skriveren.
- Liten tekst som skrives ut kan være mindre tydelig enn teksten som vises på enheten.
- Tekst i hvitt og gull skrives kanskje ikke ut på riktig måte hvis du bruker smale tegn.

<p>Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)</p>
<p>Vi, Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p></p>
<p>erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.</p>
<p>Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettsted. Besøk support.brother.com/manuals.</p>

<p>Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)</p>
<p>Vi, Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p></p>
<p>erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.</p>
<p>Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettsted. Besøk support.brother.com/manuals.</p>

- Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra skrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra organiska lösningsmedel.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig direkt vid själva skrivhuvudet med fingrarna.
- För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapterkontakten, batteriutrymmet osv.
- Placera inte skrivaren, nätadaptern eller batterierna i direkt solljus eller regn, nära värmekällor eller andra varma apparater, eller på platser som är exponerade för mycket höga eller låga temperaturer (till exempel på instrumentbrådan eller längst bak i bilen), hög fuktighet eller damm.
- Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra inte i tapen när du skriver eller matar ut, eftersom det skadar både tapen och skrivaren.
- Skrivaren är inte utrustad med en laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
- Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas på den mobila enheten.
- När du skriver ut flera kopior av samma etikett kommer etikettskrivaren inte att känna när tapekassetten tar slut och tas inte ur drift.
- Utskrivna tecken kan se ut annorlunda ut än när de förhandsgranskas på enheten eftersom enhetens skärm kanske har en högre oppløsning än skrivaren.
- Utskriven liten text kanske inte ser lika tydlig ut som när den visas på enheten.
- Text i vitt och guld kan bli mindre tydlig vid utskrift om du använder tunna tecken.

<p>Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)</p>
<p>Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p></p>
<p>försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla aktuelle direktiv og föreskrifter i EU.</p>
<p>Konformitetsförklaring kan hämtas från Brother support webbsida. Besök support.brother.com/manuals.</p>

<p>Försäkran om överensstämmelse för RE direktiv 2014/53/EU (gäller modeller med radiogrånssnitt)</p>
<p>Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p></p>
<p>försäkrar att dessa produkter overensstämmer med kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Du kan hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse genom att följa instruktionerna i avsnittet om försäkran om överensstämmelse.</p>

<p>Samsvarserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (gjelder modeller med grensensnitt for radio)</p>
<p>Vi, Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p></p>
<p>erklærer at disse produktene er i samsvar med bestemmelsene i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge fremgangsmåten under delen Samsvarserklæring.</p>

Informasjon for overholdelse av kommisjonens regulering 801/2013

<p></p>	P300BT
Strømforbruk*	0,7 W

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet.

Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth

Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen:

Trykk på strømknappen for å slå på maskinen. Bluetooth vil da slås på.

Slik deaktiverer du Bluetooth-funksjonen:

Trykk på strømknappen og hold den inne i et halvt sekund for å slå av maskinen av, da slås Bluetooth av.

Bluetooth

Denne skriveren støtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt som sendes via frekvensbånd: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p).

Varemerker og copyright

Google Play og Android er registrerte varemerker som tilhører Google Inc. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad og iPod er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Navnene på annen programvare eller andre produkter som er omtalt i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for selskapene som utviklet dem.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc.,

og Brother Industries, Ltd. har innhentet lisens for all bruk av disse merkene.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisensavtale for programmene de har eiendomsretten til. Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse respektive selskapene.

Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

<p></p>	P300BT
Effektförbrukning*	0,7 W

*Alla nätverksportar är aktiverade och anslutna.

Aktivera/inaktivera Bluetooth

Sätt på Bluetooth:

Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren. Bluetooth aktiveras.

Stäng av Bluetooth:

Håll strömbrytaren intryckt i en halv sekund för att stänga av skrivaren. Bluetooth inaktiveras.

Bluetooth

Den här skrivaren har stöd för Bluetooth.

Frekvensband: 2400-2483,5 MHz.

Maximal radiofrekvens som överförs i frekvensbanden: Mindre än 20 dBm (e.i.r.p).

Varumärken och upphovsrätt

Google Play och Android är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Navnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.

Bluetooth-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Brother Industries, Ltd. under licens.

För varje företag vars programvarutitel omnämns i den här bruksanvisningen finns ett licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga. Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

(Dansk)

Læs venligst denne vejledning, herunder alle forholdsregler, inden du bruger denne maskine. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted. Med din maskine kan du oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede, selvklæbende labels og satinbånd. Denne labelmaskine bruger Brother ”TZe-tape” med en bredde fra 3,5 mm til 12 mm. ”TZe-tapekassetter” findes i mange farver og størrelser. Gå til www.brother.com for at finde en komplet liste over tape, der er kompatibelt med din maskine.

Sikkerhedsforanstaltninger

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

⚠ ADVARSEL Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke afværages.

Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for brand, forbrændinger, kvæstelser, elektrisk stød, brud, overophedning, usædvanlige lugte eller røg.

- Anvend altid den specificerede spænding og lysnetadapter (AD-24ES) til din maskine for at forhindre skader eller fejl.
- Maskinen må ikke berøres under tordenvejr.
- Brug ikke maskinen eller lysnetadapteren på steder med høj luftfugtighed, f.eks. badeværelser.
- Netledningen må ikke overbelastes.
- Anbring ikke tunge genstande på netledningen, og pas på ikke at ødelægge maskinen, netledningen eller stikket.
- Buk eller træk ikke i netledningen. Tag altid fat i lysnetadapteren, når den trækkes ud af stikkontakten.
- Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten. Benyt ikke en stikkontakt, der er løs.

- Lad ikke maskinen, lysnetadapteren, netstikket eller batterierne blive våde, f.eks. ved at håndtere dem med våde hænder eller spilde drikkevarer på dem.
- Maskinen, lysnetadapteren eller batterierne må ikke adskilles eller ændres.
- Lad ikke en metalgenstand berøre både plus- og minus-enderne af et batteri.
- Anvend ikke skarpe genstande som f.eks. en pincet eller en metalkuglepen til at udskifte batterierne.
- Kast ikke batterierne ind i åben ild eller udsæt dem for varme.
- Frakobl lysnetadapteren, fjern omgående batterierne, og hold op med at bruge maskinen, hvis du bemærker usædvanlige lugte, varme, misfarvning, deformation eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring.
- Brug ikke et beskadiget eller lækkende batteri, da væsken kan komme på hænderne.
- Brug ikke et deformt eller lækkende batteri eller et batteri, hvis label er beskadiget. Det kan muligvis beskadige maskinen.
- Der er en lille risiko for, at du kan blive blind, hvis lækket væske fra batterierne kommer i kontakt med øjnene, og du skal øjeblikkeligt skylle øjnene godt med rent vand. Kontakt derefter en læge.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

(Suomi)
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä sitä helposti saatavilla.

Voit luoda laitteellasi useita erilaisia mukautettuja, itsekiinnittyviä tarroja ja satiininauhoja. Tämä tarratulostin käyttää Brotherin TZe-nauhoja, joiden leveys on 3,5–12 mm. TZe-nauhakasetteja on saatavissa useina eri väreinä ja kokoina. Verkkosoiteessa www.brother.com on täydellinen luettelo laitteesi kanssa yhteensopivista nauhoista.

Varotoimenpiteet

⚠ VAROITUS Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipalon, palovammat, vammat, sähköiskut, vioittumisen, ylikuumenemisen, epätavalliset hajut ja savuamisen.

- Käyttämällä laitteessa aina oikeaa jännitettä ja verkkolaitetta (AD-24ES) vältät vahingot ja toimintahäiriöt.
- Älä koske laitteeseen ukonilmalla.
- Älä käytä laitetta tai verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä ylikuormita virtajohtoa.
- Älä aseta laitteen, virtajohdon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vahingoita niitä.
- Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Pidä aina kiinni verkkolaitteesta, kun irrotat sen pistorasiasta.
- Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan. Älä käytä löysältä tuntuvaa pistorasiaa.
- Älä anna laitteen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai paristojen kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla nesteitä niiden päälle.
- Älä pura tai muokkaa laitetta, verkkolaitetta tai paristoja.
- Älä anna minkään metalliesineen koskettaa pariston plus- ja miinusnapoja.
- Älä käytä paristoja vaihtaessasi teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää.
- Älä hävitä paristoja polttamalla tai altista niitä lämmölle.
- Jos havaitset epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muuta epätavallista laitteen käytön tai säilytyksen aikana, irrota verkkolaitte pistorasiasta ja poista paristot välittömästi sekä lopeta laitteen käyttö.
- Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
- Älä käytä tuotoaan muuttanutta tai vuotavaa paristoa tai paristoa, jonka etiketti on vahingoittunut. Muussa tapauksessa laite saattaa vahingoittua.
- Koska paristoista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa näön menettämisen, huuhtele silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.

⚠HUOMIO Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai melko pahan loukkaantumisen.

Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat ja lämpeneminen noudattamalla näitä ohjeita.

- Kun laitetta ei käytetä, pidä se poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten laittaa tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on nielaissut jonkin esineen, vie hänet lääkäriin.

⚠FORSIGTIG Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.


Følg disse retningslinjer for at undgå personskade, lækage, forbrændinger eller varme.

- Når din maskine ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn. Børn må ikke putte dele af labelprinteren eller labels i munden. Søg straks lægehjælp, hvis en genstand er blevet slugt.
- Rør ikke ved metaldelene omkring printhovedet umiddelbart efter udskrivning.
- Hvis der kommer lækket væske fra batterierne på huden eller tøjet, skal der straks skylles med rent vand.
- Fjern batterierne, og frakobl lysnetadapteren, hvis du ikke skal bruge din maskine.
- Brug ikke andre batterier end de, der er specificeret. Brug ikke kombinationer af gamle og nye batterier eller kombinationer af forskellige typer, forskellige opladningsniveauer, forskellige producenter eller forskellige modeller. Isæt ikke et batteri med omvendte plus- og minuspoler.
- Undgå at tabe eller støde til din maskine eller lysnetadapter.
- Sæt ikke fingrene ind i maskinen, når du lukker kassettedækslet og batteridækslet.
- Sørg for, at du kun bruger seks AAA-alkalinebatterier eller seks genopladelige AAA Ni-MH batterier.
- Før der bruges Ni-MH genopladelige batterier, skal instruktionerne for disse batterier og batteriladeren læses grundigt. Sørg for at bruge dem korrekt.
- Hvis du bruger Ni-MH genopladelige batterier, skal batterierne oplades med en specialiseret batterilader, før batterierne bruges.

Advarselslabel

 "Skarp kant" eller "Knivblad"

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

 Rør ikke ved knivbladet, og stik ikke fingrene i tapeåbningen. Der er risiko for at komme til skade, hvis du rører det.

Almindelige forholdsregler


Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

- Afhængig af sted, materiale og miljøforhold kan labelen blive revet af eller blive uaftagelig, farven kan ændres eller den kan blive overført til andre objekter. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres.
- Undgå at bruge din maskine på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af din maskine.
- Brug kun Brother TZe-tapekassetter i din maskine. Brug ikke tape, der ikke har mærket **TZe**.
- Brug kun en blød, tør klud til at rengøre din maskine. Brug aldrig alkohol eller andre organiske opløsningsmidler.
- Rengør printhovedet med en blød klud; rør aldrig ved printhovedet med fingrene.


Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

- Älä koske tulostuspään ympärillä oleviin metalliosiin heti tulostamisen jälkeen.
- Jos paristoista vuotanutta nestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele iho tai vaatteet heti puhtaalla vedellä.
- Poista paristot ja irrota verkkolaite, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Käytä ainoastaan määritettyjä paristoja. Älä yhdistele keskenään uusia ja vanhoja paristoja, erityyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai erimallisia paristoja. Älä aseta paristoa niin, että sen plus- ja miinusnavat ovat väärinpäin.
- Älä pudota laitetta tai verkkolaitetta tai anna minkään iskeä siihen.
- Älä vie someasi laitteen sisään, kun suljet kasetin kannen ja paristolokeron kannen.
- Muista käyttää joko vain kuutta AAA-alkaliparistoa tai kuutta ladattavaa AAA-Ni-MH-paristoa.
- Lue paristojen ja paristolaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-paristojen käyttämistä, ja käytä paristoja sekä laturia oikein.
- Jos käytät ladattavia Ni-MH-paristoja, lataa ne erityisellä niille tarkoitettulla paristolaturilla ennen käyttöä.

Varoitustarra

 "Terävä reuna" tai "Leikkurin terä"

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

 Älä koske leikkurin terään tai aseta sormiasi nauhan ulostuloaukon sisään. Siihen koskeminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.

Yleiset varotoimenpiteet

- Tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai irrota ja tarttua toisiin esineisiin; tämä vaihtelee sijainnin, materiaalien ja ympäristöolojen mukaan. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.
- Älä käytä laitetta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Muutoin saattaa aiheutua onnettomuuksia tai laite voi vioittua.
- Käytä laitteessa vain Brother TZe -nauhakasetteja. Älä käytä nauhoja, joissa ei ole **TZe**-merkkiä.
- Puhdista laite käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä käytä alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia.
- Puhdista tulostuspää pehmeällä liinalla. Älä koske tulostuspään sormin.
- Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.
- Älä aseta laitetta, verkkolaitetta tai paristoja suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita tai mihinkään paikkaan, jossa ne altistuvat erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaosaan), suurelle kosteudelle tai pölylle.
- Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa tulostuspää vioittuu.
- Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa nauha ja laite vioittuvat.
- Laitte ei pysty lataamaan paristoja.

- Stik ikke fremmedlegemer ind i tapeåbningen, lysnetadaptertilslutningsstikket eller batterirummet osv.
- Placer ikke maskinen, lysnetadapteren eller batterierne i direkte sollys eller regn, i nærheden af varmeapparater eller andre varme apparater eller på steder med meget høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i en bil), høj luftfugtighed eller støv.
- Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette. Det beskadiger printhovedet.
- Træk ikke i tapen under udskrivning eller fremføring. Det vil beskadige tapen og din maskine.
- Maskinen er ikke udstyret med en opladningsfunktion til genopladelige batterier.
- Den udskrevne labels længde kan afvige fra den viste labellængde på din mobilenhed.
- Hvis der udskrives flere kopier af en label, vil labelprinteren ikke registrere udløb af tapekassetten og vil fortsætte drift.
- Udskrevne tegn kan se anderledes ud end i forhåndsvisningen på din enhed, fordi din enheds skærm kan have en højere opløsning end printeren.
- Tekst med lille skrift vil muligvis ikke være lige så tydelig, når den udskrives, som når den vises på din enhed.
- Hvid og guldfarvet tekst vil muligvis ikke være tydelig, når den udskrives, hvis du bruger tynde tegn.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)	
Vi,	Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p>

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brothers support-webside.
Besøg support.brother.com/manuals.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (gældende for modeller med radiointerface)	
Vi,	Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p>

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

- Tulostetun tarran pituus voi olla eri kuin mobiililaitteessa näytetty tarran pituus.
- Kun tulostat tarrasta useita kopioita, P-touch-tarratulostin ei tunnista nauhakasetin loppumista, vaan jatkaa tulostusta.
- Tulostetut merkit voivat näyttää erilaisilta kuin laitteen esikatselussa, sillä laitteen näytön tarkkuus saattaa olla suurempi kuin tulostimen tarkkuus.
- Tulostettu pienikokoinen teksti ei välttämättä näy yhtä selvästi kuin laitteen näytössä.
- Valkoinen ja kullanvärinen teksti ei välttämättä tulostu selkeästi, jos käytät ohuita merkkejä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)	
Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p>	

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta verkko-osoitteesta support.brother.com/manuals.

Radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimustenmukaisuusvakuutus (koskee malleja, joissa on radiopäätelaitetoimintoja)	
Brother Industries, Ltd. <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan</p>	

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voidaan ladata noudattamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osan ohjeita.

Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta	
	P300BT
Virrankulutus*	0,7 W

* Kaikki verkkoportit aktiivoituna ja yhdistettyinä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön:
Kytke laitteeseesi virta painamalla virtapainiketta, jolloin Bluetooth kytkeytyy käyttöön.
Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä:
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta 0,5 sekunnin ajan, jolloin Bluetooth kytkeytyy pois päältä.

Information om overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013	
	P300BT
Strømforgbrug*	0,7 W

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth
Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde maskinen.
Bluetooth aktiveres.
Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 0,5 sekund for at slukke maskinen.
Bluetooth deaktiveres.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Bluetooth
Denne printer understøtter Bluetooth.
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.
Maksimal radiofrekvensseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: Under 20 dBm (e.i.r.p).

Varemærker og copyright
Google Play og Android er registrerede varemærker, der tilhører Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.
Navnene på anden software eller produkter, som anvendes i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive virksomheder, der har udviklet dem.
Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Brother Industries, Ltd. under licens.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne brugsanvisning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.
Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Bluetooth
Tämä tulostin tukee Bluetooth-yhteyttä.
Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz.

Suurin taajuuskaistoilla lähetetty radiotaajuusenergia: alle 20 dBm (EIRP).

Tavamerkit ja tekijänoikeudet
Google Play ja Android ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavamerkkejä.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad ja iPod ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavamerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tässä asiakirjassa käytetyt muiden ohjelmistojen ja tuotteiden nimet ovat niiden kehittäneiden yritysten tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc, ja Brother Industries, Ltd.
käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin nojalla.
Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.
Brother-tuotteissa, liittyvissä tavamerkeissä ja muissa materiaaleissa olevat yritysten tavamerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.

Et af de sikkerhedsforanstaltninger, der er vist i denne vejledning.