

brother



คู่มือเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ฉลาก
QL-800/QL-810W/QL-820NWB



อ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บคู่มือไว้อ้างอิงในภายหลัง

บทนำ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ QL-800/QL-810W/QL-820NWB (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “เครื่องพิมพ์ฉลาก QL”)

เอกสารประกอบที่แนบมากับเครื่องพิมพ์ฉลาก QL ประกอบด้วย *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* (คู่มือนี้) และ *คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย* (เอกสารตีพิมพ์) ซึ่งมีข้อควรระวังก่อนการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และข้อมูลในการใช้เครื่องพิมพ์บนระบบเครือข่าย กรุณาดูได้ที่ *คู่มือสำหรับผู้ใช้ใน Brother Solutions Center*

เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของเครื่องพิมพ์ อยู่ใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com กรุณาเก็บเอกสารประกอบทั้งหมดไว้เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

หมายเหตุสำคัญ

- รุ่นของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างกันไปแต่ละประเทศ
- เนื้อหาในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดในเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย วินาศภัยอื่น ๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือโดยประมาทของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใด ๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การขาดทุนในกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจ หรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการใช้งานเครื่องพิมพ์นี้
- หากเครื่องพิมพ์มีตำหนิอันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิต เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องของเครื่องพิมพ์เนื่องจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ

วิธีการใช้เครื่องพิมพ์อย่างปลอดภัย

หากเครื่องพิมพ์ทำงานขัดข้อง ให้หยุดใช้ทันที และติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้

สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้ตลอดทั้งเล่ม:

 อันตราย	จะบ่งชี้สถานการณ์เสี่ยงภัยร้ายแรง ซึ่งจะส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส หากไม่จัดการกับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 คำเตือน	จะบ่งชี้สถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงภัย ซึ่งจะส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ หากไม่จัดการกับผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำต่อไปนี้
 ข้อควรระวัง	จะบ่งชี้สถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงภัย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้ หากไม่หลีกเลี่ยง
ข้อสำคัญ	จะบ่งชี้ข้อมูลหรือแนวทางที่ควรปฏิบัติตาม การละเลยข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดพลาดได้

	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงอัคคีภัยภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
	ข้อบ่งชี้ความเสี่ยงจากการไหม้ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำที่ต้องไม่ให้เกิดขึ้น
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการถูกเผาไหม้ หากอยู่ใกล้ไฟ
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ หากมีการสัมผัสบริเวณที่ระบุไว้ของเครื่องพิมพ์
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าช็อต หากมีการถอดชิ้นส่วนบริเวณที่ระบุไว้ของเครื่องพิมพ์
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากปฏิบัติงานด้วยมือที่เปียก
	ข้อบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากเครื่องพิมพ์โดนน้ำ
	ข้อบ่งชี้ถึงการกระทำที่จำเป็นต้องกระทำ
	ข้อบ่งชี้ว่าต้องถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠️ อันตราย	
ชุดแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ที่ให้มาด้วย) (อุปกรณ์เสริม: QL-810W/820NWB เท่านั้น)	
	ห้ามทิ้งชุดแบตเตอรี่ที่หมดประจุแล้วไว้ในเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
	ห้ามใช้หรือทิ้งชุดแบตเตอรี่ไวใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือสถานที่อื่นที่มีอุณหภูมิสูง (เกิน 80 °C)
	■ หากสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้เพียงระยะเวลานสั้น ๆ แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้จนเต็มแล้ว แสดงว่าแบตเตอรี่อาจหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้หาแบตเตอรี่แบบชาร์จได้มาเปลี่ยน ในขณะที่ทำการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ให้พ้นหัวต่อแบตเตอรี่ตัวเก่าด้วยเทปเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรในแบตเตอรี่ ■ เก็บชุดแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก โดยเฉพาะ ทารก มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บได้

⚠️ คำเตือน	
ชุดแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ที่ให้มาด้วย) (อุปกรณ์เสริม: QL-810W/820NWB เท่านั้น)	
	หากไม่สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเครื่องพิมพ์จนเต็มได้หลังจากผ่านระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้หยุดชาร์จแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ มิฉะนั้น อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้
	ห้ามชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ด้วยเครื่องพิมพ์ หรืออะแดปเตอร์ AC อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่กำหนด อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้
	
	เมื่อขนส่งเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องพิมพ์ก่อนบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่ง
	หากจัดส่งเครื่องพิมพ์โดยติดตั้งแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ไว้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ การระเบิด และความเสียหายได้
	
	ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในชุดแบตเตอรี่หรือขั้วต่อ มิฉะนั้น อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้
	หากมีสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปในชุดแบตเตอรี่ ให้ปิดระบบในทันที ถอดอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC จากเต้ารับไฟฟ้า แล้วติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ หากยังคงใช้ชุดแบตเตอรี่ต่อไป อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือความเสียหายได้
	
	
	
	
	
	ห้ามใช้งาน ชาร์จ หรือเก็บชุดแบตเตอรี่ในสถานที่ต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจเกิดการรั่วไหล เพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดความเสียหายได้:
	■ ใกล้น้ำ เช่น ในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูง ■ ในสถานที่ที่โดนฝนหรือน้ำในอากาศ ■ ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก ■ ในสถานที่ที่ร้อนจัด เช่น ใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือกลางแสงแดด ■ ในรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง ■ ในสถานที่ที่อาจเกิดการควมแน่น

! คำเตือน

  	ห้ามรื้อหรือดัดแปลงชุดแบตเตอรี่ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด ครั่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บกับตัวคุณเองและผู้อื่น หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ สำหรับการซ่อมบำรุง การปรับแต่ง หรือการซ่อมแซม โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ ในพื้นที่ของคุณ (การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถอดประกอบหรือดัดแปลงใด ๆ ที่กระทำโดยผู้ใช้)
   	หากชุดแบตเตอรี่มีการทำงานผิดปกติ (เช่น หากเกิดครั่น กลิ่นที่ไม่ปกติ หรือมีเสียงดังผิดปกติ) ให้หยุดใช้ มิฉะนั้น อาจเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหายได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ทันที แล้วติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
  	ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ไวใกล้สารเคมีหรือในบริเวณที่อาจมีการหกของสารเคมี ห้ามไม่ให้มีสารทำละลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ สารขัดถูรอย หรือสารดับกลิ่นมาสัมผัสกับฝาครอบพลาสติกหรือสายเคเบิล เนื่องจาก อาจทำให้ฝาครอบพลาสติกบิดงอหรือผิดรูป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเปลี่ยนสีได้
	ห้ามให้เด็กเล่นถุงพลาสติกใส่ชุดแบตเตอรี่ ทั้งถุงหรือเก็บไว้ในห่างจากทารกและเด็ก อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ
 	ห้ามทิ้งชุดแบตเตอรี่รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป อาจมีความเสี่ยงในการทำลายสิ่งแวดล้อม การระเบิด และการเกิดเพลิงไหม้
  	ห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้เมื่อทำความสะอาดชุดแบตเตอรี่ และห้ามใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ใกล้ ๆ ชุดแบตเตอรี่ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อต ตัวอย่างของสเปรย์ที่ติดไฟได้: ■ สารขจัดคราบ ■ ยาฆ่าแมลง ■ สารฆ่าเชื้อและสารดับกลิ่นที่มีแอลกอฮอล์ ■ ของเหลวหรือสารทำละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์
 	ห้ามให้หน้าสัมผัสการชาร์จหรือพื้นที่โดยรอบสกปรก หรือสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้และความเสียหายได้
 	ห้ามใช้มือที่เปียกสัมผัสกับขั้ว มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์เสียหาย การจลจรระเบิด หรือเกิดครั่นได้
 	หากไม่ได้เสียบเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งาน ให้ใช้เทปหรือสิ่งอื่น พันขั้วเอาไว้ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น และห้ามใช้งานหากขั้วมีฝุ่นจับ ฯลฯ
  	เมื่อขนส่งเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ์ก่อนบรรจุหีบห่อเพื่อจัดส่ง หากจัดส่งเครื่องพิมพ์โดยติดตั้งชุดแบตเตอรี่เอาไว้ อาจมีความเสี่ยงต่อการจลจรระเบิด การปริแตก การเกิดเพลิงไหม้ หรือการทำงานผิดปกติได้

⚠ คำเตือน	
อะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC (อะแดปเตอร์ AC ใช้สำหรับ QL-810W/820NWB)	
   	ห้ามให้มีของเหลวหรือโลหะสัมผัสกับเต้าเสียบแหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ AC นอกจากนั้น ห้ามใช้เต้าเสียบแหล่งจ่ายไฟ อะแดปเตอร์ AC หรือสายไฟ AC ในพื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้น มิฉะนั้น อาจเกิดเพลิงไหม้ คว้น ความร้อน หรือไฟฟ้าช็อตได้
 	หากเต้าเสียบแหล่งจ่ายไฟสกปรก (เช่น มีฝุ่นเกาะ) ให้ถอดออกจากเต้ารับไฟฟ้า แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ด หากคุณใช้เต้าเสียบแหล่งจ่ายไฟที่สกปรกต่อไป อาจเกิดเพลิงไหม้ได้
  	ห้ามใช้วิธีการดึงสายไฟเมื่อถอดอะแดปเตอร์ AC/หรือสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับเต้าเสียบแล้วดึงออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  	ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องเสียบอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC มิฉะนั้น อาจเกิดการไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
 	ให้ใช้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิลอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้: ■ ห้ามทำให้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิลเสียหาย ■ ห้ามดัดแปลงอะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิล ■ ห้ามบิดอะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิล ■ ห้ามงออะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิลแรง ๆ ■ ห้ามดึงอะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิล ■ ห้ามวางสิ่งของไว้บนอะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิล ■ ห้ามให้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิลถูกความร้อน ■ ห้ามมัดอะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิล ■ ห้ามให้อะแดปเตอร์ AC สายไฟ AC หรือสายเคเบิลถูกกด
 	หากอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ ในพื้นที่ของคุณ
	เก็บอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC ให้พ้นมือเด็ก โดยเฉพาะ ทารก มิฉะนั้น อาจเกิดการบาดเจ็บได้
  	ห้ามให้อะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC หรือสายเคเบิลใกล้เปลวไฟหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน หากปลอกหุ้มอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC ละลาย อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

! คำเตือน	
	ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น การทำความสะอาด ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
	เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หากไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ๆ ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC ออกจากเครื่องพิมพ์และเต้ารับไฟฟ้า
  	ห้ามใช้งานเต้ารับไฟฟ้าจนเกินกำลังไฟ หรือเสียบเต้าเสียบอุปกรณ์หลายตัวเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าช่องเดียว เนื่องจาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และความเสียหายได้
  	ห้ามใช้เต้าเสียบที่เสียหายหรือเต้ารับไฟฟ้าที่หักงอ เนื่องจาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต และความเสียหายได้

! ข้อควรระวัง	
เครื่องพิมพ์	
	เก็บให้พ้นมือเด็ก โดยเฉพาะ ทารก มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บได้
 	หยุดใช้เครื่องพิมพ์หากมีการรั่วซึมหรือเปลี่ยนสี เปลี่ยนรูป หรือทำงานผิดปกติ
	ห้ามยกเครื่องพิมพ์โดยจับที่ฝาปิดช่องใส่หมึก DK อาจมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หากฝาปิดหลุดหรือเครื่องพิมพ์ตก
 	เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องตามลำดับ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ หรือการบาดเจ็บ โปรดดูคำแนะนำการใช้งานเมื่อเชื่อมต่อ
	ห้ามถือเครื่องพิมพ์ด้วยมือเดียว เครื่องพิมพ์อาจจะลื่นหลุดจากมือได้
ชุดแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ที่ใหม่ด้วย) (อุปกรณ์เสริม: QL-810W/820NWB เท่านั้น)	
	เมื่อติดตั้งชุดแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันสกรูจนแน่นแล้ว หากสกรูหลวม เครื่องพิมพ์อาจจะตกและเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บได้
อะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC (อะแดปเตอร์ AC ใช้สำหรับ QL-810W/820NWB)	
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงสายไฟของอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC ได้เพื่อให้สามารถถอดได้ในกรณีฉุกเฉิน ห้ามวางสิ่งของไว้บน หรือใกล้สายไฟของอะแดปเตอร์ AC/สายไฟ AC หรือสายเคเบิล
คัตเตอร์	
 	ห้ามสัมผัสกับใบมีดคัตเตอร์ ห้ามเปิดฝาคอครอบด้านบนในระหว่างที่คัตเตอร์กำลังทำงาน

ข้อสำคัญ

- ห้ามลอกฉลากที่ติดอยู่กับเครื่องพิมพ์นี้ออก ฉลากเหล่านี้มีข้อมูลการทำงานและหมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์
- ห้ามจัดเก็บเครื่องพิมพ์ไว้ในบริเวณที่มีความร้อนสูง มีความชื้นสูง ถูกแสงแดดหรือฝนโดยตรง เนื่องจาก อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสีหรือการทำงานผิดปกติได้

ข้อควรระวังล่วงหน้าทั่วไป

เครื่องพิมพ์

- หากฟังก์ชัน Bluetooth และฟังก์ชัน LAN ไร้สายเปิดอยู่ทั้งคู่ ความเร็วในการสื่อสารอาจลดลงเนื่องจากการรบกวนกันของคลื่นวิทยุ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ปิดฟังก์ชันที่คุณไม่ได้ใช้ (ฟังก์ชัน Bluetooth หรือฟังก์ชัน LAN ไร้สาย)
- ห้ามปิดหรือใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องปล่อยฉลาก ขั้วต่อ AC หรือพอร์ต USB
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ๆ ให้ถอดม้วน DK ออกจากเครื่องพิมพ์
- ปิดฝาปิดช่องใส่ม้วน DK ไว้เสมอเมื่อทำการพิมพ์
- เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม ให้ใช้ตามคู่มือการใช้งาน
- ห้ามสัมผัสเครื่องพิมพ์ด้วยมือเปียก
- ห้ามสัมผัสกับกระดาษหรือฉลากด้วยมือเปียก มิฉะนั้น อาจเกิดความผิดปกติในการทำงานได้
- ห้ามยกเครื่องพิมพ์โดยจับที่ฝาปิดช่องใส่ม้วน DK ฝาปิดอาจจะหลุดทำให้เครื่องพิมพ์ตกเสียหายได้
- ใช้แคสสายอินเตอร์เฟซ (สาย USB) ที่ให้มาพร้อมเครื่องพิมพ์เท่านั้น

ชุดแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ที่ให้มาด้วย) (QL-810W/820NWB เท่านั้น)

- เมื่อซื้อเครื่องพิมพ์ ชุดแบตเตอรี่จะมีประจุอยู่เล็กน้อยเพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ อย่างไรก็ตาม ควรชาร์จชุดแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยอะแดปเตอร์ AC หรือตัวชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้เครื่องพิมพ์
- หากคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติของชุดแบตเตอรี่ในการใช้งานครั้งแรก ตัวอย่างเช่น ความร้อนสูงเกินกำหนดหรือมีกลิ่น ห้ามใช้งานชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวต่อ ให้ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์
- หากไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ๆ ให้ถอดชุดแบตเตอรี่ออก แล้วพันขั้วไว้ด้วยเทป ฯลฯ จากนั้นให้จัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต ความชื้น หรืออุณหภูมิสูง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของชุดแบตเตอรี่ ให้ชาร์จอย่างน้อยทุก ๆ หกเดือน
- เมื่อซื้อเครื่องพิมพ์ ชุดแบตเตอรี่จะมีประจุอยู่เล็กน้อยเพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ อย่างไรก็ตาม ควรชาร์จชุดแบตเตอรี่ให้เต็มด้วยที่ชาร์จที่กำหนด (ร่วมกับอะแดปเตอร์ AC อะแดปเตอร์ภายในรถยนต์ หรือตัวชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนด) ก่อนใช้เครื่องพิมพ์
- หากคุณสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติของชุดแบตเตอรี่ในระหว่างการใช้งาน การชาร์จ หรือการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ความร้อนสูงเกินกำหนดหรือมีกลิ่น ห้ามใช้งานชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวต่อ ให้ติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์

สายไฟ

- คุณควรวางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้เต้ารับไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและเข้าถึงได้ง่าย

การเชื่อมต่อ LAN (สำหรับ QL-820NWB เท่านั้น)

ข้อควรระวัง: เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับระบบเชื่อมต่อ LAN ที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป

ประกาศการรวบรวมและตีพิมพ์

ภายใต้การควบคุมดูแลของ Brother Industries, Ltd. คู่มือเล่มนี้ได้มีการรวบรวมและตีพิมพ์ครอบคลุมไปถึงคำอธิบายและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ล่าสุด

เนื้อหาในเอกสารและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ของเครื่องพิมพ์มีออกมาให้ใช้ คู่มือนี้อาจไม่ครอบคลุมคุณลักษณะที่อัปเดตมาใหม่

ดังนั้น คุณอาจพบว่าระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ในคู่มือนี้จะแตกต่างจากระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่

Brother สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ระบุโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดตามเนื้อหาที่น่าเสนอ รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการเผยแพร่

เครื่องหมายการค้า

BROTHER เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Brother Industries, Ltd.

© 2017 Brother Industries, Ltd. สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Server เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท Microsoft ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น ๆ

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup และโลโก้ของ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

เครื่องหมายคำพูดและโลโก้ Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายใดๆ เช่นนี้โดย Brother Industries, Ltd. อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์

Blue SDK

ลิขสิทธิ์ © 1995-2016 OpenSynergy GmbH

สงวนลิขสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เผยแพร่

Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือในประเทศอื่น ๆ

รหัส QR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในญี่ปุ่นและในประเทศอื่น ๆ ลิขสิทธิ์โปรแกรมสร้างรหัส QR © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 AINIX Corporation สงวนลิขสิทธิ์

Epson ESC/P เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Seiko Epson

แต่ละบริษัทที่มีชื่อซอฟต์แวร์ของตนอันถูกกล่าวถึงในคู่มือนี้มีข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับโปรแกรมที่อยู่ในกรรมสิทธิ์

ชื่อทางการค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์บราเดอร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทเหล่านั้น

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

หมายเหตุการออกใบอนุญาต โอเพนซอร์ส (QL-810W/820NWB)

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส

หากต้องการดูหมายเหตุการออกใบอนุญาตโอเพนซอร์ส โปรดไปที่ส่วนเลือกดาวน์โหลดคู่มือในโฮมเพจของรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อบังคับสำหรับ QL-800/QL-810W/QL-820NWB

ข้อควรระวัง (810W/820NWB เท่านั้น)

มีความเสี่ยงจากการระเบิด หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

คำประกาศการปฏิบัติตามกฎสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย (QL-820NWB ประเทศไทยเท่านั้น)

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนี้ทำตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ NTC

ข้อกำหนดของแบตเตอรี่ Li-ion แบบชาร์จได้ (อุปกรณ์เสริม) (QL-810W/820NWB เท่านั้น)

- เวลาในการชาร์จ: ประมาณ 2.5 ชั่วโมงเมื่อชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ AC (PA-AD-001A)
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: DC 14.4 V
- ความจุไฟฟ้าที่ระบุ: 1750 mAh

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้

ช่วงอุณหภูมิโดยรอบ		
ชาร์จ		40 °C
กระแสไฟจ่ายมาตรฐาน 1.75 A		60 °C
กระแสไฟจ่ายสูงสุด 8.0 A		40 °C
แบตเตอรี่ที่จัดส่ง	น้อยกว่า 1 เดือน	ระหว่าง -20 และ +50 °C
	น้อยกว่า 3 เดือน	ระหว่าง -20 และ +40 °C
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง -20 และ +20 °C

ค่าพารามิเตอร์ในการชาร์จ	
แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	DC 16.4 V
กระแสไฟฟ้าชาร์จสูงสุด	1750 mA

เครื่องพิมพ์

- กระแสไฟฟ้าชาร์จ: 1170 mA (สูงสุด)
- แรงดันไฟฟ้าชาร์จ: DC 16.4 V (สูงสุด)

brother



D00N0U001
พิมพ์ในประเทศไทย