

brother



Hướng dẫn về an toàn sản phẩm

Máy in nhãn
QL-800/QL-810W/QL-820NWB



Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm và giữ lại để tham khảo sau này.

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm QL-800/QL-810W/QL-820NWB (sau đây gọi là “Máy in nhãn QL”).

Tài liệu đi kèm với Máy in nhãn QL, bao gồm *Hướng dẫn về an toàn sản phẩm* (hướng dẫn này) và *Hướng dẫn cài đặt nhanh* (bản in) chứa các lưu ý khi vận hành.

Để biết thêm thông tin về phần mềm cũng như cách sử dụng máy in trên mạng, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng*, bạn có thể tìm thấy tài liệu này trong Trung tâm giải pháp Brother.

Phiên bản tài liệu mới nhất của máy in có sẵn trong Trung tâm giải pháp Brother tại support.brother.com

Lưu tất cả tài liệu để tham khảo sau này.

Thông báo quan trọng

- Các mẫu máy có thể khác nhau tùy vào quốc gia.
- Nội dung tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Không được sao chép hoặc in lại một phần hoặc toàn bộ nội dung của tài liệu này mà không có sự cho phép.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại phát sinh do động đất, hỏa hoạn, các thảm họa khác, hành động của bên thứ ba, thao tác do vô tình hay cố ý của người dùng, sử dụng sai hoặc vận hành trong các điều kiện đặc biệt khác.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại (như mất mát, tổn thất doanh lợi, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh hoặc mất phương tiện liên lạc) có thể do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng máy in.
- Nếu máy in bị hỏng do lỗi sản xuất, chúng tôi sẽ thay thế hoặc sửa chữa thiết bị trong thời gian bảo hành.
- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại có thể có do thao tác không chính xác máy in gây ra bởi kết nối thiết bị không tương thích hoặc sử dụng phần mềm không tương thích.

Để sử dụng máy in an toàn

Nếu máy in có trục trặc, hãy dừng sử dụng thiết bị ngay, sau đó liên hệ với đại lý Brother của bạn.

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu này

Các ký hiệu sau được sử dụng trong suốt tài liệu này:

 NGUY HIỂM	Biểu thị một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra nếu sản phẩm được xử lý mà không tuân theo cảnh báo và hướng dẫn, tình huống này sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CẢNH BÁO	Biểu thị một tình huống có khả năng gây nguy hiểm nếu sản phẩm được xử lý mà không tuân theo cảnh báo và hướng dẫn, tình huống này sẽ dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CẦN TRỌNG	Biểu thị một tình huống có khả năng gây nguy hiểm, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích nhỏ hoặc vừa.
QUAN TRỌNG	Biểu thị các thông tin hoặc hướng dẫn cần được tuân theo. Việc bỏ qua chúng có thể làm cho máy bị hư hỏng hoặc không hoạt động.

	Biểu thị rủi ro hỏa hoạn trong một số trường hợp nhất định
	Biểu thị rủi ro điện giật trong một số trường hợp nhất định
	Biểu thị rủi ro bỏng trong một số trường hợp nhất định
	Biểu thị hành động không được thực hiện
	Biểu thị rủi ro hỏa hoạn nếu có lửa ở gần
	Biểu thị rủi ro thương tích nếu chạm vào bộ phận được chỉ báo của máy in
	Biểu thị rủi ro thương tích như điện giật nếu tháo bộ phận được chỉ báo của máy in
	Biểu thị rủi ro điện giật nếu thực hiện thao tác bằng tay ướt
	Biểu thị rủi ro điện giật nếu máy in tiếp xúc với nước
	Biểu thị hành động phải được thực hiện
	Biểu thị rằng phải ngắt Dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện

Hướng dẫn an toàn quan trọng

⚠ NGUY HIỂM	
Bộ pin (Bao gồm Pin sạc Li-ion) (Tùy chọn: Chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)	
 	KHÔNG để Bộ pin đã sạc trong máy in trong thời gian dài. Việc này có thể rút ngắn tuổi thọ của Bộ pin. KHÔNG sử dụng hoặc để Bộ pin gần lửa, bộ sưởi hoặc các địa điểm có nhiệt độ cao khác (trên 80 °C).
	■ Nếu chỉ có thể sử dụng máy in trong thời gian ngắn, ngay cả khi pin sạc đã được sạc đầy, pin sạc có thể đã hết hạn sử dụng. Thay thế pin sạc bằng pin mới. Khi tháo và thay thế pin sạc, hãy bọc các cực của pin sạc cũ bằng băng để tránh tạo ra hiện tượng đoản mạch trong pin sạc. ■ Giữ Bộ pin xa tầm tay trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không thương tích có thể xảy ra.

⚠ CẢNH BÁO	
Bộ pin (Bao gồm Pin sạc Li-ion) (Tùy chọn: Chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)	
  	Nếu máy in của bạn chưa được sạc đầy sau khi khoảng thời gian được chỉ định đã qua, hãy dừng sạc thiết bị, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng. KHÔNG sạc pin sạc bằng máy in hoặc Bộ nguồn AC ngoài thiết bị được chỉ định. Có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng.
  	Khi vận chuyển máy in, đảm bảo bạn tháo pin sạc khỏi máy in trước khi đóng gói để vận chuyển. Nếu máy in của bạn được vận chuyển với pin sạc được lắp vào, có thể xảy ra hỏa hoạn, nổ và hư hỏng.
  	KHÔNG đưa vật lạ vào Bộ pin hoặc đầu nối, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng. Nếu vật lạ bị rơi vào Bộ pin, hãy tắt ngay thiết bị, ngắt kết nối Dây nguồn AC/Bộ nguồn AC khỏi ổ cắm điện và sau đó liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương. Nếu bạn tiếp tục vận hành Bộ pin, có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng.
   	KHÔNG vận hành, sạc hoặc cất Bộ pin ở các địa điểm sau, nếu không có thể xảy ra rò rỉ, hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng: ■ Gần nước, như trong phòng tắm hoặc gần máy đun nước hoặc ở địa điểm cực kỳ ẩm ướt ■ Ở địa điểm tiếp xúc với nước mưa hoặc độ ẩm ■ Ở địa điểm cực kỳ bẩn ■ Ở địa điểm cực kỳ nóng, như gần ngọn lửa hở, bộ sưởi hoặc dưới ánh nắng trực tiếp ■ Trong ô tô kín dưới trời nắng ■ Ở địa điểm có thể tạo thành ngưng tụ

! CẢNH BÁO

  	KHÔNG cố tháo hoặc thay thế Bộ pin vì có thể dẫn đến đoản mạch, nổ, khói, hỏa hoạn, điện giật, thương tích cho chính bạn hoặc những người khác hoặc hư hỏng sản phẩm hay tài sản khác. Để bảo trì, điều chỉnh hoặc sửa chữa, hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương bạn. (Bảo hành không bao gồm sửa chữa hư hỏng do tháo hoặc thay thế do người dùng thực hiện.)
   	Nếu Bộ pin hoạt động không bình thường (ví dụ: nếu thiết bị tạo ra khói, mùi lạ hoặc tiếng ồn), hãy dừng sử dụng thiết bị, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng. Tắt ngay máy in và sau đó liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương bạn để sửa chữa.
  	KHÔNG đặt sản phẩm gần hóa chất hoặc ở nơi có thể xảy ra rò rỉ hóa chất. KHÔNG để dung môi hữu cơ như benzen, chất pha loãng, dung dịch tẩy sơn hoặc chất khử mùi tiếp xúc với cáp hoặc nắp nhựa. Điều này có thể khiến nắp nhựa vĩnh viễn hoặc tan ra dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn. Chúng cũng có thể làm sản phẩm hỏng hoặc bị bạc màu.
	KHÔNG để trẻ em chơi với túi nhựa đựng Bộ pin. Vứt bỏ túi hoặc để túi tránh xa trẻ nhỏ và trẻ em. Trẻ có thể bị ngạt thở.
 	KHÔNG vứt Bộ pin cùng với rác thải gia đình. Có thể xảy ra thiệt hại về môi trường, nổ và hỏa hoạn.
  	KHÔNG sử dụng bình xịt dễ cháy khi vệ sinh Bộ pin và KHÔNG sử dụng bình xịt dễ cháy gần Bộ pin của bạn. Có thể xảy ra hỏa hoạn và điện giật. Ví dụ về bình xịt dễ cháy: ■ Dụng cụ loại bỏ bụi ■ Thuốc trừ sâu ■ Chất tẩy uế và chất khử mùi có chứa cồn ■ Dung môi hữu cơ hoặc chất lỏng như cồn
 	KHÔNG để tiếp điểm sạc hoặc khu vực xung quanh bị bắn hay tiếp xúc với vật lạ. Có thể xảy ra bỏng và hư hỏng.
 	KHÔNG chạm tay ướt vào cực, nếu không có thể xảy ra điện giật, hư hỏng thiết bị, đánh lửa hoặc khói.
 	Khi không được lắp vào máy in để sử dụng, hãy bọc cực bằng băng, v.v. để ngăn sự xâm nhập của vật liệu lạ như bụi. Ngoài ra, không sử dụng nếu cực bị bụi, v.v.
  	Khi vận chuyển máy in, đảm bảo bạn tháo pin Bộ pin khỏi máy in trước khi đóng gói để vận chuyển. Nếu máy in của bạn được vận chuyển với Bộ pin được lắp vào, có thể xảy ra đánh lửa, gây, hỏa hoạn hoặc hư hỏng.

 CẢNH BÁO	
Dây nguồn AC/Bộ nguồn AC (Bộ nguồn AC chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)	
   	KHÔNG để chất lỏng hoặc vật lạ tiếp xúc với phích cắm bộ cấp điện, Bộ nguồn AC hoặc Dây nguồn AC. Ngoài ra, KHÔNG sử dụng phích cắm bộ cấp điện, Bộ nguồn AC hoặc Dây nguồn AC ở nơi có thể bị ướt, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn, khói, nhiệt hoặc điện giật.
 	Nếu phích cắm bộ cấp điện bị bẩn (ví dụ: nếu bị phủ bụi), hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi ổ cắm điện và sau đó lau bằng vải khô. Nếu bạn tiếp tục sử dụng phích cắm bộ cấp điện bẩn, có thể xảy ra hỏa hoạn.
  	Khi ngắt kết nối Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện, KHÔNG kéo dây. Giữ phích cắm và rút khỏi ổ cắm điện.
  	KHÔNG đưa vật lạ vào các cực của Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC, nếu không có thể xảy ra bỏng hoặc điện giật.
 	Sử dụng Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp đúng cách và tuân thủ các lưu ý sau, nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật: ■ KHÔNG làm hỏng Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG sửa đổi Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG xoắn Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG uốn mạnh Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG kéo Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG đặt vật lên Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG để Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp tiếp xúc với nhiệt. ■ KHÔNG buộc Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp. ■ KHÔNG để Bộ nguồn AC, Dây nguồn AC hoặc cáp bị ép.
 	Nếu Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC bị hỏng, hãy liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương bạn.
	Giữ Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC xa tầm tay trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không thương tích có thể xảy ra.
  	KHÔNG sử dụng Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC gần lửa hoặc bộ sưởi. Nếu lớp vỏ của Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC bị cháy, có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.

⚠ CẢNH BÁO

	Trước khi thực hiện bảo trì máy in của bạn, như vệ sinh, hãy ngắt kết nối Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC khỏi ổ cắm điện, nếu không có thể xảy ra điện giật.
	
	Nếu máy in của bạn không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy ngắt kết nối Bộ nguồn AC/Dây nguồn AC khỏi máy in và ổ cắm điện vì lý do an toàn.
	KHÔNG làm quá tải ổ cắm điện hoặc cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện. Có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật và hư hỏng.
	
	
	KHÔNG sử dụng phích cắm bị hỏng hoặc ổ cắm điện bị cong. Có thể xảy ra hỏa hoạn, điện giật và hư hỏng.
	
	

⚠ CẢN TRỌNG

Máy in

	Giữ xa tầm tay trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nếu không thương tích có thể xảy ra.
	Dừng vận hành máy in của bạn nếu máy in bị thủng hoặc bị bạc màu, biến dạng hay nói cách khác là lỗi.
	
	KHÔNG giữ máy in của bạn bằng Nắp ngăn chứa cuộn DK. Có thể xảy ra thương tích nếu nắp rời ra và máy in của bạn sẽ đổ.
	Khi kết nối cáp và phụ kiện, đảm bảo bạn kết nối đúng cách và theo thứ tự đúng. Chỉ kết nối các bộ phận được thiết kế riêng cho máy in này. Có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc thương tích. Xem hướng dẫn khi kết nối.
	
	KHÔNG giữ máy in chỉ bằng một tay. Máy in có thể trượt ra khỏi tay bạn.

Bộ pin (Bao gồm Pin sạc Li-ion) (Tùy chọn: Chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)

	Khi lắp Bộ pin vào máy in, đảm bảo rằng vít được vặn chặt. Nếu vít lỏng, máy in có thể đổ và gây thương tích.
---	---

Dây nguồn AC/Bộ nguồn AC (Bộ nguồn AC chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)

	Đảm bảo bạn có thể tiếp cận Dây nguồn AC/dây nguồn của Bộ nguồn AC để có thể rút ra trong trường hợp khẩn cấp. KHÔNG đặt vật lên hoặc gần Dây nguồn AC/dây nguồn của Bộ nguồn AC.
---	---

Dao cắt

	KHÔNG chạm vào lưỡi dao cắt. KHÔNG mở nắp trên cùng khi dao cắt đang hoạt động.
	

QUAN TRỌNG

- **KHÔNG** tháo nhãn được dán lên máy in. Các nhãn này cung cấp thông tin vận hành và cho biết số hiệu mẫu máy của máy in.
- **KHÔNG** cất giữ máy in ở khu vực tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm cao, ánh nắng trực tiếp hoặc bụi. Những điều này có thể gây bạc màu hoặc hư hỏng.

Lưu ý chung

Máy in

- Nếu chức năng Bluetooth và chức năng LAN không dây đều được bật, tốc độ kết nối có thể giảm do nhiễu sóng vô tuyến. Nếu điều này xảy ra, hãy tắt chức năng mà bạn hiện không sử dụng (chức năng Bluetooth hoặc chức năng LAN không dây).
- **KHÔNG** bọc hoặc đưa vật lạ vào Khe nhãn ra, đầu nối AC hoặc Cổng USB.
- Khi bạn không sử dụng máy in trong thời gian dài, hãy tháo Trục lăn DK khỏi máy in.
- Luôn đóng Nắp ngăn chứa trục lăn DK khi in.
- Khi sử dụng phụ kiện tùy chọn, hãy sử dụng chúng như mô tả trong sách hướng dẫn sử dụng.
- **KHÔNG** chạm tay ướt vào máy in.
- **KHÔNG** chạm tay ướt vào giấy hoặc nhãn, nếu không có thể xảy ra hỏng hóc.
- **KHÔNG** nhấc máy in bằng Nắp ngăn chứa trục lăn DK. Nắp có thể rời ra, máy in có thể đổ và bị hỏng.
- Chỉ sử dụng cáp giao diện (Cáp USB) đi kèm với máy in.

Bộ pin (Bao gồm Pin sạc Li-ion) (Chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)

- Vào thời điểm mua hàng, Bộ pin đã được sạc một ít để có thể xác minh hoạt động của máy in; tuy nhiên, trước khi sử dụng máy in, bạn phải sạc đầy Bộ pin bằng Bộ nguồn AC hoặc bộ sạc pin.
- Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì bất thường về Bộ pin trong lần sử dụng đầu tiên, chẳng hạn như quá nhiệt hoặc gỉ, **KHÔNG** tiếp tục sử dụng Bộ pin. Liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother.
- Nếu máy in không được sử dụng trong thời gian dài, hãy tháo Bộ pin và bọc cực bằng băng dính, v.v. và sau đó cất giữ ở nơi không tiếp xúc với tĩnh điện, độ ẩm cao hoặc nhiệt độ cao. Để duy trì hiệu quả và tuổi thọ của Bộ pin, hãy sạc pin ít nhất sáu tháng một lần.
- Vào thời điểm mua hàng, Bộ pin đã được sạc một ít để có thể xác minh hoạt động của máy in; tuy nhiên, trước khi sử dụng máy in, bạn phải sạc đầy Bộ pin bằng bộ sạc được chỉ định (cùng với Bộ nguồn AC dành riêng, bộ nguồn ô tô hoặc bộ sạc pin).
- Nếu bạn thấy bất kỳ điều gì bất thường về Bộ pin trong khi sử dụng, chẳng hạn như quá nhiệt hoặc gỉ, **KHÔNG** tiếp tục sử dụng Bộ pin. Liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của Brother.

Dây nguồn

- Bạn nên đặt máy in gần ổ cắm điện tiêu chuẩn, dễ tiếp cận.

Kết nối LAN (Chỉ dành cho sản phẩm QL-820NWB)

Cẩn trọng: Kết nối sản phẩm này với kết nối LAN không bị quá áp.

Thông báo về Biên soạn và Xuất bản

Dưới sự giám sát của Brother Industries, Ltd., hướng dẫn này đã được biên soạn và xuất bản bao gồm các mô tả và thông số kỹ thuật của sản phẩm mới nhất.

Nội dung của hướng dẫn này và thông số kỹ thuật của sản phẩm này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Nếu có các phiên bản mới của hệ điều hành máy in, hướng dẫn này có thể không phản ánh các tính năng đã cập nhật.

Do đó, bạn có thể thấy rằng hệ điều hành được mô tả trong hướng dẫn này có thể khác với hệ điều hành mới.

Brother có quyền thực hiện thay đổi mà không cần thông báo về thông số kỹ thuật và vật liệu có ở đây cũng như không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại (kể cả do hậu quả) gây ra do việc tin tưởng vào vật liệu được trình bày, bao gồm nhưng không giới hạn đối với lỗi in và các lỗi khác liên quan đến xuất bản.

Nhãn hiệu

BROTHER là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Brother Industries, Ltd.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Bảo lưu mọi quyền.

Microsoft, Windows, Windows Vista và Windows Server là các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Apple, Macintosh, hệ điều hành Mac, Safari, iPad, iPhone và iPod touch là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Google Play là nhãn hiệu của Google Inc.

Wi-Fi và Wi-Fi Alliance là các nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Biểu trưng của WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup là các nhãn hiệu của Wi-Fi Alliance.

Các biểu trưng và dấu trong từ Bluetooth do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và việc sử dụng các dấu đó của Brother Industries, Ltd. tuân theo giấy phép.

SDK xanh lam

Bản quyền © 1995-2016 OpenSynergy GmbH.

Bảo lưu mọi quyền. Bảo lưu mọi quyền chưa được xuất bản.

Android là nhãn hiệu của Google Inc.

Adobe và Reader là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Incorporated ở Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

QR Code là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED ở NHẬT BẢN và các quốc gia khác. Chương trình tạo mã QR Bản quyền © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Bản quyền © 2007 AINIX Corporation.

Bảo lưu mọi quyền.

Epson ESC/P là nhãn hiệu đã đăng ký của Seiko Epson Corporation.

Mỗi chủ sở hữu có tên phần mềm được đề cập trong tài liệu này có Thỏa thuận cấp phép phần mềm cụ thể cho các chương trình độc quyền.

Mọi tên thương mại hoặc tên sản phẩm của công ty hiển thị trên các sản phẩm Brother, liên quan đến tài liệu và bất kỳ vật liệu nào khác đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các công ty tương ứng đó.

AirPrint là nhãn hiệu của Apple Inc.

Ghi chú cấp phép nguồn mở (QL-810W/820NWB)

Sản phẩm này bao gồm phần mềm nguồn mở.

Để xem ghi chú cấp phép nguồn mở, vui lòng chuyển tới lựa chọn tải xuống sách hướng dẫn trên trang chủ của mẫu máy Trung tâm giải pháp Brother tại support.brother.com

Quy định cho QL-800/QL-810W/QL-820NWB

CẢN TRỌNG (Chỉ dành cho sản phẩm 810W/820NWB)

NGUY CƠ NỔ NẾU THAY THẾ PIN BẰNG LOẠI KHÔNG THÍCH HỢP.

VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO HƯỚNG DẪN.

Thông số kỹ thuật của Pin sạc Li-ion (Tùy chọn) (Chỉ dành cho sản phẩm QL-810W/820NWB)

- Thời gian sạc: Khoảng 2,5 giờ khi đã sạc bằng Bộ nguồn AC (PA-AD-001A)
- Điện áp định mức: DC 14,4 V
- Công suất định mức: 1750 mAh

Pin sạc Li-ion

Phạm vi nhiệt độ xung quanh		
Sạc		40 °C
Dòng điện phóng tiêu chuẩn 1,75 A		60 °C
Dòng điện phóng tối đa 8,0 A		40 °C
Pin đã vận chuyển	Chưa đến 1 tháng	Từ -20 đến +50 °C
	Chưa đến 3 tháng	Từ -20 đến +40 °C
	Chưa đến 1 năm	Từ -20 đến +20 °C

Tham số sạc	
Điện áp sạc tối đa	DC 16,4 V
Dòng điện sạc tối đa	1750 mA

Máy in

- Dòng điện sạc: 1170 mA (Tối đa)
- Điện áp sạc: DC 16,4 V (Tối đa)

brother



D00LY2001
Được in tại Trung Quốc