

brother



Kun Europa/Tyrkiet



Labelprinter

QL-800/QL-810W/QL-820NWB

Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt QL-800/810W/820NWB (omtales herefter som "printeren").

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis printeren ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for printeren, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af printeren i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med printeren, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af printeren på et netværk i den *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på **support.brother.com**.
- Den nyeste version af dokumentationen til printeren findes på Brother support-websiden på **support.brother.com**.
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.
- Denne printer er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt.
- Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel.

FARE

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion eller brand.

Batterienhed (genopladeligt Li-ion-batteri medfølger) (kun tilbehør til QL-810W/820NWB)

- Lad IKKE batterienheden komme i kontakt med væsker.
- UNDGÅ at bruge eller efterlade batterienheden i nærheden af ild, radiatorer eller andre steder med høje temperaturer (over 80 °C).
- Forsøg IKKE at oplade batterienheden med en ikke-understøttet oplader.
- Brug kun batterienheden til det tilsigtede formål.
- Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger. Du må IKKE transportere eller opbevare batteriedeheden sammen med metalgenstande.
- Du IKKE kaste, slå eller beskadige batterienheden på nogen måde.
- Du må IKKE lodde tilslutninger på batterienheden.
- Du må IKKE skille batterienheden ad eller ændre den.
- Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Placer, anvend, oplad eller opbevar IKKE batterienheden i direkte sollys eller regn, i nærheden af varmeapparater eller andre varme apparater eller på steder med meget høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i en bil). Undgå steder, hvor batterienheden kan komme i kontakt med væske, hvor der dannes kondens, eller hvor der er meget støv.
- Længere tids brug af printeren i store højder kan få batterienheden til at blive overophedet. Hvis dette sker, skal du stoppe med at bruge printeren og vente, til den er kølet af.

Møntcellebatteri (kun QL-820NWB)

Slug ikke batteriet. Hvis du sluger batteriet, skal du omgående søge lægehjælp. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer og kan medføre dødsfald.

	Angiver, at litiummøntcellebatterier skal håndteres med forsigtighed.
--	---



ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Batterienhed (genopladeligt Li-ion-batteri medfølger) (kun tilbehør til QL-810W/820NWB)

- Stop brugen af batterienheden, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, deformiteter eller misfarvning.
- Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.
- Søg omgående lægehjælp.
- Hvis din batterienhed ikke er helt opladet, når det angivne tidsrum er gået, skal du stoppe opladningen, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
- Hvis du skal sende printeren, skal du sørge for at fjerne batterienheden fra printeren, inden du pakker den, så den kan blive sendt. Hvis printeren sendes med batterienheden installeret, er der risiko for antændelse, ødelæggelse, brand eller fejlfunktioner.
- Sæt IKKE fremmedlegemer ind i batterienheden eller i dens stik, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
- Hvis der sættes fremmedlegemer ind i batterienheden, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren/netledningen ud af stikkontakten og derefter kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge batterienheden, er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
- Hvis printeren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom batterienheden er fuldt opladet, er det genopladelige batteri muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift batterienheden med en ny. Når du fjerner og udskifter batterienheden, skal du dække terminalerne på den gamle batterienhed med tape for at undgå at skabe en kortslutning i batterienheden.
- Placér IKKE batterienheden i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme kemisk udslip.
- Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjernere eller lugtfjernere komme i kontakt med plastiklåget eller kablerne. Disse kan medføre, at plastiklåget vrides skævt eller går i opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand. De kan også forårsage funktionsfejl på batterienheden eller gøre den misfarvet.
- Lad IKKE opladningskontakterne eller områderne omkring dem blive snavsede eller komme i kontakt med fremmedlegemer. Der er risiko for forbrændinger og skader.
- Når batterienheden ikke er tilsluttet printeren i forbindelse med brug, skal du dække batterienhedens stik til med cellofantape for at forhindre, at der kommer fremmedlegemer som f.eks. støv ind. Brug IKKE batterienheden, hvis stikket er støvet.

Printer, batterienhed, lysnetadapter, netledning (batterienheden og lysnetadapteren er kun til QL-810W/820NWB)

Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af printerens åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge printeren, slukke for strømmen og frakoble alle kabler. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder printeren.

Printer, batterienhed, lysnetadapter, netledning, møntcellebatteri (batterienheden og lysnetadapteren er kun til QL-810W/820NWB) (møntcellebatteriet er kun til QL-820NWB)

- Brug eller opbevar IKKE printeren og andre komponenter:
 - Hvor de kan komme i kontakt med væsker
 - Hvor der dannes kondens
 - I meget støvede omgivelser
 - Hvor temperaturen eller luftfugtigheden er ekstrem
- Anvendes på et sted, hvor temperaturen er mellem 10 °C og 35 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering). Maksimal fugttermometertemperatur: 27 °C.
- Anvendes på et sted, hvor luftfugtigheden er mellem 10 % og 90 % (uden kondensering).
 - I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys
- Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder.
- Rør IKKE ved lysnetadapteren og printeren i tordenvejr.
- Du må IKKE skille printeren ad eller ændre den.
- Hvis printeren ikke skal bruges i en lang periode, skal du af sikkerhedshensyn koble lysnetadapteren/netledningen fra printeren og stikkontakten.
- Hvis stikket bliver snavset, skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset stik, er der risiko for brand.
- Hæld IKKE kemikalier i printeren, og spray ikke printeren og andre komponenter med brændbare produkter. Eksempler på brandbar spray:
 - Støvfjernere
 - Pesticider
 - Desinfektionsmidler og lugtfjernere, der indeholder alkohol
 - Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol
- Brug og opbevar printeren, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.
- Inden du rengør printeren, skal du koble netledningen fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Du kan finde oplysninger om rengøringsmetoder i *Brugsanvisning*.
- Træk IKKE i ledningen for at fjerne netledningen fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble lysnetadapteren fra en stikkontakt.

Lysnetadapter (kun QL-810W/820NWB)

- Brug kun med den angivne printer.
- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Brug lysnetadapteren med en standardstikkontakt (AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- Lad IKKE metalgenstande komme i kontakt med lysnetadapterens stik, porte eller metaldele af netledningen.
- Lysnetadapteren og netledningen må IKKE beskadiges, snos, bøjes kraftigt, trækkes i, placeres genstande på, klemmes eller bindes.
- Brug IKKE stikket eller netledningen på et sted, hvor de kan blive våde.
- For at reducere risikoen for brand skal du holde stikket frit for snavs og støv.
- Overbelast IKKE stikkontakterne.
- UNDGÅ at bruge beskadigede stik eller bøjede stikkontakter. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.

ADVARSEL FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Printer

- Bær IKKE printeren ved at holde i DK-rullerummets dæksel. Der er risiko for personskade, hvis dækslet går løs, og printeren falder ned. Desuden kan printeren blive beskadiget.
- Når du tilslutter kabler og tilbehør, skal du sørge for at tilsluttet dem korrekt og i den rigtige rækkefølge. Tilslut kun udstyr, der er designet specifikt til denne printer. Der er risiko for brand eller personskade. Læs instruktionerne, når du opretter forbindelse.

- Hvis du tilslutter ekstraudstyr, skal du tilslutte det som beskrevet i de medfølgende brugsanvisninger.
- Hold IKKE printeren med kun én hånd. Du kan tabe printeren.

Batterienhed (genopladeligt Li-ion-batteri medfølger) (kun tilbehør til QL-810W/820NWB)

Når du monterer batterienheden på printeren, skal du sørge for, at skruerne er strammet solidt. Hvis skruerne er løse, kan printeren falde ned og forårsage personskade på dig eller andre eller beskadige produktet eller andre ejendele.

Lysnetadapter, netledning (lysnetadapteren er kun til QL-810W/820NWB)

Sørg for, at lysnetadapterens netledning er let tilgængelig, så du kan hurtigt kan tage den ud i en nødsituation. Anbring IKKE genstande på eller i nærheden af lysnetadapterens netledning.

Skæreenhed

- Rør IKKE skæreenhedens knivblad.
- Åbn IKKE topdækslet, når skæreenheden er i brug.

Møntcellebatteri (kun til QL-820NWB)

- Smid IKKE batteriet ind i åben ild, og undgå at udsætte det for varme eller skille det ad.
- Forbind IKKE begge batteriets poler. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstande væk fra batteriet.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun det angivne batteri.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Hvis væsken fra batteriet klæber til din hud eller dit tøj, skal du skylle omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan medføre lækage eller eksplosion, som kan forårsage brand, personskader eller skade på maskinens omgivelser.
- Opbevar nye og brugte møntcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis batterirummet ikke lukkes sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

LAN-forbindelse (kun til QL-820NWB)

Tilslut IKKE printeren til en LAN-forbindelse, som er udsat for overspændinger.

Generelle forholdsregler

Produkt, lysnetadapter eller tilbehør (lysnetadapteren er kun til QL-810W/820NWB)

- Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på printeren. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver printerens navn og serienummer.
- Du kan finde flere oplysninger om din models strømdata (elektriske data), producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder i bunden af printeren.
- Hvis Bluetooth-funktionen og den trådløse LAN-funktion begge er slået til, kan kommunikationshastigheden reduceres grundet radiobølgeinterferens. Hvis dette sker, skal du slå den funktion, du ikke bruger, fra (Bluetooth-funktion eller trådløs LAN-funktion).
- Du må IKKE tildække labeludgangen, lysnetstikket eller USB-porten eller komme fremmedlegemer ind i dem.
- Hvis printeren ikke bruges i en længere periode, skal du fjerne DK-rullen fra printeren.
- Sørg altid for, at DK-rullerummets dæksel er lukket, når der udskrives.
- Hvis du bruger ekstraudstyr, skal du bruge det som beskrevet i de medfølgende manualer.
- Rør IKKE printeren med våde hænder.
- Rør IKKE ved udskrivet papir eller labels med våde hænder, da der ellers er risiko for fejlfunktioner.
- Brug kun det interfacekabel (USB-kabel), der følger med printeren.

Batterienhed (genopladeligt Li-ion-batteri medfølger) (kun tilbehør til QL-810W/820NWB)

- For at bevare batterienhedens effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst én gang hver sjette måned.
- Batterienheden er opladet en smule, når den sælges, så det kan kontrolleres, at printeren fungerer. Batterienheden bør imidlertid oplades helt ved hjælp af den angivne lysnetadapter, inden printeren bruges.

Netledning

Placér printeren tæt på en let tilgængelig almindelig stikkontakt.

Bemærkninger om open source-licensering (kun til QL-810W/820NWB)

Dette produkt gør brug af open source-software.

Hvis du vil se bemærkningerne om open source-licensering, skal du gå til siden Manualer for din model på **support.brother.com**.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab. Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-website. Gå til **support.brother.com/manuals**.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (kun QL-810W/820NWB) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

FORSIGTIG (kun QL-810W/820NWB)
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Information om overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Strømforbrug*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN

QL-810W

Sådan aktiveres den trådløse funktion:

Tryk og hold **Tænd/sluk**-knappen () for at tænde printeren, og tryk og hold derefter **Wi-Fi**-knappen () i et sekund.

Sådan deaktiveres den trådløse funktion:

Tryk og hold **Wi-Fi**-knappen () igen for at deaktivere den trådløse funktion.

QL-820NWB

Sådan aktiveres den trådløse funktion:

Tryk på knappen **Menu**,  eller  for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen **OK**. Vælg [WLAN (Til/Fra)], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Til], og tryk derefter på knappen **OK**.

Sådan deaktiveres den trådløse funktion:

Tryk på knappen **Menu**,  eller  for at vælge menuen [WLAN], og tryk derefter på knappen **OK**.

Vælg [WLAN (Til/Fra)], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Fra], og tryk derefter på knappen **OK**.

Trådløst LAN (kun QL-810W/820NWB)

Denne printer understøtter trådløst LAN.

Frekvensområder: 2400 MHz-2483,5 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:

mindre end 20 dBm (EIRP).

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun QL-820NWB)

Sådan aktiveres Bluetooth:

Tryk på knappen **Menu**,  eller  for at vælge menuen [Bluetooth], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Bluetooth (Til/Fra)], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Til], og tryk derefter på knappen **OK**.

Sådan deaktiveres Bluetooth:

Tryk på knappen **Menu**,  eller  for at vælge menuen [Bluetooth], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Bluetooth (Til/Fra)], og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen  eller  for at vælge [Fra], og tryk derefter på knappen **OK**.

Bluetooth (kun QL-820NWB)

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområder: 2402 MHz-2480 MHz.

Maksimal radiofrekvenseffekt udsendt i frekvensområderne:

mindre end 20 dBm (EIRP).

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne brugsanvisning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne vejledning og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel. Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationer og materialerne heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til typografiske fejl eller andre fejl i forbindelse med publikationen.

Varemærker

Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Server er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.

Google Play er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede varemærker, der tilhører Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Setup-logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted uden licens.

Blue SDK Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Alle upublicerede rettigheder forbeholdes.

Android er et varemærke, der tilhører Google Inc.

Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og andre lande. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Epson ESC/P er et registreret varemærke, der tilhører Seiko Epson Corporation.

Alle virksomheder, hvis softwaretitel er nævnt i denne vejledning, har en softwarelicensaftale, som er specifik for virksomhedens programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.