

brother

CE

nur Europa/Türkei

DK LABEL

DK TAPE

Etikettendrucker

QL-800/QL-810W/QL-820NWB

### Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Vielen Dank für Ihren Kauf des QL-800/810W/820NWB (im weiteren Verlauf als „Drucker“ bezeichnet).

**Verwenden Sie den Drucker erst, wenn Sie dieses Dokument gelesen haben. Bewahren Sie es zum Nachschlagen immer griffbereit auf.**

- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother-Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls der Drucker nicht ordnungsgemäß funktioniert, Fehler auftreten oder ein Kabel beschädigt ist, schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Brother übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Erdbeben, Feuer, sonstigen Katastrophenfällen, Handlungen Dritter, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers sowie Missbrauch oder Einsatz des Druckers unter sonstigen speziellen Bedingungen.
- Wir haften nicht für Schäden (wie Verluste, entgangene Unternehmensgewinne, entgangene Gewinne, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder Kommunikationsmittelverlust), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Druckers entstehen.
- Brother haftet nicht für Schäden, die auf fehlerhaften Betrieb des Druckers, den Anschluss nicht kompatibler Zusatzgeräte oder den Einsatz nicht kompatibler Software zurückzuführen sind.
- Brother haftet nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwendung der mit diesem Drucker erstellten Etiketten oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls, einer Reparatur oder durch Verbrauchsartikel ergeben. Brother akzeptiert keine Ansprüche Dritter.
- Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die vorgelegten Materialien entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie andere Fehler im Zusammenhang mit den Publikationen.
- Weitere Informationen zur Software und Verwendung des Druckers in einem Netzwerk finden Sie im *Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support Website unter [support.brother.com](http://support.brother.com) herunterladen können.
- Die aktuelle Version der Dokumentation zum Drucker finden Sie auf der Brother Support Website unter [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Die verfügbaren Modelle, Zubehör und Verbrauchsmaterialien können je nach Land variieren.
- Dieser Drucker ist ausschließlich für die Benutzung in dem Land zugelassen, in dem er gekauft wurde.
- Der Inhalt dieses Dokuments kann sich ohne Vorankündigung ändern.

## ⚠️ GEFAHR


**Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- und Rauchentwicklung, Explosionen oder Brände zu verhindern.**

**Akku-Einheit (mitgelieferter Lithium-Ionen-Akku) (nur optional für QL-810W/820NWB)**

- Achten Sie darauf, dass die Akku-Einheit NIEMALS mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Verwenden bzw. bewahren Sie die Akku-Einheit NIEMALS in der Nähe von Feuer, Heizungen oder anderen Orten auf, die hohen Temperaturen (oberhalb von 80 °C) ausgesetzt sind!
- Versuchen Sie NIEMALS, die Akku-Einheit mit einem nicht unterstützten Ladegerät zu laden.
- Verwenden Sie die Akku-Einheit ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Zweck.
- Verbinden Sie den Plus- und Minuspol (+/-) NIEMALS durch Metallgegenstände, z. B. Draht. Transportieren Sie die Akku-Einheit NIEMALS zusammen mit Metallgegenständen und bewahren Sie sie NICHT gemeinsam mit solchen auf.
- Setzen Sie die Akku-Einheit NIEMALS Erschütterungen aus, werfen Sie sie nicht und beschädigen Sie sie auch nicht anderweitig.
- Löten sie NIEMALS irgendwelche Anschlüsse an die Akku-Einheit an.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Akku-Einheit NICHT.
- Entsorgen Sie die Akku-Einheit NICHT über den Hausmüll.
- Setzen Sie die Akku-Einheit NIEMALS direkter Sonneneinstrahlung oder Nässe aus. Verwenden Sie sie NICHT neben Heizgeräten oder anderen Geräten mit Wärmeentwicklung und platzieren, laden und bewahren Sie sie NICHT an Orten auf, die besonders hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind (z. B. auf dem Armaturenbrett oder im hinteren Teil eines Pkw). Vermeiden Sie Orte, an denen die Akku-Einheit mit Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte, wo sich Kondenswasser bildet oder viel Staub vorhanden ist.
- Wird der Drucker über einen längeren Zeitraum in großer Höhe verwendet, führt dies möglicherweise zur Überhitzung der Akku-Einheit. Beenden Sie in diesem Fall die Verwendung des Druckers und warten Sie, bis er abgekühlt ist.

**Knopfzellenbatterie (nur QL-820NWB)**

Verschlucken Sie keinesfalls die Batterie. Suchen Sie nach Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt auf. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen auslösen und sogar zum Tod führen.

	Weist darauf hin, dass beim Umgang mit Knopfzellen besondere Vorsicht geboten ist.
---	--



## ⚠️ WARNUNG

**Die Missachtung dieser Hinweise und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- oder Rauchentwicklung, Explosionen, Feuer, Verletzungen oder Stromschlag zu verhindern.**

**Akku-Einheit (mitgelieferter Lithium-Ionen-Akku) (nur optional für QL-810W/820NWB)**

- Bei ungewöhnlicher Geruchs- oder Wärmeentwicklung, Verformung, Verfärbung oder anderen Auffälligkeiten darf die Akku-Einheit nicht weiterverwendet werden.
- Gelangt Akkuflüssigkeit in die Augen, müssen diese sofort gründlich mit klarem Wasser ausgespült werden. Rufen Sie zudem unverzüglich einen Notarzt.
- Wenn die Akku-Einheit nach der angegebenen Zeit noch nicht vollständig geladen ist, beenden Sie den Ladevorgang. Andernfalls kann es zu Feuer, Stromschlag oder Beschädigung kommen.
- Entfernen Sie zum Transport des Druckers die Akku-Einheit aus dem Drucker, bevor Sie ihn verpacken. Wenn der Drucker mit eingelegter Akku-Einheit transportiert wird, besteht die Gefahr von Entzündung, Bruch, Feuer oder Fehlfunktion.
- Führen Sie KEINE Fremdkörper in die Akku-Einheit oder ihre Anschlüsse ein, da es andernfalls zu Feuer, Stromschlag oder Beschädigung kommen kann.
- Falls Fremdkörper in die Akku-Einheit gelangen, schalten Sie den Drucker unverzüglich aus, ziehen Sie den Netzadapter/das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Brother-Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort. Ein fortgesetzter Betrieb der Akku-Einheit kann zu Feuer, Stromschlag oder Beschädigung führen.
- Ist der Drucker selbst bei voll aufgeladener Akku-Einheit nur kurzzeitig einsetzbar, hat die Akku-Einheit möglicherweise das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie die Akku-Einheit durch eine neue. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kleben Sie die Anschlüsse der alten Akku-Einheit mit Klebeband ab, wenn Sie diese aus dem Gerät entnehmen.
- Legen Sie die Akku-Einheit NICHT in der Nähe von Chemikalien ab oder an Orten, an denen es zum Austreten von Chemikalien kommen kann.
- Bringen Sie KEINE organischen Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, Nagellackentferner oder Deodorants in Kontakt mit dem Kunststoffgehäuse oder den Kabeln. Hierdurch kann sich das Kunststoffgehäuse verformen oder auflösen, sodass die Gefahr von Stromschlag oder Feuer besteht. Sie können auch zu Fehlfunktionen oder Verfärbungen an der Akku-Einheit führen.
- Achten Sie darauf, dass die Ladekontakte und umgebenden Bereiche schmutzfrei bleiben und NICHT mit Fremdkörpern in Kontakt kommen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Beschädigung.
- Wenn die Akkukontakte nicht an den Drucker angeschlossen sind, versiegeln Sie sie (z. B. mit Klebeband), um das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub zu verhindern. Verwenden Sie die Akku-Einheit NICHT, wenn die Anschlüsse verschmutzt sind.

**Drucker, Akku-Einheit, Netzadapter, Netzkabel (Akku-Einheit und Netzadapter nur für QL-810W/820NWB)**

Falls ein Fremdkörper versehentlich durch eine Geräteöffnung, z. B. durch einen Schlitz, Anschluss oder Port in den Drucker gelangt, verwenden Sie den Drucker keinesfalls weiter. Schalten Sie ihn aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Druckers, dass sämtliche Fremdkörper entfernt wurden.

**Drucker, Akku-Einheit, Netzadapter, Netzkabel, Knopfzellenbatterie (Akku-Einheit und Netzadapter nur für QL-810W/820NWB) (Knopfzellenbatterie nur für QL-820NWB)**

- Achten Sie bei der Aufbewahrung des Druckers und anderer Komponenten auf folgende Sicherheitsvorkehrungen:
  - Der Drucker darf NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
  - In der Nähe des Druckers darf sich KEIN Kondenswasser bilden.
  - Die Umgebung darf NICHT übermäßig viel Staub enthalten.
  - Es dürfen KEINE extremen Temperaturen und KEINE außerordentlich geringe oder hohe Luftfeuchtigkeit herrschen.
- Verwenden Sie den Drucker an einem Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 und 35 °C sowie die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 80 % beträgt (ohne Kondensation). Maximale Temperatur: 27 °C.
- Betreiben Sie den Drucker an einem Ort mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 90 % (ohne Kondensation).
  - Der Drucker darf NICHT in der Nähe von Flammen, Heizgeräten oder direkter Sonneneinstrahlung stehen.
- Fassen Sie den Netzstecker NICHT mit nassen oder feuchten Händen an.
- Berühren Sie den Netzadapter oder den Drucker NIEMALS während eines Gewitters.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Drucker NIEMALS.
- Wenn der Drucker für längere Zeit nicht verwendet wird, trennen Sie den Netzadapter/das Netzkabel vom Drucker und der Netzsteckdose.
- Wenn der Netzstecker verschmutzt ist, ziehen Sie ihn aus der Steckdose und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab. Die Weiterverwendung eines verschmutzten Netzsteckers kann einen Brand verursachen.
- Tragen Sie KEINE Chemikalien auf und verwenden Sie keine brennbaren Sprays auf dem Drucker und anderen Komponenten. Beispiele für brennbare Sprays:
  - Staubentferner
  - Pestizide
  - Alkohohaltige Desinfektionsmittel und Deodorants
  - Organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten wie Alkohol
- Verwenden und lagern Sie den Drucker, andere Komponenten und Verpackungsbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Druckers das Netzkabel aus der Steckdose, da andernfalls Stromschlaggefahr besteht. Hinweise zu Reinigungsmethoden finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
- Ziehen Sie NICHT am Kabel, um das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie direkt am Netzstecker an, um ihn aus der Steckdose zu ziehen.

**Netzadapter (nur QL-810W/820NWB)**

- Nur mit dem angegebenen Drucker verwenden!
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine standardmäßige Netzsteckdose an (100–240 V~, 50/60 Hz).
- Achten Sie darauf, dass KEINERLEI Metallgegenstände mit den Anschlüssen oder Buchsen des Netzadapters oder mit den Metallbestandteilen des Netzkabels in Berührung kommen.
- Schützen Sie den Netzadapter und das Netzkabel vor Beschädigungen, stellen Sie KEINE Gegenstände darauf ab, verdrehen, quetschen, biegen oder ziehen Sie nicht übermäßig am Netzkabel und binden Sie es nicht fest.
- Verwenden Sie den Netzstecker oder das Netzkabel NICHT an Orten, an denen sie nass werden könnten.
- Um die Brandgefahr zu verringern, muss der Netzstecker frei von Staub und Verschmutzung gehalten werden.
- Überlasten Sie NICHT die Netzsteckdose.
- Verwenden Sie KEINE beschädigten Stecker oder deformierten Steckdosen. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Beschädigung.

## ⚠️ VORSICHT

**Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.**

**Drucker**

- Halten Sie den Drucker NICHT an der DK-Rollenfachabdeckung fest. Wenn sich die Abdeckung löst und der Drucker herunterfällt, kann es zu Verletzungen und Beschädigungen am Drucker kommen.
- Achten Sie beim Anschließen von Kabeln und Zubehör auf die korrekte Reihenfolge. Schließen Sie nur Zubehör an, das speziell für diesen Drucker vorgesehen ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder Verletzungen. Beachten Sie beim Anschließen die Anweisungen.
- Schließen Sie optionales Zubehör immer entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung an.
- Halten Sie den Drucker NICHT mit nur einer Hand fest. Er könnte Ihnen aus der Hand rutschen.

**Akku-Einheit (mitgelieferter Lithium-Ionen-Akku) (nur optional für QL-810W/820NWB)**

Achten Sie beim Anbringen der Akku-Einheit an den Drucker darauf, dass die Schrauben ordnungsgemäß festgezogen sind. Wenn die Schrauben locker sind, kann der Drucker herunterfallen und bei Ihnen oder anderen Personen Verletzungen verursachen. Außerdem können Beschädigungen am Drucker oder an anderen Gegenständen die Folge sein.

**Netzadapter, Netzkabel (Netzadapter nur für QL-810W/820NWB)**

Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters frei zugänglich ist, damit es im Notfall schnell abgezogen werden kann. Stellen Sie KEINE Gegenstände auf das oder in die Nähe des Netzkabels ab.

**Schneideeinheit**

- Die Klinge der Schneideeinheit NICHT berühren.
- Die obere Abdeckung NICHT öffnen, während die Schneideeinheit in Betrieb ist.

**Knopfzellenbatterie (nur für QL-820NWB)**

- Die Batterie NICHT in offenes Feuer werfen, erwärmen oder gar zerlegen!
- Die Batteriepole NIEMALS kurzschließen! Um einen Kurzschluss zu vermeiden, halten Sie die Batterie von Metallgegenständen fern.
- Die angegebene Batterie ist nicht wiederaufladbar. Laden Sie die Batterie NICHT wieder auf.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Batterie.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sollten Ihre Augen mit Batterieflüssigkeit in Berührung kommen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Spülen Sie Ihre Augen sofort mindestens 15 Minuten lang kontinuierlich mit Wasser aus.
- Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut oder Kleidung ist diese gründlich mit reichlich Wasser abzuwaschen.
- Der Betrieb mit einem nicht korrekten Batterietyp kann zu Schäden durch Auslaufen oder Explosion führen, was Feuer, Verletzungen oder Schäden in der Geräteumgebung zur Folge haben kann.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Falls sich das Batteriefach nicht richtig schließen lässt, verwenden Sie den Drucker nicht weiter und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**LAN-Verbindung (nur für QL-820NWB)**

Schließen Sie den Drucker NICHT an ein LAN an, in dem Überspannungen entstehen können.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

**Drucker, Netzadapter oder Zubehör (Netzadapter nur für QL-810W/820NWB)**

- Beachten Sie bei der Entsorgung dieser Geräte alle geltenden Vorschriften.
- Entfernen Sie NICHT die am Drucker angebrachten Etiketten. Auf diesen Etiketten sind betriebsrelevante Informationen, die Druckerbezeichnung und die Seriennummer angegeben. Weitere Informationen zur Nennleistung (den elektrischen Daten) Ihres Modells, dem Hersteller und der Modellnummer finden Sie auf dem an der Unterseite des Druckers angebrachten Etikett.
- Wenn sowohl die Bluetooth-Funktion als auch die WLAN-Funktion eingeschaltet sind, sinkt möglicherweise die Übertragungsgeschwindigkeit aufgrund von Funkinterferenzen. Schalten Sie in diesem Fall die Funktion aus, die Sie gerade nicht verwenden (Bluetooth- oder WLAN-Funktion).
- Decken Sie den Etikettenausgabeschlitz, den Netzadapter oder den USB-Anschluss NICHT ab und führen Sie keine Fremdkörper ein.
- Wenn der Drucker längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie die DK-Rolle heraus.
- Während des Druckens muss die DK-Rollenfachabdeckung immer geschlossen sein.
- Verwenden Sie optionales Zubehör immer entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.
- Berühren Sie den Drucker NICHT mit nassen Händen.
- Berühren Sie das bedruckte Papier oder die Etiketten NICHT mit nassen Händen, da es ansonsten zu einer Fehlfunktion kommen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Drucker gelieferte Schnittstellenkabel (USB-Kabel).

**Akku-Einheit (mitgelieferter Lithium-Ionen-Akku)**

**(nur optional für QL-810W/820NWB)**

- Laden Sie die Akku-Einheit mindestens einmal alle sechs Monate auf, um Wirkungsgrad und Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
- Die Akku-Einheit ist zum Kaufzeitpunkt bereits etwas vorgeladen, damit Sie die Funktionstüchtigkeit des Druckers prüfen können. Vor Betrieb des Druckers muss die Akku-Einheit jedoch mithilfe des angegebenen Netzadapters vollständig aufgeladen werden.

**Netzkabel**

Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer leicht zugänglichen Standardsteckdose auf.

## Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzvergabe (nur für QL-810W/820NWB)

Open-Source-Software ist Bestandteil dieses Druckers.

Die Anmerkungen zur Open-Source-Lizenzvergabe finden Sie auf der Seite „Handbücher“ für Ihr Modell unter [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir,	Brother Industries, Ltd.
	15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass dieses Produkt und der zugehörige Netzadapter den wesentlichen Anforderungen aller in der Europäischen Gemeinschaft geltenden relevanten Richtlinien und Regelungen entspricht.

Die Konformitätserklärung kann von der Brother Support Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Konformitätserklärung zur Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (nur Europa/Türkei) (nur für QL-810W/820NWB) (gilt für Modelle mit Funkschnittstellen)

Wir,	Brother Industries, Ltd.
	15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass diese Geräte die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Bereich Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei) heruntergeladen werden.

<b>VORSICHT (nur QL-810W/820NWB)</b>
EXPLOSIONSGEFAHR BEI AUSTAUSCH DES AKKUS GEGEN EINEN FALSCHEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN/AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

## Informationen zur Übereinstimmung mit Verordnung (EU) 801/2013 der Kommission



	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Leistungsaufnahme*	1,5 W	1,3 W	1,6 W

\* Alle Netzwerkanschlüsse aktiviert und verbunden

**WLAN aktivieren / deaktivieren**

QL-810W

So aktivieren Sie die WLAN-Funktion:

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste () gedrückt, um den Drucker einzuschalten, und halten Sie danach eine Sekunde lang die **Wi-Fi**-Taste () gedrückt.

So deaktivieren Sie die WLAN-Funktion:

Halten Sie erneut die **Wi-Fi**-Taste () gedrückt, um die WLAN-Funktion auszuschalten.

QL-820NWB

So aktivieren Sie die WLAN-Funktion:

Drücken Sie die **Menü**-Taste, die Taste **▲** oder **▼**, um das Menü [WLAN] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Wählen Sie [WLAN (Ein/Aus)] und drücken Sie die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Ein] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

So deaktivieren Sie die WLAN-Funktion:

Drücken Sie die **Menü**-Taste, die Taste **▲** oder **▼**, um das Menü [WLAN] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Wählen Sie [WLAN (Ein/Aus)] und drücken Sie die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Aus] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

**WLAN (nur QL-810W/820NWB)**

Dieser Drucker unterstützt WLAN.

Frequenzbänder: 2400–2483,5 MHz.

Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: Weniger als 20 dBm (EIRP).

**Bluetooth aktivieren/deaktivieren (nur QL-820NWB)**

So aktivieren Sie Bluetooth:

Drücken Sie die **Menü**-Taste, die Taste **▲** oder **▼**, um das Menü [Bluetooth] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Bluetooth (Ein/Aus)] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Ein] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

So deaktivieren Sie Bluetooth:

Drücken Sie die **Menü**-Taste, die Taste **▲** oder **▼**, um das Menü [Bluetooth] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Bluetooth (Ein/Aus)] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um [Aus] zu wählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

**Bluetooth (nur QL-820NWB)**

Dieser Drucker unterstützt Bluetooth.

Frequenzbänder: 2402–2480 MHz.

Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: Weniger als 20 dBm (EIRP).

## Hinweise zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. erstellt und herausgegeben. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Gerätes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bei Herausgabe neuer Firmware, Treiber- oder Anwendungsversionen sind die aktualisierten Funktionen in diesem Handbuch möglicherweise noch nicht berücksichtigt.

Brother behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen und Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen auf diese Materialien verursacht wurden, einschließlich aber nicht beschränkt auf offensichtliche Druck- und andere Fehler in Verbindung mit der Veröffentlichung.

## Warenzeichen

Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Wi-Fi und Wi-Fi Alliance sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup und das Logo von Wi-Fi Protected Setup sind Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

Der Bluetooth-Schriftzug und die Bluetooth-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Brother Industries, Ltd. in Lizenz verwendet.

Blue SDK Copyright © 1995–2016 OpenSynergy GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Unveröffentlichte Rechte vorbehalten.

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Adobe und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN und anderen Ländern. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Epson ESC/P ist ein eingetragenes Warenzeichen der Seiko Epson Corporation.

Jeder Rechteinhaber, dessen Software-Titel in diesem Handbuch erwähnt wird, verfügt über einen Software-Lizenzvertrag, der sich speziell auf diese proprietären Programme und Anwendungen bezieht.

Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

AirPrint ist ein Warenzeichen von Apple Inc.