



VC-500W

(**Čeština**)

Než produkt začnete používat, přečtěte si celou příručku a uložte si ji k pozdějšímu využití.

VAROVÁNÍ

Opazujte potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Riďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- S tiskárnou používejte pouze napájecí adaptér a zapojujte jej pouze do zásuvky s určeným napětím. Zanedbání této zásady by mohlo vést k poškození nebo selhání tiskárny.
- Nepoužívejte tuto tiskárnu za bouře.
- Nepoužívejte tiskárnu / napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například v koupelně).
- Nepřetěžujte kabel.
- Neumísťujte žádné těžké předměty na kabel nebo zástrčku, ani je nijak neupravujte. Kabel adaptéru neohybjejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Tiskárnu, napájecí adaptér nebo elektrickou zástrčku nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokřýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Tiskárnu / napájecí adaptér nesmíte rozebírat ani modifikovat.
- Zaznamenáte-li při používání či přechovávání tiskárny jakýkoliv neobvyklý zápach, teplo, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned síťový adaptér odpojte a přestaňte ji používat.

▲UPOZORNĚNÍ

Opazujte potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Témto pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud tiskárnu nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Kromě toho dětem zabraňte, aby si vkládaly části tiskárny nebo štítky do úst. Dojde-li ke spoiknutí nějakého předmětu, vyhleďte lékařskou pomoc.
- Pokud nemáte v úmyslu tiskárnu používat, odpojte napájecí adaptér.
- Tiskárnu / napájecí adaptér nesmíte zapustit ani je vystavit nárazu.
- Tiskárnu nadržte a nevedejte za kasetu s rolí. Kазeta s rolí by se mohla uvolnit, tiskárna spadnout na zem a poškodit se.

Obecná preventivní opatření

- V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. Než štítek někým umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál.
- Tiskárnu nepoužívejte žádným způsobem ani za žádným účelem, který nejsou popsány v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození tiskárny.
- K vyčištění tiskárny používejte pouze suchou látku nepouštějící vlákna, nikdy nepoužívejte alkohol ani organická rozpouštědla.
- Nevkládejte cizí předměty do místa výstupu tisku nebo do konektorů síťového adaptéru.
- Neumísťujte tiskárnu ani napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti ohřevných těles či jiných horkých zařízení ani na jakékoli místo vystavené působení extrémně vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké vlhkosti či prachu. Tím byste poškodili tiskovou hlavu.
- Netahejte za kasetu s rolí ani na ni nevyvíjejte tlak, jinak může dojít k poškození tiskárny.
- Délka vytištěného štítku se může lišit od délky zobrazeného štítku.
- Produkt nevkládejte do úst.
- Nepřipevňujte štítky na potraviny nebo kůži.
- Údaje o elektrické hodnotě vašeho modelu naleznete na štítku připevněném na spodní části tiskárny.
- Tisková hlava se může příliš zahřát, pokud tisknete velké množství štítků. Tiskárna se zastaví a pokračuje v tisku až poté, co se tepelná tisková hlava ochladí.
- Informace o technických údajích tohoto produktu naleznete na našich webových stránkách: **support.brother.com**

(Polski)

Przed włączeniem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego podręcznika i zachować go do wykorzystania w przyszłości.

▲OSTRZEŻENIE

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Należy postępować zgodnie z tymi wskazówkami, aby uniknąć ryzyka pożaru, poparzeń, obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, przebież, przegrzania, wydzielenia nietypowych zapachów lub dymu.

- Do drukarki używaj zawsze sugerowanego zasilacza sieciowego i podłączaj go do gniazda sieciowego o zalecanym napięciu. Nieprzestrzeganie tego zalecania może spowodować uszkodzenie lub awarię drukarki.
- Nie należy używać drukarki podczas burzy.
- Nie należy używać drukarki/zasilacza sieciowego w miejscach o wysokiej wilgotności np. łazienki.
- Nie należy przeciągać przewodu.
- Nie należy umieszczać na przewodzie i wtyczce ciężkich przedmiotów, ani doprowadzać do ich uszkodzenia i modyfikowania. Nie należy zginąć ani ciągnąć przewodu z nadmierną siłą. Odłączając zasilacz sieciowy od gniazda sieci elektrycznej, należy go zawsze trzymać za wtyczkę.
- Należy upewnić się, że wtyczka została do końca włożona do gniazda elektrycznego. Nie należy używać gniazda, które jest poluzowane.
- Nie należy dopuszczać do zmoczenia drukarki/zasilacza sieciowego/wtyczki, na przykład poprzez trzymanie ich mokrymi rękami lub rozlewanie na nie płynów.
- Nie należy demontować ani modyfikować drukarki/zasilacza sieciowego.
- Należy odłączyć zasilacz sieciowy i przerwać pracę drukarki natychmiast po stwierdzeniu nietypowego zapachu, wysokiej temperatury, przebarwień, deformacji, lub czegokolwiek niepokojącego podczas korzystania z urządzenia lub jego przechowywania.

▲UWAGA

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć obrażeń, wycieku płynu, poparzeń lub wysokiej temperatury.

- Nie używaną drukarkę należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie należy pozwalać dzieciom wkładać do ust jakichkolwiek części drukarki lub etykiet. W przypadku polknięcia jakichkolwiek przedmiotów należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki, należy wyjąć baterie i odłączyć zasilacz sieciowy.
- Należy unikać upuszczania lub uderzania drukarki/zasilacza sieciowego.
- Nie należy trzymać ani podnosić drukarki za kasetę z rolką. Kasetą z rolką może się oderwać, a drukarka упаć i ulec uszkodzeniu.

Zalecenia ogólne

- W zależności od miejsca, materiału i pogody etykiety mogą się odklejać lub ich odklejenie może stać się niemożliwe, ich kolor może się zmienić lub etykiety mogą zabarwić inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety należy sprawdzić warunki atmosferyczne i właściwości materiału.
- Nie należy używać drukarki w inny sposób lub w innym celu niż opisane w niniejszym podręczniku. Takie działanie może doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia drukarki.
- Do czyszczenia drukarki należy używać suchej, miękkiej ściereczki — nie należy używać alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.
- Nie należy wkładać żadnych ciał obcych do otworu wyjścia taśmy lub do gniazda zasilacza itp.
- Nie należy umieszczać drukarki ani zasilacza sieciowego w bezpośrednim świetle słonecznym lub na deszczu, w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła, w jakimkolwiek miejscu narażonym na powstawanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur (np. na desce rozdzielczej lub półce z tyłu samochodu), wysoką wilgotność lub zapalenie. Może to doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)

My, společnost Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie. Prohlášení o shodě lze stáhnout z Brother Support webu. Navštivte stránky **support.brother.com** a:

- zvolte „Europe“ / zvolte svou zemi / zvolte „Příručky“ / zvolte svůj model / zvolte „Prohlášení o shodě“ / klikněte na „Stáhnout“.

Vaše prohlášení o shodě bude staženo jako soubor ve formátu PDF.

Prohlášení o shodě pro SMĚRNICI 2014/53/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (pouze pro Evropu/Turecko) (Plati pro modely s rádiovým rozhraním)
My, společnost Brother Industries, Ltd., se sídlem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 2014/53/EU. Znění Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

Tato tiskárna podporuje bezdrátovou síť LAN, Frekvenční pásmo(a): 2 412-2 472 MHz. Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: Méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

Informace o shodě s Nařízením Komise (EU) č. 801/2013.

Spotřeba energie (všechny síťové porty aktivované a připojené): 2,0 W.

Jak povolit/zakázat Wi-Fi®

Pro aktivaci funkce Wi-Fi: Zmáčkněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 2 sekundy, když je Wi-Fi vypnuta.

Pro deaktivaci funkce Wi-Fi: Zmáčkněte a podržte tlačítko Wi-Fi na 2 sekundy, když je Wi-Fi v režimu Wireless Direct.

Ochranné známky

Mac a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

Veškeré obchodní názvy a názvy produktů společností, které se objevují na produktech společnosti Brother, v související dokumentaci a dalších materiálech, jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Ochranné známky ZINK Technology a ZINK vlastní společnost ZINK Holdings LLC. Používáno v rámci licenčního oprávnění.

<div> <div></div> <div></div> </div>
<ul style="list-style-type: none">Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, nie należy ciągnąć za kasetę z rolką ani naciskać na nią. Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od wyświetlanej długości etykiety. Nie należy wkładać produktu do ust. Nie należy przyklejać etykiet na żywność lub skórę. Informacje na temat parametrów elektrycznych znajdują się na etykietcie przymocowanej do podstawy drukarki. Głowica termiczna może przegrzać się w przypadku drukowania dużej liczby etykiet. Drukarka zatrzyma się, a wznowienie drukowania nastąpi dopiero po ochłodzeniu głowicy drukującej. Aby sprawdzić specyfikację tego produktu, odwiedź naszą witrynę: support.brother.com
Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)
Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spełniają zasadnicze wymogi oraz inne mające zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej. Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother support. Odwiedź stronę support.brother.com i: <ul style="list-style-type: none">wybrać „Europe”/wybrać swój kraj/wybrać opcję „Podręczniki”/wybrać swój model/wybrać opcję „Deklaracja zgodności”/kliknij „Pobierz”. Deklarację można pobrać jako plik PDF.
Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/WE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)
Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

<div> <div></div> <div></div> </div>
<ul style="list-style-type: none">Aby uniknąć uszkodzenia drukarki, nie należy ciągnąć za kasetę z rolką ani naciskać na nią. Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od wyświetlanej długości etykiety. Nie należy wkładać produktu do ust. Nie należy przyklejać etykiet na żywność lub skórę. Informacje na temat parametrów elektrycznych znajdują się na etykietcie przymocowanej do podstawy drukarki. Głowica termiczna może przegrzać się w przypadku drukowania dużej liczby etykiet. Drukarka zatrzyma się, a wznowienie drukowania nastąpi dopiero po ochłodzeniu głowicy drukującej. Aby sprawdzić specyfikację tego produktu, odwiedź naszą witrynę: support.brother.com
Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)
Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spełniają zasadnicze wymogi oraz inne mające zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej. Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother support. Odwiedź stronę support.brother.com i: <ul style="list-style-type: none">wybrać „Europe”/wybrać swój kraj/wybrać opcję „Podręczniki”/wybrać swój model/wybrać opcję „Deklaracja zgodności”/kliknij „Pobierz”. Deklarację można pobrać jako plik PDF.
Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/WE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)
Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

Ta drukarka obsługuje bezprzewodową sieć LAN. Pasma częstotliwości: 2412-2472 MHz. Maksymalna energia częstotliwości radiowych przekazywana w pasmach częstotliwości: Poniżej 20 dBm (EIRP). Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013. Zużycie energii (gdy wszystkie porty sieciowe są aktywne i podłączone), 2,0 W.

Jak włączyć/wyłączyć funkcję Wi-Fi®

Aktywowanie funkcji Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 2 sekundy w wyłączonym trybie Wi-Fi.

Dezaktywowanie funkcji Wi-Fi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 2 sekundy, gdy funkcja Wi-Fi jest w trybie Wireless Direct.

Znaki handlowe

Mac i AirPrint to znaki handlowe firmy Apple Inc.

App Store to znak usługowy Apple Inc.

Google Play to znak handlowy firmy Google Inc.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak handlowy Wi-Fi Alliance®.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Technologia ZINK i znaki handlowe ZINK są własnością firmy ZINK Holdings LLC. Używane w ramach licencji.

(Magyar)

A termék használatá előtt olvassa át a teljes útmutatót, és őrizze meg, mert később segítségére lehet.

▲FIGYELEM

Esetleges veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

- Tartsa be az óvintézkedéseket a tűveszély, az égési sérülések, a sebesülések, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése érdekében.
- Mindig a készülékhez előírt hálózati adaptert és az előírt hálózati feszültségű aljzatot használja.
- Ellenkező esetben megromálhatja vagy tönkre teheti a nyomtatóját.
- NE használja a nyomtatót viharban.
- Ne használja a nyomtatót/hálózati adaptert magas páratartalmú helyeken, például fűrdőszobában.
- Ne terhelje túl a zsinórt.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a zsinórra vagy a csatlakozódugóra, valamint ne rongálja meg vagy módosítsa azokat. Ne hajlítsa vagy húzza meg túl erősen az adapter zsinórját. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza az elektromos aljzatóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen beilleszti a csatlakozódugót az elektromos aljzatba. Ne használjon kilaztot aljzatot.

- Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a nyomtatóra/a hálózati adapterre/a dugóra, például ne fogja meg őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne ömöljön rájuk folyadék.
- NE szerelje szét vagy módosítsa a nyomtató/hálózati adaptert.
- Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, meleget, elszineződést, deformációt vagy bármely szoktalan dolgot tapasztal, akkor azonnal húzza ki az adaptert és hagyja abba a nyomtató használatát.

▲VIGYÁZAT

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely, ha nem előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.

A személyi sérülés, folyadékszivárgás, égés vagy túlmelegedés megelőzése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Ha nem használja a nyomtatót, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül NE engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a nyomtató bármely elemét vagy címkéket. Bármilyen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ha nem használja a nyomtatót, húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a nyomtatót/a hálózati adaptert.
- Ne emelje fel vagy tartsa a nyomtatót a szalagkazettánál fogva. A szalagkazetta elengedhet, a nyomtató leeshet, és sérülést szenvedhet.

Általános óvintézkedések

- Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszineződhet, vagy elszinezhet más tárgyakat. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ne használja a nyomtatót az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és célra. Ilyen esetben baleset történhet, vagy károsodhat a nyomtató.
- Csak puha, szármentes, száraz ruhával tisztítsa a nyomtatót. Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert.
- NE helyezzen idegen tárgyat a nyomtató kimeneti nyílásába vagy a hálózati adapter csatlakozójába.
- Ne tegye ki a nyomtatót/hálózati adaptert közvetlen napsütésnek vagy esőnek, illetve ne helyezze fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy az autó hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros környezetbe. Ez károsíthatja a nyomtatófejet.
- NE húzza vagy erőltesse a szalagkazettát, mert ezzel károsíthatja a nyomtatót.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszúságtól.
- Ne vegye a terméket a szájába.

(Български)

Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка в бъдеще.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде предотвратена.

- Спазвайте тези указания, за да избегнете опасността от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, счупване, прегряване, необичайна миризма или дим.
- Винаги използвайте указания променливотоков адаптер за вашия принтер и го включвайте в контакт с посоченото напрежение. В противен случай може да възникне повреда или неизправност в принтера.
- Не използвайте принтера по време на гръмотевична буря.
- Не използвайте принтера/променливотоковия адаптер на места с висока влажност, например бани.
- Не претоварвайте кабела.
- Не повреждайте и не модифицирайте кабела и щепсела и не поставяйте тежки предмети върху тях. Не огъвайте и не дърпайте силно кабела на променливотоковия адаптер. Винаги дръжте променливотоковия адаптер, когато го изключвате от електрическия контакт.
- Винаги вкарвайте докрай щепсела в електрическия контакт. Не използвайте хлабаво закрепен контакт.
- Не пийтайте с мокри ръце и не разливайте течности върху принтера/променливотоковия адаптер/щепсела.
- Не разглобявайте и не модифицирайте вашия принтер/променливотоков адаптер.
- Изключете променливотоковия адаптер и незабавно преустановете работа с принтера, ако забележите необичайна миризма, топлина, обезцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение.

▲ВНИМАНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.

- Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.
- Когато не използвате принтера, го съхранявайте далече от достъпа на деца. Също така не позволявайте на децата да слагат в устата си части от принтера или етикети. Ако те погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
- Изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да използвате принтера.
- Не изсушквайте и не удряйте принтера/променливотоковия адаптер.
- Не хващайте и не повдигайте принтера за касетата на ролката. Касетата на ролката може да излезе, а принтерът да падне и да се повреди.

Общи мерки за безопасност

- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или сваля, а цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
- Не използвайте принтера по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до зполупуки или повреда на принтера.
- Почистявайте принтера само с мека суха кърпа без власинки; никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
- Не пъхайте чужди тела в изходния отвор на принтера или порта на променливотоковия адаптер.
- Не излагайте принтера или променливотоковия адаптер на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставайте в близост до отоплителни или други горещи уреди, нито на места с прекалено висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата), висока влажност или прах. Това ще повреди печатащата глава.
- Не дърпайте силно и не натискайте касетата за ролката, за да избегнете повреда на принтера.
- Дължничата на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на дисплея.

- Ne helyezzen címékét ételre vagy bőrre.
- Az adott modell névleges elektromos teljesítményfelvételével kapcsolatban tájékozódjon a nyomtató alján található matricáról.
- Sok címke nyomtatása esetén a hőnyomtató fej túlmelegedhet. A nyomtató leáll, és csak a nyomtatófej lehűlése után folytatja a nyomtatást.
- A termék műszaki specifikációjával kapcsolatban lásd az oldalunkat: **support.brother.com**

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

A Brother Industries, Ltd. vállalat 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan tanúsítja, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai Közösség területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásnak. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldal honlapjáról tölthető le.
Látogasson el a **support.brother.com** weboldalra, és:

- válassza az „Europe” lehetőséget / válassza ki az országot / válassza a „Kézikönyvek” lehetőséget / válassza ki a modellt / „Megfelelőségi nyilatkozat” elemet / kattintson a „Letöltés” gombra.

A megfelelőeségi nyilatkozatot PDF-fájként töltheti le.

Az 2014/53/EU irányelv szerinti megfeleléségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország) (Csak a rádiós interfésszel rendelkező típusokra vonatkozik)
A Brother Industries, Ltd. vállalat (15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan) kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat másolata letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország) szakasz utasításai szerint.

Ez a nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat. Frekvenciasáv(ok): 2412-2472 MHz. A maximális kisévártott rádiófrekvenciás teljesítmény a frekvenciasáv(ok)ban: Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p.). Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való megfelelésről. Energiafogyasztás (Amikor minden hálózati port aktíválva és csatlakoztatva van): 2,0 W.

A Wi-Fi® funkció engedélyezése/letiltása

A Wi-Fi funkció engedélyezése: Tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 2 másodpercig, ha a Wi-Fi ki van kpcsolva.

A Wi-Fi funkció kikapcsolása: Tartsa nyomva a Wi-Fi gombot 2 másodpercig, ha a Wi-Fi Wireless Direct módban van.

Védjegyek

A Mac és az AirPrint az Apple Inc. védjegyei.

Az App Store az Apple Inc. tulajdonát képező szolgáltatási név.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkánév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A ZINK Technology és a ZINK védjegyek a ZINK Holdings LLC által vannak bejegyezve. Licenc alatt használt.

<div> <div></div> <div></div> </div>
<ul style="list-style-type: none">Не поставяйте продукта в устата си. Не запелвайте етикетите към храна или кожа. За информация относно електрическите параметри на вашия модел вижте етикета на основата на принтера. Термалната глава може да стане твърде гореща, ако печатате голям брой етикети. Принтерът ще спре и ще възобнови печата, щом печатащата глава се охлади. За да проверите спецификацията на този продукт, вижте нашия веб сайт: support.brother.com
Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)
Firma Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер са в съответствие с основните изисквания на всички приложими директиви и разпоредби, които важат в Европейската общност. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта. Посетете support.brother.com и: <ul style="list-style-type: none">изберете „Europe”/изберете вашата държава/изберете ”Ръководства”/изберете вашия модел/изберете ”Декларация за съответствие”/щракнете върху ”Изтегляне”. Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.
Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването (само за Европа/Турция) (важи за моделите с радиоинтерфейс)
Firma Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Директива 2014/53/ЕС за радиооборудването. Копие на декларацията за съответствие може да бъде свалено, като се следват инструкциите в раздела ”Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)”.

(Română)

Citiți în întregime manualul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

▲AVERTIZARE

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răniri grave. Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita incendiile, arsurile, vătămările corporale, electrocutarea, deteriorarea, supraîncălzirea, apariția unui miros anormal sau a fumului.

- Utilizați întotdeauna adaptorul AC recomandat pentru imprimantă și cuplați-l la o priză cu tensiunea specificată. În caz contrar, imprimanta se poate deteriora sau defecta.
- Nu utilizați imprimanta în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Nu folosiți imprimanta/adaptorul AC în locuri cu umiditate ridicată, precum băile.
- Nu supraîncărcați cablul de alimentare.
- Nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare sau pe fișa de alimentare și nu deteriorați sau nu modificați aceste componente. Nu îndoiți și nu trageți forțat cablul. Țineți întotdeauna cu mâna de adaptorul AC atunci când îl deconectați de la priza electrică.
- Asigurați-vă că introduceți complet fișa în priza electrică. Nu utilizați o priză dacă aceasta este slăbită.
- Nu udați imprimanta/adaptorul AC/fișa de alimentare, de exemplu, prin manevrarea lor cu mâinile ude sau vărsarea de lichide pe acestea.
- Nu dezasamblați și nu modificați imprimanta/adaptorul AC.
- Deconectați imediat adaptorul AC și opriți utilizarea imprimantei atunci când observați un miros, căldură, decolorare, deformare anormale sau orice situație neobișnuită în timpul utilizării sau depozitării.

▲ATENȚIE

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza răniri minore sau moderate. Respectați aceste instrucțiuni pentru a evita vătămările corporale, scurgerea de lichid din baterii, arsurile sau supraîncălzirea.

- Când nu utilizați imprimanta, depozitați-o în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, nu permiteți copiilor să introducă în gură componentele imprimantei de etichete sau etichete. Dacă a fost înghițit un obiect, solicitați îngrijiri medicale.
- Deconectați adaptorul AC dacă nu intenționați să folosiți imprimanta.
- Nu scăpați și nu loviți imprimanta/adaptorul AC.
- Nu țineți și nu ridicați imprimanta de caseta rolei. Caseta rolei se poate desprinde, iar imprimanta poate cădea și se poate deteriora.

Măsuri generale de precauție

- În funcție de locație, material și condițiile de mediu, este posibil ca eticheta să se dezlipească sau să nu mai poată fi înlăturată, culoarea etichetei se poate schimba sau se poate transfera pe alte obiecte. Înainte de a aplica eticheta, verificați condițiile de mediu și materialul.
- Nu utilizați imprimanta în niciun mod sau în niciun scop care nu este descris în acest manual. Aceasta poate cauza accidente sau deteriorarea imprimantei.
- Utilizați numai o lavetă fără scame, moale și uscată, pentru a curăța imprimanta; nu utilizați niciodată alcool sau solvenți organici.
- Nu introduceți obiecte străine în fanta de ieșire a imprimantei sau în portul adaptorului AC.
- Nu așezați imprimanta sau adaptorul AC în lumina directă a soarelui sau în ploaie, lângă surse de căldură sau aparate de uz casnic încălzite, în nicio locație expusă la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute (de exemplu, pe bordul sau partea din spate a autovehiculului dvs.), în locații cu umiditate ridicată sau praf. În caz contrar, capul de imprimare se va deteriora.
- Pentru a evita deteriorarea imprimantei, nu trageți de și nu aplicați presiune pe caseta rolei.
- Lungimea etichetei imprimate poate fi diferită față de lungimea afișată a etichetei.
- Nu introduceți produsul în gură.
- Nu lipiți etichetele pe alimente sau piele.
- Pentru informații despre caracteristicile electrice nominale ale modelului dumneavoastră, consultați eticheta atașată pe baza imprimantei.
- Capul termic se poate încălzi prea tare dacă imprimați un număr mare de etichete. Imprimanta se oprește și reia imprimarea numai după ce capul de imprimare s-a răcit.
- Pentru a verifica specificațiile acestui produs, consultați site-ul nostru web: **support.brother.com**

(Slovensko)

Pred uporabo izdelka preberite celotna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

▲OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe. Sledite tem smernicam, da se izognete vteganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.

- Vedno uporabite priporočeni izmenični napajalnik za tiskalnik in ga priključite v vtičnico s predpisano napetostjo. Če tega ne storite, lahko pride do škode ali odpovedi tiskalnika.
- Tiskalnika ne uporabljajte med nevihtami.
- Tiskalnika/izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je prisotna visoka vlažnost, na primer v kopalnicah.
- Ne preobremenite kabla.
- Na kabel ali vtič ne postavljajte težkih predmetov, ga ne poškodujte in predelujte. Kabla ne zvijajte ali vlecite s silo. Ko izmenični napajalnik izklopjlate iz električne vtičnice, ga vedno pridržite.
- Poskrbite, da vtič do konca vstavite v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo pritrjenih vtičnic.
- Ne dovolite, da bi se naprava/izmenični napajalnik/vtič zmočili, na primer tako, da jih primete z mokrimi rokami ali po njih razlijete tekočino.
- Tiskalnika/izmeničnega napajalnika ne razstavljajte ali predelujte.
- Če med uporabo ali shranjevanjem izmeničnega napajalnika opazite neobičajen vonj, vročino, spremembo barve, deformacijo ali kakšen drug neobičajen pojav, ga takoj odklopite in prenehajte uporabljati tiskalnik.

▲POZOR

Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila lažje ali srednje hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.
Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite zunaj dosegaa otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele tiskalnika ali nalepke dajali v usta. Če kdorkoli pogoltno katerikoli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
Če tiskalnika ne nameravate uporabljati, odklopite izmenični napajalnik.
Tiskalnika/izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
Tiskalnika ne dvigujte ali ne držite za kaseto z rolo. Kasete z rolo se lahko sname, tiskalnik pa lahko pade in se poškoduje.

Splošni varnostni ukrepi

- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se nalepka lahko odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke pa se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Tiskalnika ne uporabljajte v namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na tiskalniku.
- Za čiščenje tiskalnika uporabljajte samo mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken; nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- V izhodno režo tiskalnika ali priključek izmeničnega napajalnika ne dajajte tujkov.
- Tiskalnika ali izmeničnega napajalnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na katerokoli mesto, ki je izpostavljeno izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na armaturo ali zadnji polic v avtomobilu), visoki vlagi ali prahu. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Ne vlecite ali pritiskajte na trak v kaseti z rolo, da se izognete poškodovanju tiskalnika.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Izdelka ne dajajte v usta.
- Nalepk ne pritrdite na živila ali kožo.
- Za informacije o nazivnih električnih vrednostih za svoj model glejte nalepko na podstavku tiskalnika.
- Toplotna glava se lahko pregreje, če natisnete veliko nalepk. Tiskalnik se takrat ustavi in začne znova tiskati šele, ko se tiskalna glava ohladi.
- Če želite preveriti tehnične podatke za ta izdelek, obiščite našo spletno stran: **support.brother.com**

Declaratie de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că acest produs și adaptorul AC sunt în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor directivelor și reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunității Europene.
Declaratia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support.
Vizitati **support.brother.com** și:
• selectați „Europe”/selectați țara/selectați „Manuale”/selectați modelul/selectați „Declaratia de conformitate”/faceți clic pe „Descărcare”.
Declaratia dvs. va fi descărcată ca fișier PDF.

<p>Declaratia de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai pentru Europa/Turcia) (Aplicabil la modelele cu interfețe radio) Noi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Directivei RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).</p>

Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless. Bandă (benzi) de frecvență: 2412 – 2472 MHz. Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în banda (benzile) de frecvență: Sub 20 dBm (p.e.i.r.). Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei. Consum de putere (Toate porturile de rețea sunt activate și conectate): 2,0 W.

Activarea/dezactivarea funcției Wi-Fi®

Pentru a activa funcția Wi-Fi: Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 2 secunde atunci când funcția Wi-Fi este în modul Oprit.

Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi: Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 2 secunde atunci când funcția Wi-Fi este în modul Wireless Direct.

Mărci înregistrate

Mac și AirPrint sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Toate denumirile înregistrate și numele de companii care apar pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.

Mărcile comerciale ZINK Technology și ZINK sunt proprietatea ZINK Holdings LLC. Utilizate sub licență.

(Slovensky)

Pred začiatkom používania produktu si prečítajte celý príručku. Dokument si ponechajte pre prípad potreby v budúcnosti.

▲VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

- Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa vyhlí riziku požiaru, popálenín, poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požkodenia, prehriatia, šírenia nezvyčajného zápachu alebo dymu zo zariadenia.
- Tlačiareň vždy používajte s odporúčaným sieťovým adaptérom a zapojte ho do zásuvky so špecifikovaným napätím. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zlyhaniu tlačiarne.
- Nepoužívajte tlačiareň počas búrky.
- Tlačiareň/sieťový adaptér nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne.
- Nepretáčajte kábel.
- Nekladte na adaptér alebo zástřčku ťažké predmety, napájací kábel a ani zástřčku nepoškodzujte ani ich neupravujte. Kábel násilne neohýbajte ani netahajte. Keď sieťový adaptér odpájate z elektrickej zásuvky, vždy ho držte.
- Uistite sa, že ste zástřčku úplne zasunuli do elektrickej zásuvky. Uvoľnené zásuvky nepoužívajte.
- Nedovoľte, aby sa tlačiareň, sieťový adaptér alebo zástřčka kábla namočili. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- Sieťový adaptér/tlačiareň nerozoberajte ani neupravujte.
- Ak si počas prevádzky alebo skladovania všimnete nezvyčajný zápach, teplo, zmenu farby, deformáciu alebo čokoľvek iné neobvyklé, okamžite odpojte sieťový adaptér a tlačiareň prestaťte používať.

▲UPOZORENIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

- Dozriavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu osôb, vytečeniu tekutiny, popáleniu alebo tvorbe tepla.
 - V prípade, že tlačiareň nepoužívate, skladujte ju mimo dosahu detí. Nedovoľte navyše deťom vkladat časti tlačiarne alebo štitky do úst. Ak dôjde k prehnutiu nejakých častí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak tlačiareň nemienite používať, odpojte sieťový adaptér.
- Tlačiareň a sieťový adaptér nehadzte na zem, ani po nich neudierajte.
- Tlačiareň nedržte ani nedvíhajte za kazuetu s rolkou. Kazeta s rolkou by sa mohla odpojiť a tlačiareň spadnúť na zem a poškodiť sa.

Všeobecné opatrenia

- V závislosti od polohy, materiálu a prostredia sa môže štítok odlepiť alebo sa naopak nebude dať odlepiť, môže sa zmeniť farba štítka alebo sa jeho farba preniesla na iné predmety. Pred použitím štítka skontrolujte okolité prostredie a materiál.
- Tlačiareň nepoužívajte inak alebo na iné účely, než ako sa to opisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám a k poškodeniu tlačiarne.
- Na čistenie tlačiarne používajte len mäkkú a suchú látku, z ktorej sa neuvolňujú vlákna; nikdy nepoužívajte lieh alebo iné organické rozpúšťadlá.
- Do výstupného otvoru tlače alebo do konektora sieťového adaptéra atď. nedávajte žiadne cudzie predmety.
- Tlačiareň ani sieťový adaptér nenechávajte na priamom slnku alebo dažďi, v blízkosti ohrievačov alebo iných horúcich zariadení, na žiadnom mieste vystavenom extrémne vysokým alebo nízkym teplotám (napr. na palubnej doske alebo zadnej časti auta), vysokej vlhkosti alebo prachu. V opačnom prípade sa poškodí tlačová hlava.
- Na kazuetu s rolkou nevyvíjajte tlak ani ju neťahajte, aby ste nepoškodili tlačiareň.
- Dížka vytlačného štítka sa môže líšiť od zobrazenej dĺžky štítka.
- Produkt si nevkladajte do úst.
- Štitky nenalepujte na jedlo ani na pokožku.
- Informácie o elektrickej hodnote vášho modelu nájdete na štítku pripevnenom na spodnej časti tlačiarne.
- Termálna hlava sa môže príliš zahriať, ak tlačíte veľký počet štítkov. Tlačiareň zastaví tlač a obnoví ju až po schladení termálnej hlavy.

- Ak chcete zistiť špecifikácie tohto produktu, navštívte našu webovú stránku: **support.brother.com**

(Hrvatski)

Prije upotrebe proizvoda pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga radi budućeg korištenja.

▲UPOZORENJE

Upozorava na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

- Pridrđavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, opekline, ozljedu, strujni udar, oštećenje, pregrijavanje, neobičajene mirise ili dim.
- Uvijek upotrebljavajte preporučeni AC adapter za pisač i ukopčajte ga u utičnicu predviđenoeg napona.
- U protivnom biste mogli oštetiti ili pokvariti pisač.
- Pisač nemojte upotrebljavati tijekom grmljavinske oluje.
- Pisač / AC adapter nemojte upotrebljavati na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaonica.
- Nemojte preopteretiti kabeł.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabeł ili utikač niti ih oštetiti ili preinačivati. Kabeł nemojte snažno savijati niti povlačiti. Kabeł uvijek držite za AC adapter kada ga iskopčavate iz električne utičnice.
- Provjerite jeste li utikač u potpunosti umetnuli u električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati slabo pričvršćenu utičnicu.
- Pazite kako ne biste smočili pisač / AC adapter / utikač, na primjer tako da rukujete njima mokrim rukama ili da prolijete tekućinu po njima.
- Nemojte rastaviti niti preinačivati pisač / AC adapter.
- Ako osjetite neobičajan miris ili toplinu ili uočite promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom upotrebe ili skladištenja, odmah iskopčajte AC adapter i prestanite s upotrebom pisača.

▲OPREZ

Upozorava na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti blaže ili umjerene ozljede.

- Pridrđavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede, curenje tekućine, opekline ili pregrijavanje.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati, spremite ga izvan dohvata djece. Osim toga, nemojte dopustiti djeci da stavljaju dijelove pisača ili naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji dio, potražite liječničku pomoć.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati pisač, iskopčajte AC adapter.
- Nemojte ispuštati niti udarati pisač / AC adapter.
- Nemojte nositi niti podizati pisač držeći ga za kasetu s rolom. Kasete s rolom mogla bi se odvojiti, a pisač pasti i oštetiti se.

Opće mjere opreza

- Zbog položaja, materijala i vremenskih uvjeta naljepnica bi se mogla odlijepiti ili tako zaljepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego što zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- Pisač nemojte upotrebljavati ni na koji način i ni u koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili bi se uređaj mogao oštetiti.
- Pisač čistite samo mekanom i suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Nikada nemojte upotrebljavati alkohol niti druga organska otapala.
- Ne stavljajte nikakav strani predmet u izlazni prorez za traku ili priključak AC adaptera.
- Pisač ili AC adapter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši niti ih postavljajte blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagrijavaju te na mjesta izložena krajnje visokim ili niskim temperaturama (npr. na komandnu ploču ili u stražnji dio automobila), visokoj vlažnosti ili prašini. U protivnom ćete oštetiti ispisnu glavu.
- Nemojte povlačiti niti pritiskati kasetu s rolom kako ne biste oštetili pisač.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od duljine prikazane naljepnice.
- Proizvod ne stavljajte u usta.
- Naljepnice ne lijepite na hranu i kožu.
- Informacije o električnoj klasifikaciji vašeg modela potražite na naljepnici koja se nalazi na donjoj strani pisača.
- Termalna glava možda se pregrijala ako ste ispisivali veliku količinu naljepnica. Pisač će prekinuti s ispisivanjem i nastaviti kada se ohladi ispisna glava.
- Specifikacije o ovom proizvodu potražite na našem mrežnom mjestu: **support.brother.com**

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
prehlasujeme, že tento produkt a sieťový adaptér sú v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva.
Prehlásenie o zhode je možné prevziať z webovej stránky Brother support.
Navštívte lokalitu **support.brother.com** a:
• vyberte položku „Europe”/vyberte svoju krajinu/vyberte položku „Manuals” (Príručky)/vyberte svoj model/vyberte položku „Declaration of Conformity” (Prehlásenie o zhode)/kliknite na položku „Download” (Prevziať).
Prehlásenie sa prevezme vo forme súboru PDF.

<p>Prehlásenie o zhode pre smernicu RE 2014/53/EÚ (len pre Európu/Turecko) (Vzťahuje sa na modely s vysielacím rozhraním) My, spoločnosť Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami smernice RE 2014/53/EÚ. Kópiu prehlásenia o zhode si môžete prevziať podľa pokynov uvedených v časti Prehlásenie o zhode (len pre Európu/ Turecko).</p>

Táto tlačiareň podporuje funkciu bezdrôtovej siete LAN. Frekvenčné pásmo: 2412 - 2472 MHz. Maximálny rádiofrekvenčný výkon odaberiteľný na frekvenčných rozsahoch: Menej ako 20 dBm (e.i.r.p.). Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013.

Spotreba energie (keď sú všetky sieťové porty aktívované a pripojené): 2,0 W.

Povolenie/zakázanie funkcie Wi-Fi®

Aktivácia funkcie Wi-Fi: Keď je Wi-Fi v režime Vypnuté, podržte tlačidlo Wi-Fi na 2 sekundy.

Deaktivácia funkcie Wi-Fi: Keď je Wi-Fi v bezdrôtovom režime Direct, podržte tlačidlo Wi-Fi na 2 sekundy.

Obchodné známky

Mac a AirPrint sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc.

App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.

Google Play je obchodná známka spoločnosti Google Inc.

Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.

ZINK Technology a obchodné známky ZINK sú vlastníctvom spoločnosti ZINK Holdings LLC. Používajú na základe licencie.

<p>Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku) Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavljujemo da su ovaj proizvod i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s web stranice Brother support. Posjetite support.brother.com i: • odaberite „Europe” / odaberite svoju zemlju / odaberite „Manuals” (Priručnici) / odaberite svoj model / odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti) / kliknite „Download” (Preuzimanje). Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.</p>

<p>Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EZ o radijskoj opremi (samo za Europu/Tursku) (Primenljivo za modele s radijskim sučeljima) Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 2014/53/EZ o radijskoj opremi. Deklaraciju o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku).</p>
--

Ovaj pisač podržava bežični LAN. Frekvencijski pojas(evi): 2412 – 2472 MHz. Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasevima): manja od 20 dBm (e.i.r.p.). Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije 801/2013.
Potrošnja energije (svi su mrežni priključci aktivirani i povezani): 2,0 W.

Kako omogućiti/onemogućiti Wi-Fi®

Za aktiviranje funkcije Wi-Fi-a: Pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb za Wi-Fi kada je Wi-Fi u načinu rada bez napajanja.

Za deaktiviranje funkcije Wi-Fi-a: Pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb za Wi-Fi kada je Wi-Fi u načinu rada Wireless Direct.

Zaštitni znakovi

Mac i AirPrint zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

App Store uslužna je oznaka tvrtke Apple Inc.

Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tih odgovarajućih tvrtki.

Zaštitni znakovi za ZINK Technology i ZINK u vlasništvu su tvrtke ZINK Holdings LLC. Upotrebljavaju se pod licencom.