



دليل سلامة المنتج

PT-H110
العربية

احتياطات الأمان

⚠ تحذير

يشير إلى موقف خطير محتمل، وإذا لم يتم تجنبه فقد يؤدي إلى الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.

اتب هذه الإرشادات لتفادي خطر التعرض للحروق أو الإصابة أو الصدمات الكهربائية أو الانفجار أو ارتفاع درجة الحرارة أو الروائح غير الطبيعية أو الضجيج.

- حافظ دوماً على استخدام محول التيار المتردد الموصى به لجهاز الملمصقات P-touch وأدخله في مقبس ذي جهد محدد. قد يتسبب الإخفاق في القيام بذلك في حدوث تلف أو عطل للجهاز.
- تجنب ملامسة الجهاز أثناء عاصفة رعدية.
- لا تستخدم الجهاز/محول التيار المتردد في أماكن ذات رطوبة عالية مثل المراحيض.
- لا تضع حملاً زائداً على كبل الطاقة.
- احرص على عدم وضع اجسام ثقيلة على كبل الطاقة أو المأخذ، أو تعرضهما للتلف أو التعديل. يمنع لي كبل الطاقة أو سحبه بالقوة. اسلك دوماً محول التيار المتردد عند فاصله من مقبس التيار الكهربائي.
- تأكد من إدخال المأخذ بالكامل في المقبس الكهربائي. ولا تستخدم مقبضاً غير محكم التركيب.
- لا تدع مجالاً لتعرض الجهاز/محول التيار المتردد/المأخذ للطاقة/البطاريات للبلل، من خلال الإمساك بها بأيدي مبللة أو سكب السوائل عليها على سبيل المثال.
- نظراً لأنه قد يؤدي تسرب سائل من البطاريات ووصوله إلى عينيك إلى فقدان البصر، لذا اغسل عينيك على الفور بكمية كبيرة من الماء النظيف، ثم اطلب الرعاية الطبية.
- يحظر فك أو تعديل الجهاز/محول التيار المتردد/البطاريات.
- لا تدع مجالاً لتلامس أي جسم معنفي مع طرفي الكبل ونافس للبطارية.
- تجنب استخدام الأدوات المعدنية مثل الملاقط أو الأقلام المعدنية، لتغيير البطاريات.
- لا تلمس البطاريات في النار أو تعرضها للحرق.
- أفضل محول التيار المتردد وأول البطاريات وتوقف عن استخدام الجهاز إذا لاحظت انبعاث رائحة غريبة أو سخونة أو تغييراً في لون أو شكل الجهاز أو أي شيء آخر غير معاد أثناء استخدام الجهاز أو تخزينه.
- لا تستخدم أية بطارية تالفة أو بها تسريبات تالفة أو بها تسريبات قد يصل إلى عينيك.
- لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب أو ملامستها تالفة لأنها قد تولد حرارة زائدة.

⚠ تنبيه

يشير إلى موقف خطير محتمل قد يؤدي إلى وقوع إصابات طفيفة أو متوسطة حال عدم تجنبه.

اتبع هذه الإرشادات لتجنب التعرض للإصابة الشخصية أو تسريبات السائل أو الحروق أو الحرارة.

- في حالة عدم استخدام الجهاز، فقم بتخزينه بعيداً عن متناول الأطفال. فضلاً عن ذلك، لا تسمح للأطفال بوضع أي من ملصقات الجهاز أو قطع الغيار في أفواههم. واستشر الطبيب في حالة ابتلاع الطفل لأي جزء من الأجزاء.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية المحيطة برأس الطباعة عقب الانتهاء من الطباعة مباشرةً.
- لا تلمس نصل القطاعة.
- في حالة تسرب سوائل من البطاريات ووصولها إلى بشرتك أو ملابسك، قم بغسلها على الفور بماء نظيف.
- أزل البطاريات وافصل محول التيار المتردد، إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز.
- لا تستخدم أية بطاريات بخلاف الأنواع المحددة. تجنب استخدام توكيلات من البطاريات القديمة والجديدة أو توكيلات من الأنواع المختلفة أو مستويات الشحن المختلفة أو من جهات تصنيع أو طرز مختلفة. لا تدخل البطارية مع عكس طرفي زائد ونافس بها.
- لا تدع محول التيار المتردد/الجهاز يسخن أو يسخن بشيء.
- لا تضغط على شاشة العرض البوروية المسئلة (LCD).
- لا تضع إصبعك داخل الجهاز أثناء إغلاق غطاء الكاسيت.
- قبل استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، يرجى قراءة التعليمات الخاصة بالبطاريات وشاحن البطارية بعناية، وتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
- عند استخدام بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن، اشحن البطاريات قبل استخدامها بواسطة شاحن البطارية المناسب المخصص لها. لا يمكن استخدام محول التيار المتردد (AD-24ES) لإعادة شحن بطاريات Ni-MH القابلة لإعادة الشحن.

احتياطات عامة

- وفقاً للموقع والمواد والظروف البيئية، من المحتمل أن يتم زرع الملصق أو يصبح غير قابل للإزالة، ومن المحتمل أيضاً أن يتغير لونه أو يتحول إلى ابتداء أخرى، ومن ثم، فعليك التحقق من الظروف البيئية والمواد قبل وضع الملصق.
- تجنب استخدام الجهاز بأية طريقة أو لأي غرض بخلاف ما هو موضح في هذا الدليل، فقد يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف الجهاز.
- لا تستخدم إلا أنثرطة Brother TZe مع الجهاز. استخدم الأنثرطة المزودة بعلامة **TZe** فقط.
- لا تستخدم إلا قطعة قماش جافة وناعمة وخالية من النسالة لتنظيف الجهاز، ولا تستخدم الكحول أو المذيبات العضوية الأخرى في تنظيفها.
- استخدم ممسحة قطنية لتنظيف رأس الطباعة. تجنب لمس رأس الطباعة مباشرةً بيديك.
- لا تضع أية أجسام غريبة داخل فتحة خروج الشريط، أو موصل محول التيار المتردد أو حجرة البطارية.
- لا تعرض الجهاز أو البطاريات أو محول التيار المتردد لضوء الشمس المباشر أو المطر، ولا تضعه بجوار السخانات أو أية أجهزة تصدر درجة حرارة عالية أو أي موقع آخر درجة حرارته مرتفعة جداً أو منخفضة جداً (مثل على لوحة السيارة الأمامية أو الجزء الخلفي من سيورلك)، أو الأماكن ذات الرطوبة العالية أو المليئة بالأتربة.
- لا تضغط بقوة ذراع القطاعة.
- احرص على عدم طباعة الملصقات باستخدام كاسيت الشريط الفارغ أو بدون كاسيت الشريط في الطباعة. فقد يؤدي ذلك إلى تلف رأس الطباعة.
- تجنب سحب الشريط من الكاسيت ولا تضغط عليه، لتجنب تلف الطباعة.
- يتم فقدان أية بيانات مخزنة في الذاكرة في حال عطل الجهاز أو عند إصلاحه أو في حالة تفرغ البطارية تماماً.
- عند فصل الطاقة لمدة أكثر من ثلاث دقائق، يتم مسح جميع النصوص وإعدادات التنسيق وأية ملفات نصية محفوظة في الذاكرة.
- الجهاز غير مزود بميزة الشحن اللازمة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
- قد يختلف النص المطبوع عن النص الذي يظهر على شاشة LCD.
- قد يختلف طول الملصق المطبوع عن طول الملصق المعروف.
- يتم وضع لاصق واقٍ وشفتق من البلاستيك على شاشة العرض أثناء التصنيع والشحن، احرص على إزالة هذا اللاصق قبل الاستخدام.