



Guia de Segurança do Produto PT-H110 Português do Brasil

Precauções de segurança

⚠️ ADVERTÊNCIA

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá resultar em morte ou em lesões graves.

Siga estas diretrizes para evitar riscos de incêndio, queimaduras, ferimentos, choques elétricos, quebras, superaquecimento, odores estranhos ou fumaça.

- Sempre use a tensão especificada e o adaptador CA sugerido para o rotulador, a fim de evitar danos ou falhas.
- Não toque no rotulador durante uma tempestade elétrica.
- Não use o rotulador/adaptador CA em locais de alta umidade, como banheiros.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo ou o plugue de alimentação, nem os danifique de nenhuma outra maneira. Não aplique força excessiva para dobrar ou puxar o cabo de alimentação. Sempre segure o adaptador CA ao retirá-lo da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada elétrica. Não use uma tomada que esteja frouxa.
- Não permita que o rotulador, o adaptador CA, o plugue do cabo de alimentação e as baterias fiquem molhados, por exemplo, manuseando-os com as mãos molhadas ou derramando bebidas sobre eles.
- O fluido das baterias pode provocar a perda da visão quando em contato com os olhos. Se houver contato, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância e procure cuidados médicos.
- Não desmonte nem modifique o rotulador, o adaptador CA ou as baterias.
- Não permita que objetos metálicos entrem em contato com os terminais positivo e negativo de baterias.
- Não use objetos afiados, como pinças ou canetas metálicas, para trocar as baterias.
- Não jogue as baterias no fogo nem as exponha ao calor.
- Se observar odor anormal, aquecimento, descoloração, deformação ou qualquer ocorrência incomum durante o uso ou armazenamento do equipamento, desconecte imediatamente o adaptador CA, remova as baterias e pare de usar o rotulador.
- Não use baterias deformadas ou com vazamento, pois suas mãos podem ser sujar com fluido.
- Não use baterias deformadas, com vazamento, ou com etiquetas danificadas. Existe a possibilidade de geração de calor.

⚠️ CUIDADO

Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá resultar em lesões moderadas ou de menor gravidade.

Siga estas diretrizes para evitar lesões pessoais, vazamento das baterias, queimaduras ou aquecimento.

- Quando o rotulador não estiver em uso, mantenha-o longe do alcance de crianças. Além disso, não permita que crianças coloquem peças ou etiquetas do rotulador na boca. Se algum objeto for engolido, procure cuidados médicos.
- Não toque nas partes metálicas ao redor da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.
- Não toque na lâmina de corte.
- Se o fluido das baterias vazar e entrar em contato com sua pele ou suas roupas, lave-as imediatamente com água limpa.
- Se não for usar o rotulador, remova as baterias e desconecte o adaptador CA.
- Não use baterias diferentes daquelas especificadas. Não use combinações de baterias novas e usadas nem combinações de tipos, níveis de carga, fabricantes ou modelos diferentes. Não insira as baterias com os polos positivo e negativo invertidos.
- Não derrube nem bata no rotulador ou no adaptador CA.
- Não pressione o visor de cristal líquido (LCD).
- Não coloque o dedo dentro do rotulador ao fechar a tampa do cartucho.
- Antes de usar baterias recarregáveis de Ni-MH, leia cuidadosamente as instruções relativas às baterias e ao recarregador de bateria e certifique-se de usá-las corretamente.
- Antes de usar baterias recarregáveis de Ni-MH, carregue-as com o recarregador de bateria específico.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou se tornar irremovível, e a cor da etiqueta pode ser alterada ou transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique as condições do ambiente e do material.
- Não use o rotulador de qualquer forma ou para qualquer outra finalidade que não esteja descrita neste guia. Isto pode resultar em acidentes ou em danos ao rotulador.
- Use fitas Brother P-touch TZe genuínas com o rotulador. Não use fitas que não tenham a marca .
- Use apenas um pano seco e macio para limpar o rotulador; nunca use álcool ou outros solventes orgânicos.
- Use um cotonete seco para limpar a cabeça de impressão. Nunca toque a cabeça de impressão diretamente com as mãos.
- Não coloque objetos estranhos dentro da abertura de saída da fita, do conector do adaptador CA ou do compartimento de baterias.
- Não coloque o rotulador, as baterias ou o adaptador CA sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou de outros eletrodomésticos geradores de calor, nem em qualquer local exposto a temperaturas extremamente elevadas ou baixas (por ex., sobre o painel ou na parte de trás de seu automóvel), nem em locais com umidade elevada ou poeira.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca do cortador.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio, pois isso danificará a cabeça de impressão.
- Não puxe a fita durante o avanço ou a impressão, pois isso danificará a fita e o rotulador.
- Todos os dados armazenados na memória serão perdidos se o rotulador não for reparado ou se a carga da bateria se esgotar.
- O rotulador não é equipado com o recurso de carregamento de baterias recarregáveis.
- O texto impresso pode ser diferente do texto que aparece no LCD.
- O comprimento da etiqueta impressa pode ser diferente do comprimento da etiqueta exibida.
- Um adesivo protetor de plástico transparente é colocado sobre o visor no processo de fabricação e expedição. Esse adesivo deve ser removido antes do uso.
- Se a alimentação for desconectada por mais de três minutos, todos os textos, configurações de formato e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados.