



Guía de seguridad del producto PT-H110 Español

Precauciones de seguridad

⚠️ ADVERTENCIA

Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede provocar la muerte o lesiones graves.

Siga estas instrucciones para evitar el peligro de incendio, quemaduras, lesiones, descargas eléctricas, roturas, sobrecalentamiento, olores extraños o humo.

- Utilice siempre el adaptador de CA recomendado para el equipo y enchúfelo en una toma de corriente con el voltaje indicado. En caso contrario, podrían producirse daños o fallos en el equipo.
- No toque el equipo durante una tormenta eléctrica.
- No utilice el equipo/el adaptador de CA en zonas de gran humedad, como baños.
- No sobrecargue el cable de alimentación.
- No dañe ni altere el cable de alimentación o el enchufe, ni coloque objetos pesados sobre ellos. No fuerza ni tire con fuerza del cable de alimentación. Sostenga siempre el adaptador de CA al desconectarlo de la toma eléctrica.
- Asegúrese de insertar el enchufe completamente en la toma de corriente. Utilice solo tomas que estén bien sujetas.
- No permita que el equipo, el adaptador de CA, el enchufe o las pilas se mojen, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas o verter líquidos sobre ellos.
- El contacto del líquido de las pilas con los ojos puede producir pérdida de visión, por lo que debe aclararse los ojos con agua limpia en abundancia inmediatamente y buscar atención médica.
- No desmonte ni modifique el equipo, el adaptador de CA ni las pilas.
- No permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los extremos positivo y negativo de las pilas.
- No utilice objetos afilados, como pinzas o bolígrafos metálicos, para cambiar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego ni las exponga al calor.
- Desconecte inmediatamente el adaptador de CA, retire las pilas y no utilice el equipo si nota un olor extraño, calor, decoloración, deformación u otra anomalía durante su funcionamiento o almacenamiento.
- No utilice pilas dañadas o con fugas, pues el líquido podría acabar en sus manos.
- No utilice pilas deformadas, con fugas o cuya etiqueta esté dañada, ya que podrían generar un exceso de calor.

⚠️ AVISO

Indica una situación de riesgo potencial que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Siga estas instrucciones para evitar lesiones, fugas de líquido, quemaduras o calor.

- Cuando no esté utilizando el equipo, manténgalo alejado del alcance de los niños. Además, no permita que los niños se metan en la boca las etiquetas o las piezas del equipo. Si se han tragado algún objeto, busque atención médica.
- No toque las partes metálicas cercanas al cabezal de impresión inmediatamente después de imprimir.
- No toque la cuchilla del cortador.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con la piel o con la ropa, enjuáguelas de inmediato con agua limpia.
- Retire las pilas y desconecte el adaptador de CA si no tiene previsto utilizar el equipo.
- No utilice unas pilas distintas a las especificadas. No utilice una combinación de pilas antiguas y nuevas o combinaciones de distintos tipos, niveles de carga, fabricantes o modelos. No inserte una pila con los sentidos positivo y negativo invertidos.
- No deje caer ni golpee el equipo ni el adaptador de CA.
- No presione la pantalla de cristal líquido (LCD).
- No meta los dedos dentro del equipo al cerrar la tapa del casete.
- Antes de usar pilas Ni-MH recargables, lea atentamente las instrucciones de las pilas y del cargador de la batería, y asegúrese de utilizarlos correctamente.
- Antes de usar pilas Ni-MH recargables, cárguelas con un cargador de batería especializado. El adaptador de CA no puede usarse para recargar pilas recargables de Ni-MH.

Precauciones generales

- Dependiendo de la ubicación, el material y las condiciones ambientales, es posible que la etiqueta no pueda despegarse, que el color de la etiqueta cambie o que se transfiera a otros objetos. Antes de colocar la etiqueta, compruebe las condiciones ambientales y el material.
- No utilice el equipo en un modo o con un propósito distintos de los descritos en esta guía. Si lo hace, podrían producirse accidentes o el equipo podría resultar dañado.
- Utilice únicamente cintas Brother TZe con el equipo. Utilice únicamente cintas que tengan la marca .
- Use únicamente un paño suave y seco para limpiar el equipo; no emplee jamás alcohol ni otros disolventes orgánicos.
- Utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar el cabezal de impresión.
- Nunca toque directamente el cabezal de impresión con las manos.
- No coloque objetos extraños en la ranura de salida de cinta, el conector del adaptador de CA, el compartimento de las pilas.
- No exponga el equipo, las pilas ni el adaptador de CA directamente a la luz solar o a la lluvia; no los coloque cerca de calefactores o dispositivos que emitan calor ni en ubicaciones expuestas a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej., el salpicadero o la parte trasera del coche), alta humedad o polvo.
- No ejerza una presión excesiva en la palanca del cortador.
- NO intente imprimir etiquetas con un casete de cinta vacío o si no hay ningún casete en el equipo. Si lo hace, podría dañar el cabezal de impresión.
- NO tire ni ejerza presión sobre la cinta del casete para evitar daños en el equipo.
- Los datos almacenados en la memoria se perderán si se produce una avería, se repara el equipo o se agota la pila.
- Si se apaga el equipo durante más de tres minutos, se borra cualquier texto, configuración de formato y archivo de texto almacenado en la memoria.
- El equipo no cuenta con una función de carga para pilas recargables.
- El texto impreso puede variar con respecto al texto que aparece en la pantalla LCD.
- La longitud de la etiqueta impresa puede ser distinta de la que se muestra.
- La pantalla cuenta con una pegatina protectora de plástico transparente que se coloca durante la fabricación y el envío. Retire esta pegatina antes del uso.