



產品安全指引

PT-H110

繁體中文

安全預防措施

警告

代表有潛在危險的情況，若未能避免這種情況，將可能造成死亡或嚴重傷害。

請按手冊指示操作，以免失火、燙傷、傷害、觸電、破裂、過熱、異味或冒煙。

- P-touch 標籤機務必使用建議的 AC 電源轉接器，並插入具有指定電壓的插座。若未這樣做，可能會使機器受損或故障。
- 雷雨期間請勿觸摸機器。
- 請勿在高濕氣的地方（例如浴室）使用機器 / AC 電源轉接器。
- 請勿使電源纜線超載。
- 請勿將重物放在電源纜線或插頭上，以及修改或損壞該組件。
- 請勿強制彎折或拉動電源纜線。從電源插座拔下 AC 電源轉接器時，應一律握住 AC 電源轉接器。
- 請確定您將插頭完全插入電源插座，並請勿使用鬆動的插座。
- 請勿弄濕機器 / AC 電源轉接器 / 電源插頭 / 電池，例如以潮濕的雙手拿取或在上面潑灑液體。
- 由於電池漏液進入眼睛，可能會導致失明，請立即使用大量清水沖洗眼睛並就醫。
- 請勿拆解或修改機器 / AC 電源轉接器 / 電池。
- 請勿讓金屬物體同時接觸電池的正極和負極。
- 請勿使用鑷子或金屬筆等尖銳物品更換電池。
- 請勿將電池扔到火中或暴露在高溫中。
- 使用或保存期間，如有任何異味、過熱、變色、變形或任何異常情況時，請立即拔下 AC 電源轉接器並取出電池，停止使用機器。
- 請勿使用已受損或漏液的電池，以免漏液沾黏到手上。
- 請勿使用已變形或漏液的電池，也不得使用標籤已損壞的電池，以免過度發熱。

廢電池請回收


小心

代表有潛在危險的情況，若未能避免這種情況，將可能造成輕微或中度傷害。

請依照以下指示以避免人身傷害、電池漏液或燒燙傷。

- 不使用機器時，請儲放於孩童拿不到的地方。嚴禁孩童將機器零件或標籤放進嘴裡。如有誤食任何物品，請立即就醫。
- 列印完成後，請勿立即觸碰印字頭附近的任何金屬零件。
- 請勿觸碰裁刀刀片。
- 如果電池漏液沾上皮膚或衣服，請立即用清水沖洗。
- 不使用機器時，請拔下 AC 電源轉接器並取出電池。
- 請勿使用非指定電池以及混合使用新舊電池，或不同類型、電量、製造商或型號的電池。裝入電池時請勿錯置正極與負極。
- 請勿摔落或撞擊機器 / AC 電源轉接器。
- 請勿按壓液晶顯示器（LCD）。
- 蓋回標籤帶匣護蓋時，請勿將手指伸入機器內部。
- 使用鎳氫充電電池之前，請仔細閱讀電池和電池充電器的指示，並務必依照正確方式使用。
- 使用鎳氫充電電池之前，請先用專用電池充電器充電（不可使用 AC 電源轉接器充電）。

一般預防措施

- 標籤因貼附的位置、材質和環境條件，可能無法撕下或無法去除，還可能變色或顏色轉移至其他物體。使用這類標籤前，請先檢查環境條件及材質。
- 請勿依本手冊所述以外的方法或用途使用機器。否則可能會造成事故或使機器受損。
- 機器僅適用帶有  標記的 Brother TZE 標籤帶。
- 請僅使用柔軟、無棉絮的乾布清潔機器，並請勿使用酒精或其他有機溶劑。
- 請使用乾的棉花棒清潔印字頭，並請勿以手直接觸碰印字頭。
- 請勿將任何異物放在 P-touch 出口槽、AC 電源轉接器接頭或電池放置槽中。
- 請勿讓機器、電池或 AC 電源轉接器直接曝曬於陽光下或雨淋之處、靠近加熱器或其他高溫家電、任何處於極高或極低溫度（例如車內儀表板或車後座）、高濕度或多塵的地方。
- 請勿用力按壓裁刀桿。
- 請勿嘗試使用空的標籤帶匣，或在機器內無標籤帶匣時，列印標籤。這樣會使印字頭損壞。
- 請勿拉扯標籤帶匣內的標籤帶，或對其施加壓力，以免機器損壞。
- 若機器故障、進行維修或電池沒電，儲存在記憶體中的任何資料可能會遺失。
- 電源中斷三分鐘後，記憶體中儲存的所有文字、格式設定及任何文字檔將會被清除。
- 機器不具備為充電電池充電的功能。
- 列印的文字可能會與 LCD 所顯示的文字不同。
- 列印的標籤長度可能會與顯示的標籤長度不同。
- 顯示器在製造和出廠時會貼上透明的保護塑膠貼紙。請在使用前撕下此貼紙。

제품 안전 가이드

PT-H110

한국어

안전수칙

⚠ 경고

부주의로 인해 사망 또는 심각한 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

화재, 화상, 부상, 감전, 파열, 과열, 비정상적인 악취 및 연기를 방지하기 위해 본 지침을 따라 주십시오.

- 항상 P-touch 라벨기용 AC 어댑터를 사용하시고, 지정된 전압의 전원 소켓에만 꽂아 주십시오. 그렇지 않을 시 장비가 손상되거나 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 뇌우가 발생하는 중에는 사용하지 마십시오.
- 욕실과 같이 습도가 높은 장소에서 제품 /AC 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 전원선에 과부하를 가하지 마십시오.
- 전원선이나 플러그에 무거운 물건을 올려놓거나, 파손시키거나 개조하지 마십시오. 전원선을 세게 구부리거나 당기지 마십시오. AC 어댑터를 콘센트에서 분리할 때는 반드시 어댑터를 잡고 분리하십시오.
- 콘센트에 끼울 때는 반드시 끝까지 삽입해 주십시오. 느슨한 콘센트는 사용하지 마십시오.
- 제품 /AC 어댑터 / 전원 플러그 / 배터리를 젖은 손으로 만지거나 액체를 쏟아 붓지 않도록 주의하십시오.
- 배터리 누액이 흘러나와 눈에 들어간 경우에는 시력이 손상될 수 있으므로 즉시 깨끗한 물로 충분히 씻어낸 후 의료진의 도움을 받으십시오.
- 제품 /AC 어댑터 / 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 배터리 양극과 음극에 금속 물체가 닿지 않도록 주의하십시오.
- 배터리를 교체할 때 핀셋이나 금속성 펜 등 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 배터리를 불에 던지거나 고온에 노출시키지 마십시오.
- 사용 또는 보관 중, 제품에서 이상한 냄새, 열, 번쩍, 변형 또는 기타 이상이 있는 경우에는 즉시 사용을 중지하고 AC 어댑터와 배터리를 분리해 주십시오.
- 손상되거나 누액이 나오는 배터리는 누액이 손에 묻을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 변형되거나 누출되거나 라벨이 손상된 배터리는 과열될 수 있으므로 사용하지 마십시오.

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

⚠ 주의

부주의로 인해 경미하거나 보통 수준의 상해로 이어질 수 있는 잠재적으로 위험한 상황을 나타냅니다.

부상, 배터리 누액, 화상, 과열 등을 방지하기 위해 다음 지침을 따라 주십시오.

- 제품을 사용하지 않을 때에는 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오. 또한 어린이가 제품의 부품 또는 라벨을 입에 넣지 않도록 주의하십시오. 이물질이 삼켰을 경우에는 의료진의 도움을 받으십시오.
- 인쇄 직후에 프린트 헤드의 금속 부위에 손을 대지 마십시오.
- 커터 날을 만지지 마십시오.
- 배터리 액이 흘러나와 피부나 옷에 묻은 경우에는 즉시 깨끗한 물로 헹구십시오.
- 제품을 사용하지 않을 경우에는 배터리와 AC 어댑터를 분리해 주십시오.
- 권장 배터리 외에는 사용하지 마십시오. 현 배터리와 새 배터리를 함께 사용하거나 유형, 충전량, 제조업체 또는 모델이 다른 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 극성 (+ 와 -) 을 반대로 하여 배터리를 삽입하지 마십시오.
- 제품 /AC 어댑터를 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- LCD 화면을 누르지 마십시오.
- 테이프 카세트 함 커버를 닫을 때에는 제품 안으로 손가락이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 니켈 수소 충전식 배터리를 사용하기 전에 배터리와 배터리 충전기 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 니켈 수소 충전식 배터리를 사용할 때에는 사용 전에 전문 배터리 충전기로 충전해 주십시오. AC 어댑터로 니켈 수소 충전식 배터리를 충전할 수 없습니다.

일반 주의사항

- 위치, 재료 및 환경적 조건에 따라 라벨이 벗겨지지 않거나 제거할 수 없는 상태가 되고, 또는 라벨 색상이 변하거나 다른 물건에 색이 묻을 수 있습니다. 라벨 부착 시에는 환경 조건 및 재질을 확인해 주십시오.
- 본 설명서에 설명되지 않은 어떠한 방식이나 목적으로도 제품을 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 사고 또는 제품의 손상을 초래할 수 있습니다.
- 제품에는 Brother TZe 테이프 외에는 사용하지 마십시오. TZe 표기가 있는 테이프 외에는 사용하지 마십시오.
- 제품은 보풀이 없으며 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오. 절대로 알콜 또는 기타 유기용제로 닦아서는 안 됩니다.
- 프린트 헤드는 마른 면봉으로 닦아 주십시오. 절대로 맨 손으로 프린트 헤드를 직접 만지지 마십시오.
- 테이프 출구 슬롯, AC 어댑터 커넥터 또는 배터리 칸에 이물질이 유입되지 않도록 하십시오.
- 제품 / 배터리 / AC 어댑터를 직사광선, 비, 발열기구 또는 기타 발열 가전제품, 극도로 높거나 낮은 온도의 환경 (자동차 대시보드 또는 뒷자석 등) 또는 높은 습도에 노출된 곳, 혹은 더러운 장소에 두지 않도록 주의하십시오.
- 커터 레버에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 빈 테이프 카세트 라벨을 출력하거나 장비에 테이프 카세트가 없는 상태로 출력하지 마십시오. 프린트 헤드가 손상됩니다.
- 제품이 손상되므로 카세트 내 테이프를 당기거나 누르지 마십시오.
- 제품이 고장나거나 제품을 수리하는 경우 또는 배터리 수명이 다 된 경우, 메모리에 저장된 모든 데이터를 잃게 됩니다.
- 3 분 이상 전원을 분리할 경우에는 메모리에 저장된 텍스트, 형식 설정 및 텍스트 파일이 삭제됩니다.
- 본 제품은 배터리 충전 기능을 제공하지 않습니다.
- 인쇄된 텍스트와 LCD 에 나타난 텍스트가 다를 수 있습니다.
- 인쇄된 라벨의 길이는 표시된 라벨 길이와 다를 수 있습니다.
- 제조 및 배송 과정에서는 디스플레이에 깨끗한 보호용 비닐 스티커가 부착됩니다. 사용 전에 본 스티커를 제거해 주십시오.