

Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě: Změna výchozího hesla pro přihlášení

05

Pro správu nastavení přístroje může sloužit jedno z následujících výchozích hesel:

- **access**
- **initpass**
- heslo, které se nachází na přístroji, s označením „Pwd“

Pokud přístroj nemá výchozí heslo, nechte pole hesla prázdné.

Změna výchozího hesla

Aby byl váš přístroj chráněn před neoprávněným přístupem a pro zabezpečení následujících funkcí a programů*, důrazně doporučujeme výchozí heslo změnit:

- Aplikace Web Based Management
- BRAdmin Light/Professional

** Funkce a programy se mohou lišit podle zakoupeného modelu*

Chcete-li změnit výchozí heslo vašeho modelu, postupujte podle pokynů:


| | |
|--|---|
| 1. Řada RJ | 2 |
| 2. Řada TD a TJ | 3 |
| 3. Řada VC..... | 5 |
| 4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc | 6 |
| 5. Jiné mobilní tiskárny a tiskárny štítků | 7 |

1. Řada RJ

1. Zadejte `http://IP_adresa_tiskárny` do adresního řádku vašeho webového prohlížeče, kde `IP_adresa_tiskárny` je IP adresa tiskárny nebo název tiskového serveru.

Například, je-li IP adresa tiskárny 192.168.1.2, zadejte
`http://192.168.1.2`.

2. Pokud vás přístroj vyzve k zadání hesla, zadejte výchozí heslo (**access**, **initpass** nebo heslo, které se nachází na vašem přístroji, s označením „Pwd“).

 Pro potvrzení výchozího hesla vytiskněte nastavení tiskárny / informace o tiskárně a zkontrolujte pole **Default Password** (Výchozí heslo). Potřebujete-li další informace, přejděte na web support.brother.com a prostudujte *Příručku uživatele* na stránce **Příručky** vašeho modelu.

3. Klikněte na kartu **Administrator** (Administrátor).
4. Zadejte heslo, které chcete použít.
5. Do pole **Confirm New Password** (Potvrzení nového hesla) znovu zadejte nové heslo.
Pokud je to nutné, heslo si zapište a uschovejte na bezpečném místě.
6. Klikněte na tlačítko **Submit** (Odeslat).

2. Řada TD a TJ


1. Zadejte `http://IP_adresa_tiskárny` do adresního řádku vašeho webového prohlížeče, kde `IP_adresa_tiskárny` je IP adresa tiskárny nebo název tiskového serveru.

Například, je-li IP adresa tiskárny 192.168.1.2, zadejte
`http://192.168.1.2`.


2. Pokud je to nutné, zadejte následující ID uživatele:

| Model | ID uživatele |
|--|--------------|
| TD-4100N | admin |
| TD-4420DN/4520DN/4550DNWB | initpass |
| TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR | root |
| TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/4021TN/ 4121TN/4021TNR/4121TNR | |
| TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN | |

3. Pokud vás přístroj vyzve k zadání hesla, zadejte výchozí heslo (**access**, **initpass** nebo heslo, které se nachází na vašem přístroji, s označením „Pw“).

 (Neplatí pro modely TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR a TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN) Pro potvrzení výchozího hesla vytiskněte nastavení tiskárny / informace o tiskárně a zkontrolujte pole **Default Password** (Výchozí heslo). Potřebujete-li další informace, přejděte na web support.brother.com a prostudujte *Příručku uživatele* na stránce **Příručky** vašeho modelu.

4. Klikněte na kartu **Administrator** (Administrátor) nebo **Password** (Heslo).

 Pokud webový prohlížeč zobrazí další dialogové okno zabezpečení, zadejte výchozí ID a heslo a klikněte na tlačítko **[OK]**.
Uživatelské ID: admin
Výchozí heslo: Heslo, které se nachází na přístroji, s označením „Pw“


5. Zadejte heslo, které chcete použít.
6. Do pole **Confirm New Password** (Potvrzení nového hesla) znovu zadejte nové heslo.
Pokud je to nutné, heslo si zapište a uschovejte na bezpečném místě.
7. Klikněte na tlačítko **Submit** (Odeslat) nebo **Set** (Nastavit).

3. Řada VC

1. Zadejte `http://IP_adresa_tiskárny` do adresního řádku vašeho webového prohlížeče, kde `IP_adresa_tiskárny` je IP adresa tiskárny nebo název tiskového serveru.

Například, je-li IP adresa tiskárny 192.168.1.2, zadejte
`http://192.168.1.2`.

2. Zobrazí se stránka aplikace Web Based Management přístroje. Přejděte do části **AirPrint Option** (Příslušenství AirPrint) > **Administrator Login Password** (Heslo pro přihlášení administrátora).

 Pokud se položka **Administrator Login Password** (Heslo pro přihlášení administrátora) neobjeví, klikněte na volbu **Admin Login** (Přihlášení administrátora) > zadejte výchozí heslo > klikněte na **Login** (Přihlásit se).


3. Do pole **Enter New Password** (Zadat nové heslo) zadejte heslo, které chcete použít.
Pokud je to nutné, heslo si zapište a uschovejte na bezpečném místě.
4. Do pole **Confirmed Password** (Potvrzené heslo) znovu zadejte nové heslo.
5. Klikněte na tlačítko **Submit** (Odeslat).

4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc



1. Do adresní lišty svého webového prohlížeče zadejte adresu `https://IP_adresa_tiskárny`, kde `IP_adresa_tiskárny` představuje IP adresu tiskárny nebo název tiskového serveru.

Například, je-li IP adresa tiskárny 192.168.1.2, zadejte `https://192.168.1.2`

2. Zadejte výchozí přihlašovací heslo umístěné na vašem přístroji a označené jako „Pwd“ a pak klikněte na možnost **Login** (Přihlasit).
-

 Pro potvrzení výchozího hesla vytiskněte nastavení tiskárny / informace o tiskárně a zkontrolujte pole **Default Password** (Výchozí heslo). Více informací naleznete na adrese support.brother.com, kde si můžete prostudovat materiál *Příručka uživatele* na stránce vašeho modelu zařízení s názvem **Příručky**.

3. Přejděte do navigační nabídky a pak klikněte na možnost **Administrator** (Spravce) > **Login Password** (Přihlasovací heslo).
-

 Pokud se navigační nabídka nezobrazuje na levé straně obrazovky, začněte od .

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce **Login Password** (Přihlasovací heslo) a zadejte své heslo do políčka **Enter New Password** (Zadejte nové heslo).
5. Do políčka **Confirm New Password** (Potvrdit nové heslo) zopakujte zadání hesla.
6. Klikněte na tlačítko **Submit** (Odeslat).

5. Jiné mobilní tiskárny a tiskárny štítků


Uživatelé přístroje PT-E550W

Chcete-li zkontrolovat a změnit výchozí heslo tiskárny, přejděte na web support.brother.com a přečtěte si *Důležité upozornění v souvislosti se zabezpečením sítě: Pouze model PT-E550W* na stránce **Příručky** vašeho modelu.

1. Zadejte `http://IP_adresa_tiskárny` do adresního řádku vašeho webového prohlížeče, kde `IP_adresa_tiskárny` je IP adresa tiskárny nebo název tiskového serveru.

Například, je-li IP adresa tiskárny 192.168.1.2, zadejte
`http://192.168.1.2`.

2. Pokud vás přístroj vyzve k zadání hesla, zadejte výchozí heslo (**access**, **initpass** nebo heslo, které se nachází na vašem přístroji, s označením „Pwd“).
-

 Pro potvrzení výchozího hesla vytiskněte nastavení tiskárny / informace o tiskárně a zkontrolujte pole **Default Password** (Výchozí heslo). Potřebujete-li další informace, přejděte na web support.brother.com a prostudujte *Příručku uživatele* na stránce **Příručky** vašeho modelu.

3. Klikněte na kartu **Administrator** (Administrátor).
4. Zadejte heslo, které chcete použít.
5. Do pole **Confirm New Password** (Potvrzení nového hesla) znovu zadejte nové heslo.
Pokud je to nutné, heslo si zapište a uschovejte na bezpečném místě.
6. Klikněte na tlačítko **Submit** (Odeslat).