

Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging: 03

Standaardwachtwoord voor inloggen wijzigen

Het standaardwachtwoord voor het beheer van de instellingen van het apparaat is een van onderstaande wachtwoorden:

- **access**
- **initpass**
- het wachtwoord op het apparaat dat wordt voorafgegaan door "Pwd"

Als het apparaat geen standaardwachtwoord heeft, laat u het veld Wachtwoord leeg.

Het standaardwachtwoord wijzigen

Het verdient aanbeveling het standaardwachtwoord te wijzigen om ongeautoriseerde toegang tot het apparaat te voorkomen. Bovendien verbetert u hiermee de beveiliging van onderstaande functies en software*:

- Beheer via een webbrowser
- BRAdmin Light/Professional

** De beschikbare functies en software verschillen per model*

Raadpleeg de instructies om het standaardwachtwoord te wijzigen:


1. RJ-serie	2
2. TD- en TJ-serie.....	3
3. VC-serie	5
4. Overige mobiele printers en labelapparaten	6

1. RJ-serie

1. Typ `http://printer_IP_address` in de adresbalk van de webbrowser (`printer_IP_address` staat voor het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver).

Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.1.2 is, typt u `http://192.168.1.2`

2. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u het standaardwachtwoord in (**access**, **initpass** of het wachtwoord dat op het apparaat is bevestigd en wordt voorafgegaan door "Pwd").

 Als u het standaardwachtwoord wilt bevestigen, drukt u de printerinstellingen af en controleert u het veld **Default Password** (Standaardwachtwoord). Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding* van uw model op de pagina **Handleidingen** op support.brother.com.

3. Klik op het tabblad **Beheerder**.
4. Voer het gewenste wachtwoord in.
5. In het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord** voert u het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.
6. Klik op **Indienen**.

2. TD- en TJ-serie

1. Typ `http://printer_IP_address` in de adresbalk van de webbrowser (`printer_IP_address` staat voor het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver).

Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.1.2 is, typt u `http://192.168.1.2`


2. Voer, indien nodig, de volgende Gebruikers-ID in:

Model	Gebruikers-ID
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/ 4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

3. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u het standaardwachtwoord in (**access**, **initpass** of het wachtwoord dat op het apparaat is bevestigd en wordt voorafgegaan door "Pwd").

 (Niet voor de modellen TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR en TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN) Als u het standaardwachtwoord wilt weergeven, drukt u de printerinstellingen af en gaat u op zoek naar het veld **Default Password** (Standaardwachtwoord). Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding* van uw model op de pagina **Handleidingen** op support.brother.com.

4. Klik op het tabblad **Beheerder** of **Password** (Wachtwoord).

 Als het dialoogvenster Beveiliging door de webbrowser wordt weergegeven, voert u de standaard Gebruiker-ID en het standaardwachtwoord in en klikt u op **[OK]**.
Gebruiker-ID: admin
Standaardwachtwoord: het wachtwoord op het apparaat dat wordt voorafgegaan door "Pwd"


5. Voer het gewenste wachtwoord in.
6. In het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord** voert u het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.
7. Klik op **Indienen** of **Set** (Instellen).

3. VC-serie

1. Typ `http://printer_IP_address` in de adresbalk van de webbrowser (`printer_IP_address` staat voor het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver).

Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.1.2 is, typt u `http://192.168.1.2`

2. Daarop wordt de pagina **Beheer** via een webbrowser van het apparaat weergegeven. Ga naar **Opties voor AirPrint > Aanmeldingswachtwoord beheerder**.
-

 Als **Aanmeldingswachtwoord beheerder** niet wordt weergegeven, klikt u op **Wachtwoord beheerder >** voert u het standaardwachtwoord in > klikt u op **Inloggen**.

3. In het veld **Voer het nieuwe wachtwoord in** voert u het gewenste wachtwoord in.
Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.
4. In het veld **Bevestigd wachtwoord** voert u het wachtwoord opnieuw in.
5. Klik op **Indienen**.

4. Overige mobiele printers en labelapparaten


Gebruikers van de PT-E550W

Als u het standaardwachtwoord van de printer wilt weergeven of wijzigen, gaat u naar support.brother.com en opent u het bestand *Belangrijke mededeling voor netwerkbeveiliging: alleen model PT-E550W* op de pagina **Handleidingen** van uw model.

1. Typ `http://printer_IP_address` in de adresbalk van de webbrowser (`printer_IP_address` staat voor het IP-adres van de printer of de naam van de afdrukserver).

Als het IP-adres van de printer bijvoorbeeld 192.168.1.2 is, typt u `http://192.168.1.2`

2. Als het apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u het standaardwachtwoord in (**access**, **initpass** of het wachtwoord dat op het apparaat is bevestigd en wordt voorafgegaan door "Pwd").
-

 Als u het standaardwachtwoord wilt bevestigen, drukt u de printerinstellingen af en controleert u het veld **Default Password** (Standaardwachtwoord). Raadpleeg voor meer informatie de *Gebruikershandleiding* van uw model op de pagina **Handleidingen** op support.brother.com.

3. Klik op het tabblad **Beheerder**.
4. Voer het gewenste wachtwoord in.
5. In het veld **Bevestigen: nieuw wachtwoord** voert u het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
Noteer het wachtwoord indien nodig en bewaar het op een veilige plek.
6. Klik op **Indienen**.