

# ネットワークセキュリティに関する重要なお知らせ - 01

## 初期ログインパスワードの変更について

本製品の設定を管理するための初期ログインパスワードは下記のいずれかとなります。

- **access**
- **initpass**
- 製品にある「Pwd」後ろの8桁

本製品にデフォルトのパスワードが設定されていない場合は、パスワード欄を空白のままにしてください。

### 初期ログインパスワードの変更

本製品への不正アクセスから保護し、下記の機能およびソフトウェア\*をより安全にご利用いただくため、初期ログインパスワードの変更を強くお勧めします。

- Web Based Management
- BRAdmin Light/Professional

\* 機能やソフトウェアは、お使いの製品によって異なります。

お使いの製品の初期ログインパスワードの変更方法については、該当の手順をご確認ください。

1. RJ シリーズ.....	2
2. TD シリーズ .....	3
3. VC シリーズ .....	5
4. その他のモバイルプリンター & ラベルプリンター .....	6


## 1. RJ シリーズ

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの 8 桁）。

---

 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「ユーザーズガイド」を参照してください。

---

3. **管理者設定** タブをクリックします。
4. 使用するパスワードを入力します。
5. **新しいパスワードの確認** 欄に、パスワードをもう一度入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. **OK** をクリックします。

## 2. TD シリーズ

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「<http://> 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。


例： <http://192.168.1.2>

2. 必要に応じて、次のユーザー ID を入力します。

モデル	ユーザーID
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root

3. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「**access**」、「**initpass**」または製品にある「**Pwd**」後ろの 8 桁）。


---

 (TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR 以外) 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「**ユーザーズガイド**」を参照してください。

---

4. **管理者設定** タブまたは **Password** (パスワード) タブをクリックします。

---

 お使いのウェブブラウザによって、追加のセキュリティダイアログボックスが表示されたら、ユーザー ID とパスワードを入力し、**[OK]** をクリックします。  
ユーザーID: admin  
初期ログインパスワード: 製品にある「**Pwd**」後ろの 8 桁

---

5. 使用するパスワードを入力します。
6. **新しいパスワードの確認欄**に、パスワードをもう一度入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
7. **OK** または **Set (設定)** をクリックします。


### 3. VC シリーズ

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. 製品の Web Based Management ページが表示されます。  
**AirPrint オプション > 管理者ログインパスワード**にアクセスします。

---

 管理者ログインパスワードが表示されない場合は、**管理者ログイン**をクリックし、初期ログインパスワードを入力し、**ログイン**をクリックします。

---

3. 新しいパスワードを入力欄に、使用するパスワードを入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
4. 確認用パスワードの欄に、パスワードをもう一度入力します。
5. 保存をクリックします。


## 4. その他のモバイルプリンター & ラベルプリンター

1. ウェブブラウザのアドレスバーに「http:// 製品の IP アドレス」を入力します（「製品の IP アドレス」の部分には本製品の IP アドレスまたはプリントサーバー名を入力します）。

例：http://192.168.1.2

2. パスワードの入力が求められたら、初期ログインパスワードを入力します（「access」、「initpass」または製品にある「Pwd」後ろの8桁）。

---

 初期ログインパスワードを確認するには、印刷設定/情報を印刷し、**Default Password** (初期ログインパスワード) の欄を確認してください。詳細については、弊社サポートサイト (<https://support.brother.co.jp>) の「ユーザーズガイド」を参照してください。

---

3. **管理者設定**タブをクリックします。
4. 使用するパスワードを入力します。
5. **新しいパスワードの確認**欄に、パスワードをもう一度入力します。  
必要に応じて、パスワードを記録し、安全な場所に保管してください。
6. **OK** をクリックします。