

預設登入密碼變更

用於管理機器設定的預設密碼可能是下列密碼之一：

- **access**
- **initpass**
- 位於機器上標有「Pwd」的密碼

如果您的機器沒有預設密碼，請讓密碼欄位保留為空白。

變更預設密碼

我們強烈建議您變更預設密碼，以保護機器免遭未經授權存取，並提升下列功能與軟體* 的安全性：

- 網路管理
- BRAdmin Light/Professional

** 功能與軟體可能視乎您的型號而異*

若要變更您的型號的預設密碼，請參閱說明：


1. RJ 系列	2
2. TD 和 TJ 系列	3
3. VC 系列	5
4. 其他行動式印表機和標籤機	6

1. RJ 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中
印表機_IP_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入
`http://192.168.1.2`

2. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼（**access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼）。

 若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password**（預設密碼）欄位。如需詳細資訊，請造訪 support.brother.com 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的**使用說明書**。

3. 按一下 **Administrator**（管理員）標籤。
4. 鍵入要使用的密碼。
5. 在 **Confirm New Password**（確認新密碼）欄位中，重新鍵入新密碼。
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
6. 按一下 **Submit**（提交）。

2. TD 和 TJ 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中
印表機_IP_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入
`http://192.168.1.2`


2. 如果需要，請輸入以下使用者 ID：

型號	使用者 ID
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/ 4121TNR	

3. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼（**access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼）。

（不適用於型號 TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR 和 TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR）若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password**（預設密碼）欄位。如需詳細資訊，請造訪 support.brother.com 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的**使用說明書**。

4. 按一下 **Administrator** (管理員) 或 **Password** (密碼) 標籤。

 如果您的網頁瀏覽器顯示額外的安全對話方塊，請鍵入預設 ID 和密碼，然後按一下 **[OK]** (確定) 。

使用者 ID : admin

預設密碼 : 位於機器上標有「Pwd」的密碼

5. 鍵入要使用的密碼。

6. 在 **Confirm New Password** (確認新密碼) 欄位中，重新鍵入新密碼。
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。

7. 按一下 **Submit** (提交) 或 **Set** (設定) 。

3. VC 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機_IP_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入
`http://192.168.1.2`

2. 機器的網路管理頁面將會出現。轉到 **AirPrint Option** (AirPrint 選項) > **Administrator Login Password** (管理員登入密碼) 。

 如果 **Administrator Login Password** (管理員登入密碼) 沒有出現，請按一下 **Admin Login** (管理員登入) > 鍵入預設密碼 > 按一下 **Login** (登入) 。

3. 在 **Enter New Password** (輸入新密碼) 欄位中，鍵入要使用的密碼。
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
4. 在 **Confirmed Password** (確認密碼) 欄位中，重新鍵入新密碼。
5. 按一下 **Submit** (提交) 。

4. 其他行動式印表機和標籤機


PT-E550W 使用者

若要檢查和變更印表機的預設密碼，請前往 support.brother.com 並檢視 **網路安全重要注意事項：僅適用於型號 PT-E550W** (在您的型號的使用說明書頁面上) 。

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機_IP_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入 `http://192.168.1.2`

2. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼 (**access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼) 。
-

 若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password** (預設密碼) 欄位。如需詳細資訊，請造訪 support.brother.com 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的 **使用說明書**。

3. 按一下 **Administrator** (管理員) 標籤。
4. 鍵入要使用的密碼。
5. 在 **Confirm New Password** (確認新密碼) 欄位中，重新鍵入新密碼。如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
6. 按一下 **Submit** (提交) 。