

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่าย: 03

เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเข้าสู่ระบบ

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าเครื่องคืออย่างไรอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **access**
- **initpass**
- รหัสผ่านที่อยู่บนเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd"

หากเครื่องของคุณไม่มีรหัสผ่านเริ่มต้น ให้เว้นว่างเขตข้อมูลรหัสผ่านไว้

เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น

เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อปกป้องเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อทำให้คุณสมบัติและซอฟต์แวร์*

ต่อไปนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น:

- การจัดการผ่านเว็บ
- ซอฟต์แวร์ BRAdmin Light/Professional

** คุณสมบัติและซอฟต์แวร์จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ*


เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดดูคำแนะนำ:

1. RJ Series	2
2. TD และ TJ Series	3
3. VC Series	5
4. เครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องพิมพ์ฉลากอื่นๆ	6

1. RJ Series

1. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่
"เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

ตัวอย่างเช่น หากเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์คือ 192.168.1.2 ให้พิมพ์
"http://192.168.1.2"
2. หากเครื่องแจ้งเตือนให้คุณใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้น (**access,**
initpass หรือรหัสผ่านที่อยู่บนเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd")

 เพื่อยืนยันรหัสผ่านเริ่มต้น
พิมพ์การตั้งค่า/ข้อมูลของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบเขตข้อมูล **Default Password** (รหัสผ่านเริ่มต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม support.brother.com และดู *คู่มือผู้ใช้* บนหน้าเว็บ *คู่มือ* ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. คลิกแท็บ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ)
4. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
5. ในเขตข้อมูล **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่)
พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
หากจำเป็น โปรดจดรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
6. คลิก **Submit** (ส่ง)

2. TD และ TJ Series


- พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่
"เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

ตัวอย่างเช่น หากเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์คือ 192.168.1.2 ให้พิมพ์
"http://192.168.1.2"


- ป้อน ID ผู้ใช้ต่อไปนี้หากจำเป็น

รุ่นผลิตภัณฑ์	ID ผู้ใช้
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/ 4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

- หากเครื่องแจ้งเตือนให้คุณใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้น (**access**, **initpass** หรือรหัสผ่านที่อยู่บนเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd")

 (ไม่มีในรุ่นผลิตภัณฑ์ TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/
4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/
4021TNR/4121TNR และ TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/
4522TN) เพื่อยืนยันรหัสผ่านเริ่มต้น
พิมพ์การตั้งค่า/ข้อมูลของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบเขตข้อมูล **Default
Password** (รหัสผ่านเริ่มต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม
support.brother.com และดู *คู่มือผู้ใช้* บนหน้าเว็บ *คู่มือ*
ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

- คลิกแท็บ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ) หรือ **Password** (รหัสผ่าน)


 หากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแสดงกล่องข้อความด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
พิมพ์ ID และรหัสผ่านเริ่มต้นแล้วคลิก [**OK**] (ตกลง)
ID ผู้ใช้: admin
รหัสผ่านเริ่มต้น: รหัสผ่านที่อยู่บนเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd"

5. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
6. ในเขตข้อมูล **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่)
พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
หากจำเป็น โปรดจดรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
7. คลิก **Submit** (ส่ง) หรือ **Set** (ตั้งค่า)

3. VC Series

1. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่
"เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"
คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

ตัวอย่างเช่น หากเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์คือ 192.168.1.2 ให้พิมพ์
"http://192.168.1.2"
2. หน้าการจัดการผ่านเว็บของเครื่องจะปรากฏขึ้น ไปที่ **AirPrint Option**
(ตัวเลือก AirPrint) > **Administrator Login Password**
(รหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ)

 หาก **Administrator Login Password**
(รหัสผ่านเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ) ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก **Admin Login**
(เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ) > พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้น > คลิก **Login**
(เข้าสู่ระบบ)

3. ในเขตข้อมูล **Enter New Password** (ป้อนรหัสผ่านใหม่)
พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
หากจำเป็น โปรดจดตรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
4. ในเขตข้อมูล **Confirmed Password** (รหัสผ่านที่ยืนยัน)
พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
5. คลิก **Submit** (ส่ง)

4. เครื่องพิมพ์แบบพกพาและเครื่องพิมพ์หลากหลาย

ผู้ใช้ PT-E550W

เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ของคุณ
โปรดเยี่ยมชม support.brother.com และดู

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่าย: เฉพาะรุ่นผลิตภัณฑ์
PT-E550W เท่านั้น บนหน้าเว็บ คู่มือ ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

1. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"

ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่

"เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์"

คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

ตัวอย่างเช่น หากเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์คือ 192.168.1.2 ให้พิมพ์
"http://192.168.1.2"

2. หากเครื่องแจ้งเตือนให้คุณใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้น (**access,** **initpass** หรือรหัสผ่านที่อยู่บนเครื่องที่ระบุด้วย "Pwd")

เพื่อยืนยันรหัสผ่านเริ่มต้น

พิมพ์การตั้งค่า/ข้อมูลของเครื่องพิมพ์และตรวจสอบเขตข้อมูล **Default**

Password (รหัสผ่านเริ่มต้น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม

support.brother.com และดู *คู่มือผู้ใช้* บนหน้าเว็บ *คู่มือ*

ของรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

3. คลิกแท็บ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ)

4. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้

5. ในเขตข้อมูล **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่)

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ

หากจำเป็น โปรดจดรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

6. คลิก **Submit** (ส่ง)