

Важная информация о сетевой безопасности: только для модели РТ-Е550W

01

Настоятельно рекомендуется изменить пароль по умолчанию, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

Проверка пароля по умолчанию

1. Убедитесь в том, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Удерживая кнопки **D** и **W** на панели управления принтера, **ВКЛЮЧИТЕ** принтер.
3. На ЖК-дисплее появится пароль по умолчанию для принтера.

Пример:

Default Password 12345678

При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.

4. **ВЫКЛЮЧИТЕ** принтер.

Изменение пароля по умолчанию

1. В адресной строке веб-браузера введите `http://IP-адрес_устройства`, где IP-адрес_устройства — это IP-адрес принтера или имя сервера печати.

Например, для принтера с IP-адресом 192.168.1.2 введите `http://192.168.1.2`

2. Если устройство запрашивает пароль, введите пароль по умолчанию.
3. Откройте вкладку **Администратор**.
4. Введите пароль, который хотите использовать.
5. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль еще раз. При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
6. Нажмите кнопку **Отправить**.