

หมายเหตุที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยทางเครือข่าย: เฉพาะรุ่นผลิตภัณฑ์ PT-E550W เท่านั้น

01

เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อปกป้องเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

เพื่อตรวจสอบรหัสผ่านเริ่มต้น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ปิดอยู่
2. กดปุ่ม **D** และปุ่ม **W** บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
3. รหัสผ่านเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์จะปรากฏอยู่บนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD

เช่น:

Default Password 12345678

หากจำเป็น โปรดจดรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

4. ปิดเครื่องพิมพ์

เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น

1. พิมพ์ "http://เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์" ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ (โดยที่ "เลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์" คือเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์หรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์)

ตัวอย่างเช่น หากเลขที่อยู่ไอพีของเครื่องพิมพ์คือ 192.168.1.2 ให้พิมพ์ "http://192.168.1.2"

2. หากเครื่องแจ้งเตือนให้คุณใส่รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านเริ่มต้น
3. คลิกแท็บ **Administrator** (ผู้ดูแลระบบ)
4. พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้
5. ในเขตข้อมูล **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) พิมพ์รหัสผ่านใหม่ซ้ำ
หากจำเป็น โปรดจดรหัสผ่านไว้และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
6. คลิก **Submit** (ส่ง)