

Ađ Güvenliđi iin nemli Bildirim: Yalnızca PT-E550W modeli

01

Makinenizi yetkisiz eriřime karřı korumak iin varsayılan řifreyi deđiřtirmenizi řiddetle neririz.

Varsayılan řifreyi Kontrol Etmek iin

1. Yazıcınızın KAPALI olduđundan emin olun.
2. Yazıcının kontrol panelinde **D** ve **W** dğmelerini basılı tutun ve ardından yazıcıyı AIN.
3. Yazıcının varsayılan řifresi LCD'de grntlenir.

rnek:

```
Default Password  
12345678
```

Gerekirse řifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

4. Yazıcıyı KAPATIN.

Varsayılan řifreyi Deđiřtirmek iin

1. Web tarayıcınızın adres ubuđuna `http://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

rneđin yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise řunu yazın:
`http://192.168.1.2`

2. Makine sizden bir řifre isterse varsayılan řifreyi girin.
3. **Administrator** (Ynetici) sekmesine tıklayın.
4. Kullanmak istediđiniz řifreyi girin.
5. **Confirm New Password** (Yeni řifreyi Dođrula) alanında yeni řifreyi yeniden girin.
Gerekirse řifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.
6. **Submit** (Gnder) gesine tıklayın.