

brother

☎

(EU/Turkey only)



D01FW4001

T&E TAPE

PT-P910BT

(Dansk)

Læs venligst denne vejledning, herunder alle forholdsregler, inden du bruger denne printer. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted.

Ofte stillede spørgsmål, fejlfinding samt download af software og manualer kan findes på support.brother.com.

Bemærk venligst, at vi ikke kan påtage os noget ansvar for eventuelle skader eller tab, som skyldes brug af denne printer eller af labels, der oprettes med printeren, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer, strømsvigt eller et hvilket som helst krav fra tredjepart.

▲FARE

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Genopladeligt Li-ion-batteri

- Lad IKKE batteriet komme i kontakt med væsker.
- Du må IKKE oplade, bruge eller efterlade batteriet på steder med temperaturer over 60 °C eller under -20 °C.
- Brug kun det medfølgende USB-kabel eller den medfølgende batterilader (PA-BC-002)* til at oplade batteriet.
- Brug kun batteriet til det tilsigtede formål.
- Hold batteriet borte fra varme og ild.
- Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger.
 - Du må IKKE transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande.
- Du IKKE kaste, slå eller beskadige batteriet på nogen måde.
- Du må IKKE lodde tilslutninger på batteriet.
- Du må IKKE skille batteriet ad eller ændre det.

(Suomi)

Lue tämä käyttöopas, kaikki varotoimenpiteet mukaan lukien, huolellisesti ennen tämän tulostimen käyttöä. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä sitä turvallisessa paikassa.

Jos haluat tarkastella usein kysyttyjä kysymyksiä sekä viannääritysohjeita ja ladata ohjelmistoa sekä käyttöohjeita, käy osoitteessa support.brother.com.

Huomaa, että emme ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka aiheutuvat tämän tulostimen tai tällä tulostimella luotujen käyttöästä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai virran katkeamisen vuoksi tai jostain kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.

▲VAARA

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät laitteen kuumentumisen tai savun muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Ladattava litiumioniakku

- ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ lataa tai käytä akkua paikassa, jossa lämpötila voi olla yli 60 °C tai alle –20 °C, tai jätä sitä tilällisiin paikkoihin.
- Käytä akun lataamiseen vain mukana toimitettua USB-kaapelia tai akkulaturia (PA-BC-002)*.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Pidä akku loitolla kuumuudesta ja avotulesta.
- ÄLÄ yhdistä plus (+)- ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. ÄLÄ kanna tai säilytä akkua metalliesineiden kanssa.
- ÄLÄ heitä, lyö tai vahingoita akkua millään tavalla.
- ÄLÄ juota liitäntöjä akkuun.
- ÄLÄ pura tai muokkaa akkua.
- ÄLÄ hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.

*Ei ole saatavissa kaikissa maissa. Lisätietoja saat paikallisesta Brother-verkkosivustosta.

(Norsk)

Før du bruker skriveren, må du lese denne manualen og alle forholdsregler. Oppbevar manualen på et sikkert sted når du er ferdig å lese den.

For vanlige spørsmål, feilsøking og nedlasting av programvare og brukerveiledninger, kan du gå til support.brother.com.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan påta oss noe ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av denne skriveren eller etiketter laget med skriveren, eller tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon, tap av strøm eller ethvert krav fra en tredjepart.

▲FARE

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk stød.

Oppladbart li-ion-batteri

- IKKE la dette batteriet komme i kontakt med væsker.
- IKKE lad, bruk eller etterlat batteriet på steder med temperatur over 60 °C eller under -20 °C.
- Brug kun den medfølgende USB-kabelen eller batteriladeren (PA-BC-002)* til å lade batteriet.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hold batteriet unna varme og åpen flamme.
- IKKE koble til "+"- og "-"-polene med metallgenstander som f.eks. en ledning. IKKE bær med deg eller oppbevar batteriet sammen med metallgenstander.
- IKKE kast, slå eller odelegg batteriet på noen måte.
- IKKE lodd tilkoblinger på batteriet.
- IKKE demonter eller modifier batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Ikke tilgjengelig i alle land. Du finner mer informasjon på det lokale Brother-nettstedet.

(Svenska)

Läs igenom den här bruksanvisningen, inklusive alla försiktighetsåtgärder, innan du använder skriveren. Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats efter att ha läst igenom den.

På support.brother.com kan du läsa och få svar på vanliga frågor samt hitta felsökningsinformation och nerladdningar av programvara och manualer.

Vänligen notera att vi inte ansvarar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av den här skriveren eller av etiketter som skapats med skriveren eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer, avbrott i strömförsörjning eller anspråk från tredje part.

▲FARA

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri

- Låt INTE batteriet komma i kontakt med vätska.
- Du ska INTE ladda, använda eller lämna batteriet på platser med temperaturer över 60 °C eller under -20 °C.
- Använd bara den medföljande USB-kabeln eller batteriladdaren (PA-BC-002)* för att ladda batteriet.
- Det batteriet får bara användas för avsett ändamål.
- Håll batteriet borta från värme och öppen eld.
- Anslut INTE plus- och minuspoler med metallföremål som ledningar. Förvara INTE batteriet tillsammans med metallföremål.
- Kasta, slå eller skada INTE batteriet på något sätt.
- Löd INTE fast anslutningar på batteriet.
- Montera INTE isår eller modifiera batteriet.
- Släng INTE batteriet i hushållsavfall.
- *Inte tillgänglig i alla länder. Mer information finns på Brother-webbplatsen.

Du må IKKE bortskafe batteriet sammen med husholdningsaffald.

* Ikke tilgængeligt i alle lande. Du kan finde flere oplysninger på dit lokale Brother-websted.

▲ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Genopladeligt Li-ion-batteri

- Hold batteriet borte fra børn. Søg omgående lægehjælp, hvis batteriet sluges.
- Stop brugen af batteriet, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varmeudvikling, deformiteter eller misfarvning.
- Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øjnene, skylles øjnene omhyggeligt med rigeligt rent vand; søg derefter omgående lægehjælp.

Labelprinter med USB-kabel

- Brug det medfølgende USB-kabel for at undgå skader.
- Brug IKKE printeren i tordenvejr.
- Du må IKKE beskadige printeren eller USB-kablet.
- Du må IKKE placere tunge genstande på printeren eller USB-kablet.
- Du må IKKE bruge magt til at bukke eller trække i USB-kablet.
- Du må IKKE adskille eller modificere printeren eller USB-kablet.
- Du må IKKE tæbe eller slå på printeren eller USB-kablet.
- Lad IKKE printeren eller USB-kablet komme i kontakt med væsker.
- Hvis du bemærker unormale forhold som f.eks. lugt, varmeudvikling, deformiteter eller misfarvning under brug eller opbevaring, skal du ophøre med at bruge labelprinteren, frakoble USB-kablet og fjerne batteriet.
- Brug og oplad produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde. Børn må ikke putte dele af labelprinteren eller labels i munden. Søg omgående lægehjælp, hvis dele sluges.

▲FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Genopladeligt Li-ion-batteri

- Hvis væske fra batteriet kommer på huden eller tøj, skal der straks skylles med vand.
- Risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes med en forkeret type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

Labelprinter med USB-kabel

- Brug kun det angivne batteri (PA-BT-003).
- Vær forsigtig, når du lukker kassettedækslet. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Du må IKKE røre ved knivbladet, da du ellers kan komme til skade.

- Rør IKKE ved printhovedet eller nogen metaldele i nærheden af printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Der er risiko for forbændring, hvis du rører det.



Generelle forholdsregler

Labelprinter, tapekassette og USB-kabel

- Må IKKE bruges på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre person- eller tingsskader.
- Brug Brother ™ tapekassetter.
- Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler eller fjerne batteriet. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.
- Du må IKKE bruge, oplade eller opbevare produktet:
 - Hvor det kan komme i kontakt med væsker.
 - Hvor der dannes kondens.
 - I meget støvede omgivelser.
 - Hvor temperaturen eller luftfugtigheden er ekstrem. Se *Brugsanvisning: Specifikationer*.

- I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys.
- Forsøg IKKE at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette.
- Det beskadiger printhovedet.
- Træk IKKE i tapen under udskrivning eller fremføring; det vil beskadige tapen og labelprinteren.
- Længden for en udskrevet label kan afvige fra den viste labellængde.
- Afhængigt af sted, materiale og miljøforhold kan labels blive revet af eller blive uaftegelige, farven kan ændres, eller den kan blive overført til andre genstande. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres.

- Når du udskriver flere labels, skal du sørge for, at tapekassetten indeholder nok tape. Hvis labelprinter'en løber tør for tape, skal du installere en ny tapekassette og udskrive eventuelle ikke-udskrevne labels igen.
- De udskrevne tegn kan afvige fra dem, der vises på din enheds eller computers skærm, hvis de understøtter en højere opløsning end labelprinteren.
- Tekst med lille skrift vil muligvis ikke være lige så tydelig, når den udskrives, som når den vises på en din enheds eller computers skærm.
- Hvide og gylдне genstande vil muligvis ikke altid blive udskrevet tydeligt.
- Det kan være svært at sætte labels på overflader, som er våde, snavede eller ujævne. Labelerne vil muligvis nemt ryge af disse overflader.
- Til ru og teksturerede flader anbefaler vi at bruge ekstra kraftigt klæbende tape.

Ovenrensstemmeserklæring (kun Europa/Tyrkiet) <p>Vi, Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som anvendes i EU.</p> <p>Ovenrensstemmeserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-webside. <p>Gå til support.brother.com/manuals.</p> Ovenrensstemmeserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (Gælder for modeller med radiointerfaces) <p>Vi, Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med kravene i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af ovenrensstemmeserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Ovenrensstemmeserklæring.</p></p>

Sådan aktiveres eller deaktiveres Bluetooth:

- Kontroller, at printeren er tændt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i ca. 10 sekunder, indtil strømindikatoren blinker.
- Slip tænd/sluk-knappen inden for 3 sekunder, efter at blinkene starter.
- Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at slukke printeren.
- Tænd printeren igen.

Bluetooth

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområde: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne: Under 20 dBm (e.i.r.p)

▲VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Ladattava litiumioniakku

- Pida akku poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos akku nialaistaan, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
- Lopeta akun käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa haista tai kuumentua tai jos sen muoto tai väri muuttuu.
- Jos akun sisällä olevaan nestettä joutuu silmiisi, huuhtele silmäsi puhtaalla vedellä ja käänny sitten välittömästi lääkärin puoleen.

Tarratulostin ja USB-kaapeli

- Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia, jotta estät mahdollisen vahingoittumisen.
 - ÄLÄ käytä tulostinta ukonilman aikana.
 - ÄLÄ vahingoita tulostinta tai USB-kaapelia.
 - ÄLÄ aseta raskaita esineitä tulostimen tai USB-kaapelin päälle.
 - ÄLÄ väkisin taiputa USB-kaapelia tai vedä siitä.
 - ÄLÄ pura tai muokkaa tulostinta tai USB-kaapelia.
 - ÄLÄ puodta tulostinta tai USB-kaapelia tai anna minkään törmätä siihen.
 - ÄLÄ anna tulostimen tai USB-kaapelin koskea nesteisiin.
 - Jos huomaat poikkeavuuksia käytön tai säilytyksen aikana, kuten jos tarratulostin alkaa haista tai sen muoto tai väri muuttuu, lopeta tarratulostimen käyttäminen, irrota USB-kaapeli ja ota akku pois.
- Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta. Älä yösökään anna lasten laittaa tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos osia nialaistaan, käänny välittömästi lääkärin puoleen.

▲HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin henkilövahinkoihin.

Ladattava litiumioniakku

- Jos akusta vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele iho tai vaatteet välittömästi vedellä.
- Akun välittäminen vääräntyyppiseksi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

Tarratulostin ja USB-kaapeli

- Käytä vain laitteelle määrättyä akkua (PA-BT-003).

▲ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk stød.

Oppladbart li-ion-batteri

- Hold batteriet unna barn. Hvis batteriet svelges, kontakt lege umiddelbart.
- Ikke bruk batteriet hvis det er merkbare unormale forhold som luktt, varmeutvikling, deformasjoner eller misfarging.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du skylle øynene med rent vann, og oppsøke lege umiddelbart.
- Etikettskriver og USB-kabel**
- Bruk den medfølgende USB-kabelen for å forhindre skade.
- IKKE bruk skriveren under tordenvær.
- IKKE skad skriveren eller USB-kabelen.
- IKKE plasser tunge gjenstander på skriveren eller USB-kabelen.
- IKKE bøy eller trekk i USB-kabelen med makt.
- IKKE demonter eller modifier skriveren eller USB-kabelen.
- IKKE mist eller slå skriveren eller USB-kabelen.
- IKKE la skriveren eller USB-kabelen komme i kontakt med væsker.
- Hvis du oppdager unormale forhold som luktt, varmeutvikling, deformasjon eller misfarging under bruk eller lagring, må du slutte å bruke etikettskriveren, koble fra USB-kabelen og ta ut batteriet.
- Brug og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen tilgjengelig for barn. Sørg også for at barn ikke kan putte delene til etikettskriveren eller etiketter i munnen. Hvis disse svelges, kontakt lege umiddelbart.

▲FORSIKTIG

Unnlattelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Oppladbart li-ion-batteri

- Hvis du får batterivæske på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med vann.
- Fare for eksplosjon dersom batteriet erstattes med feil type. Brukte batterier må avfallshåndteres ifølge instruksjonene.

Etikettskriver og USB-kabel

- Brug kun det spesifiserte batteriet (PA-BT-003).

- Vær forsiktig når du lukker kassettedekselet. Det er fare for skade hvis fingeren klemmes mellom de øvre og nedre delene av dekselet.
- IKKE berør knivbladet, da du kan bli skadet.
- IKKE berør skriverhodet eller noen metalldele i nærheten av skriverhodet. Skriverhodet blir svært varmt under bruk og vil fortsatt være det rett etter bruk. Det er fare for brannskader hvis du berører det.



Generelle forholdsregler

Etikettskriver, tapekassett og USB-kabel

- IKKE bruk på en måte eller til et formål som ikke er beskrevet i denne manualen. Det kan føre til personskade eller skade.
- Brug Brother ™ tapekassetter.
- Hvis et fremmedlegeme ved et uhell blir satt inn i en hvilken som helst produktåpning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, slå av strømmen og koble fra alle ledningene eller ta ut batteriet. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår på produktet.
- IKKE bruk, lad eller oppbevar produktet:
 - På steder der det kan komme i kontakt med væsker.
 - På steder der kondens dannes.
 - På steder der det er mye støv.
 - På steder der temperaturen eller fuktigheten er ekstrem. Se *Brukermanualen: Spesifikasjoner*.
- Nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys.
- IKKE prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skriverhodet.
- IKKE trekk i tapen under utskrift eller matng. Det vil skade tapen og etikettskriveren.

- Lengden på en utskrevet etikett kan avvike fra den viste etikettlengden.
- Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold, kan etiketter løsne eller feste seg så hardt at de ikke kan fjeses, og fargen kan endres eller smitte av på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du påfører etiketter.
- Når du skriver ut flere etiketter må du påse at tapekassetten inneholder nok tape. Hvis etikettskriveren går tom for tape, må du installere en ny tapekassett og skrive ut tidligere utskrevne etiketter på nytt.
- Utskrevne tegn kan avvike fra de som vises på enhetens eller datamaskinens skjerm, da det kan støtte en oppløsning som er høyere enn etikettskriveren.

Etikettskrivare och USB-kabel

- Använd bara det angivna batteriet (PA-BT-003).
- Var försiktig när du stänger kassetttluckan. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Rör INTE vid knivbladet eftersom det kan göra att du skadar dig.
- Rör INTE vid skrivhuvudet eller någon annan metalldel nära skrivhuvudet. Skrivhuvudet blir mycket varmt under användning och är fortfarande mycket varmt omedelbart efter användning. Det finns risk för brännskador om du vidrör det.



Allmänna försiktighetsåtgärder

Etikettskrivare, tapekassett och USB-kabel

- Använd INTE på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs i den här bruksanvisningen. Det kan leda till personskador eller annan skada.
- Använd Brother ™ tapekassetter.
- Om et främmande föremål av misstag förts in i produkten, inklusive fack, kontakter och portar, sluta genast att använda produkten. Stäng av strömmen och koppla ifrån alla kablar eller ta ur batteriet. Se till att avlägsna alla främmande föremål innan du använder produkten igen.
- Produkten får INTE användas, laddas eller förvaras:
 - Där den kan komma i kontakt med vätska.
 - Där kondens bildas.
 - Där det finns mycket damm.
 - Där temperaturen eller fuktigheten är extrem. Se *Bruksanvisning: specifikationer*.
- I närheten av lågor, element eller i direkt solljus.
- Försök INTE att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
- Dra INTE i tapen medan du skriver ut eller matar den, eftersom det skadar både tapen och etikettskrivaren.
- Längden på en utskrivet etikett kan skilja sig från den etikettlängd som visas.
- Beroende på plats, material och miljförhållanden kan det hända att etiketter skalas av eller inte kan flyttas, eller att färgen ändras eller överförs till andra föremål. Innan du sätter fast etiketter ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.

- Liten tekst skrives kansje ikke ut så tydelig som den vises på enhetens eller datamaskinens skjerm.
- Objekter i hvit eller gull skrives kansje ikke ut tydelig.
- Etiketter kan være vanskelige å feste på flater som er våte, skitne eller ujevne. Etikettene kan lett løsne fra silke overflater.
- For grove og teksturerete overflater anbefaler vi bruk av teip med ekstra styrke.

Konformitetserklæring (bare for Europa/Tyrkia) <p>Vi, Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og forskrifter som gjelder i EU.</p> <p>Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brothers support-nettsted. Besøk support.brother.com/manuals.</p> Konformitetserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (bare Europa/Tyrkia) (Gjelder for modeller med radiogrensnennitt) <p>Vi, Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at dette produktet overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Konformitetserklæring.</p>
--

Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth:

- Kontroller at skriveren er på.
- Trykk på og hold inne strømknappen inne i ca. 10 sekunder, til strømlampen blinker.
- Slipp strømknappen innen 3 sekunder etter at blinkingen starter.
- Trykk på strømknappen to ganger for å slå av skriveren.
- Slå på skriveren igjen.

Bluetooth

Denne skriveren støtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvensseffekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p)
Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

Konformitetsforklaring (endast Europa/Turkiet) <p>Vi på Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan intygar att detta produktet följer de grundläggande kraven i alla relevanta direktiv och regelverk inom EU. Konformitetsförklaringen kan hämtas från Brother support webbsida. Besök support.brother.com/manuals.</p> Konformitetsförklaring för RE-direktiv 2014/53/EU (endast Europa/Turkiet) (Gäller modeller med radiokommunikationsgränssnitt) <p>Vi på Brother Industries, Ltd.</p> <p>15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan försäkrar att denna produkt uppfyller kraven i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopia av konformitetsförklaringen kan hämtas genom att följa instruktionerna i avsnittet Konformitetsförklaring.</p>
--

Aktivera eller inaktivera Bluetooth:

- Kontrollera att skriveren är på.
- Håll strömbrytaren intryckt i cirka 10 sekunder tills strömindikator blinkar.
- Släpp strömbrytaren inom tre sekunder från att det börjar blinka.
- Tryck två gånger på strömbrytaren för att stänga av skriveren.
- Slå på skriveren igjen.

Bluetooth

Den här skriveren har stöd för Bluetooth.

Frekvensband: 2400-2483,5 MHz

Maximal radiofrek