

(**Slovensko**)

Pred začetkom uporabe tiskalnika preberite ta navodila vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi. Ko preberete ta navodila, jih shranite na varno mesto.

Za pogosta vprašanja (FAQ), informacije o odpravljanju napak in prenos programske opreme ter priročnikov obiščite support.brother.com.

Ne moremo prevzeti odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe tega tiskalnika ali z njim izdelanih nalepk, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila, izgube napajanja ali kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.

▲ NEVARNOST

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja, nastajanja dima, eksplozije ali požara.

Polnilna litij-ionska baterija

- NE dovolite, da bi baterija prišla v stik s tekočinami.
- NE polnite, uporabljajte ali puščajte je na mestih z visoko temperaturo (nad 80 °C).
- Polnilne baterije NE poskušajte polniti z nepodprtim polnilnikom. Baterijo napolnite tako, da jo vstavite v napravo P-touch in uporabite priloženi izmenični napajalnik. Za več informacij glejte *Navodila za uporabo*.
- Uporabljajte jo izključno namensko.
- Varujte jo pred vročino in ognjem.

- Polov z oznakama + in – NE povežite s kovinskimi predmeti, kot so žice. NE prenašajte ali hranite je skupaj s kovinskimi predmeti.
- Baterije NE mečite, udarjajte ali kakor koli poškodujte.
- Na baterijo NE spajkajte priključkov.
- Baterije NE razstavlajte ali predelujte.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjski odpadek.
- Polnilne baterije ali naprave P-touch z nameščeno polnilno baterijo NE dajajte v mikrovalovno posodo ali visokotlačno posodo.
- Če lahko napravo P-touch kljub popolnoma napolnjeni polnilni bateriji uporabljate le kratek čas, je polnilna baterija morda dosegla konec življenjske dobe. Polnilno baterijo zamenjajte z novo.

▲ OPOZORILO

Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja, nastajanja dima, eksplozije, požara ali telesnih poškodb.

- Polnilna litij-ionska baterija, *alkalne baterije, polnilne baterije Ni-MH*
- Varujte jo zunaj dosega dojenčkov. Če jih kdo pogoltne, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Prenehajte jo uporabljati, če opazite neobičajna stanja, kot so neprijeten vonj, pregrevanje, deformacije ali razbarvanje.
- Če vam pride v oči tekočina iz baterije, jo takoj sperite s čisto vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

▲ OPASNOST

Prije upotrebe ovoga pisaača pročitatje ove upute, uključujući i sve mjere opreza. Nakon što ste pročitali ovaj priručnik, pohranite ga na sigurno mjesto.

Za često postavljana pitanja (FAQ), rješavanje problema i za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji nastanu uslijed upotrebe ovoga pisaača ili naljepnica izrađenih njime, za nestanak ili promjenu podataka uslijed kvara, popravke, gubitka napajanja ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.

▲ OPASNOST

Nepridržavanje uputa i upozorenja uzrokovat će smrt ili teške ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju ili požar.

Punjiva litij-ionska baterija

- NEMOJTE dopustiti da baterija dođe u dodir s tekućinama.
- NEMOJTE puniti, upotrijebiti ili ostaviti bateriju na lokaciji s visokom temperaturom (iznad 80 °C).
- NEMOJTE puniti punjivu bateriju koristeći se nepodržanim punjačem. Kako biste napunili bateriju, umetnite je u uređaj P-touch i upotrijebite isporučeni AC adapter. Za više informacija pogledajte *Korisnički priručnik*.
- Upotrebljavajte samo za predviđenu svrhu.
- Držite dalje od vrućine i vatre.
- NEMOJTE spajati + i - polove metalnim predmetima poput žice. NEMOJTE nositi ili spremati s metalnim predmetima.
- NEMOJTE bacati, udarati ili oštetiti bateriju na bilo koji način.
- NEMOJTE zalemiti priključke na bateriju.
- NEMOJTE rastavljati ili preinačivati bateriju.
- NEMOJTE odlagati bateriju s kućnim otpadom.
- Punjivu bateriju ili P-touch s umetnutom punjivom baterijom NEMOJTE stavljati u mikrovalnu pećnicu ili visokotlačni spremnik.
- Ako se uređaj P-touch može samo kratko upotrebljavati, iako je punjiva baterija napunjena, možda je punjiva baterija došla do kraja upotrebe. Zamijenite punjivu bateriju novom.

▲ UPOZORENJE

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli zagrijavanje, pojavu dima, eksploziju, požar ili ozljedu.

- Punjiva litij-ionska baterija, *alkalne baterije, punjive Ni-MH baterije*
- Držite dalje od male djece. Ako se proguta, odmah se javite liječniku.
- Prestanite s upotrebom ako primijetite neobičajene pojave poput mirisa, topline, izobiljenosti ili promjene boje.
- Ako tekućina iz baterije uđe u oči, odmah ih operite čistom vodom. Odmah se javite liječniku.
- NEMOJTE upotrebljavati bateriju ako je oštećena ili ako iz nje curi tekućina.

- NE uporabljajte baterije, će je poškodovana ali pušča.
- Naprave, baterij ali izmeničnega napajalnika NE postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v blizino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na katerokoli mesto, ki je izpostavljeno izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu), visoki vlagi ali prahu.
- Dolgotrajna raba tiskalnika na velikih nadmorskih višinah lahko povzroči pregrevanje baterije. Če se to zgodi, prenehajte uporabljati tiskalnik in počakajte, da se ohladi.
- Za odstranjevanje in menjavo baterij NE uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.

Tiskalnik nalepk, USB-kabel, izmenični napajalnik, alkalne baterije, polnilne baterije Ni-MH


- Zaradi preprečevanja kakršne koli škode uporabite priloženi USB-kabel.
- NE uporabljajte med nevhitami.
- NE poškodujte.
- Na izdelek NE postavljajte težkih predmetov.
- NE zvičajte ali vlečite s silo.
- NE razstavlajte ali predelujte.
- NE izpostavljajte padcem ali udarcem.
- NE dovolite stika s tekočinami.
- Če med uporabo ali shranjevanjem opazite kaj neobičajnega, na primer neprijeten vonj, pregrevanje, razbarvanje ali deformacije, prenehajte uporabljati tiskalnik, odklopite izmenični napajalnik in odstranite baterijo.
- V embalaži naprave P-touch so uporabljene plastične vreče. Da se izognete nevarnosti zadušitve, varujte vreče pred dosegom dojenčkov in otrok.

Izmenični napajalnik

- Uporabljajte ga samo s predpisanim izdelkom.
- Vtič trdno vstavite v električno vtičnico.
- Izmenični napajalnik uporabite z električno vtičnico (220–240 V).

Rezalnik za trak

- NE dotikajte se rezila rezalnika in ne vstavljajte prstov v izhodno režo za trak, sicer si lahko poškodujete prste in druge dele telesa.



Rezilno rezalnika

(Samo E550W)

▲ OPOZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Polnilna litij-ionska baterija

- Če vam tekočina iz baterije pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.

▲ OPOZORILO

- Uređaj, baterije ili AC adapter NE izlažite izravnoj sunčevoј svijetlosti ili kiši niti ih postavljajte blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagriјavaju, na bilo koje mjesto izloženo krajnje visokim ili niskim temperaturama (npr. na komandnu ploču ili u stražnji dio automobila) ili visokoj vlažnosti ili na prašnjava mjesta.
- Neprekidna uporaba pisača na visokoj nadmorskoј visini može izazvati pregriјavanje baterije. Ako se to dogodi, prestanite s upotrebom pisača i pričekajte da se ohladi.
- Prilikom mijenjanja baterije NEMOJTE upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.

Pisač za naljepnice, USB kabel, AC adapter, alkalne baterije, punjive Ni-MH baterije


- Služite se priloženim USB kablom kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje.
- NEMOJTE upotrebljavati tijekom gmrliјavinskih oluja.
- NEMOJTE oštetiti.
- NEMOJTE stavljati teške predmete na kabel.
- NEMOJTE snažno savijati ili povlačiti kabel.
- NEMOJTE rastavljati ili preinačivati.
- NEMOJTE ispuštiti ili udariti.
- NEMOJTE dopustiti da kabel dođe u dodir s tekućinama.
- Ako primijelite nešto neobično, poput neugodnog mirisa, zagriјavanja, promjene boje ili deformacije, tijekom upotrebe ili skladištenja, prestanite upotrebljavati pisač, iskopčajte AC adapter i uklonite bateriju.
- Za pakiranje uređaja P-touch upotrijebljene su plastične vrećice. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ove vrećice podalje od beba i djece.

AC adapter

- Upotrebljavajte samo s navedenim proizvodom.
- Utikaç čvrsto ukopčajte u električnu utičnicu.
- Upotrebljavajte AC adapter sa standardnom električnom utičnicom (220 V – 240 V).

Rezač trake

- NEMOJTE dodirivati oštricu rezača ili gurati prste u otvor za izlaz trake. U protivnom može doći do ozljeda prstiju ili drugih dijelova tijela.



Oštrica rezača

(Samo za E550W)

▲ OPREZ

Nepridržavanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Punjiva litij-ionska baterija

- Ako vam tekućina iz baterije kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite vodom.

Tiskalnik nalepk, USB-kabel, izmenični napajalnik, alkalne baterije, polnilne baterije Ni-MH

- Uporabljajte samo predpisano baterijo.
- NE uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napolnjenosti, proizvajalcev ali modelov baterij.
- Baterije NE vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite zunaj dosega otrok. Poleg tega otrokom ne pustite, da bi dele naprave ali nalepke dali v usta. Če kdorkoli pogoltne katerikoli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Če naprave ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik.
- NE pritiskajte na tekočerkristalni prikazovalnik (LCD).
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite s predpisanim polnilnikom baterije. Izmeničnega napajalnika ne morete uporabljati za polnjenje polnilnih baterij Ni-MH.
- Kadar izmenični napajalnik odklopite iz električne vtičnice, ga vedno držite za ohušje.
- NE prebremenjujte električnega tokokroga z izmeničnim napajalnikom.
- Napravo P-touch postavite na ravno, stabilno podlago, na primer na mizo ali v predal.

Splošni varnostni ukrepi

- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se nalepka lahko odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke pa se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Naprave NE uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi.
- Uporabljajte kasete s trakom 154 ali cevjo 154 Brother.
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Tiskalne glave se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
- V izhodno režo za trak, priključek izmeničnega napajalnika ali prostor za baterijo NE dajajte tujkov.
- Na ročico rezila NE pritiskajte premočno.
- Nalepk NE poskušajte tiskati, če je kasete s trakom prazna ali če ni vstavljeni v napravo. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- NE vlečite ali pritiskajte na trak v kaseti, da se izognete poškodovanju naprave.
- Ob odpovedi ali popravilu naprave oziroma dokončni izpraznitvi baterije bodo izgubljeni vsi podatki v pomnilniku naprave.
- Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbrisajo vsa besedila, nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.
- Natisnjeno besedilo se lahko razlikuje od besedila, ki se prikaže na LCD-prikazovalniku.
- Dožina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine nalepke.
- Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna prozorna nalepka iz umetne mase. To nalepko pred uporabo odstranite.
- Običajno območje delovne temperature za napravo P-touch je od 10 do 35 °C.
- Oznake s črnilom na oljni ali vodni osnovi so lahko vidne skozi nalepko, ki je prilepljena čeznje. Za prekrivanje oznak uporabite dve nalepki, prilepljeni drugo na drugo, ali pa uporabite temno nalepko.

Pisač za naljepnice, USB kabel, AC adapter, alkalne baterije, punjive Ni-MH baterije

- Upotrebljavajte samo navedenu bateriju.
- NEMOJTE istodobno upotrebljavati stare i nove baterije ili kombinaciju različitih vrsta, razina punjenja, proizvođača ili modela.
- NEMOJTE umetnuti bateriju s pogrešno postavljenim pozitivnim i negativnim polovima.
- Ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati, uskladištite ga izvan dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave dijelove uređaja ili naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji dio, potražite liječničku pomoć.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati uređaj, uklonite baterije i iskopčajte AC adapter.
- NE pritiskajte zaslons s tekućim kristalima (LCD).
- Prije upotrebe punjivih Ni-MH baterija pažljivo pročitatje upute za baterije i za punjač baterije kako biste ih pravilno upotrebljavali.
- Prije upotrebe punjivih Ni-MH baterija napunite ih specijaliziranim punjačem za baterije. Ni-MH punjive baterije ne mogu se puniti pomoću AC adaptera.
- Uvijek držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.
- NEMOJTE preopterećivati strujni krug AC adapterom.
- Stavite P-touch na ravnu i stabilnu površinu, poput stola ili ladice.

Općenite mjere opreza

- Zbog položaja, materijala i vremenskih uvjeta naljepnica bi se mogla odlijepiti ili tako zalijepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego što zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- Uređaj NEMOJTE upotrebljavati ni na koji način i ni u koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili oštećenja uređaja.
- Upotrebljavajte 154 trake 154 tvrtke Brother.
- Za čiščenje uređaja upotrebljavajte samo mekanu i suhu krpu. Nikada nemojte upotrebljavati alkohol ili druga organska otapala.
- Ispisnu glavu nikada nemojte dodirivati rukama.
- NEMOJTE stavljati nikakav strani predmet u izlazni prorez za traku, priključak AC adaptera ili pretinac za baterije.
- NEMOJTE previše pritiskati polugu rezača.
- NE pokušavajte ispisati naljepnice praznom kasetom s trakom ili ako u uređaju nema kasete s trakom. U protivnom ćete oštetiti ispisnu glavu.
- NEMOJTE povlačiti ni pritiskati traku u kaseti kako ne biste oštetili uređaj.
- U slučaju kvara ili popravka uređaja ili ako se isprazni baterija, izbrisat će se svi podatci pohranjeni u memoriji.
- Ako se napajanje isključi dulje od tri minute, izbrisat će se sav tekst, postavke oblika i sve tekstne datoteke pohranjene u memoriji.
- Ispisani tekst može se razlikovati od teksta na LCD-u.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od duljine prikazane naljepnice.
- Prozima plastična naljepnica zalijepljena je na zaslon radi zaštite tijekom proizvodnje i prijevoza. Ovu naljepnicu uklonite prije upotrebe.
- Raspon standardne radne temperature uređaja P-touch je od 10 do 35 °C.
- Oznake izrađene uljanom ili vodenom tintom mogu se vidjeti iako je preko njih zalijepljena naljepnica. Kako biste sakrili oznake, zalijepite dvije naljepnice jednu na drugu ili upotrijebite naljepnicu tamne boje.

- V tem modelu lahko uporabljate tudi termoskrčljivo cev. Za več informacij glejte spletno mesto Brother (www.brother.si). Če uporabljate termoskrčljivo cev, ne morete tiskati okvirjev in predlog, ki so prednastavljene v napravi P-touch, ne morete uporabljati nekaterih nastavitve pisav ter natisnjeni znaki bodo manjši kot pri uporabi traku TZE.
- Naprava P-touch ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij Ni-MH.

POZOR <p>TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO, RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z NAVODILI.</p>
Izjava o skladnosti (samo Evropa/Turčija) <p>Podjetje Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>
izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami vseh zadevnih direktiv in predpisov v Evropski uniji. <p>Izjavo o skladnosti lahko prenesete z našega spletnega mesta. Obiščite support.brother.com → izberite Manuals → izberite svoj model → izberite Izjavo o skladnosti (Declaration of Conformity) → kliknite Download. Vaša izjava se bo prenesla v obliki datoteke PDF.</p>

Izjava o skladnosti z Direktivo RE 2014/53/EU (samo Evropa/Turčija) (velja za modele, opremljene s radijskimi vmesniki) <p>Podjetje Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>	
izjavlja, da je ta izdelek skladen z zahtevami Direktive RE 2014/53/EU. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete tako, da sledite navodilom v razdelku Izjava o skladnosti.	
Brezžično omrežje LAN (Samo E550W)	
Frekvenčni pasovi	2412–2472 MHz
Največja radiofrekvenčna moč, ki se oddaja v frekvenčnih pasovih	Manj kot 20 dBm (EIRP)
Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije 801/2013	
Poraba energije*	1,8 W
* Vsi omrežni vmesniki so vključeni in povezani	
Omogočanje/onemogočanje brezžičnega lokalnega omrežja	
Za vklop brezžične funkcije :	
Pritisnite tipko WiFi .	
Za izklop brezžične funkcije :	
Znova pritisnite tipko WiFi , da izklopite brezžično funkcijo.	

POZOR <p>POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUČA VRSTA BATERIJE.</p> <p>UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.</p>
Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku) <p>Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoј uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice. Posjetite support.brother.com → odaberite Manuals → odaberite svoj model → odaberite Deklaracija o usklađenosti (Declaration of Conformity) → kliknite Download . Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

- S ovim modelom možete upotrebljavati i traku za termoskupljajuću cijev. Za dodatne informacije pogledajte mrežno mjesto tvrtke Brother (www.brother.com). Kod upotrebe trake za termoskupljajuću cijev ne možete ispisivati okvire i unaprijed postavljene predloške uređaja niti upotrebljavati određene postavke fonta. Ispisani znakovi također bi mogli biti manji nego kod upotrebe TZe trake.
- P-touch nema značajku punjenja Ni-MH punjivih baterija.

OPREZ <p>POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUČA VRSTA BATERIJE.</p> <p>UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.</p>
Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku) <p>Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoј uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice. Posjetite support.brother.com → odaberite Manuals → odaberite svoj model → odaberite Deklaracija o usklađenosti (Declaration of Conformity) → kliknite Download . Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

OPREZ <p>POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUČA VRSTA BATERIJE.</p> <p>UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.</p>
Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku) <p>Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>
izjavljujemo da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoј uniji. Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice. Posjetite support.brother.com → odaberite Manuals → odaberite svoj model → odaberite Deklaracija o usklađenosti (Declaration of Conformity) → kliknite Download . Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

OPREZ <p>POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUČA VRSTA BATERIJE.</p> <p>UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.</p>	
Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 2014/53/EU za RE (samo za Europu/Tursku) (Odnosi se na modele s radijskim sučeljima) <p>Mi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,</p>	
izjavljujemo da su ovi proizvodi sukladni odredbama Direktive 2014/53/EU za RE. Kopija Deklaracije o usklađenosti može se preuzeti sljedeći upute u dijelu Deklaracija o usklađenosti.	
Bežični LAN (Samo za E550W)	
Pojas (pojasevi) frekvencije	2412 – 2472 MHz
Napajanje maksimalne radiofrekvencije prenesene u pojasu frekvencije (S)	Manje od 20 dBm (e.i.r.p.)
Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije br. 801/2013	
Potrošnja energije*	1,8 W
* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.	
Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN	
Uključivanje funkcije bežične veze.	
Pritisnite tipku za WiFi .	
Isključivanje funkcije bežične veze.	
Ponovno pritisnite tipku za WiFi kako biste isključili funkciju bežičnog spajanja.	