

brother



D02VB9001

TZ@HG@HS@
TAPE TAPE TAPE

P-touch

PT-E310BT/PT-E510/PT-E560BT

CS **Příručka bezpečnosti výrobku**

Před použitím tiskárny štítků si přečtete tuto příručku. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

Nejčastější dotazy, pokyny k odstraňování problémů, programy ke stažení a příručky najdete na webu support.brother.com.

Bezpečnostní opatření

- V případě servisu, úprav nebo oprav se obračtejte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud výrobek pracuje nestandardně nebo se vyskytne jakákoli chyba, nebo pokud je poškozen jakýkoli kabel, vypněte produkt, odpojte všechny kabely a kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé přírodními ani člověkem způsobenými katastrofami, včetně zemětřesení a požárů, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- V mezích zákona neneseme odpovědnost za škody (ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím produktu nebo nemožností jeho používání.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným použitím produktu, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního programu.
- Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití štítků vytvořených tímto produktem. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo spotřebním materiálů a nepřijímáme ani žádné nároky pocházející od třetí strany.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit informace uvedené v této příručce a v ostatní dokumentaci k produktu. Dále společnost Brother nenese odpovědnost za škody (včetně následných) způsobené společáním se na dokumentaci produktu, včetně typografických a dalších chyb. Nejnovější verzi dokumentace k produktu naleznete na Brother support webu na adrese support.brother.com.
- Další informace o programu a používání produktu v síti jsou uvedeny v *Příručce uživatele*, kterou naleznete na Brother support webu na adrese: support.brother.com.
- Modely produktu, příslušenství a spotřební materiály se mohou lišit podle země nebo oblasti.
- Použití tohoto produktu bylo schváleno pouze v zemi nebo oblasti, ve které byl zakoupen.

▲ NEBEZPEČÍ V případě nedodržení pokynů a varování hrozí usmrcení nebo závažné zranění.

Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla, kouře, výbuchu nebo požáru.

- Dobíjecí li-ionový akumulátor**
- NEDOVOLTE, aby se akumulátor dostal do styku s tekutinami.
- Akumulátor NENABÍJEJTE, NEPOUŽÍVEJTE ani ho NENECHÁVEJTE na místech s vysokou teplotou (nad 80 °C).
- Akumulátor NENABÍJEJTE nepodporovanými způsoby. Pokyny k nabíjení akumulátoru naleznete v dokumentu *Příručka uživatele*.
- Akumulátor POUŽÍVEJTE výhradně k zamýšlenému účelu.
- NEVYSTAVUJTE akumulátor horku a ohni.
- NESPOJUJTE kladný a záporný pól kovovými předměty, např. drátem.
- Akumulátor NENOSTE ani NESKLADUJTE spolu s kovovými předměty.
- Akumulátor Žádným způsobem NEPOŠKOZUJTE.
- Kontakty akumulátoru NENÍ dovoleno pájet.
- Akumulátor NEROZEBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE.
- Akumulátor NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.

▲ VÝBUDOVÁNÍ Pokud je výrobek namontován nesprávně, může dojít k úrazu nebo požáru. Přečtěte si příručku k výrobku.

▲ VÝBUDOVÁNÍ Pokud je výrobek namontován nesprávně, může dojít k úrazu nebo požáru. Přečtěte si příručku k výrobku.

HU Termékbiztonsági útmutató

A címkenyomtató használatá előtt mindenképpen olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt az útmutatót könnyen hozzáférhető helyen a jövőbeni használatához.

A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com.

Biztonsági óvintézkedések

- Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother-kereskedőhöz.
- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megrongálódik egy kábel, akkor kapcsolja ki a terméket, húzzon ki minden kábelt és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálattal vagy a helyi Brother-kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a természeti vagy ember okozta katasztrófákból, például földrengésből vagy tűzvészből, illetve harmadik felek cselekményeiből, a felhasználó szándékos vagy gondatlan üzemeltetéséből, helytelen használatából vagy egyéb különleges körülmények közötti üzemeltetéséből eredő károkért.
- Amíg a vonatkozó törvények megengedik, nem vállalunk felelősséget a termék használatából vagy használatának lehetőségéből eredő károkért (például az üzleti nyereség elmaradása, üzleti zavarok vagy a kommunikációs eszközök elvesztése).
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget semmihelyen kár vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel készített címkek felhasználásából ered, hiba, javítási munkák vagy a felhasználni anyagok okán bekövetkező adatmegsemmisülés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutatóban vagy a termék egyéb dokumentációjában szereplő információkat előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Brother továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért (beleértve a következményes károkát is), amely a termékdokumentációra való hagyatkozásból ered, beleértve, de nem kizárólagosan a tipográfiai és egyéb hibákat. A termék legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- A szoftverrel és a termék hálózati használatával kapcsolatban további információkat a *Használati útmutató* dokumentumban talál, amelyet megtalálhat a Brother support weboldalon a support.brother.com címen.
- A termékmodellek és tartozékok országoként és régióként változhatnak.
- Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.

▲ VESZÉLY Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Az alábbiak betartásával kerülje el az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását, illetve kigyulladását.

- Li-ion akumulátor**
- NEM érintkezhet folyadékkal az akumulátor.
- NE töltsé, ne használja és ne hagyja huzamosabb ideig az akumulátort nagy hőmérsékletű (80 °C-nál melegebb) környezetben.
- NE próbálja meg feltölteni az akumulátort nem támogatott módszerrel. Az akumulátor töltésére vonatkozó utasításokat lásd a *Használati útmutatóban*.
- NE használja az akumulátort a rendeltetésétől eltérő célra.
- NE tegye ki az akumulátort hőnek és tűznek.
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal (például vezetékekkel).
- NE hordozza vagy tárolja az akumulátort fémtárgyakkal együtt.
- NE károsítsa az akumulátort semmilyen módon.
- NE rögzítsen csatlakozót forrasztással az akumulátorhoz.
- NE szerelje szét és NE módosítsa az akumulátort.
- NE dobja ki az akumulátoregységet háztartási hulladékgyűjtőbe.

▲ FIGYELEM Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

Ezen szabályok betartásával kerülje el a személyi sérüléseket, illetve az eszköz túlhevülését, füstölését, robbanását és kigyulladását. Termék, Újratölthető Li-ion akumulátor, USB Type-C®-kábel és Hálózati adapter USB Type-C® számára (PA-AD-004 / Opcionális)

- A termékek károsodásának elkerülése érdekében NE:
 - Helyezzen rájuk nehéz tárgyat.

▲VAROVÁNI V případě nedodržení pokynů a varování hrozí usmrcení nebo závažné zranění.

Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla, kouře, výbuchu, požáru nebo zranění.

Produkt, dobíjecí li-ionový akumulátor, kabel s USB typu C® a napájecí adaptér pro USB typu C® (PA-AD-004 / volitelný)

- Dbejte následujících opatření, aby se produkty nepoškodily:
 - nepokládejte na ně těžké předměty;
 - nerozebírejte je ani je neupravujte;
 - zabraňte upuštění nebo nárazům;
 - nenechte je zvlhnout. Nebraťte je mokřyma rukama a dejte si pozor, ať na ně nevylijete žádný nápoj.
- Tyto produkty **NEPOUŽÍVEJTE**, **NENABÍJEJTE** ani **NEUCHOVÁVEJTE** na následujících místech (aby nedošlo k požáru, zásahu elektrickým proudem, vzniku kouře nebo poškození):
 - na mimořádně vlhkých nebo chladných místech (viz část „Technické údaje“ v *Příručce uživatele* k danému modelu);
 - na místech vystavených kondenzaci nebo vlhkosti, jako jsou koupelny nebo ohřívače vody;
 - na extrémně prašném místě;
 - na extrémně horkém místě, jako například poblíž otevřeného ohně, topných těles či na přímém slunečním světle;
 - v uzavřeném autě na přímém slunečním světle;
 - ve vysoké nadmořské výšce;
 - během bouřky.
- Tiskárnu štítků **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud do ní vnikne voda nebo cizí předměty. V těchto případech odpojte napájecí adaptér, vyjměte akumulátor (pokud je vložený) a požádejte místního prodejce společnosti Brother o opravu.
- Pokud do tiskárny štítků nebo jejích slotů, konektorů, portů nebo příhrádky na akumulátory vniknou cizí předměty, přestaňte tiskárnu štítků používat, vypněte napájení a poté odpojte všechny kabely nebo vyjměte akumulátor (pokud je vložený).
- Tiskárnu štítků přestaňte používat také v případě, že si všimnete neobvyklého zápachu, hluku, vyšší teploty, změny zbarvení nebo poškození krytu tiskárny.
- NEPOUŽÍVEJTE** poškozený napájecí adaptér.
- NENECHTE** batolata a děti hrát si s plastovými sáčkem, ve kterém byla tiskárna štítků zabalena. Plastové sáčky likvidujte řádným způsobem a uchovejte je mimo dosah batolata a dětí. Hrozí riziko udušení.
- NEPOUŽÍVEJTE** tuto tiskárnu štítků ve speciálních prostředích, například v blízkosti zdravotnických přístrojů. Elektromagnetické vlny by u zdravotnického přístroje mohly způsobit poruchu.
- Pokud uživatelé s kardiosimulátory zaznamenají něco neobvyklého, měli by se od tiskárny štítků vzdát. Okamžitě by se poté měli poradit s lékařem.
- Kabel s USB ani napájecí adaptér **NEOHYBĚJTE** silou ani za něj **NETAHEJTE**.
- Napájecího adaptéru ani elektrické zástrčky se nedotýkejte mokřyma rukama, aby nehořizl zásah elektrickým proudem.
- Společnost Brother důrazně doporučuje, abyste používali pouze uvedeny napájecí adaptér (zakoupený samostatně).
- Používejte pouze kabel s USB dodaný s tiskárnou štítků. Zanedbání této zásady může vést k úrazu nebo poškození tiskárny štítků či jiného majetku. Společnost Brother neponese žádnou odpovědnost za případné nehody nebo škody vzniklé používáním neschváleného kabelu s USB.
- Dodávaný kabel s USB nepřipojujte k jiným produktům.
- Napájecí adaptér zapojíte do standardní elektrické zásuvky (100-240 V s frekvencí 50/60 Hz).
- Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.
- Akumulátor **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je poškozen nebo z něj vytéká kapalina.
- Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí a batolat. V případě požení okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- K vyjmutí nebo výměně akumulátoru **NEPOUŽÍVEJTE** ostré předměty, jako jsou pinzety a psací pera.
- Pokud vám kapalina z akumulátoru vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře.
- Udržujte ruce a vlasy mimo jednotku odtřihů.

- Nože jednotky odstříhu se nedotýkejte a nevkládejte prsty do výstupní štěrbiny pásky.
- NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy ani kovových částí v její blízkosti, jelikož se během používání silně zahřívají a chvíli po použití zůstávají horké.

- K vyjmutí nebo výměně akumulátoru **NEPOUŽÍVEJTE** ostré předměty, jako jsou pinzety a psací pera.
- Pokud vám kapalina z akumulátoru vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře.
- Udržujte ruce a vlasy mimo jednotku odtřihů.
- Nože jednotky odstříhu se nedotýkejte a nevkládejte prsty do výstupní štěrbiny pásky.
- NEDOTÝKEJTE** se tiskové hlavy ani kovových částí v její blízkosti, jelikož se během používání silně zahřívají a chvíli po použití zůstávají horké.

(Na obrázku je znázomený model PT-E560BT. Vzhled zakoupeného produktu se může lišit podle modelu.)

- ① Tisková hlava
- ② Odstřih
- ③ Výstupní štěrbina pásky

▲ VÝBUDOVÁNÍ Pokud je výrobek namontován nesprávně, může dojít k úrazu nebo požáru. Přečtěte si příručku k výrobku.

▲ VÝBUDOVÁNÍ Pokud je výrobek namontován nesprávně, může dojít k úrazu nebo požáru. Přečtěte si příručku k výrobku.

• Pokud si při používání napájecího adaptéru všimnete, že je poškozený nebo nevypadá normálně, nedotýkejte se jej. Bezpečným způsobem (například seputím jističe) přerušete napájení zásuvky, do které je zapojený, a spojte se s prodejcem nebo zákaznickým servisem společnosti Brother.

▲UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

Dobíjecí li-ionový akumulátor

- Stříže se vám na pokožku nebo na šaty dostane kapalina z akumulátoru, ihned místo opláchněte vodou.

- Produkt, dobíjecí li-ionový akumulátor, kabel s USB typu C® a napájecí adaptér pro USB typu C® (PA-AD-004 / volitelný)**
- Používejte pouze akumulátor dodaný s tímto produktem.
- Při vyjímání tiskárny štítků z krabice nebo při jejím přemístování **ZABRAŇTE** jejímu upuštění, jinak se můžete zranit.
- Při zavírání zadního krytu postupujte opatrně. Přiskřípnutím prstů mezi horní a dolní částí krytu může dojít k poranění.
- Pokud tiskárnu štítků nepoužíváte, uložte ji mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- NENECHÁVEJTE** tiskárnu štítků ani pásku v dosahu malých dětí.
- Tiskárnu štítků skladujte na plochem a stabilním povrchu.
- Pokud tiskárnu štítků delší dobu nebudete používat, vyjměte z ní akumulátor a odpojte napájecí adaptér.
- Na LCD **NEVYVÍJEJTE** nadměrný tlak.
- Odpojte-**li** napájecí adaptér z elektrické zásuvky, vždy držte napájecí adaptér.
- NEPŘETĚŽUJTE** elektrický obvod s napájecím adaptérem.
- (PT-E310BT) Při používání odstříhu **NEOTEVÍREJTE** zadní kryt.
- (PT-E310BT) Na odstřih přilís **NETLAČTE**.

Předpisy

UPOZORNĚNÍ
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)
My, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

prohlašujeme, že tyto produkty jsou ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU (pouze Evropa/Turecko) a právními předpisy Spojeného království (pouze Velká Británie). Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu. Navštivte web support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních 2017 pro Spojené království (pouze Velká Británie) (platí pro modely s bezdrátovými rozhraními)
My, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních z roku 2017. Znění Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

Prohlášení o shodě se směrnicí 2014/53/EU o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních pro EU (pouze Evropa/Turecko) (platí pro modely s bezdrátovými rozhraními)
My, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 2014/53/EU. Znění Prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)
Tiskárna podporuje funkci Bluetooth. Frekvenční pásmo: 2 402 MHz-2 480 MHz
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: Méně než 20 dBm (e.i.r.p)

▲VIGYÁZAT
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

▲VIGYÁZAT
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

▲VIGYÁZAT
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

▲VIGYÁZAT
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Li-ion akumulátor

- Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék a bőréhez vagy ruhájához ér, azonnal mossa le vízzel.

Termék, Újratölthető Li-ion akkumulátor, USB Type-C®-kábel és Hálózati adapter USB Type-C® számára (PA-AD-004 / Opcionális)

- Csak a termékkel szállított akkumulátort használja.
- NE ejtse le a címkenyomtatót, amikor kiveszi a dobozából vagy más helyre teszi át, különben sérülést szenvedhet.
- Legyen óvatos, miközben bezárja a hátsó fedelet. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjai becsipődnék a fedél felső és alsó részei közé.
- Ha nem használja a címkenyomtatót, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkeit. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- NE hagyja a címkenyomtató készüléket és a szalagokat kisgyermekek által elérhető helyen.
- A címkenyomtatót vízszintes, stabil felületen tárolja.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a nyomtatót, akkor vegye ki az akkumulátort és húzza ki a hálózati adaptert.
- NE fejtsen ki erőteljes nyomást az LCD-kijelzőre.
- Amikor kihúzza a hálózati adaptert az elektromos csatlakozójalzatból, mindig az adaptert fogja meg.
- NE terhelje túl az elektromos áramkörök a hálózati adapter használatával.
- (PT-E310BT) NE nyissa fel a hátsó fedelet a vágóeszköz működtetése közben.
- (PT-E310BT) NE fejtsen ki erőteljes nyomást a vágóeszközre.

Szabályozások

VIGYÁZAT
HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHET. A HASZNÁLT ELEMÉKET A HELYI SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)
Mi, a Brother Industries, Ltd. vállalat 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy a jelen termékek megfelelnek a vonatkozó (csak Európa/ Törökország területén érvényes) EU-harmonizációs szabályozásoknak, valamint az Egyesült Királyság vonatkozó (csak Nagy-Británia területén érvényes) harmonizációs szabályozásának. A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Egyesült királyságbeli megfeleléségi nyilatkozat a 2017. évi, rádióberendezésekre vonatkozó rendelethez (csak Nagy-Britannia) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)
Mi, a Brother Industries, Ltd. vállalat 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es szabályozás rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

EU-megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez (csak Európa/Törökország) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik)
Mi, a Brother Industries, Ltd. vállalat 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető a Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)
Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót. Frekvenciasávok: 2402 MHz-2480 MHz
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p)

Informace vyžadované nařízením Komise

	PT-E310BT	PT-E560BT
Příkon*	1,1 W	1,1 W

* Všechny síťové porty připojeny a aktivní.

Informace vyžadované nařízením Komise jsou dostupné ke stažení na Brother support webu. Navštivte web support.brother.com/manuals.

Jak povolit nebo zakázat funkci Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)
Menu → ▲▼ → [Bluetooth] → **OK** → ▲▼ → [Bluetooth (zap./ vyp.)] → **OK** → ▲▼ → [zap.] [vyp.] → **OK**

Přikon
Vaše tiskárna štítků je vybavena funkcí úspory energie, která ji za určitých provozních podmínek automaticky vypne, pokud není do určité doby stisknuta žádná klávesa. Když je tato funkce vypnutá, spotřeba energie je vyšší.

Kontaktní informace

Kontaktní informace místní pobočky společnosti Brother naleznete na webové adrese www.brother.com.

Objednání spotřebního materiálu a příslušenství: www.brother.eu/supplies



©2023 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

PL Прzewodnik Bezpieczeństwa Produktu
Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania drukarki etykiet. Podręcznik przechowuj w łatwo dostępnym miejscu do użytku w przyszłości.

Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com.

Zasady bezpieczeństwa

- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe, wystąpi dowolny błąd lub uszkodzony jest dowolny kabel, należy produkt wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak trzęsienia ziemi lub pożary, działania osób trzecich, celowego lub niedbałego działania użytkownika, niewłaściwego użytkowania lub działania w innych szczególnych warunkach.
- Tak długo, jak jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracone środki komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w informacjach zawartych w niniejszym podręczniku lub innej dokumentacji tego produktu. Ponadto Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (w tym wynikowe) spowodowane poleganiem na dokumentacji produktu, w tym między innymi za błędy typograficzne i inne. Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu i użytkowaniu produktu w sieci, patrz *Podręcznik Użytkownika*, który można znaleźć na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Modele produktu, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Produkt ten jest dopuszczony do użycia tylko w kraju lub regionie, w którym został zakupiony.

- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO** Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu lub pożaru.

- Akumulator litowo-jonowy**
- NIE dopuszczaj do kontaktu akumulatora z cieciami.
- NIE ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscach narażonych na wysokie temperatury (powyżej 80 °C).
- NIE ładuj akumulatora przy użyciu nieobsługiwanej metody. Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika*.
- NIE używaj akumulatora w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem.
- NIE wystawiaj akumulatora na ciepło ani ogień.
- NIE łącz biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem.
- NIE przenoś ani nie przechowuj akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami.
- NIE uszkadzaj akumulatora w żaden sposób.
- NIE przyłutowuj żadnych połączeń do akumulatora.
- NIE rozmontowuj ani NIE modyfikuj akumulatora.
- NIE wyrzucaj akumulatora razem z odpadami gospodarstwa domowego.

- ▲ OSTRZEŻENIE** Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru lub obrażeń ciała.

Produkt, akumulator litowo-jonowy, kabel USB Type-C® i zasilacz sieciowy ze złączem USB Type-C® (PA-AD-004 / opcjonalny)

- Aby zapobiec uszkodzeniu tych produktów, NIE należy:
 - umieszczać na nich ciężkich przedmiotów,
 - demontować ich ani modyfikować,
 - upuszczać ich lub uderzać,
 - popuścić do ich zamoczenia, na przykład biorąc je do mokrych rąk lub rozlewając na nie płyny.
- NIE obsługuj, nie ładuj ani nie przechowuj tych produktów w następujących miejscach (w przeciwnym razie może wystąpić pożar, porażenie prądem elektrycznym, dym lub uszkodzenie urządzenia):
 - W miejscach o bardzo wysokiej wilgotności lub niskiej temperaturze (patrz rozdział „Specyfikacja” w *Podręcznik Użytkownika* danego modelu).
 - W miejscach narażonych na kondensację lub wilgoć, takich jak łazienki lub grzejniki wodne.
 - W miejscu bardzo zakurczonym.
 - W miejscu o bardzo wysokich temperaturach, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w bezpośrednim słońcu.
 - W zamkniętym samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca.
 - Na dużej wysokości nad poziomem morza.
 - Podczas burzy.
- NIE należy używać drukarki etykiet, jeśli w jej wnętrzu znajduje się woda lub obce przedmioty. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator (jeśli jest zainstalowany), a następnie skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Brother w celu naprawy.
- Jeśli do drukarki etykiet lub jej gniazd, złączy, portów lub komory akumulatora dostaną się ciała obce, należy zaprzestać używania drukarki etykiet, wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć każdy przewód lub wyjąć akumulator (jeśli wolony).
- Należy zaprzestać korzystania z drukarki etykiet w przypadku zauważenia nietypowego zapachu, hałasu, podwyższonej temperatury, odbarwienia, lub jeśli obudowa drukarki wygląda na uszkodzoną.
- NIE należy używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- NIE należy pozalać niemowlętom ani dzieciom na zabawę plastikowym workiem, w którym znajdowała się drukarka etykiet. Opakowanie należy wyrzucić lub przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko uduszenia.
- NIE należy używać drukarki etykiet w środowiskach specjalnych, takich jak w pobliżu sprzętu medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu medycznego.
- Użytkownicy posiadający rozruszniki serca powinni odsunąć się od drukarki etykiet, jeśli wyczują jakiegokolwiek nieprawidłowości. Następnie należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.
- NIE zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilacza sieciowego lub przewodu USB.
- NIE należy dotykać zasilacza sieciowego ani jego wtyczki mokrymi rękami, gdyż mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Firma Brother zdecydowanie zaleca korzystanie z określonego zasilacza sieciowego (dostępnego jako opcjonalny zakup).
- Należy używać tylko przewodu USB dostarczonego wraz z drukarką etykiet. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, lub uszkodzenie drukarki etykiet albo innego mienia. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia w wyniku nieużywania przewodu USB nabytego wraz z urządzeniem.
- NIE należy podłączać dostarczonego przewodu USB do innych produktów.
- Podłącz zasilacz sieciowy do standardowego gniazda elektrycznego (AC 100-240 V 50/60 Hz).
- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda elektrycznego.
- NIE używaj akumulatora, jeżeli jest uszkodzony lub nieszczelny.
- Trzymaj akumulator z dala od niemowląt i dzieci. W razie połknięcia należy się niezwłocznie zgłosić do lekarza.
- NIE używaj do wyjmowania lub wymiany akumulatora ostrych przedmiotów, takich jak pinseta lub długopis.
- Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, umyj je natychmiast czystą wodą. Natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Trzymaj ręce i włosy z dala od zespołu odcinarki.

- NIE dotykaj ostrza zespołu odcinarki i nie wkładaj palców do szczeliny wylotowej taśmy.
- NIE należy dotykać głowicy drukującej ani żadnych metalowych części znajdujących się w jej pobliżu, ponieważ mogą się nagrzewać podczas i zaraz po ukończeniu użytkowania.

(Ilustracja ta przedstawia model PT-E560BT. Rzeczywisty produkt może różnić się w zależności od posiadanego modelu).

- ▲ OSTRZEŻENIE** Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru lub obrażeń ciała.

Продукт, акумулаторна литиевойонна батерия, USB Type-C® кабел и променливотоков адаптер за USB Type-C® (PA-AD-004 / опционално)

- За да избегнете повреда на продуктите, НЕ:
 - Поставяйте тежки предмети върху тях.
 - Ги разглобявайте или модифицирайте.
 - Ги изпускате или удряйте.
- Допускате намокрането им, напр. като ги пипате с мокри ръце или разливате течности върху тях.
- НЕ използвайте, не зареждайте и не съхранявайте тези продукти в следните местоположения, тъй като в противен случай може да възникне протичане, пожар, токов удар, дим или повреда:
 - В много влажни или студени местоположения (вижте раздела “Спецификации” в *Ръководството за потребителя* за вашия модел).
 - В местоположение, където ще има излагане на кондензация или влага, като например в бани или до водонагреватели.
 - В прекалено прашно местоположение.
 - В местоположение, което е изключително горещо, като напр. до открити пламъци, нагrevатели или на пряка слънчева светлина.
 - В затворена кола на пряка слънчева светлина.
- При голяма надморска височина.
 - По време на гръмотевична буря.
- НЕ използвайте етикетния принтер, ако в него влезе вода или чуждо тяло. Разкачете променливотоковия адаптер и извадете батерията (ако е поставена), след което се свържете с местния дилър на Brother за ремонт.
- Ако в етикетния принтер или неговите слотове, конектори, портове или отделение за батерии попаднат чужди тела, спрете да използвате етикетния принтер, изключете захранването и след това разкачете всеки кабел или извадете батерията (ако е поставена).
- Спрете да използвате етикетния принтер, ако забележите необичайна миризма, шум, повишена топлина, обезцветяване или ако корпусът на принтера изглежда повреден.
- НЕ използвайте повреден променливотоков адаптер.
- НЕ позволявайте на бебета или деца да играят с найлоновия плик, в който е бил етикетния принтер. Изхвърлете найлоновия плик или го дръжте далеч от бебета и деца. Съществува опасност от задушаване.
- НЕ използвайте етикетния принтер в специални среди, например в близост до медицинско оборудване. Електромагнитните вълни могат да причинят неизправност на медицинското оборудване.
- Потребители с пейсмейкъри трябва да се отдалечат от етикетния принтер, ако усетят нещо нередно. След това трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.
- НЕ огъвайте и не дърпайте със сила променливотоковия адаптер или USB кабела.
- НЕ докосвайте с мокри ръце променливотоковия адаптер или щепсела на захранващия кабел – в противен случай може да възникне токов удар.
- Brother силно препоръчва да използвате указания променливотоков адаптер (наличен като опционална покупка).
- Използвайте само USB кабела, предоставен с етикетния принтер. Неспазването на тази инструкция може да доведе до наранявания за вас или за други хора или до повреди на етикетния принтер или друго имущество. Brother не носи отговорност за никакви злополуки или повреди, възникнали в случай че не е използван указаният USB кабел.
- НЕ свързвайте предоставения USB кабел към други продукти.
- Свържете променливотоковия адаптер към стандартен електрически контакти (AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz).
- Включете щепсела докрай в електрическия контакт.
- НЕ използвайте батерията, ако е повредена или протекла.
- Дръжте батерията далеч от бебета и деца. При погъщане потърсете незабавно медицинска помощ.
- НЕ използвайте остри предмети, например пинсети или химикалки, при изваждане или смяна на батерията.
- Ако течността от батерията попадне в очите ви, веднага изплакнете очите си с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
- Дръжте ръцете и косата си далеч от приспособлението за рязане.

- Не докосвайте острието на приспособлението за рязане и не бъркайте с пръсти в отвора за излизане на лентата.
- НЕ докосвайте печатащата глава и металните части в близост до печатащата глава, тъй като те се нагорещават много по време на работа и непосредствено след това.

(Тази илустрация показва модел PT-E560BT. Изображението на реалния продукт може да се различава в зависимост от модела ви.)

- ▲ ОПАСНОСТ** Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия, пожар или нараняване.

- В случай на заустване jakiegokolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości podczas korzystania z zasilacza sieciowego, nie należy go dotykać. Należy odłączyć zasilanie od gniazda elektrycznego w bezpieczny sposób, np. wyciągając wtycznik, i skontaktować się z dealerem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

▲UWAGA

Непрзestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

- Akumulator litowo-jonowy**
- Jeżeli ciecz z akumulatora dostanie się na skórę lub odzież, natychmiast spłucz ją czystą wodą.

- Produkt, akumulator litowo-jonowy, kabel USB Type-C® i zasilacz sieciowy ze złączem USB Type-C® (PA-AD-004 / opcjonalny)**
- Należy używać wyłącznie akumulatora nabytego wraz z produktem.
- NIE wolno używać drukarki etykiet podczas wymowniania jej z opakowania, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń użytkownika.
- Należy zachować ostrożność podczas zamykania tylnej pokrywy. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przycisnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- Nie używaną drukarkę etykiet należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- obce przedmioty. Odłącz zasilacz sieciowy i wyjmij akumulator (jeśli jest zainstalowany), a następnie skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Brother w celu naprawy.
- Jeśli do drukarki etykiet lub jej gniazd, złączy, portów lub komory akumulatora dostaną się ciała obce, należy zaprzestać używania drukarki etykiet, wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć każdy przewód lub wyjąć akumulator (jeśli wolony).
- Należy zaprzestać korzystania z drukarki etykiet w przypadku zauważenia nietypowego zapachu, hałasu, podwyższonej temperatury, odbarwienia, lub jeśli obudowa drukarki wygląda na uszkodzoną.
- NIE należy używać uszkodzonego zasilacza sieciowego.
- NIE należy pozalać niemowlętom ani dzieciom na zabawę plastikowym workiem, w którym znajdowała się drukarka etykiet. Opakowanie należy wyrzucić lub przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko uduszenia.
- NIE należy używać drukarki etykiet w środowiskach specjalnych, takich jak w pobliżu sprzętu medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania sprzętu medycznego.
- Użytkownicy posiadający rozruszniki serca powinni odsunąć się od drukarki etykiet, jeśli wyczują jakiegokolwiek nieprawidłowości. Następnie należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej.
- NIE zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilacza sieciowego lub przewodu USB.
- NIE należy dotykać zasilacza sieciowego ani jego wtyczki mokrymi rękami, gdyż mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Firma Brother zdecydowanie zaleca korzystanie z określonego zasilacza sieciowego (dostępnego jako opcjonalny zakup).
- Należy używać tylko przewodu USB dostarczonego wraz z drukarką etykiet. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, lub uszkodzenie drukarki etykiet albo innego mienia. Firma Brother nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia w wyniku nieużywania przewodu USB nabytego wraz z urządzeniem.
- NIE należy podłączać dostarczonego przewodu USB do innych produktów.
- Podłącz zasilacz sieciowy do standardowego gniazda elektrycznego (AC 100-240 V 50/60 Hz).
- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda elektrycznego.
- NIE używaj akumulatora, jeżeli jest uszkodzony lub nieszczelny.
- Trzymaj akumulator z dala od niemowląt i dzieci. W razie połknięcia należy się niezwłocznie zgłosić do lekarza.
- NIE używaj do wyjmowania lub wymiany akumulatora ostrych przedmiotów, takich jak pinseta lub długopis.
- Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, umyj je natychmiast czystą wodą. Natychmiast zgłoś się do lekarza.
- Trzymaj ręce i włosy z dala od zespołu odcinarki.

Przepisy prawne

UWAGA
RZYKYO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU.
UZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.

Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)
Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi UE (tylko Europa/Turcja) oraz przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa (tylko Wielka Brytania).
Deklarację zgodności można pobrać ze strony Brother support.
Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

UK Deklaracja zgodności z przepisami dotyczącymi sprzętu radiowego z roku 2017 (tylko Wielka Brytania) (Dotyczy tylko modeli z interfejsami radiowymi)
Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z przepisami rozporządzenia o urządzeniach radiowych 2017. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

UE Deklaracja zgodności z dyrektywą RE (Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe) 2014/53/UE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)
Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)
Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.
Pasma częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości:
poniżej 20 dBm (EIRP)

Informacje dotyczące zgodności z Rozporządzeniem Komisji

	PT-E310BT	PT-E560BT
Pobór mocy*	1,1 W	1,1 W

* Wszystkie porty sieciowe aktywne i podłączone.

Informacje dotyczące zgodności z Rozporządzeniem Komisji można pobrać ze strony Brother support.
Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcje Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)
Menu → **▲/▼** → [Bluetooth] → **OK** → **▲/▼** → [Bluetooth (Wł./Wył.)] → **OK** → **▲/▼** → [Wł./Wył.] → **OK**

Pobór mocy
Drukarka etykiet posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza drukarkę, jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, w określonych warunkach pracy. Jeśli funkcja ta jest włączona, wzrasta pobór mocy.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej www.brother.com.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria można zamawiać na stronie: www.brother.eu/supplies

©2023 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

BG Ръководство за безопасност

Непременно прочетете това ръководство, преди да използвате етикетния принтер. Пазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.

За често задавани въпроси, съвети за отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

Мерки за безопасност

- За сервизиране, регулиране или ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от естествени или причинени от човека наместа бедствия, като земетресения или пожар, или от действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.
- Доколкото е позволено от приложимите закони, не поемаме никаква отговорност за щети (например пропусната полза за бизнеса, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради свързване на несъвместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.
- Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви претенции от трети страни.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в информацията в това ръководство или в друга документация за този продукт. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на документацията за продукта, включително, но не само, печатни и други грешки. Най-новата версия на документацията за продукта можете да намерите в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- За повече информация относно софтуера и използването на продукта в мрежа вижте *Ръководството за потребителя*, което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- Възможно е продуктите модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от държавата или региона.
- Този продукт е одобрен за употреба само в държавата или региона, където е закупен.

- ▲ ОПАСНОСТ** Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия или пожар.

- Aкумулаторна Li-ion батерия**
- НЕ позволявайте акумулаторната батерия да влиза в контакт с течности.
- НЕ зареждайте, не използвайте и не оставяйте батерията на места с висока температура (над 80 °C).
- НЕ зареждайте батерията, като използвате неподдържан метод. За инструкции относно това как да заредите батерията вижте *Ръководството за потребителя*.
- НЕ използвайте батерията за нещо друго, различно от предназначението ѝ.
- НЕ излагайте батерията на топлина или пламъци.
- НЕ свързвайте полюсите + и - с метални предмети, като например проводник.
- НЕ пренасяйте и не съхранявайте батерията заедно с метални предмети.
- НЕ повреждайте батерията по никакъв начин.
- НЕ запоявайте връзки към батерията.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте батерията.
- НЕ изхвърляйте батерията с битовите отпадъци.

- ▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия, пожар или нараняване.