

**brother**



D02VB4001

**TZoHGøHSø**  
**TAPE TAPE TUBE**

*P-touch*



## PT-E310BT/PT-E510/PT-E560BT

### DA Produktsikkerhedsguide

Sørg for at læse denne vejledning, før du bruger labelprinteren. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til senere brug.

For ofte stillede spørgsmål, tips til fejlfinding og for at downloade software og manualer, skal du besøge **support.brother.com**.

## Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår som følge af natur- eller menneskeskabte katastrofer, såsom jordskælv eller brande, eller handlinger foretaget af tredjeparter, brugerens forsætlige eller uagtsomme betjening, misbrug eller betjening under andre særlige forhold.
- Så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager vi os intet ansvar for skader (såsom tab af forretningsfortjeneste, forretningsafbrydelse eller tabte kommunikationsmidler), der kan opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge produktet.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr, eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i oplysningerne i denne vejledning eller anden dokumentation til dette produkt. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af den præsenterede dokumentation til produktet, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl. Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på **support.brother.com**.
- Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på **support.brother.com**.
- Produktmodeller, tilbehør og forbrugsvarer kan variere afhængigt af land eller region.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land eller område, hvor det er købt.

- ▲ FARE** Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

**Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varmeudvikling, røg, eksplosion eller brand.**

#### Genopladeligt Li-ion-batteri

- Lad IKKE batteriet komme i kontakt med væsker.
- Du må IKKE oplade, bruge eller efterlade batteriet på steder med høje temperaturer (over 80 °C).
- Oplad IKKE batteriet med en metode, der ikke understøttes. Se *Brugsanvisning* for at få instruktioner om, hvordan du oplader batteriet.
- Brug IKKE batteriet til andre formål end det, det er beregnet til.
- Batteriet må IKKE udsættes for varme eller ild.
- Du må IKKE kortslutte + og - polerne med metalgenstande som f.eks. ledninger.
- Du må IKKE transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande.
- Batteriet må IKKE beskadiges på nogen måde.
- Du må IKKE lodde tilslutninger på batteriet.

## FI Tuotteen turvaohjeet

Muista lukea tämä käyttöopas ennen tarratulosimen käyttämistä. Säilytä tätä opasta turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

**Jos haluat tarkastella usein kysytyjä kysymyksiä sekä vianetsintävinkkejä ja ladata ohjelmistoja sekä käyttöohjeita, käy osoitteessa **support.brother.com**.**

## Varotoimenpiteet

- Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote toimii epänormaalisti tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise laitteesta virta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Emme ole missään vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat luonnollisista tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista, kuten maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisesta tai vahingossa tehdystä huollamattomasta käytöstä, väärinkäytöstä tai käytöstä muissa erityisolosuhteissa.
- Jos sovellettavien lakien pakottavista säädöksistä ei muuta johdu, emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten liikevõiton menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintäyhteyden menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tuotteen käytöstä tai sen käytön estymisestä.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat täällä tuotteella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämää vaatimuksia.
- Brother pitäättää oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta muutoksia tässä käyttöoppaassa tai muissa tämän tuotteen dokumentaatioissa oleviin tietoihin. Brother ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien väilliset vahingot), jotka aiheutuvat tuotteen dokumentaation ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun sisältyvät typografiset ja muut virheet. Tuotteen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta **support.brother.com**.
- Lisätietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta **support.brother.com**.
- Tuotemallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella mallitain tai alueittain.
- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa tai -alueella.

- ▲ VAARA** Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.

**Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön muodostumisen, savuamisen, räjähtämisen tai tulipalon.**

#### Ladattava litiumioniakku

- ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ lataa tai käytä akkuja sijainneissa, joissa on korkea lämpötila (yli 80 °C), tai jätä sitä tällaisiin sijainteihin.
- ÄLÄ lataa akkuja käyttämällä latausmenetelmää, jota ei tueta. Akun latausohjeita on *Käyttöoppaassa*.
- ÄLÄ käytä akkuja mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
- ÄLÄ altista akkuja kuumuudelle ja tulelle.
- Älä yhdistä plus (+) - ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla.
- ÄLÄ kannna tai säilytä akkuja metalliesineiden kanssa.
- ÄLÄ vahingoita akkuja millään tavalla.
- ÄLÄ juota liittintöjä akkuun.
- ÄLÄ pura tai muokkaa akku.
- ÄLÄ hävitä akkuja kotitalousjätteen mukana.

- ▲VAROITUS** Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.

**Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön muodostumisen, savun muodostuksen, räjähdyksen, tulipalon tai henkilövahingon.**

- Du må IKKE adde batteriet ad eller andre det.
- Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.

- ▲ADVARSEL** Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

**Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varmeudvikling, røg, eksplosion, brand eller kvæstelser.**

#### Produkt, genopladeligt Li-ion-batteri, USB Type-C® kabel og lysnetadapter til USB Type-C® (PA-AD-004 / valgfri)

- For at undgå at beskadige disse produkter, MÅ DU IKKE:
  - Anbringne tunge genstande på dem.
  - Skille dem ad eller modificere dem.
  - Tabe eller slå på dem.
  - Lade dem blive våde, f.eks. fordi de håndteres med våde hænder, eller fordi der spildes væske på dem.
- UNDGÅ at bruge, oplade eller opbevare disse produkter på følgende steder, idet der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader:
  - På et ekstremt fugtigt eller koldt sted (se afsnittet "Specifikationer" i din models *Brugsanvisning*).
  - På et sted, hvor den udsættes for kondens eller fugt, som f.eks. badeværelser eller vandvarmere.
  - På meget støvede steder.
  - På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys.
  - I en lukket bil i direkte sollys.
  - I stor højde.
  - Under et tordenvejr.
- Brug IKKE labelprinteren, hvis der er vand eller fremmedlegemer i den. Frakobl lysnetadapteren og fjern batteriet (hvis det er installeret), og kontakt derefter din lokale Brother-forhandler for at anmode om en reparation.
- Hvis der er indsat fremmedlegemer i labelprinteren eller dens åbninger, stik, porte eller batterium, skal du stoppe brugen af labelprinteren, slukke for strømmen og derefter frakoble hvert enkelt kabel eller fjerne batterierne (hvis de er installeret).
- Stop med at bruge labelprinteren, hvis du bemærker en usædvanlig lugt, støj, øget varme, misfarvning, eller hvis printerens kabinet ser beskadiget ud.
- Brug IKKE en beskadiget lysnetadapter.
- Lad IKKE spædbørn og børn lege med den plastikpose, som labelprinteren lå i. Smid posen ud, eller opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.
- Brug IKKE labelprinteren i særlige miljøer, f.eks. i nærheden af hospitalsudstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre, at hospitalsudstyret ikke fungerer korrekt.
- Brugere med pacemakere skal gå væk fra labelprinteren, hvis de mærker noget unormalt. Søg derefter omgående lægehjælp.
- Du må IKKE bruge magt til at bukke eller trække i lysnetadapteren eller USB-kablet.

- Rør IKKE ved lysnetadapteren eller netstikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du bruger den specificerede lysnetadapter (kan købes som ekstraudstyr).
- Brug kun det USB-kabel, der følger med labelprinteren. Hvis du ikke gør det, er der risiko for personskade eller skade på labelprinteren eller andre ting. Brother tager ikke noget ansvar for eventuelle ulykker eller skader, som skyldes, at det medfølgende USB-kabel ikke anvendes.
- Tilslut IKKE det medfølgende USB-kabel til andre produkter.
- Forbind lysnetadapteren til en almindelig stikkontakt (AC 100-240 V 50/60 Hz).
- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Brug IKKE batteriet, hvis det er beskadiget eller lækker.
- Hold batteriet borte fra spædbørn og børn. Hvis det indtages, skal du straks søge lægehjælp.
- Brug IKKE skarpe genstande som f.eks. pincetter eller kuglepenne, når du fjerner eller udskifter batterierne.
- Hvis væske fra batteriet kommer i øjnene, skal du straks vaske dem med rent vand. Søg straks lægehjælp.
- Hold hænder og hår væk fra skæreeenheden.
- Rør IKKE ved skæreeenhedens knivblad, og stik ikke fingrene i tapeudgangsåbningen.
- Rør IKKE ved printhovedet eller metaldele i nærheden af printhovedet, da de bliver meget varme under og umiddelbart efter brug.

(Denne illustration viser modellen PT-E560BT. Det faktiske produktbillede kan variere afhængigt af din model).

- ① Printhoved

- ② Skæreehed

- ③ Tapeudgangsåbning

- Hvis du opdager skader eller abnormiteter, mens du bruger lysnetadapteren, må du ikke røre ved den. Afbryd strømforsyningen til stikkontakten på en sikker måde - f.eks. ved at slukke for afbryderen, og kontakt dernæst din Brother-forhandler eller Brother Support.

### ▲FORSIGTIG

**Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.**

#### Genopladeligt Li-ion-batteri

- Hvis væske fra batteriet kommer på huden eller tøjet, skal der straks skylles med vand.

- Produkt, genopladeligt Li-ion-batteri, USB Type-C® kabel og lysnetadapter til USB Type-C® (PA-AD-004 / valgfri)**
  - Brug kun batteriet, der følger med dette produkt.
  - Tab IKKE labelprinteren, når du tager den ud af kassen eller flytter den, idet der ellers er risiko for personskade.
  - Vær forsigtig, når du lukker bagdækslet. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
  - Når labelprinteren ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn.
  - Børn må ikke putte dele af labelprinteren eller labels i munden. Hvis en genstand er blevet slugt, skal der omgående søges læge.
  - Efterlad IKKE labelprinteren eller tape tilgængeligt for spædbørn og børn.
  - Opbevar labelprinteren på en flad, plan og stabil overflade.
  - Fjern batterierne, og frakobl lysnetadapteren, hvis labelprinteren ikke skal benyttes i en længere periode.
  - Tryk IKKE for hårdt ned på LCD'en.
  - Når du tager lysnetadapteren ud af stikkontakten, skal du altid tage fat i lysnetadapteren.
  - Overbelast IKKE en elektrisk strømkreds med lysnetadapteren.
  - (PT-E310BT) Åbn IKKE bagdækslet, når du bruger skæreeenheden.
  - (PT-E310BT) Der må IKKE lægges for meget pres på skæreeenheden.

## Regulativer

**FORSIGTIG**  
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE REGLER.

**Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)**  
Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter stemmer overens med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa/Tyrkiet) og britisk lovgivning (kun Storbritannien). Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brothers support-webside. Gå til **support.brother.com/manuals**.

#### Britisk overensstemmelseserklæring for Radio Equipment Regulation 2017 (kun Storbritannien) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i forordningen om radioudstyr 2017. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

#### EU-overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

**Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)**  
Denne printer understøtter Bluetooth. Frekvensområder: 2402 MHz-2480 MHz Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne: Under 20 dBm (e.i.r.p)

#### Information vedrørende overholdelse af Kommissionens forordning

	PT-E310BT	PT-E560BT
Strømforbrug*	1,1 W	1,1 W

\* Alle netværksporte aktiveret og tilsluttet.

Oplysningerne om overholdelse af Kommissionens forordning kan downloades via Brother support-webside. Gå til **support.brother.com/manuals**.

**Sådan aktiveres eller deaktiveres Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)**  
**Menu** → ▲/▼ → [Bluetooth] → **OK** → ▲/▼ → [Bluetooth (Til/Fra)] → **OK** → ▲/▼ → [Til]/[Fra] → **OK**

#### Strømforbrug

Labelprinteren har en strømbesparende funktion, der automatisk slukker for den, hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum under bestemte driftsforhold. Når denne funktion er slået fra, stiger strømforbruget.

## Kontaktplysninger

Besøg **www.brother.com** for at få kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Sådan bestiller du forbrugsstoffer og tilbehør: **www.brother.eu/supplies**

Brother Support

Brother Support

©2023 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.



