

brother

LABEL PRINTER

D02KY9001



TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/

TD-2320DF/TD-2350DF/

TD-2320DSA/TD-2350DSA

RO Ghid de siguranța produsului

Asigurați-vă că citiți acest ghid înainte de a folosi imprimanta de etichete. Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară.

Pentru întrebări frecvente, depanare și descărcarea de aplicații software și manuale, accesați support.brother.com.

Măsurι de siguranță

- Pentru service, modificări sau reparații, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
- Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori, sau dacă vreun cablu este deteriorat, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care survin în urma dezastrelor naturale sau provocate de om, precum cutremure sau incendii, sau a acțiunilor terților, folosiri intenționate sau neglijente din partea utilizatorului, utilizării necorespunzătoare sau a utilizării în alte condiții speciale.
- În măsura în care este permis prin legile aplicabile, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele (precum pierderile de profit ale companiei, întreruperea activității sau mijloace de comunicare întrerupte) care pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care pot decurge din operarea incorectă a produsului cauzată de conectarea unui echipament incompatibil sau de utilizarea unui software incompatibil.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau profuriti pierdute care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.
- Brother își rezervă dreptul de a face modificări ale informațiilor din acest manual sau din alte documente ale acestui produs fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de consultarea documentației produsului, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori. Cea mai recentă versiune a documentației produsului dvs. este disponibilă pe site-ul web Brother support, la support.brother.com.
- Pentru informații suplimentare despre software și despre utilizarea produsului într-o rețea, consultați *Manual de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com.
- Modelele disponibile, accesoriile și consumabilele disponibile pot varia în funcție de țară sau regiune.
- Acest produs este aprobat spre utilizare doar în țara sau regiunea în care este achiziționat.

⚠ PERICOL

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul de generare a căldurii, fum, explozie sau incendiu.

Baterie Li-ion reincărcabilă, baterie tip pastilă

- Nu aruncați bateria în foc, nu o expuneți la surse de căldură și nu o dezasamblați.
- Nu aruncați, loviți și deteriorați bateria în niciun mod.
- Nu conectați poli+ și - ai bateriei la obiecte de metal, pentru a preveni scurtcircuitarea bateriei, șteți obiectele de metal la distanță față de aceasta.
- Depozitați bateria în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.

Baterie reincărcabilă Li-ion

- Nu permiteți ca bateria să intre în contact cu lichidele.
- Nu încercați, nu utilizați și nu lăsați acumulatorul în locuri cu temperaturi ridicate (peste 60 °C).
- Nu încercați acumulatorul folosind o metodă incompatibilă. Pentru instrucțiuni privind încărcarea acumulatorului, consultați *Manualul de utilizare*.
- Nu utilizați acumulatorul decât în scopul prevăzut.
- Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc.
- Nu transportați și nu depozitați bateria alături de obiecte din metal.
- Nu lipiți niciun fel de conexiuni la bornele acumulatorului.
- Nu dezasamblați și nu modificați bateria.
- Nu eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.

Baterie tip pastilă (numai pentru TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- Nu înghițiți bateria. Poate cauza arsuri interne severe și poate duce la deces. Dacă înghițiți bateria, consultați imediat un medic.
- Acest echipament nu este potrivit pentru a fi utilizat în locații în care este probabilă prezența copiilor.

⚠ AVERTIZARE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave.

Imprimantă de etichete, baterie reincărcabilă Li-ion, cablu USB, adaptor AC

- Pentru a evita deteriorarea imprimantei de etichete, adaptorului AC și a bateriei Li-ion reincărcabile:
 - Nu așezați obiecte grele pe acestea.
 - Nu le dezasamblați sau modificați.
 - Nu le scăpați sau loviți.
 - Nu permiteți udarea bateriilor, de exemplu, prin manipularea acestora cu mâinile ude sau vărsând lichide pe acestea.
- Nu utilizați, NU încercați și NU depozitați imprimanta de etichete în următoarele locuri; în caz contrar se pot produce incendii, electrocutări, fum sau deteriorări:
 - În locuri extrem de umede sau reci (consultați secțiunea „Specificații” din *Manualul de utilizare* al modelului dvs).
 - Într-un loc în care este expus la condens sau umezeală, precum în baie sau lângă boiler.
 - Într-un loc cu nivel extrem de ridicat de praf.
 - Într-un loc cu o temperatură extrem de ridicată, ca de exemplu, în apropierea unei flăcări deschise, a încălzitoarelor sau în lumina directă a soarelui.
 - Într-un autovehicul închis aflat în lumina directă a soarelui.
 - La o altitudine mare.
 - În timpul unei furtuni.
- Nu instalați și NU utilizați în zone în care se formează pulberi explozive sau electromagnetice.
- Nu utilizați imprimanta de etichete dacă în interiorul acesteia a pătruns apă sau obiecte străine. Deconectați adaptorul AC și scoateți acumulatorul (dacă este instalat) și apoi contactați dealerul Brother local.
- În cazul în care în imprimanta de etichete sau în sloturile, conectorii, porturile sau compartimentul bateriei sale sunt introduse obiecte străine, întrerupeți imediat utilizarea imprimantei de etichete, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați apoi firele cablu sau scoateți bateria (dacă este instalată).
- Opriți utilizarea imprimantei de etichete dacă percepeți un miros neobișnuit, un zgomot, o încălzire excesivă, o decolorare sau în cazul în care carcasa imprimantei are pare deteriorată.
- Nu lăsați bebelușii sau copiii să se joace cu punga de plastic în care a fost ambalată imprimanta de etichete. Aruncați punga sau nu o lăsați la îndemâna bebelușilor și a copiilor, pentru a evita riscul sufocării.
- Înainte de a utiliza imprimanta într-un mediu special, cum ar fi în apropierea echipamentelor medicale, vă recomandăm să verificați dacă este afectată de orice fel de interferențe, inclusiv interferență electromagnetică, care poate duce la o funcționare nedorită.
- Utilizatori cu stimulatori cardiace trebuie să stea la distanță față de imprimantă dacă simt orice anomalie. În acest caz, solicitați imediat asistență medicală de specialitate.
- Nu atingeți lama unității cutter-ului și nu introduceți degetele în bara de rupere.
- Când transportați imprimanta de etichete, folosiți-vă de mânerul acesteia. Dacă ridicați aparatul din altă parte, este posibil să îl deteriorați (folosiți doar mânerul aparatului).
- Nu utilizați spray-uri inflamabile în apropierea imprimantei sau atunci când curățați imprimanta. Există riscul de incendiu și electrocutare.

Exemple de spray-uri inflamabile:

- Soluții de curățare pentru îndepărtarea prafului
 - Pesticide
 - Dezinfectanți și substanțe deodorizante care conțin alcool
 - Solvenți organici sau lichide precum alcoolul
- Când curățați imprimanta, opriți alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priza electrică. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o electrocutare sau un incendiu.
- Nu permiteți contactul solvenților organici, precum benzenul, diluanții, decapanți sau substanțelor deodorizante cu capacul imprimantei. Acestea pot provoca îndoirea sau topirea capacului imprimantei, generând electrocutare sau incendiu.

Baterie reincărcabilă Li-ion

În cazul contactului lichidului din acumulator cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.

Nu utilizați acumulatorul dacă este deteriorat sau prezintă scurgeri. Când expediati imprimanta de etichete, asigurați-vă că ați scos bateria înainte de ambalare. În cazul în care imprmanța de etichete este expediată cu bateria instalată, există un risc de incendiu, explozie și deteriorare.

Baterie tip pastilă (numai pentru TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

Atunci când scoateți sau înlocuiți bateriile, NU utilizați obiecte ascuțite, precum pensete sau pixuri.

Adaptor AC, cablu de alimentare, cablu USB, fișă de alimentare

- Nu utilizați un adaptor AC deteriorat.
- Dacă plănuți să folosiți un adaptor AC, vă recomandăm să utilizați adaptorul AC Brother. Acest adaptor AC este configurat la tensiunea exactă și cerințele actuale pentru acest aparat Brother. Utilizarea unor adaptoare AC neautorizate poate deteriora produsul.
- Dacă observați orice defecte sau anomalii în timpul folosirii adaptorului AC, nu îl atingeți. Deconectați în siguranță sursa de alimentare de la priza electrică, de exemplu, acționând întrerupătorul sau contactați dealerul Brother sau Centrul de asistență clienți Brother.
- Nu îndoiți și nu trageți forțat cablul USB sau adaptorul AC.
- Nu atingeți adaptorul AC, cablul sau fișa de alimentare cu mâinile umede pentru a evita electrocutarea.
- Conectați adaptorul AC la o priză electrică standard (100 – 240 V c.a. 50/60 Hz).
- Introduceți firele fișa într-o priză electrică; dacă nu este introdusă complet, poate provoca un incendiu.
- Nu conectați adaptorul AC, cablul de alimentare și cablul USB incluse la alte produse.
- Utilizați numai adaptorul AC, cablul de alimentare și cablul USB destinate exclusiv imprimantei dvs. de etichete. În caz contrar, există riscul să vă răniți atât pe dumneavoastră, cât și pe ceilalți sau să deteriorați imprimanta de etichete sau alte obiecte.
- Brother nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidentele sau deteriorările cauzate de neutilizarea adaptorului AC, a cablului de alimentare și a cablului USB specificate.

- NU conectați un adaptor AC USB Type-C® sau o baterie mobilă în portul USB Type-C®. Aceasta poate cauza producerea unui incendiu sau arsurilor.
- Nu supraîncălcați prizele electrice și nu conectați mai multe dispozitive la aceeași priză electrică. Există un risc de incendiu, electrocutare și deteriorări.
- Atunci când conectați cabluri și accesorii, asigurați-vă că sunt conectate corect. Conectați doar elemente concepute special pentru această imprimantă de etichete. În caz contrar, există un risc de incendiu sau de vătămare. Pentru informații referitoare la conectarea imprimantei de etichete, consultați *Manualul de utilizare*.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare de la priza electrică, nu trageți de cablu. Țineți bine de fișă și scoateți-o din priza electrică pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau deteriorare.

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate.

Imprimantă de etichete

- NU scoateți imprimanta de etichete atunci când o scoateți din cutie sau o rețiponițați deoarece, în caz contrar, vă puteți răni.
- Când nu utilizați imprimanta de etichete, depozitați-o în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. În plus, nu permiteți copiilor să introducă în gură etichetele sau componentele imprimantei de etichete. Dacă a fost înghițit un obiect, solicitați imediat îngrijiri medicale.
- Nu lăsați imprimanta de etichete sau benzile la îndemâna copiilor mici.
- Depozitați imprimanta de etichete pe o suprafață plană și stabilă.
- Scoateți bateriile și deconectați adaptorul AC dacă nu veți utiliza imprimanta o perioadă mai lungă.
- Nu aplicați presiune excesivă asupra afișajului cu cristale lichide (LCD).
- Nu apucați imprimanta de etichete de capacul compartimentului rolei, de ghidajul rolei sau de portul de alimentare din spate sau de capacul frontal atunci când rola cilindrică este îndepărtată. Există riscul ca aceste componente să se desprindă sau imprimanta de etichete poate să cadă.
- Aveți grijă atunci când închideți capacul compartimentului rolei. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între componentele superioare și inferioare ale capacului.
- NU blocați fanta de ieșire a etichetei. Unitatea cutter-ului s-ar putea deteriora sau ar putea funcționa defectuos.
- Nu atingeți capul de imprimare sau orice componente de metal din apropierea capului de imprimare, deoarece acestea pot să devină foarte fierbinți în timpul utilizării sau imediat după utilizare.
- Nu atingeți niciuna dintre componentele rotative. Există riscul de rănire dacă vă prindeți degetele în:
 - angrenajul rotativ
 - role rotative (dacă este instalat dispozitivul opțional de desprindere a etichetelor)
- Opriți imprimanta de etichete înainte de a atinge aceste componente.
- Nu atingeți senzorul sau capul de imprimare cu mâinile goale, întrucât aceste componente se pot deteriora din cauza electricității statice. Înainte de a atinge senzorul sau capul de imprimare, așezați produsul pe un suport de împământare împotriva descărcării electrostatice (DES) sau utilizați mănuși antistatice.

Adaptor AC

- Când deconectați adaptorul AC sau cablul de alimentare de la priza electrică, țineți întotdeauna de adaptorul AC sau de fișă și nu trageți de cablu.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces la cablul adaptorului AC, astfel încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.

Conexiune LAN (numai pentru TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

NU conectați această imprimantă de etichete la o rețea locală supusă supratensiunilor.

Rola

NU puneți rola pe o suprafață instabilă, cum ar fi o masă instabilă sau într-un loc pe care nu îl puteți accesa ușor, cum ar fi pe un raft înalt. În cazul în care cade sau este scăpată pe jos, se pot produce vătămări.

Baterie tip pastilă (numai pentru TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- Bateria nu este reincărcabilă. NU o reincărcați.
- Utilizați numai bateria indicată.
- În cazul contactului lichidului din baterie cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele dvs., clătiți bine cu o cantitate mare de apă curată.
- Utilizarea unei baterii necorespunzătoare poate cauza scurgeri sau explozii, ceea ce ar putea provoca incendii, vătămări sau deteriorarea zonei din jurul imprimantei.
- Păstrați bateriile tip pastilă într-un loc care să nu afe la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și păstrați-l într-un loc care nu ae afia la îndemâna copiilor.

Măsurι generale de precauție

Pentru mai multe informații despre caracteristicile electrice nominale, producătorul, numărul de serie și numărul modelului dvs., consultați eticheta de pe baza imprimantei de etichete sau eticheta din interiorul compartimentului rolei.

Reglementări

ATENȚIE
RISC DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU ALTUL DE TIP INCORRECT.
ELIMINAȚI ACUMULATORII UZAȚI CONFORM REGLEMENTĂRIILOR LOCALE.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt în conformitate cu legislația UE de armonizare relevantă (numai pentru Europa/Turcia) și legislația Regatului Unit (numai pentru Marea Britanie). Declarația de conformitate poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

(Numai pentru TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA) Declarația de conformitate din Marea Britanie pentru Regulamentul privind echipamentele radio 2017 (numai în Marea Britanie) / Declarația de conformitate din UE pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai în Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Regulamentului privind echipamentele radio 2017 / Directiva RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarației de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

Informații privind respectarea Regulamentului Comisiei

	TD-2310D	TD-2320D	TD-2350D	TD-2320DF	TD-2350DF	TD-2320DSA	TD-2350DSA
Consumul de energie*	0,6 W	1,2 W	1,5 W	1,2 W	1,5 W	1,2 W	1,5 W

* Toate porturile de rețea activate și conectate. Informațiile privind conformitatea cu Regulamentul Comisiei pot fi descărcate de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

Consumul de energie
Imprimanta dvs. de etichete are o funcție de economisire a energiei care o oprește în mod automat dacă nu este apăsată nicio tastă după un anumit interval de timp, în anumite condiții de funcționare. Atunci când această funcție este dezactivată, consumul de putere crește.

Bluetooth (numai pentru TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Această imprimantă acceptă Bluetooth. Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: Sub 20 dBm (p.e.i.r.)

Activarea/dezactivarea funcției Bluetooth

Pentru a activa funcția Bluetooth:

Apăsăți butonul Alimentare () pentru a porni imprimanta, apăsați butonul ▼ (Selectare) și apoi selectați [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Pornire/Oprire)) > [On] (Pornire).

Pentru a dezactiva funcția Bluetooth:

Apăsăți butonul Alimentare () și apoi selectați [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Pornire/Oprire)) > [Off] (Oprire).

LAN Wireless (numai pentru TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless. Benzi de frecvență: 2400 MHz – 2483,5 MHz Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: Sub 20 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5150 MHz – 5350 MHz Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: Sub 23 dBm (p.e.i.r.) Numai pentru utilizare în interior (5,15 – 5,35 GHz)

Benzi de frecvență: 5470 MHz – 5725 MHz Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: Sub 30 dBm (p.e.i.r.) Numai pentru utilizare în interior (5,47 – 5,725 GHz) (numai pentru Israel)

Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN

Pentru a activa funcția wireless:

Apăsăți butonul Alimentare () pentru a porni imprimanta, apăsați butonul ▼ (Selectare) și apoi selectați [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (Pornire/Oprire)) > [On] (Pornire).

Pentru a dezactiva funcția wireless:

Apăsăți butonul Alimentare () și apoi selectați [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (Pornire/Oprire)) > [Off] (Oprire).

Declinarea răspunderii

Brother declină responsabilitatea pentru orice garanții în legătură cu evitarea, atenuarea sau lipsa apăsării oricăror defectiuni, funcționări defectuoase, blocaje de sistem, infecții cu viruși, deteriorări și pierderi de date, precum și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea acestui produs. ÎN MĂSURA PERMIȘA DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, BROTHER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE DE VENIT SAU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SUFERITE DE CLIENTI SAU ORICE ALȚI TERȚI.

SK Příručka bezpečnosti výrobku

Pred používáním tlačiarne štítkov si nezapadněte přečíst tuto příručku. Majte tuto príručku na bezpečnom mieste pre prípad potreby v budúcnosti.

Často kladené otázky, tipy na riešenie problémov a súbory na prevzatie softvéru a príručiek nájdete na lokalite support.brother.com.

Bezpečnostné opatrenia

- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytá akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo vášho miestneho predajcu spoločnosti Brother.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami alebo katastrofami v dôsledku ľudskej činnosti ako zemetrasenie alebo požiar, za konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie za iných osobitných podmienok.
- Nakoľko to povoľuje príslušná legislatíva, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad strata obchodných ziskov, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo nemožnosti používania produktu.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty ziskov vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmto produktom ani za straty a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov, ani akýkoľvek nárok tretej strany.
- Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v informáciách uvedených v tejto príručke alebo v inej dokumentácii k tomuto produktu bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených poškodením sa na dokumentáciu (k tomuto produktu, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb. Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Ďalšie informácie o softvéri a používaní produktu v sieti nájdete v dokumente *Príručka používateľa*, ktorý nájdete na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
- Dostupné modely, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
- Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam. Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste sa vyhli riziku tvorenia nadmerného tepla, dymu, explozie alebo požiaru.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria, mincová batéria

- NEHÁDŽTE batériu do ohňa, nevystavujte ju teplu a nerozoberajte ju.
- NEHÁDŽTE, NENARÁŽAJTE ani NEPOUŠKODZUJTE batériu žiadnym spôsobom.
- NEPRIPÁJAJTE pólý batérie + a - ku kovovým objektom. Nedržte kovové predmety v blízkosti batérie, aby nedošlo k skratu.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu detí.

Nabíjateľná lítium-iónová batéria

- ZABRÁŇTE kontaktu batérie s tekutinami.
- Batériu NENABÍJAJTE, nepoužívajte ani nenechávajte na miestach s vysokými teplotami (viac ako 60 °C).
- NENABÍJAJTE batériu nepodporovaným spôsobom. Pokyny na nabíjanie batérie nájdete v *Príručke používateľa*.
- Batériu NEPOUŽÍVAJTE na iné ako určené účely.
- Batériu NEVYSTAVUJTE teplu ani ohňu.
- NENOSTE a NESKLADUJTE batériu spolu s kovovými predmetmi.
- NESPÁJKUJTE spoje k batérii.
- NEROZOBERAJTE ani NEUPRAVUJTE batériu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.

Mincová batéria (len modely TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- Batériu NEPREHÁŤAJTE. Môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám s následkom smrti. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, kde sa očakáva prítomnosť detí.

⚠ VAROVANIE

V prípade nedodržiavania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo závažným zraneniam.

Tlačiarne štítkov, nabíjateľná lítium-iónová batéria, kábel USB, sieťový adaptér

- Aby ste predišli poškodeniu tlačiarne štítkov, sieťového adaptéra a nabíjateľných lítium-iónových batérií, NEROBTE nasledovné:
 - Nekladte na ne ťažké predmety.
 - Nerozoberajte ich ani ich neupravujte.
 - Nehádzte ich na zem ani do nich nevráťte.
 - Nenamáčajte batérie – nemanipulujte s nimi mokрыmi rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.

- NEPOUŽÍVAJTE, nenabíjajte ani neskladujte tlačiareň štítkov na týchto miestach, v opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, zášahu elektrickým prúdom, vzniku dymu alebo poškodeniu zariadenia:
 - V prostredí s extrémnu vlhkosťou alebo chladom (prečítajte si *Príručku používateľa* k vášmu modelu v časti „Specifikácie”).
 - Na miestach, kde sú vystavené kondenzácii pary alebo vlhkosti, ako napríklad kúpeľne alebo v blízkosti ohrievačov vody.
 - V extrémne prašnom prostredí.
 - Na extrémne horúcom mieste, ako napríklad v blízkosti otvoreného plameňa, ohrievača alebo na priamom slnečnom svetle.
 - V uzavretom aute na priamom slnku.
 - Vo vysokých nadmorských výškach.
 - Počas búrky.

- NEINŠTALUJTE ani nepoužívajte v priestoroch, v ktorých sa vytvára výbušný alebo elektrický vodivý prach.
- Tlačiarne štítkov sa NESMIE používať, ak sa do nej dostane voda alebo cudzie predmety. Odpojte sieťový adaptér a vyberte batériu (pokiaľ je vložená) a obráťte sa na svojho predajcu spoločnosti Brother.
- Ak sa do tlačiarne štítkov alebo jej slotov, konektorov, portov alebo do priehradky batérie dostanú cudzie predmety, prestaňte tlačiareň štítkov používať, vypnite napájanie a odpojte všetky káble alebo vyberte batériu (ak je vložená).
- Prestaňte používať tlačiareň štítkov v prípade, že si všimnete nezvyčajný zápach, zvuk, zvýšenie jej teploty, zmenu farby alebo ak kryt tlačiarne vyzerá byť poškodený.
- NEDOVOLTE malým deťom ani batolaťom hrať sa s plastovým obalom, v ktorom bola tlačiarne štítkov zabalená. Plastové vrecko zlikvidujte alebo ho uchovávajte mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenia.
- Ak chcete používať tlačiareň v špeciálnych prostrediach, ako napríklad v blízkosti zdravotníckych zariadení, odporúčame predtým skontrolo

SL Varnostna navodila za izdelek

Pred uporabo tiskalnika nalepk obvezno preberite ta priročnik.

Ta priročnik shranite na varno mesto, da ga boste lahko uporabili v prihodnje.

Za pogosta vprašanja (FAQ), nasvete za reševanje težav in prenos programske opreme ter priročnikov obiščite [support.brother.com](#).

Varnostni ukrepi

- Za servisiranje, nastavitve ali popravila stopite v stik s servisno službo Brother ali lokalnim prodajalcem Brother.
- Če izdelek deluje neobičajno ali pride do napake ali je kateri od kablov poškodovan, izdelek izključite, odklopite vse kable in stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim lokalnim prodajalcem Brother.
- Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, kot so potresi ali požari ali dejanj tretjih oseb, uporabnikove namene ali malomarne uporabe, zlorabe ali uporabe v drugih posebnih pogojih.
- Dokler to dovoljuje veljavna zakonodaja, ne prevzemamo odgovornosti za škodo (kot so izgube, izguba poslovnega dobička, izguba dobička, motnje poslovanja ali izguba sredstva komunikacije), ki bi lahko nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka.
- Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelka: priključite nezdružljive opreme ali uporabe nezdružljive programske opreme.
- Ne prevzemamo odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe nalepk, izdelanih s tem izdelkom, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila ali potrošnega materiala ali izgube zaradi kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.
- Družba Brother si pridržuje pravico do sprememb informacij v tem priročniku ali drugi dokumentaciji za ta izdelek brez obvestila. Podjetje Brother prav tako ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo (tudi posledično), ki bi nastala zaradi zanašanja na dokumentacijo izdelka, kar med drugim vključuje tipografske in druge napake. Najnovejša različica dokumentacije za izdelek je na voljo na spletni strani Brother support na naslovu [support.brother.com](#).
- Za več informacij o programski opremi in uporabi izdelka v omrežju glejte *Navodila za uporabo*, ki so na voljo na spletni strani Brother support na naslovu [support.brother.com](#).
- Razpoložljivi model, pribor in potrošni material se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.
- Ta izdelek je odobren samo za uporabo v državi ali regiji nakupa.

⚠ NEVARNOST

Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe. Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju pregrevanja, nastajanja dima, eksplozije ali požara.

Polnilna litij-ionska baterija, gumbasta baterija

- Baterije NE vrzite v ogenj, izpostavljajte vročini ali razstavljajte.
- Baterije NE mečite, udarjajte ali kakor koli poškodujete.
- NE povežite + in - pola baterije s kovinskimi predmeti. Baterije ne približujte kovinskim predmetom, da preprečite kratek stik na bateriji.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok.

Polnilna litij-ionska baterija

- NE dovolite, da bi baterija prišla v stik s tekočinami.
- Baterije NE uporabljajte ali puščajte na mestih z visoko temperaturo (nad 60 °C).
- Baterije NE polnite na nepodprt način. Za navodila za polnjenje baterije glejte *Navodila za uporabo*.
- Baterije NE uporabljajte drugače kot za predvideni namen.
- Baterije NE izpostavljajte vročini ali ognju.
- Baterije NE prenašajte ali hranite skupaj s kovinskimi predmeti.
- Na baterijo NE spajkajte priključkov.
- Baterije NE razstavljajte ali predelujte.
- Baterije NE smete zavreči kot gospodinjinski odpadek.

Gumbasta baterija (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- NE pogoltnete baterije. To lahko povzroči hude notranje opekline in smrt. Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Ta oprema ni ustrezna za uporabo na lokacijah, kjer se verjetno nahajajo otroci.

⚠ OPOZORILO

Neupoštevanje navodil in opozoril lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Tiskalnik nalepk, polnilna litij-ionska baterija, USB-kabel, izmenični napajalnik

- Da preprečite poškodbe tiskalnika nalepk, izmeničnega napajalnika in polnilne litij-ionske baterije:
 - Nanje NE postavljajte težkih predmetov.
 - NE razstavljajte in ne spreminjajte jih.
 - NE izpostavljajte jih padcem ali udarcem.
 - NE dovolite, da bi se zmočili, na primer zaradi prijemanja z mokrimi rokami ali polivanja s tekočinami.
- NE uporabljajte, polnite ali hranite tiskalnika nalepk na naslednjih mestih, sicer lahko pride do požara, električnega udara, dima ali škode:
 - Na zelo vlažnih ali hladnih mestih (glejte razdelek »Tehnični podatki« v *Navodila za uporabo* za vaš model).
 - Na mestih, kjer je izdelek izpostavljen kondenzaciji ali vlagi, kot so kopalnice ali grelniki vode.
 - Na zelo prašnih mestih.

- Na zelo vročih mestih, na primer v bližini odprtega ognja in grelnikov, ali na neposredni sončni svetlobi.
- V zaprtem avtomobilu na neposredni sončni svetlobi.
- Na velikih nadmorskih višinah.
- Med nevihtami.

- NE nameščajte in ne uporabljajte na območjih, na katerih nastaja eksploziven ali električno prevoden prah.
- Tiskalnika nalepk NE uporabljajte, če vanj pride voda ali tuji. Odklopite izmenični napajalnik in odstranite baterijo (če je nameščena), nato pa stopite v stik z lokalnim prodajalcem Brother.
- Če v tiskalnik nalepk ali njegove reže, priključite ali prostor za baterijo vstavite tujek, tiskalnik nalepk prenehaaje uporabljati, izklopite napajanje in odklopite vse kable ali odstranite baterijo (če so vstavljene).
- Prenehajte uporabljati tiskalnik nalepk, če opazite nenavaden vonj, hrup, povečano toploto, razbarvanje ali če je ohlajš tiskalnika videti poškodovano.
- NE dovolite, da bi se dojenčki in otroci igrali z vrečo iz umetne mase, v kateri je bil tiskalnik nalepk. Da se izognete nevarnosti zadušitve, vrečo zavrzite ali jo hranite zunaj dosega dojenčkov in otrok.
- Pred uporabo tiskalnika v posebnem okolju, na primer v bližini medicinske opreme, priporočamo, da preverite, ali je dovzeten za kakršne koli motnje, vključno z elektromagnetnimi motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
- Uporabniki s srčnimi spodbujevalniki se morajo odmakniti od tiskalnika, če zaznajo kaj neobičajnega. Nato takoj poiščite zdravniško pomoč.
- NE dotikajte se enote rezalnika in prstov ne vtikajte v rezalnik.
- Ko prenašate tiskalnik nalepk, ga držite za ročaj. Dviganje naprave za kateri koli drug del lahko poškoduje napravo (samo naprava z ročajem).
- NE uporabljajte gorljivih razpršil v bližini tiskalnika ali pri čiščenju tiskalnika. Obstaja tveganje požara in električnega udara.

Primeri vnetljivega razpršila:

- čistila za odstranjevanje prahu,
- pesticidi,
- razkužila in dezodoranti z vsebnostjo alkohola,
- organska topila ali tekočine, kot je alkohol.
- Ko čistite tiskalnik, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.
- Organska topila, na primer benzen, razredčilo, odstranjevalec laka za nohte ali dezodoranti, NE smejo priti v stik z ohlajeno tiskalniko. To lahko povzroči deformacije ali topljenje ohlajša tiskalnika, zaradi česar lahko pride do električnega udara ali požara.

Polnilna litij-ionska baterija

- Če vam pride v oči tekočina iz baterije, jo takoj sperite s čisto vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

- NE uporabljajte baterije, če je poškodovana ali pušča.
- Pri pošiljanju tiskalnika nalepk pred pakiranjem obvezno odstranite baterijo. Če tiskalnik nalepk pošljete z nameščeno baterijo, obstaja tveganje požara, eksplozije in poškodb.

Gumbasta baterija (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

Za odstranjevanje in menjavo baterij NE uporabljate ostrih predmetov, kot so pincete ali pisala.

Izmenični napajalnik, napajalni kabel, USB-kabel, napajalni vtič

- NE uporabljajte poškodovanega izmeničnega napajalnika.
- Če nameravate uporabljati izmenični napajalnik, priporočamo uporabo izmeničnega napajalnika Brother. Ta izmenični napajalnik je konfiguriran za natančne zahteve za napetost in tok za to napravo Brother. Uporaba nepooblaščenih izmeničnih napajalnikov lahko poškoduje vaš izdelek.
- Če med uporabo izmeničnega napajalnika opazite kakršno koli poškodbo ali nepravilnosti, se ga ne dotikajte. Prekinite napajanje električne vtičnice na varen način, na primer tako, da izklopite odklopnik, in stopite v stik s prodajalcem ali servisno službo družbe Brother.
- USB-kabla ali izmeničnega napajalnika NE zvijajte ali vlecite s silo.
- Izmeničnega napajalnika, napajalnega kabla ali napajalnega vtiča se NE dotikajte z mokrimi rokami, da se izognete električnemu udaru.
- Izmenični napajalnik vstavite v standardno električno vtičnico (100–240 V~, 50/60 Hz).
- Vtič trdno vstavite v električno vtičnico. Vtič, ki ni popolnoma vstavljen, lahko povzroči požar.
- Priloženega izmeničnega napajalnika, napajalnega kabla in USB-kabla NE priključite na druge izdelke.
- Uporabljajte izključno izmenični napajalnik, napajalni kabel in USB-kabel, ki so bili zasnovani za vaš tiskalnik nalepk. Če tega ne storite, lahko pride do telesnih poškodb vas ali drugih ali materialne škode na tiskalniku nalepk ali drugih stvareh.
- Družba Brother ne prevzema odgovornosti za nesreče ali škodo, ki bi nastala zaradi neuporabe predpisanega izmeničnega napajalnika, napajalnega kabla in USB-kabla.
- NE priključite izmeničnega napajalnika USB Type-C® ali mobilne baterije na vrata USB Type-C®. To lahko povzroči požar ali opekline.
- Električni vtičnik NE preobremenite ali priključite več naprav v iste električne vtičnice. Obstaja tveganje požara, električnega udara in poškodb.
- Pri priključevanju kablov in dodatkov se prepričajte, da so pravilno povezani. Priključite le izdelke, ki so zasnovani posebej za ta tiskalnik nalepk. V nasprotnem primeru obstaja tveganje požara in poškodb. Za več informacij o povezovanju tiskalnika nalepk glejte *Navodila za uporabo*.
- Ko napajalni kabel odklapljate iz električne vtičnice, ne vlecite za kabel. Primite vtič in ga povlecite ven iz električne vtičnice, da se izognete nevarnosti požara, električnega udara ali poškodb.

⚠ POZOR

Če ne upoštevate navodil in opozoril, lahko pride do lažjih ali srednje hudih telesnih poškodb.

Tiskalnik nalepk

- Tiskalnika nalepk NE izpostavljajte padcem pri odstranjevanju iz skatle ali prestavljanju, saj se lahko poškodujete.
- Če tiskalnika nalepk ne uporabljate, ga hranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele tiskalnika nalepk ali nalepke dajali v usta. Če kdo pogoltne kateri koli predmet, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Tiskalnika nalepk ali katerega koli traku NE puščajte v dosegu majhnih otrok.
- Tiskalnik nalepk položite na ravno in stabilno površino.
- Če tiskalnika dajl časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik.
- Na prikazovalnik s tekočimi kristali (LCD) NE pritiskajte premočno.
- Tiskalnika nalepk NE držite za pokrov prostora za rolo, vodilo role, zadnjo odprtino za podajanje ali, pri odstranjenem valjčku, sprednji pokrov. Ti deli se lahko snamejo, ali pa lahko tiskalnik nalepk pade.
- Pri zapiranju pokrova prostora za rolo bodite previdni. Obstaja nevarnost poškodb, če se prsti ujamejo med zgornjim in spodnjim delom pokrova.
- NE zakrivajte izhodne reže za nalepke. To lahko povzroči okvaro enote rezalnika.
- NE dotikajte tiskalne glave ali kovinskih delov v bližini tiskalne glave, ker se med uporabo in takoj po njej zelo segrejejo.
- NE dotikajte se nobenih vrtečih se delov. Obstaja tveganje telesnih poškodb, če se vam prsti ujamejo med:
 - vrteče se dele
 - vrteče se valj (če je nameščen izbirni luščilnik nalepk)

Preden se dotaknete teh delov, izklopite tiskalnik nalepk.

- Tipala ali tiskalne glave se NE dotikajte z golimi rokami, saj se lahko ti deli poškodujejo zaradi statične elektrike. Pred dotikanjem tipala ali tiskalne glave položite izdelek na ozemljitveno podlago za preprečevanje elektrostatčnih praznjenj (ESD) ali uporabite antistatične rokavice.

Izmenični napajalnik

- Ko izključujete izmenični napajalnik ali napajalni kabel iz električne vtičnice, vedno držite izmenični napajalnik ali vtič in ne vlecite za kabel.
- Prepričajte se, da imate vedno dostop do kabla izmeničnega napajalnika, da ga lahko v sili takoj odklopite.

Povezava LAN (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

Tiskalnika nalepk NE povežite z lokalnim omrežjem, ki je izpostavljeno previsokim napetostim.

Rola

Kole NE postavljajte na nestabilno površino, kot je nestabilna miza, ali na mesto, kjer ne dožate dostopati, kot je visoka policia. Če pade ali zdrsne iz rok, lahko pride do poškodb.

Gumbasta baterija (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- Baterija ni polnilna. NE polnite je znova.

- Uporabljajte samo predpisano baterijo.
- Če vam pride v oči tekočina iz baterije, jo takoj sperite s čisto vodo. Takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo ali oblačili, jih dobro sperite z veliko čiste vode.
- Uporaba neustrezne baterije lahko povzroči puščanje ali eksplozijo, kar lahko povzroči požar. Telesne poškodbe ali škodo v okolici tiskalnika.
- Gumbaste baterije hranite varno oddaljene od otrok.
- Če se prostor za baterijo ne zapre dobro, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite zunaj dosega otrok.

Splošni varnostni ukrepi

Za več informacij o električnih nazivnih vrednostih svojega modela, proizvajalcu, zaporedni številki in številki modela glejte nalepko na podstavku tiskalnika nalepk ali nalepko v prostoru za rolo.

Predpisi

POZOR
TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NAPAČNO VRSTO. RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z LOKALNIMI PREDPISI.

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljam, da je ta izdelek skladen z zadevno zakonodajo za uskladitev zakonodaje v EU (samo Evropa/Turčija) in zakonodajo ZK (samo Velika Britanija).
Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support.
Obiščite [support.brother.com/manuals](#).

⚠ OPREZ

Nepridrževanje uputa i upozorenja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede.

Pisač za naljepnice

- NEMOJTE ispuštati pisač za naljepnice kad ga vadite iz kutije ili premještate, inače se možete ozlijediti.
- Kad ne koristite pisač za naljepnice, spremite ga izvan dohvata djece. Osim toga, nemojte dopuštati djeci da stavljaju naljepnice i dijelove pisača za naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Pisač za naljepnice ili bilo koju traku NE ostavljajte na dohvata ruke male djece.
- Spremite pisač za naljepnice na ravnu i stabilnu površinu.
- Izvadite baterije i odvojite AC adapter ako ne namjeravate upotrebljavati pisač duže razdoblje.
- NEMOJTE previše pritiskati zaslona s tekućim kristalima (LCD).
- NEMOJTE držati pisač za naljepnice za poklopac spremnika za role, za vodilicu role, za stražnji uložni priključak ni za prednji poklopac kada je uklonjen ispisni valjak. Postoji opasnost da se ti dijelovi odvoje ili da pisač za naljepnice padne.
- Pazite prilikom zatvaranja poklopca spremnika za rolu. Postoji opasnost od ozljede ako se vaši prsti zahvate između gornjeg i donjeg dijela poklopca.
- NEMOJTE zaklanjati utor za izlaz naljepnice. To bi moglo uzrokovati kvar ili neispravan rad oštrice jedinice rezača.
- NEMOJTE dodirivati ispisnu glavu i metalne dijelove u blizini ispisne glave jer su jako vrući za vrijeme i odmah nakon ispis.
- NEMOJTE dodirivati bilo koje rotirajuće dijelove.
- Postoji rizik od ozljede ako vam prsti zapnu u:
 - rotirajućem zupčniku
 - rotirajućem valjku (ako je instaliran opcijski odjeljivač naljepnica)
- Isključite pisač za naljepnice prije dotiranja ih dijelova.
- NEMOJTE dodirivati senzor ni ispisnu glavu golim rukama jer si je dijelovi mogu oštetiti statičkim elektricitetom. Prije dotiranja senzora ili ispisne glave stavite proizvod na podlogu za uzemljivanje elektrostatskog izboja (ESD) ili upotrijebite antistatičke rukavice.

AC adapter

- Kada odspajate AC adapter ili napojni kabel iz električne vtičnice, uvijek držite AC adapter ili utikač i nemojte povlačiti kabel.
- Pobrinite se da uvijek možete pristupiti kabeu AC adaptera tako da ga možete odmah isključiti u hitnom slučaju.

LAN priključak (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

NE spajajte ovaj pisač za naljepnice na lokalnu mrežu koja je izložena prenaponu.

Rola

Rolu NEMOJTE stavljati na nestabile površine, primjerice klimave stolove ili gdje joj ne možete lako pristupiti, kao što su visoke police. U slučaju pada ili ispuštanja može doći do ozljeda.

Gumbasta baterija (samo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2320DSA/TD-2350DSA)

- Baterija nije punjiva. NEMOJTE je puniti.
- Upotrebljavajte samo navedenu bateriju.
- Ako tekućina iz baterije uđe u oči, odmah ih operite čistom vodom. Odmah potražite medicinsku pomoć.
- Ako vam tekućina iz baterije iscuri na kožu ili odjeću, dobro ih isperite s dosta čiste vode.
- Upotreba neispravne baterije može izazvati curenje ili eksploziju, što može dovesti do požara, ozljede ili štete na okolini i pisaču.
- Držite gumbaste baterije izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac za baterije ne može dobro zatvoriti, prestanite s upotrebom proizvoda i držite ga izvan dohvata djece.

Općenite mjere opreza

Za više informacija o električnij klasifikaciji vašeg modela, proizvođaču, serijskom broju i broju modela pogledajte naljepnicu na dnu pisača za naljepnice ili naljepnicu unutar spremnika za rolu.

Propisi

OPREZ
POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆA VRSTA BATERIJE. BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S LOKALNIM PROPISIMA.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi usklađeni s važećim EU propisom o harmonizaciji (samo Evropa/Turska) i UK propisom (samo Velika Britanija).
Deklaraciju o usklađenosti može se preuzeti s web stranice Brother support.
Posjetite [support.brother.com/manuals](#).

(Samo TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Izjava ZK o skladnosti z Uredbo za radijsko opremo 2017 (samo za Veliko Britaniju)/Izjava EU o skladnosti z Direktivo o radijskoj opremi 2014/53/EU (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavlja, da so ti izdelki skladni z določili Uredbe za radijsko opremo 2017/EU/ Direktive RE 2014/53/EU. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo).

Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije

	TD-2310D	TD-2320D	TD-2350D	TD-2320DF	TD-2350DF	TD-2320DSA	TD-2350DSA
Poraba energije*	0,6 W	1,2 W	1,5 W	1,2 W	1,5 W	1,2 W	1,5 W

* Vsa omrežna vrata so aktivirana in povezana.
Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije lahko prenesete s spletne strani Brother support. Obiščite [support.brother.com/manuals](#).

Poraba energije

Tiskalnik nalepk ima funkcijo varčevanja z energijo, ki ga samodejno izklopi, če v določenem času v določenih delovnih pogojih ne pritisnete nobene tipke. Ko je ta funkcija izklopljena, se poraba energije poveča.

Bluetooth (samo TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Ta tiskalnik podpira povezavo Bluetooth.
Frekvenčni pasovi: od 2402 do 2480 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 20 dBm (EIRP)

Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth

Vklop funkcije Bluetooth:

Pritisnite gumb za vklop/izklop (), da vklopite tiskalnik, nato pritisnite gumb ▼ (Izberi) in izberite [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] [Bluetooth (vklop/izklop)] > [On] (Vklop).

Izklop funkcije Bluetooth:

Pritisnite gumb za vklop/izklop () in izberite [Bluetooth] > [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (vklop/izklop)) > [Off] (Izklop).

Brezžično omrežje LAN (samo TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Ta tiskalnik podpira brezžično omrežja LAN.
Frekvenčni pasovi: od 2400 do 2483,5 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 20 dBm (EIRP)

Frekvenčni pasovi: od 5150 do 5350 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 23 dBm (EIRP)
Samo za uporabo v zaprtih prostorih (od 5,15 do 5,35 GHz)

Frekvenčni pasovi: od 5470 do 5725 MHz
Največja oddajna radiofrekvenčna moč v frekvenčnih pasovih: manj kot 30 dBm (EIRP)

Samo za uporabo v zaprtih prostorih (od 5,47 do 5,725 GHz) (samo Izrael)

Kako omogočite/onemogočite brezžični LAN

Za vklop funkcije brezžičnega omrežja:

Pritisnite gumb za vklop/izklop (), da vklopite tiskalnik, nato pritisnite gumb ▼ (Izberi) in izberite [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (vklop/izklop)) > [On] (Vklop).

Za izklop funkcije brezžičnega omrežja:

Pritisnite gumb za vklop/izklop () in izberite [WLAN] > [WLAN (On/Off)] (WLAN (vklop/izklop)) > [Off] (Izklop).

Odklonitev

Podjetje Brother odklanja vsakršne garancije, povezane z izogibanjem, reševanjem ali nepojavitvijo kakršnih koli okvar, napačnega delovanja, zrušitev sistema, virusov, poškodovanj opreme in izgubo podatkov ter drugim vrstami napak pri uporabi tega izdelka. KOLIKOR TO DOPUŠČA ZADEVNA ZAKONODAJA, PODJETJE BROTHER NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA NIKAKRŠNO IZGUBO DOHODKA ALI POSREDO, POSEBNO, POSLEDIČNO, ZGLEDNO ALI KAZENSKO ŠKODO STRANKE ALI NAKLJUČNE.