

FR Guide de sécurité du produit

Veillez à lire ce guide avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes. Conservez ce guide en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour consulter les FAQ et des conseils de dépannage ou pour télécharger des logiciels et des manuels, visitez le site support.brother.com.

Consignes de sécurité

- Pour l'entretien, les réglages ou les réparations, contactez le Service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne anormalement, si une erreur survient ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles et contactez le Service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage résultant de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, telles que les tremblements de terre ou les incendies, d'actions de tiers, d'un acte intentionnel ou négligent de l'utilisateur, d'une mauvaise utilisation ni d'une utilisation dans des conditions inhabituelles.
- Dans la mesure où les lois applicables le permettent, nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages (perte de bénéfices commerciaux, perturbations des activités ou perte d'un moyen de communication) résultant de l'utilisation du produit ou d'une incapacité à l'utiliser.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit suite à la connexion d'un équipement incompatible ou à l'utilisation d'un logiciel incompatible.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage ou de perte de profit résultant de l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, de la disparition ou du changement de données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou de fournitures, et nous n'acceptons aucune réclamation de la part d'un tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations contenues dans ce guide ou dans toute autre documentation relative à ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres. La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le site Web de soutien Brother à l'adresse suivante : support.brother.com.
- Pour plus d'informations sur le logiciel et sur l'utilisation du produit sur un réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le site Web de soutien Brother à l'adresse suivante : support.brother.com.
- Les modèles, les accessoires et les fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région dans lesquels il a été acheté.

⚠ DANGER

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Suivez ces directives pour éviter tout risque de production de chaleur ou de fumée, d'explosion ou d'incendie.

Pile Li-ion rechargeable, pile bouton

- NE jetez PAS la pile au feu, ne l'exposez pas à la chaleur, ne la démontez pas.
- NE jetez PAS la pile, ne cognez pas dessus et ne l'endommagez d'aucune façon ce soit.
- NE connectez PAS les pôles + et - de la pile à des objets métalliques. Pour éviter de court-circuiter la pile, tenez les objets métalliques éloignés de la pile.
- Gardez la pile hors de la portée des enfants.

Pile Li-ion rechargeable

- NE permettez PAS à la pile d'entrer en contact avec des liquides.
- NE chargez PAS, n'utilisez pas et ne laissez pas la pile dans des endroits à température élevée (au-dessus de 60 °C/140 °F).
- NE chargez PAS la pile en utilisant une méthode non prise en charge. Pour savoir comment charger la pile, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- N'utilisez PAS la pile à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- N'exposez PAS la pile à la chaleur ou au feu.
- NE transportez PAS et ne stockez pas la pile avec des objets métalliques.
- NE soudez PAS de connexions à la pile.
- NE démontez PAS et ne modifiez pas la pile.
- NE jetez PAS la pile avec les ordures ménagères.
- NE placez PAS la pile rechargeable, ni une imprimante d'étiquettes dans laquelle la pile rechargeable est installée, dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- N'avez PAS la pile. Cela peut causer des brûlures internes graves et provoquer la mort. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation dans des emplacements fréquentables par les enfants.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Imprimante d'étiquettes, pile Li-ion rechargeable, câble USB, adaptateur secteur

- Pour éviter d'endommager l'imprimante d'étiquettes, l'adaptateur secteur et la pile Li-ion rechargeable, NE PAS :
 - Poser des objets lourds sur eux.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les frapper.
 - Les laisser se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant des liquides sur eux.
- NE PAS utiliser, charger ni stocker l'imprimante d'étiquettes dans les emplacements suivants, au risque de provoquer un incendie, un choc électrique, de la fumée ou des dommages :
 - Dans un emplacement extrêmement humide ou froid (voir la section « Spécifications » dans le *Guide de l'utilisateur* de votre modèle).

- Dans un emplacement exposé à la condensation ou à l'humidité, comme les salles de bains ou les chauffe-eau.
- Dans un emplacement extrêmement poussiéreux.
- Dans un emplacement extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, de radiateurs ou en plein soleil.
- Dans une voiture fermée exposée à la lumière directe du soleil.
- À une altitude élevée.
- Pendant un orage.

- NE PAS installer ou utiliser dans des endroits où des poussières explosives ou conductrices d'électricité sont générées.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes si de l'eau ou des corps étrangers y pénètrent. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la pile (le cas échéant), puis communiquez avec votre revendeur Brother local.
- Si des objets étrangers sont insérés dans l'imprimante d'étiquettes ou dans ses fentes, ses connecteurs, ses ports ou son compartiment des piles, cessez d'utiliser l'imprimante, mettez-la hors tension, puis débranchez chaque câble ou retirez la pile (si elle est installée).
- ÉVITEZ de permettre aux bébés et aux enfants de jouer avec le sac en plastique qui contenait l'imprimante d'étiquettes. Jetez le sac ou tenez-le à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Avant d'utiliser l'imprimante dans un environnement particulier, par exemple à proximité d'un équipement médical, il est recommandé de vérifier si l'imprimante est susceptible de provoquer des interférences, y compris des interférences électromagnétiques, qui pourraient entraîner une opération non souhaitée.
- Les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque doivent s'éloigner de l'imprimante s'ils ressentent la moindre anomalie. Si cela se produit, demandez immédiatement l'avis d'un professionnel de la santé.
- NE touchez PAS la lame du coupe-ruban et n'insérez pas vos doigts dans la barre de coupe.
- N'utilisez PAS de pulvérisations combustibles à proximité de l'imprimante d'étiquettes ou lors du nettoyage. Sinon, vous vous exposez à un risque d'incendie et de choc électrique.
- Exemples de pulvérisations combustibles :
 - Nettoyants antipoussière
 - Pesticides
 - Désinfectants et désodorisants contenant de l'alcool
 - Solvants organiques ou liquides comme de l'alcool
- Lorsque vous nettoyez l'imprimante d'étiquettes, éteignez-la et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- ÉVITEZ de des solvants organiques (benzène, diluant à peinture, dissolvant pour vernis à ongles ou désodorisants) entrent en contact avec le boîtier de l'imprimante. Ces produits pourraient déformer ou faire fondre le boîtier de l'imprimante, ce qui présente un risque de choc électrique ou d'incendie.

Pile Li-ion rechargeable

- Si le liquide de la pile pénètre dans vos yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez PAS la pile si elle est endommagée ou si elle coule.
- Lors de l'expédition de l'imprimante d'étiquettes, veillez à retirer la pile avant de l'emballer. Si l'imprimante d'étiquettes est expédiée avec la pile installée, il y a un risque d'incendie, d'explosion et de dommages.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- N'utilisez PAS d'objets pointus, tels que des pinces ou des stylos, pour retirer ou remplacer les piles.

Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, câble USB, prise

- N'utilisez PAS un adaptateur secteur endommagé.
- Si vous prévoyez d'utiliser un adaptateur secteur, nous vous recommandons d'utiliser celui Brother. Cet adaptateur secteur est configuré pour répondre exactement aux exigences de tension et de courant de cet appareil Brother. L'utilisation d'adaptateurs secteur non autorisés peut endommager votre produit.
- Si vous remarquez des dommages ou des anomalies lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, ne le touchez pas. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique en toute sécurité, par exemple en coupant le disjoncteur, et contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle Brother.
- ÉVITEZ de piler ou tirer de force sur le câble USB ou l'adaptateur secteur.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées, afin d'éviter tout choc électrique.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique standard (100 à 240 V 50/60 Hz).
- Insérez fermement la fiche dans une prise électrique. Une fiche mal insérée peut provoquer un incendie.
- NE connectez PAS l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et le câble USB fournis à d'autres produits.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et le câble USB conçus exclusivement pour votre imprimante d'étiquettes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures à vous-même ou à d'autres personnes, ou des dommages à l'imprimante d'étiquettes ou à d'autres biens.
- Brother n'assumera aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur, du cordon d'alimentation et du câble USB spécifiés.
- NE connectez PAS un adaptateur secteur USB Type-C® ou une pile mobile au port USB Type-C®. Cela pourrait causer un incendie ou des brûlures.
- NE surchargez PAS les prises électriques et ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise électrique. Sinon, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique et de dommages.
- Lors du branchement des cordons et des accessoires, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés. Ne branchez que les éléments conçus spécifiquement pour cette imprimante d'étiquettes. Sinon, il y a un risque d'incendie ou de blessure. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante d'étiquettes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon. Tenez la prise et retirez-la de la prise électrique afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage.

⚠ ATTENTION

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Imprimante d'étiquettes

- NE faites PAS tomber l'imprimante d'étiquettes lors de son retrait du boîtier ou de son déplacement, car vous pourriez vous blesser.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, n'autorisez pas les enfants à mettre des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes dans leur bouche. Si un objet a été avalé, consultez un médecin immédiatement.
- NE laissez PAS l'imprimante d'étiquettes ou tout autre ruban à la portée des enfants.
- Rangez l'imprimante d'étiquettes sur une surface plane, horizontale et stable.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante pendant une longue période.
- N'appliquez PAS de pression trop forte sur l'écran ACL (affichage à cristaux liquides).
- NE tenez PAS l'imprimante d'étiquettes par le couvercle du compartiment à rouleau, le guide-rouleau ou le port d'alimentation arrière, ni par le capot avant avec le rouleau de platine retiré. Il y a un risque que ces parties se détachent ou que l'imprimante d'étiquettes tombe.
- Soyez prudent lorsque vous fermez le couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
- NE bloquez PAS la fente de sortie de l'étiquette. Cela pourrait entraîner une défaillance ou un dysfonctionnement de la lame du coupe-ruban.
- NE touchez PAS la tête d'impression ou les parties métalliques à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant et immédiatement après l'utilisation.
- NE touchez PAS les parties rotatives. Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont coincés dans :
 - l'engrenage en rotation;
 - le rouleau rotatif (si la décolleuse d'étiquettes en option est installée).
- Éteignez l'imprimante d'étiquettes avant de toucher ces pièces.
- NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à moins nues car ces parties peuvent être endommagées par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur ou la tête d'impression, placez le produit sur un tapis antistatique ou utilisez des gants antistatiques.

Adaptateur secteur

- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur ou la prise et ne tirez pas sur le cordon.
- Assurez-vous de pouvoir toujours accéder au cordon de l'adaptateur secteur afin de pouvoir le débrancher immédiatement en cas d'urgence.

Connexion LAN (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- NE raccordez PAS cette imprimante d'étiquettes à un réseau local soumis à des surtensions.

Rouleau

- NE placez PAS le rouleau sur une surface instable, telle qu'une table instable, ou à un endroit où vous ne pouvez pas y accéder facilement, tel qu'une étagère haute. S'il tombe, vous risquez de vous blesser.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- La pile n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- N'utilisez qu'une pile spécifiée.
- Si le liquide de la pile pénètre dans vos yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le liquide contenu dans la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les bien à l'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut causer une fuite ou une explosion, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages à l'environnement de l'imprimante.
- Gardez les piles boutons hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.

Mesures préventives générales

Pour plus de renseignements sur les caractéristiques électriques, le fabricant, le numéro de série et le numéro du modèle de votre modèle, reportez-vous à l'étiquette apposée à la base de votre appareil ou à l'étiquette située à l'intérieur du compartiment du rouleau.

Réglementation

Déclaration de qualification internationale ENERGY STAR®

(pour les États-Unis et le Canada seulement)

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Déclaration de conformité du fournisseur au fournisseur de la Commission fédérale des communications (FCC) (pour les États-Unis uniquement)

Partie responsable : Brother Mobile Solutions, Inc.
11030 Circle Point Road, Suite 100
Westminster, CO 80020, U.S.A.
TEL. : (303) 460-1600

affirme que le produit

Nom du produit : Imprimante d'étiquettes Brother
Numéro du modèle : TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA
sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer une opération non souhaitée.

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en marche et en l'éteignant, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien en électronique expérimenté pour obtenir de l'aide.
- (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement) Cet appareil émetteur ne doit pas être installé à proximité d'une antenne ou d'un autre émetteur ou utilisé conjointement avec ceux-ci.

Important

- Le câble d'interface fourni ou un câble d'interface blindé spécifique doit être employé pour garantir la conformité aux tolérances d'un appareil numérique de classe B.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Conformité à l'exigence FCC 15.407 (C) (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)
La transmission de données est toujours initiée par le logiciel, ensuite transmise via le MAC, via la bande de base numérique et analogique et finalement vers la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seules manières pour que la partie de bande de base numérique puisse allumer l'appareil émetteur RF, qu'elle éteint ensuite à la fin du paquet. Par conséquent, l'appareil émetteur ne sera allumé que lorsque l'un des paquets cités est transmis. En d'autres termes, l'appareil interrompt automatiquement la transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance opérationnelle.

Tolérance de fréquence (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA É.U.) : ± 20 ppm

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (pour le Canada uniquement) (Pour TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible en compromettre le fonctionnement.

Avis d'exposition aux RF (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Pour usage intérieur seulement (5150-5350 MHz)

<p>ATTENTION (États-Unis et Canada) :</p> <p>Le produit que vous avez acheté est alimenté par une pile Lithium-ion recyclable. En vertu de différentes lois et dans plusieurs territoires de compétences, il est illégal de jeter cette pile avec vos ordures ménagères lorsqu'elle atteint la fin de sa vie utile. Veuillez composer le 1-800-8-BATTERY pour plus de renseignements sur la façon de recycler cette pile.</p>	
---	--

<p>ATTENTION (États-Unis)</p> <p>RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR LE MAUVAIS TYPE. JETEZ LES PILES USÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.</p>
--

Dénégation de responsabilité

Brother décline toute garantie concernant l'évitement, l'atténuation ou la non-occurrence de pannes, de dysfonctionnements, de pannes du système, de blocages, d'infections virales, de dommages et de disparitions de données et de tout autre type d'erreur lors de l'utilisation de ce produit. TANT QUE PERMIS PAR LES LOIS APPLICABLES, BROTHER NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DES CLIENTS OU DE TOUT AUTRE TIERS.