Guia de Instalação Rápida



Antes de utilizar a impressora, leia este Guia de instalação rápida para saber como configurar e instalar correctamente a mesma.

IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface.



Desembale a impressora e verifique os componentes





- Suporte da bandeja de saída para papel virado para baixo (Suporte)
- 2 Painel de controlo
- 3 Entrada de alimentação manual
- 4 Tampa da entrada de alimentação manual
- 5 Bandeja de papel
- 6 Guia do papel de alimentação manual
- Interruptor

- 8 Orifício de ventilação
- O Tampa superior
- Bandeja de saída para papel virado para baixo
- (1) Tampa de trás (Bandeja de saída posterior)
- 12 Conector de alimentação CA
- 18 LED do estado da rede (Díodos emissores de luz)
- 4 Porta 10/100BASE-TX (Ethernet)
- (5) Conector de interface USB



POR Versão 1

🛕 ADVERTÊNCIA

- Foram utilizados sacos de plástico para embalar a impressora. Mantenha-os afastados de bebés e crianças, de forma a evitar o perigo de sufocação.
- Esta impressora é pesada; pesa, aproximadamente, 19,0 kg. Para evitar ferimentos, devem ser pelo menos duas pessoas a levantar a impressora. Tenha cuidado para não entalar os dedos quando pousar a impressora.



🖉 Nota

Mantenha um espaço da impressora aproximado às medidas indicadas na figura.



🖉 Nota

O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (USB ou Rede).

Cabo USB

- Certifique-se de que utiliza um cabo de interface USB 2.0 (Tipo A/B) com menos de 2 metros.
- Se utilizar um cabo USB, certifique-se de que o liga à porta USB do seu computador e não a uma porta USB de um teclado ou de um hub USB não ligado.

Cabo de rede

Utilize um cabo duplo entrançado directo de categoria 5 (ou superior) para redes 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

Símbolos utilizados neste manual

	ADVERTÊNCIA	Estes AVISOS indicam como evitar danos físicos.
	AVISO	As chamadas de atenção especificam procedimentos que deverá seguir ou evitar para impedir possíveis ferimentos ligeiros.
0	IMPORTANTE	A indicação IMPORTANTE especifica procedimentos que deverá seguir ou evitar para impedir possíveis danos na impressora ou noutros objectos.
		Os ícones de perigo de electrocussão alertam para a possibilidade de apanhar um choque eléctrico.
		Os ícones de superfície quente indicam que não deve tocar nas partes da impressora que ficam quentes.
	Nota	Notas sobre como enfrentar situações que possam surgir ou sugestões sobre o funcionamento da operação em curso, com outras funcionalidades.
Q	Manual do utilizador Manual do utilizador de rede	Indica a referência ao Manual do utilizador ou ao Manual do utilizador de rede que se encontra no CD-ROM fornecido.



Retire o material de embalagem da impressora

IMPORTANTE

- Guarde todo o material de embalagem e a caixa, para o caso de ter de transportar a impressora.
- NÃO ligue ainda o cabo de alimentação CA.



- Retire a embalagem exterior da impressora.
- Abra completamente a tampa superior, levantando a pega 1.



C Retire o material de embalagem do interior da impressora.





Instale os conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner

Desembale os quatro conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner e agite cuidadosamente cada um deles de um lado para o outro várias vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do conjunto.



Retire a tampa de protecção puxando a patilha conforme ilustrado.



🖉 Nota

b

Não toque na superfície da película de embalagem. Pode conter pó de toner que pode manchar a pele e a roupa.



IMPORTANTE

Para evitar problemas na qualidade de impressão, NÃO toque na superfície da unidade do tambor.



Insira os quatro conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner na impressora conforme ilustrado. Certifique-se de que a cor do cartucho de toner corresponde à cor indicada na impressora.



C - Ciano

M - Magenta

Y - Amarelo K - Preto







a

Puxe a bandeja de papel totalmente para fora.



Premindo a alavanca verde de desbloqueio da guia do papel 1, deslize as guias até se ajustarem ao tamanho do papel que está a colocar na bandeja. Verifique se as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.



 Separe bem as folhas para evitar encravamentos e problemas na alimentação.



Coloque papel no tabuleiro e certifique-se de que o papel está abaixo da marca de limite máximo 1. O lado que pretende imprimir deve estar virado para baixo.



IMPORTANTE

d

Verifique se as guias tocam nos lados do papel, para uma alimentação correcta.

Volte a colocar a bandeja do papel na impressora. Certifique-se que está completamente inserida na impressora.





d

Imprima uma página de teste

IMPORTANTE

NÃO ligue o cabo de interface por enquanto.



Certifique-se de que a impressora está desligada no interruptor.



Ligue o cabo de alimentação à impressora.



C Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica. Ligue a impressora.



Quando a impressora tiver aquecido, aparece no LCD a mensagem Ready.



Prima Go. A impressora imprime uma página de teste. Verifique se a página de teste foi correctamente impressa.



🖉 Nota

Esta função não estará disponível após o envio do primeiro trabalho de impressão a partir do seu computador.



Avance para a próxima página para instalar o controlador de impressora.



Seleccionar o tipo de ligação





Cabo de interface USB

Windows[®], consulte a página 10 Macintosh, consulte a página 12





Rede com fios

Windows[®], consulte a página 14 Macintosh, consulte a página 18





Utilizadores de cabo de interface USB



Instale o controlador de impressora e ligue a impressora ao computador

IMPORTANTE

NÃO ligue ainda o cabo de interface USB.



🖉 Nota

Se aparecer o **Assistente de novo hardware** encontrado, clique em **Cancelar**.



Desligue a impressora.



Certifique-se de que o cabo de interface USB NÃO está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador de impressora. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.



C Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)

 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.
 Seleccione o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



🖉 Nota

Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador** (Computador), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em start.exe.

f

Clique em **Instalar o controlador de impressora** no ecrã de menu.

Color Printer Utilities @ HL -30400	CIOURE
Menu superior	
Instale o controlador de impressora após a conclusão da configuração	Instalar o controlador de impressora
apos a conclusao da configuração nicial.	Instalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	Minformações sobre peças

Clique em Utilizadores de cabo USB.



🖉 Nota

Se estiver a utilizar o Windows Vista[®], quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.

🚺 Um p	
Se iniciou est	e programa, continue.
E	Setup.exe InstallShield Software Corporation
Detalhes	Cancela
O Controlo de	Conta de Utilizador ajuda a impedir as alterações não computador.

е

Windows[®]



Quando aparecer a janela Contrato de licença, clique em Sim se concordar com o contrato de licença.



Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



Quando este ecrã aparecer, certifique-se de que a impressora está ligada. Ligue o cabo USB ao conector USB da impressora marcado com o símbolo [], e, em seguida, ligue o cabo ao computador. Clique em **Seguinte**.





Clique em Concluir.

🖉 Nota

- Se quiser registar o seu produto online-, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção Estabelecer como impressora predefinida.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção Activar Monitor de estado.

B	rother Driver da impressora Instalação 👂 Instalação concluída
	A instalação do controlador está concluídal
	Seleccione as acções a efectuar quando a instalação terminar.
	Executar registo online
	(Este serviço poderá não estar disponível em todos os países.)
	Estabelecer como impressora predefinida
	🔽 Activar Monitor de estado
	(Uma ferramenta de software para monitorizar o estado do aparelho e a notificação de erros no seu PC.1



A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS)

O Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS) é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos XML Paper Specification (XPS). Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <u>http://solutions.brother.com/</u>. USB



Utilizadores de cabo de interface USB



Ligue a impressora ao Macintosh e instale o controlador

Retire a etiqueta que cobre o conector de interface USB.



Ligue o cabo USB ao conector USB marcado com um símbolo e, em seguida, ligue o cabo ao Macintosh.



IMPORTANTE

- NÃO ligue a impressora a uma porta USB do teclado, nem a um hub USB não ligado.
- Ligue a impressora directamente ao computador.
- C Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



Clique duas vezes no ícone HL3000 no ambiente de trabalho. Clique duas vezes no ícone Start Here. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique em Instalar o controlador de impressora no ecrã de menu.

Monu ouporior	
Instale o controlador de impressora após a conclusão da configuração	Instalar o controlador de impressora
inicial.	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	Mormações sobre peças

Clique em Utilizadores de cabo USB e siga as instruções apresentadas no ecrã. Em seguida, reinicie o Macintosh.



 O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, aparecerá o seguinte ecrã.





Macintosh

Escolha a impressora à qual pretende ligar e clique em **OK**.



Quando este ecrã aparecer, clique em **OK**.

Setup is now complete. The Printer Driver, BRAdmin Light and Status Mo been installed. ОК



A instalação está agora concluída.



Utilizadores de cabo de interface de rede com fios



Utilizadores de impressoras de rede ponto-a-ponto



- 1 Router
- 2 Impressora de rede

🖉 Nota

- Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação ou consulte o Manual do utilizador de rede no CD-ROM.
- Se estiver a utilizar a firewall do Windows[®] ou uma função de firewall de aplicações antispyware ou antivírus, desactive-as temporariamente. Quando vir que já pode imprimir, configure as definições de software de acordo com as instruções.

Ligue a impressora à rede e instale o controlador

Ligue o cabo de interface de rede ao conector da LAN marcado com um símbolo R e, no outro extremo, a uma porta livre do hub.



Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



C Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)

 Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.
 Seleccione o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



🖉 Nota

Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador** (**Computador**), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

Clique em Instalar o controlador de impressora no ecrã de menu.

Color Printer Utilities © HL-30400	CN CICCICI
Menu superior	
istale o controlador de impressora pós a conclusão da configuração	Instalar o controlador de impressora
pos a conclusao da configuração licial.	So Instalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	M Informações sobre peças



🖉 Nota

f

Se estiver a utilizar o Windows Vista[®], quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.

Controlo de con	ntas de utilizador			
🕐 Um p				
Se iniciou est	e programa, continue Setup.exe InstallShield Softwa	e Corporation		
Detalhes		02	ntinuar Ca	ncelar
O Controlo de autorizadas no	Conta de Utilizador a computador.	juda a impedir as	alterações não	

Quando aparecer a janela Contrato de licença, clique em Sim se concordar com o contrato de licença.



Escolha Impressora de rede Brother pontoa-ponto e clique em Seguinte.



Escolha Procurar dispositivos na rede e escolher a partir de uma lista de dispositivos encontrados (Recomendado). Ou introduza o endereço IP ou o nome do nó da impressora. Clique em Seguinte.

Brother Driver da impressora Instalação
Seleccionar Impressora
Como pretende localizar a máquina Brother na rede?
Procurar dispositivos na rede e escoñer a partir de uma lista de dispositivos encontrados (Recomendado)
C Especificar a máquina pelo endereço (Ulticadores avençados) Endereço IP C Especificar a máquina pelo nome (Ulticadores avençados)
Notifie do rió
< <u>Anterior</u> Cancelar

🖉 Nota

i

Poderá encontrar o endereço IP e o nome de nó da impressora imprimindo a página de definições da impressora. Consulte Imprima a página de definições da impressora *na página 22.* Escolha a impressora e clique em Seguinte.



🖉 Nota

Se a sua impressora demorar muito tempo (cerca de 1 minuto) a aparecer na lista, clique em *Actualizar*.



🖉 Nota

- Se quiser registar o seu produto online-, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção Estabelecer como impressora predefinida.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção Activar Monitor de estado.
- Se desactivar o seu software de firewall pessoal (por exemplo, Firewall do Windows[®]), volte a ligá-lo.



Concluir

A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS)

O Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS) é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos XML Paper Specification (XPS). Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/. Rede com fios



Windows[®]



Utilizadores de impressoras partilhadas em rede



- 1 Computador cliente
- 2 Também designado por "Servidor" ou "Servidor de impressão"
- 3 TCP/IP ou USB
- Impressora

🖉 Nota

Se pretende ligar-se a uma impressora partilhada na rede, recomendamos que peça ao administrador de sistema as informações sobre a fila de impressão ou o nome de partilha da impressora antes de efectuar a instalação.

Instale o controlador e escolha a fila de impressão ou nome de partilha correcto

- Ligue o computador. (Tem de iniciar sessão com privilégios de Administrador.)
- Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.
 Seleccione o modelo da sua impressora e o idioma pretendido.



🖉 Nota

Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador** (**Computador**), clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**. C Clique em Instalar o controlador de impressora no ecrã de menu.

Macromedia Flash Player 8	
	brother
Menu superior	
Instale o controlador de impressora após a conclusão da configuração	Instalar o controlador de impressora
nicial.	Tinstalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	M Informações sobre peças
200 1-2000 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	Anterior Sair



Clique em Utilizadores de cabo de rede.



🖉 Nota

Se estiver a utilizar o Windows Vista[®], quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Continuar**.



Quando aparecer a janela Contrato de licença, clique em Sim se concordar com o contrato de licença.

rinter Driver Installer - InstallShield Wizard	
Contrato de licença Leia atentamente o contrato de licença a seguir.	
Pressione a tecla PAGE DDWN para ver o resto do acordo.	
Exertise de lacence de utilizado final para SDET-MARE EMOTHEE INMONTANTE, ELEN COM ATENÇÃO: Esta constrato de locada ou útilizado final (Fortantia)" (un constato entre o adquerete e a Brothen Industries, Lúd ("Brother"), que regulas a utilização do Distoures Brother que vari instatar se perendo tobalo" Simi "maista casa de dádição ("SDET/WARE") da o perent "Sim", o adquiente concorda em tica vinculado sos temos desco conso a OSTI VARE. Hais con utilizado inter de sub constante da temperatura de conso a OSTI VARE. Hais con utilizado temperatura do SDET-WARE". As referencias, neeta Constato, a "SDET/WARE" (nuturádo tembém, se o contexto o perentir, o mos filicado de mesemanemento de mesmo.	<
Aceta todos os termos do Contrato de licença acima? Caso seleccione Não, o nograma de configuração se fechará. Para instalar o Brother HU/XXXX tem deve acetar o contrato.	
< <u>Anterior</u> Sim Não	

Windows[®]

Seleccione Impressora em rede partilhada e clique em Seguinte.



Secolha a fila da impressora e clique em OK.



🖉 Nota

Contacte o administrador se não souber a localização e o nome da impressora na rede.



🖉 Nota

- Se quiser registar o seu produto online-, seleccione **Executar registo online**.
- Se não quiser definir a impressora como impressora predefinida, desmarque a opção Estabelecer como impressora predefinida.
- Se pretender desactivar o Monitor de estado, desmarque a opção Activar Monitor de estado.





A instalação está agora concluída.

🖉 Nota

Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS)

O Controlador de impressora para XML Paper Specification (XPS) é o controlador mais adequado para imprimir a partir de aplicações que utilizem documentos XML Paper Specification (XPS). Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço http://solutions.brother.com/.

Rede com fios



Macintosh

Utilizadores de cabo de interface de rede com fios



Ligue a impressora ao Macintosh e instale o controlador

Ligue o cabo de interface de rede ao conector da LAN marcado com um símbolo Rege, no outro extremo, a uma porta livre do hub.



 Certifique-se de que a alimentação da impressora está ligada.



C Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM fornecido na unidade do CD-ROM.



Clique duas vezes no ícone HL3000 no ambiente de trabalho. Clique duas vezes no ícone Start Here. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique em Instalar o controlador de impressora no ecrã de menu.



Clique em Utilizadores de cabo de rede e siga as instruções apresentadas no ecrã. Em seguida, reinicie o Macintosh.



O software Brother procurará a impressora Brother. Durante a procura, aparecerá o seguinte ecrã.

🔿 😑 😝 HL-3000 series	10
Please wait	

Escolha a impressora à qual pretende ligar e clique em **OK**.

oose the machine you want	t to install.
e: If you want to add your mach	nine manually, click the "Print & Fax
ferences" button.	
Printer Name	Connection IP.A
Brother HL-3040CN series	Network 1
)4 Þ(



Rede com fios

Macintosh

🖉 Nota

ī

- Se tiver mais do que uma impressora do mesmo modelo ligada à rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo. Também pode confirmar o Endereço IP andando para a direita.
- Poderá encontrar o endereço MAC (endereço Ethernet) e Endereço IP, imprimindo a página de definições da impressora. Consulte Imprima a página de definições da impressora na página 22.

Quando este ecrã aparecer, clique em OK.





A instalação está agora concluída.

Windows[®] Macintosh

Rede com fios

Utilitário BRAdmin Light (utilizadores de Windows[®])

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Com este utilitário também pode procurar produtos Brother num ambiente TCP/IP, consultar o estado dos dispositivos e configurar definições básicas de rede como, por exemplo, o endereço IP.

Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

🖉 Nota

- Se necessitar de uma solução mais avançada de gestão de impressoras, utilize o utilitário mais recente BRAdmin Professional da Brother, que poderá transferir a partir do site <u>http://solutions.brother.com/</u>.
- Se estiver a utilizar a firewall do Windows[®] ou uma função de firewall de aplicações antispyware ou antivírus, desactive-as temporariamente. Quando vir que já pode imprimir, configure as definições de software de acordo com as instruções.

Instale o utilitário de configuração BRAdmin Light

🖉 Nota

A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é '**access**'. Pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta palavra-passe.

 Clique em Instalar outros controladores ou utilitários no ecrã de menu.

9 Macromedia Flash Player 8	brother
Color Printer Utilities @ HL-3040C	N
Menu superior	
Instalar controladores, utilitários e ferramentas de gestão da rede	Instalar o controlador de impressora
optionals.	Store Instalar outros controladores ou utilitários
	Documentação
	Brother Solutions Center
	Registo online
	tnformações sobre peças
li 2001-2008 Brother In Eastries, Ltd. All Rights Reserved.	Anterior Sair

Clique em **BRAdmin Light** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

	brother
blor Printer Utilities © HL-3040C	N
Instalar outros controlador	pe ou utilitários
Nite este software para a	BRAdmin Light
onfiguração inicial do dispositivo irother ligado à rede	Assistente de instalação do controlador
o produto Brother na rede, configurar as definições básicas de rede, como	Web BRAdmin
roduto Brother a partir do seu PC.	BRAdmin Professional
	Para utilizadores de Linux®

🖉 Nota

Se estiver a utilizar o Windows Vista[®], quando aparecer o ecrã **Controlo de contas de utilizador**, clique em **Permitir**.

lão execut	e o programa a menos que conheça a sua origem ou o tenha utilizado
interiorme	nte.
	Setup.exe Editor Não Identificado
Can	celar
Não	conheço a origem nem o propósito deste programa.
Per	nitir
Cont	io neste programa. Conheço a sua origem ou utilizei-o anteriormente.

Configure o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway utilizando o BRAdmin Light

🖉 Nota

Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na rede, não tem de executar a operação que se segue. O servidor de impressão obterá automaticamente o endereço IP.

Inicie o BRAdmin Light. O utilitário procurará automaticamente novos dispositivos.

A procurar dispositivos	
Procurar na rede durante 6 segundos.	Parar procura
Novo dispositivo:1 Não configuras	dos:1

 Clique duas vezes no dispositivo não configurado.



Escolha STATIC como Boot Method (Método de arranque). Introduza o IP Address (Endereço IP), Subnet Mask (Máscara de subrede) e o Gateway e, em seguida, clique em OK.

Kede	
Método de arrangu	0
O AUTO	
STATIC	
ODHCP	
ORARP	
OBOOTP	
Endereço IP	192.168.1.2
Endereço IP Máscara de gub-rede	192.168.1.2
Endereço IP Máscara de gub-rede	192.168.1.2 255.255.255.0
Endereço IP Máscara de gub-rede Gateway	192.168.1.2 255.255.255.0
Endereço IP Máscara de gub-rede Gateway	192.168.1.2 255.255.255.0 0.0.

As informações sobre o endereço serão guardadas na impressora.

d

Utilitário BRAdmin Light (utilizadores de Mac OS X)

O BRAdmin Light é um utilitário para a configuração inicial de dispositivos Brother ligados em rede. Com este utilitário também pode procurar produtos Brother na sua rede, consultar o estado dos dispositivos e configurar definições básicas de rede como, por exemplo, o endereço IP, a partir de um computador com o Mac OS X 10.3.9 ou superior.

O software BRAdmin Light será instalado automaticamente quando instalar o controlador de impressora. Se já tiver instalado o controlador de impressora, não terá de instalá-lo novamente. Para obter mais informações sobre o BRAdmin Light, visite-nos em <u>http://solutions.brother.com/</u>.

Configure o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway utilizando o BRAdmin Light

Ø	Nota	3

- Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na rede, não tem de executar a operação que se segue. O servidor de impressão obterá automaticamente o seu próprio endereço IP.
- Certifique-se de que o seu computador tem instalada a versão 1.4.2 ou posterior do software de cliente Java.
- A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o software BRAdmin Light para alterar esta palavrapasse.
- Clique duas vezes no ícone **Macintosh HD** no ambiente de trabalho.



 Escolha Library (Biblioteca), Printers (Impressoras), Brother e, em seguida, Utilities (Utilitários).

	۵. ۲	Macintosh HD	
Network Tiger Macintosh HD Mac C5 X TEMP Desktop manual Applications Wovies Movies Music Pictures	Applications Users	Ubrary Gopfications (Mar: 05 5)	System System Folder
Statement of the local division of the local	8 items, 3	86.5 MB available	14

Clique duas vezes no ficheiro
 BRAdmin Light.jar e execute o software. O
 BRAdmin Light procurará automaticamente novos dispositivos.

000	D	Utilities	
Back View	Action	Utilities ControlCente	Search
Network Mac OS X 1 Macintosh HD Mac OS X 2 TEMP	Brother Status Monitor	BRAdmin Light.jar	BrSupplyTool
Desktop fax fax Favorites	RemoteSetup	ControlCenter	DeviceSelector
Applications Documents Movies Music Pictures	Install Utility	Server	
	8 items, 3.	12 GB available	1.

Clique duas vezes no dispositivo não configurado.

000	BRAdmin Light		
File(1) Devices(2) Cont	trol(3) 1 (p(4)		
Search Refrest			
	Address Printer Status Printer Type Node	Type Location	Conta
0x00:80:77:60:01:36	Unconfigured		
		Devices : 1	

Escolha STATIC como Boot Method (Método de arranque). Introduza o IP Address (Endereço IP), Subnet Mask (Máscara de subrede) e o Gateway e, em seguida, clique em OK.

AUTO STATIC DHCP RARP BOOTP	Boot Method	
STATIC OHCP RARP BOOTP IP Address 192.168.1.2	O AUTO	
DHCP RARP BOOTP	STATIC	
RARP BOOTP IP Address 192.168.1.2	O DHCP	
BOOTP	O RARP	
IP Address 192.168.1.2	O BOOTP	
	IP Address	192.168.1.2
Subnet Mask 255.255.255.0	Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0	Gateway	0.0.0.0

As informações sobre o endereço serão guardadas na impressora.

f

Gestão baseada na web (web browser)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor web que lhe permite monitorizar o estado ou alterar algumas definições da configuração, utilizando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



- O nome de início de sessão do Administrador é 'admin' (sensível a maiúsculas e a minúsculas) e a palavra-passe predefinida é 'access'.
- Recomendamos os browsers Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6.0 (ou superior) ou Firefox 1.0 (ou superior) para Windows[®] e Safari 1.3 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se de que activa as opções de JavaScript e Cookies em qualquer um dos browsers utilizados. Para utilizar um web browser, terá de saber o endereço IP do servidor de impressão. O endereço IP do servidor de impressão é indicado na página de definições de impressão.



Escreva

http://endereco_ip_impressora/ no
seu browser.

(Em que endereco_ip_impressora é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão)





Reponha as predefinições de rede

Execute os passos que se seguem para repor todas as predefinições de rede do servidor de impressão.

a	Prima + ou - para escolher Rede. Prima OK.
	Rede

Prima + ou - para seleccionar Repo. Predefi.. Prima OK.

Repo. Predefi.

C Prima novamente OK.

Reiniciar Impr?

Imprima a página de definições da impressora

A página de definições da impressora indica todas as definições actuais da impressora, incluindo as definições de rede. Para imprimir a página de definições da impressora:

Prima + ou - para seleccionar Info. aparelho. Prima OK.

Info. aparelho

Prima novamente **OK**.

Defin. Impressão

Prima novamente **OK** para imprimir a página de definições da impressora.

🖉 Nota

С

Se o **IP Address** na página de definições da impressora apresenta **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

Precauções de segurança

Para utilizar a impressora em segurança

Se NÃO seguir estas instruções de segurança, existe a possibilidade de incêndio, choque eléctrico, queimadura ou sufocação. Conserve estas instruções para referência futura e leia-as antes de efectuar qualquer tarefa de manutenção.

ADVERTÊNCIA

\mathbb{A}

Existem eléctrodos de alta voltagem dentro da impressora. Antes de limpar o interior da impressora, certifique-se de que desligou a impressora da corrente e retire o cabo de alimentação da tomada.



NÃO manuseie a ficha do cabo com as mãos molhadas. Poderá sofrer um choque eléctrico.

Certifique-se sempre de que a ficha está completamente introduzida.

Foram utilizados sacos de plástico na embalagem. Mantenha-os afastados de bebés e crianças, de forma a evitar o perigo de sufocação.

NÃO utilize produtos inflamáveis, ou qualquer tipo de spray ou de solventes/líquidos orgânicos com álcool ou amoníaco para limpar o interior ou o exterior da impressora. Poderá provocar um incêndio ou sofrer um choque eléctrico. Consulte o *Capítulo 6 do Manual do utilizador* para saber como limpar a impressora.



NÃO utilize o aspirador para limpar resíduos de toner que tenha entornado. Se o fizer, o pó do toner poderá inflamar-se dentro do aspirador e provocar um incêndio. Limpe cuidadosamente o pó do toner com um pano seco e macio, e cumpra os regulamentos locais para o deitar fora.

Limpar o exterior da impressora:

- Certifique-se de que desligou a impressora da corrente eléctrica.
- Utilize detergentes neutros. Se limpar a impressora com líquidos voláteis, tais como diluente ou benzina, irá causar danos à superfície exterior da impressora.
- NÃO utilize materiais de limpeza que contenham amoníaco.



Relâmpagos e sobretensões podem danificar este produto! Recomendamos que utilize um bom dispositivo de protecção contra sobretensões na tomada eléctrica, ou que desligue os cabos durante uma tempestade.



Depois de utilizar a impressora, algumas das peças internas da impressora estarão extremamente quentes. NÃO toque nas partes sombreadas apresentadas nas imagens quando abrir a tampa superior ou de trás da impressora (bandeja de saída posterior).



Interior da impressora (vista frontal)



Interior da impressora (vista traseira)

IMPORTANTE

NÃO remova nem danifique as etiquetas de aviso colocadas sobre ou junto do fusor.



Regulamentos

Declaração de conformidade da CE (apenas para UE)



EC Declaration of Conformity

<u>Manufacturer</u> Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

<u>Plant</u> Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

 Product description
 : Color Printer

 Product Name
 : HL·3040CN

 Model Number
 : HL·30C

is in conformity with provisions of the Directives applied $\,$: Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Harmonized standards applied :

Safety	EN60950-1:2006
EMC	EN55022:2006 Class B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 +A2:2005

Year in which CE marking was first affixed $\div 2008$

Issued by : Brother Industries, Ltd

Date Place

: Nagoya, Japan

Signature

J. Stole

: 10th September, 2008

Junji Shiota General Manager Quality Management Dept.

Declaração de conformidade da CE Fabricante

Brother Industries Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

<u>Fábrica</u>

Brother Technology (ShenZhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Declara que:

Descrição dos produtos	: Impressora laser
Nome do produto	: HL-3040CN
Número do modelo	: HL-30C

está em conformidade com as directivas aplicadas : Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e a Directiva da Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE.

Normas harmonizadas aplicadas :

Segurança EN60950-1:2006

CEM EN55022:2006 Classe B EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Ano do primeiro selo de qualidade da CE: 2008

: Nagoya, Japão

+ A2:2005

Emitido por Data Local : Brother Industries, Ltd. : 10 de Setembro de 2008

Declaração de Compatibilidade Internacional ENERGY STAR[®]

O objectivo do programa Internacional ENERGY STAR[®] é o de promover o desenvolvimento e conhecimento do equipamento de escritório que economiza energia.

Como Parceiro da ENERGY STAR[®], a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto respeita todas as normas de eficácia de energia da ENERGY STAR[®].



Directiva da UE 2002/96/EC e EN50419



Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem acima. Este símbolo significa que no final da vida útil do equipamento deve eliminá-lo de forma separada num ponto de recolha adequado e que não deve colocá-lo juntamente com o lixo doméstico normal. Ao fazê-lo está a beneficiar o ambiente para todos. (apenas União Europeia)

IMPORTANTE - Para a sua segurança

Para garantir uma utilização segura, a ficha de três pinos fornecida só deve ser inserida numa tomada eléctrica padrão de três pinos, com uma ligação à terra normal de tipo doméstico.

Os cabos de extensão utilizados nesta impressora devem também ter três pinos para uma correcta ligação à terra. Os cabos de extensão que estejam incorrectamente ligados poderão causar danos pessoais ou no equipamento.

O facto de o equipamento estar a funcionar correctamente não implica que exista uma ligação à terra e que a instalação eléctrica esteja perfeitamente segura. Para sua segurança, se tiver alguma dúvida quanto à ligação à terra, contacte um electricista qualificado. Este produto deve ser ligado a um cabo de alimentação AC com a especificações indicadas na placa de características. NÃO ligue o produto a uma fonte de alimentação DC. Se tiver alguma dúvida, contacte um electricista qualificado.

Desligar o dispositivo

Este produto tem de ser instalado junto a uma tomada facilmente acessível. Em caso de emergência, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica para interromper totalmente a corrente.

Ligação LAN



NÃO ligue este produto a uma ligação LAN que esteja sujeita a picos de tensão.

Transporte da impressora

Se por qualquer motivo tiver de transportar a impressora, embale-a cuidadosamente para evitar quaisquer danos. Recomenda-se que guarde e utilize a embalagem original. A impressora deverá estar segurada junto da transportadora.

AVISO

Ao transportar a impressora, os conjuntos da UNIDADE DO TAMBOR, do CARTUCHO DO TONER e a CAIXA DE RESÍDUO DE TONER tem de ser removido da impressora e colocado num saco de plástico. Se não remover estes itens e não os colocar no saco de plástico antes do transporte, poderá danificar seriamente a impressora e poderá PERDER O DIREITO À GARANTIA.

Instruções de reembalagem

Certifique-se de que reúne as seguintes peças para reembalagem.



- Sacos de plástico a fornecer pelo utilizador; um para o resíduo de toner e um para cada um dos quatro conjuntos do tambor e do cartucho de toner
- 2 Tampas de protecção que vêm com os conjuntos do tambor e do cartucho de toner
- 3 Material de embalagem para bloquear a unidade da correia

ADVERTÊNCIA

Esta impressora é pesada; pesa, aproximadamente, 19,0 kg. Para evitar ferimentos, devem ser pelo menos duas pessoas a levantar a impressora. Tenha cuidado para não entalar os dedos quando pousar a impressora.

 Desligue a impressora e, em seguida, desligue-a da corrente.



Abra completamente a tampa superior e retire todos os conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner.



Coloque a tampa de protecção em cada conjunto do tambor e do cartucho de toner.



Coloque cada conjunto num saco de plástico e seleos completamente.



C Retire a unidade da correia da impressora, segurando na pega verde e levantando a unidade da correia.



Retire a caixa de resíduo de toner da impressora e, em seguida, coloque-a num saco de plástico e sele-o totalmente.



 Volte a instalar a unidade da correia na impressora.



Volte a colocar o material de embalagem original na impressora.



Seche a tampa superior da impressora.



h Coloque

Coloque a caixa de resíduo de toner na placa de esferovite.



Com duas pessoas, coloque a impressora no saco de plástico.

j

k

Coloque a impressora e as placas de esferovite na caixa. Alinhe a parte da frente da impressora com a marca "FRONT" nas placas de esferovite. Coloque a placa de esferovite para os conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner na parte superior da impressora.



Coloque o cabo de alimentação e os conjuntos da unidade do tambor e do cartucho de toner na placa de esferovite, conforme ilustrado.



Coloque as duas bandejas de cartão por cima.



CD-ROM fornecido

Encontrará uma série de informações no CD-ROM. **Windows**[®]



Instalar o controlador de impressora Instalar o controlador de impressora.

Instalar outros controladores ou utilitários Instalar controladores, utilitários e ferramentas de gestão da rede opcionais.

🛄 Documentação

Ver o Manual do utilizador da impressora e o Manual do utilizador de rede no formato HTML. Também pode ver os manuais em formato PDF

acedendo ao Brother Solutions Center. O Manual do utilizador e o Manual do utilizador de

rede em HTML será instalado automaticamente quando instalar o controlador. Clique em **Iniciar**,

Todos os programas¹, a sua impressora e, em seguida, no **Manual do utilizador em HTML**. Se não quiser instalar o Manual do utilizador, seleccione **Configuração personalizada**, em **Instalar o controlador de impressora**, e desmarque a opção **Manuais do utilizador em HTML** quando instalar o controlador.

Programas para utilizadores do Windows[®] 2000

Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) é um recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressoras.

Registo online Registe o seu produto online.

划 Informações sobre peças

Visite o nosso site para saber como adquirir peças Brother originais/genuínas em http://www.brother.com/original/.

🖉 Nota

Para utilizadores com deficiências visuais, preparámos um ficheiro HTML fornecido no CD-ROM: readme.html. Este ficheiro pode ser lido pelo software de conversão de texto para voz Screen Reader.

Macintosh



Instalar o controlador de impressora Instalar o controlador de impressora.

💵 Documentação

Ver o Manual do utilizador da impressora em formato HTML.

Também pode ver o Manual do utilizador em formato PDF acedendo ao Brother Solutions Center.

Brother Solutions Center O Brother Solutions Center

(<u>http://solutions.brother.com/</u>) é um recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora. Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressoras.

鬬 Registo online

Registe o seu produto online.

🤍 Informações sobre peças

Visite o nosso site para saber como adquirir peças Brother originais/genuínas em http://www.brother.com/original/.

Painel de controlo



1 LED Data

Aceso: Há dados na memória da impressora. Intermitente: A receber / A processar dados. Apagado: Não há mais dados na memória.

2 LED Error

Intermitente: A impressora tem um problema. (Consulte o Manual do utilizador para resolução de problemas.)

Apagado: A impressora não tem qualquer problema.

8 Botões de menu

+: Andar para a frente nos menus e nas opções disponíveis.

-: Andar para trás nos menus e nas opções disponíveis.

OK: Escolher o menu do painel de controlo. Definir o menu e as definições escolhidos.

Back: Voltar atrás um nível na estrutura do menu.

4 Botão Secure Print

Imprimir dados guardados na memória quando introduzir a palavra-passe de quatro dígitos.

- **5** Botão Cancel Pára e cancela a operação de impressão em curso. **6** Botão Go
 - Interromper e continuar a impressão / Recuperação de erros / Reimprimir

Q

Para obter informações detalhadas sobre o painel de controlo, consulte o capítulo 3 do Manual do utilizador incluído no CD-ROM.

Opções e consumíveis

Opções

A impressora tem o seguinte acessório opcional. Pode aumentar as capacidades da impressora adicionando este item. Para obter mais informações sobre a Memória SO-DIMM, visite-nos em <u>http://solutions.brother.com/</u>.



Para instalar a Memória SO-DIMM, consulte o Capítulo 4 do Manual do utilizador incluído no CD-ROM.



Consumíveis

Prepare um novo consumível para substituição assim que as mensagens seguintes apareçam no LCD.

Toner baixo	Tambores no fim
Correia quas fim	WT Box End Soon

Quando tiver de substituir consumíveis, as mensagens seguintes aparecem no LCD.

Substituir toner	Mude	os	tambores
Substit. correia	Subst	t.Re	ecip.p/TR

Quando chegar a altura de substituir algum consumível, o LCD do painel de controlo indicará um erro. Para obter mais informações sobre consumíveis para a sua impressora, visite-nos em <u>http://www.brother.com/original/</u> ou contacte o seu revendedor Brother local.

Cartuchos de toner	Unidades do tambor		
Unidade da correia (BU-200CL)	Caixa de resíduo de toner (WT-200CL)		
a cuto			

Para obter informações sobre a substituição de consumíveis, consulte o capítulo 5 do Manual do Utilizador incluído no CD-ROM.

Marcas comerciais

Brother e o logótipo Brother são marcas registadas e BRAdmin Light e BRAdmin Professional são marcas comerciais da Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. Firefox é uma marca comercial ou uma marca registada da Mozilla Foundation nos Estados Unidos e/ou noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada nos EUA.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos detentores.

Compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries Ltd., de forma a abranger as descrições e especificações mais recentes dos produtos.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio nas especificações e materiais aqui contidos e não se responsabilizará por quaisquer danos (incluindo consequenciais) causados por confiança nos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.

Este produto foi concebido para utilização em ambientes profissionais.

Copyright e licenciamento

© 2009 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC.

Este produto inclui o software "KASAGO TCP/IP" desenvolvido pela ELMIC WESCOM,INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

Este produto inclui o software RSA BSAFE Cryptographic da RSA Security Inc.

Partes Copyright para perfis ICC 2003 pela European Color Initiative, www.eci.org. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

